KET/CHH 7. přednáška Ing. Martin Sýkora, Ph.D

Opakování z minulé přednášky...

Hluk

- · Vznik, šíření
- Význam a funkce zvuku
- Základní veličiny a jednotky

Základy vnímání zvuku/hluku

- Akustický tlak
- Křivky stejné hlasitosti
- · Hladinové vyjádření, decibely, referenční úrovně

KET/CHH 7.přednáška

2

Zopakovat co je hluk, co je zvuk.

Základní akustické veličiny – tlak, rychlost, rychlost šíření...

Akustický výkon

Akustický výkon – charakteristika zdroje zvuku

- Závisí na vlastnostech zdroje (rozměry, rychlost a velikost kmitání)
- · Nezávisí na parametrech okolního prostředí
- Významný parametr pro srovnání zdrojů zvuku nezávislost na podmínkách prostředí – objektivní srovnání zdrojů
- · Označuje se W a jednotkou je Watt [W], resp. spíše dílčí jednotky
- · Hladinové vyjádření (viz minulá přednáška)

$$L_W = 10 \cdot \log \frac{W}{W_0}$$

Referenční hodnota W₀=1·10⁻¹² [W]

KET/CHH 7.přednáška


Akustický výkon

Akustický výkon - projevy

- · Akustický výkon je charakteristikou zdroje
- · Akustický tlak je vyjádřením stavu a situace
- · Souvislost akustického výkonu a akustického tlaku
- Stejný zdroj může mít různé projevy v různém prostředí
- · Výsledný akustický tlak závisí na celé řadě faktorů
 - · Vzdálenost a směr od zdroje
 - · Parametry prostředí (rychlost šíření, teplota, proudění)
- · Analogie se zdrojem tepla a teplotou:

"Stejný zdroj (se stejným výkonem) způsobí účinky (různá změna teploty) v závislosti na velikosti prostoru, vzdálenosti atd."

KET/CHH 7.přednáška




Akustická intenzita – tok akustické energie plochou

- Tok energie → energie za čas → výkon
- Tj. akustický výkon procházející určitým směrem danou plochou
- Vektorová veličina má velikost a směr
- Značí se l a udává se ve W·m⁻²
- Hladinové vyjádření (viz předchozí přednáška)

$$L_I = 10 \cdot \log \frac{I}{I_0}$$

• Referenční úroveň I₀=1·10⁻¹² [W·m⁻²]

KET/CHH 7.přednáška



Pro vektor akustické intenzity platí

V prostředí bez vlastního proudění

$$\bar{I} = \overline{\overline{u(t)} \cdot p(t)}$$

Kde


u je vektor akustické rychlosti

p je akustický tlak

Uvažujeme – li šíření již v jednom konkrétním směru (r), tedy ne obecný vektor, můžeme psát

$$\overline{I_r} = \overline{u_r(t) \cdot p(t)}$$

KET/CHH 7.přednáška



Výhody a vlastnosti akustické intenzity

- Vektorová veličina oproti tlaku
- · Lze rozlišit směr a smysl toku energie
- Lze rozlišit typ akustického pole
 - Aktivní (postupné) pole postupné šíření vlny v daném směru
 - · Reaktivní (stojaté) pole interakce více vln

KET/CHH 7.přednáška

Akustická intenzita a tlak

- Pro aktivní pole lze najít analogii s určením elektrického výkonu
- · Platí onen předpoklad, že maximum tlaku odpovídá maximu rychlosti
- Dříve jsme zavedli "vlnový odpor" tj. vztah tlaku a rychlosti

$$\frac{p}{u} = \rho \cdot c$$

 $\frac{p}{u} = \rho \cdot c$ Jestliže akustická intenzita je dána jako

$$I = p \cdot u$$

· Potom dosazením první rovnice do druhé získáme

$$I = p \cdot u = p \cdot \frac{p}{\rho \cdot c} = \frac{p^2}{\rho \cdot c}$$

KET/CHH 7.přednáška

Důsledky odvozeného vztahu

- V aktivním poli (tj. volném poli) lze stanovit intenzitu z akustického tlaku
- Důležité pro určení akustického výkonu souvislost výkonu a intenzity přes obklopující plochu
- Důležitá je podmínka volného pole tj. je známý vektor rychlosti a tudíž směr toku energie – pouze ve směru od zdroje
- V jiném případě je potřeba intenzitu určit jiným způsobem bude samostatná přednáška

KET/CHH 7.přednáška

Šíření zvuku ve vzduchu – princip

Šíření zvuku – vzájemné interakce pohybujících se částic

- · Jejich pohyb je třeba popsat
- Pohybují se v nějakém prostoru směrová závislost, souřadnice
- Dochází ke změně tlaku a poloze částic
- Možnosti pohybu jsou závislé na to, v jakém prostředí se děj odehrává

KET/CHH 7.přednáška

Šíření zvuku ve vzduchu

Šíření zvuku ve vzduchu popisuje vlnová rovnice

Pro pravoúhlý souřadný systém má tvar

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial p^2}{\partial \dot{y}^2} + \frac{\partial p^2}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$
 kde x,y,z ... souřadnice t ... čas c ... rychlost zvuku v daném prostředí

 Pro šíření pouze v jednom směru a při vyjádření tlaku z vlnového odporu a akustické rychlosti

$$\boxed{ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\sqrt{2}}{E} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} } \quad \text{kde} \quad \text{E} \quad \dots \text{ modul pružnosti } v \text{ tahy } (kg.m^{-1}.s^{-2})$$

$$\text{φ} \quad \dots \text{ měrná hmotnost } (kg.m^{-2})$$

KET/CHH 7.přednáška

Šíření zvuku ve vzduchu – závěr

Porovnání pravých stran rovnic

$$\frac{1}{c^2} = \frac{\rho}{E}$$

- Tj. rychlost šíření v daném prostředí je dána materiálovými konstantami prostředí
- Změna parametrů prostředí s ostatními veličinami (teplota, tlak, vlhkost) mají vliv na šíření zvuku

KET/CHH 7.přednáška

