
Sistema temperatura

1. Acceda a la aplicación ingresando en la barra de navegación de su navegador http://[ipservidor]/sistemaTemperatura sustituyendo [ipservidor] por la dirección ip de servidor.






2. Dentro de la página principal de la aplicación de clic en vínculo 'Iniciar sesión'.



3. Dentro de la página login.php agregue un nuevo usuario de acuerdo a la configuración del sensor.



Se confirmará la creación exitosa de la cuenta mediante un mensaje.

Signup


	_
Registro exitoso	
Usuario:	
Contraseña:	
Cofirmar contras	eña:
Signup	

4. Ahora cree otro nuevo usuario para usted.



Cualquier mensaje de un fallo en el registro del nuevo usuario se mostrará debajo del encabezado 'Singup'

Signup



5. Una vez creada la cuenta ingrese sus datos para el inicio de sesión.



Al lograr un inicio de sesión exitoso será redirigido a la página principal de la aplicación. Note que ahora se muestra el vínculo como 'Cerrar sesión' en lugar de 'Iniciar sesión'.



6. Dentro de la página principal de clic en el vínculo 'Dispositivo', será redirigido a una nueva página.



7. En la parte superior de clic en 'Agregar nuevo'.



8. Ingrese los datos del nuevo dispositivo.

ID_DEV: deberá coincidir con el ID del dispositivo físico y es del tipo numérico.

Ubicación: es un identificador de la ubicación en texto.

GMT: es el desfase de horario con respecto al tiempo medio de Greenwich, se indica en segundos.

Intervalo tiempo: son los segundos necesarios entre cada medición, funciona como un detonador de medición.


Intervalo temperatura: en la cantidad de grados celsius en diferencia con la última medición necesarios para detonar una medición.

Estado: define si se realiza la recolección de datos por el sensor.



DISPOSITIVOS





Cualquier mensaje de error se mostrará en la parte superior de la aplicación.



Una vez completado el formulario de forma exitosa se mostrará el nuevo dispositivo en la lista de dispositivos.



9. Regrese a la página principal de la aplicación dando clic en 'Index'.



10. En la página principal de la aplicación de clic en 'Temperaturas'.




11. Será redirigido a una nueva ventana.




12. Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación. De clic en el botón de reset, espere que el led azul se apague y encienda el led rojo.


0

 \triangleleft







13. Oprima durante 9 segundos el botón de configuración para iniciar sesión en el servidor.




El led azul deberá encender y apagar una única vez, esto indica un inicio de sesión exitoso.




En caso de ocurrir un error durante el inicio de sesión el led parpadeara dos veces, vuelva a repetir el paso hasta lograr iniciar sesión correctamente.




14. Una vez iniciada la sesión correctamente vuelva a presionar el botón de configuración durante 2-3 segundos para cargar la configuración del dispositivo creada previamente en la aplicación (paso 8).



El led azul encenderá y apagará, lo cual indicará una descarga de la configuración exitosa




En caso de no lograr la configuración correctamente el led azul parpadea dos veces, vuelva a intentar descargar la configuración presionando nuevamente el botón de 2 a 3 segundos hasta lograr una descarga de la configuración exitosa.



15. Una vez lograda la configuración del dispositivo este comenzará a transmitir la información. Verifique su aplicación.



16. Puede eliminar los datos dando clic en 'Eliminar' en la fila correspondiente al dato que desee eliminar.



0

 \triangleleft

0

 \triangleleft

17. Puede editar la configuración del dispositivo, para esto vaya a la página de Dispositivo, puede hacer esto regresando a la página index y dar clic en 'Dispositivos' o dar clic 'Dispositivos' en la página Temperaturas.



Una vez en la página Dispositivos de clic en 'Editar' en la fila correspondiente al dispositivo que desea editar.

DISPOSITIVOS



Puede modificar los datos que se muestran en el formulario, como activar o desactivar el sensor para la captura de datos.



4

0

Una vez editada la configuración vuelva a cargar la configuración en el dispositivo repitiendo el paso 14.

18. De una lista de dispositivo puede filtrar las temperaturas correspondientes a un único dispositivo, para esto acceda a la página Dispositivos y de clic en el ID del dispositivo que desea filtrar.



Como resultado se mostrarán únicamente las temperaturas correspondientes al dispositivo seleccionado.

Cerrar sesión Index Dispositivos Ver todos ID TEMPERATURA DISPOSITIVO FECHA HORA Cordenar por Dordenar por Ordenar por Dordenar por Dordena

TEMPERATURAS

De clic en 'Ver todos' para visualizar todas las temperaturas



20. Puedes ordenar las temperatura de acuerdo a una columna, para esto de clic en 'Ordenar por' de la columna por la desea ordenar.

Cerrar sesión Index Dispositivos ID TEMPERATURADOSITIVO FECHA HORA Ordenar por Ordenar por Ordenar por Ordenar por 1 35.13 casa 2020-11-21 16:43:16 Eliminar 2 34.97 casa 2020-11-21 16:44:16 Eliminar 3 27.88 casa 2020-11-21 16:44:48 Eliminar

TEMPERATURAS


21. Visualice la configuración del dispositivo para una temperatura dando clic en el nombre del dispositivo.



22. Cierre sesión dando clic en 'Cerrar sesión' de las distintas pantallas de la aplicación.




Esto lo regresará a la página principal y no le permitirá acceder a ninguna de las demás ventanas hasta iniciar sesión.




23. El dispositivo cuenta con un registro que le permite retener cierta cantidad de datos, lo que le permite recolectar datos aún cuando tenga problemas de conexión y sincronizarlos cuando cuente con una conexión estable.

Puede también utilizar esta función de forma manual, para esto cierre sesión pulsando durante 9 segundos el botón de configuración.




Un encendido y apagado indicará un cierre de sesión exitoso. Un doble parpadeo extra indicará un fallo durante el cierre de sesión, vuelva a repetir hasta lograr un cierre de sesión exitoso. Para sincronizar los datos con el servidor realice el procedimiento del paso 13.

O también puede apagar el wifi, para esto pulse el botón de configuración durante 5-6 segundo.



El led indicador de wifi (led rojo) pasará de encendido a apagado.



Para volver a encender el wifi realice el mismo procedimiento. El led rojo es un indicador de cuando existe una conexión de wifi, verifique que este se encuentre encendido.

24. Para eliminar un dispositivo de clic en 'Eliminar' de la fila correspondiente del dispositivo que desea eliminar en la página Dispositivo, para poder eliminar un dispositivo correctamente debe previamente eliminar todos los registros de temperatura correspondientes a ese dispositivo.

DISPOSITIVOS	DISPOSITIVOS
Cerrar sesión Index Agregar nuevo	Cerrar sesión Index Acreear nuevo ID UBICACION GAT INTERVALO TIEMPO INTERVALO TEMPERATURA ESTADO I10 Casa 21600 60 5 Activo Eliminar Editar