Cel ćwiczenia

Streszczenie

Przebieg ćwiczenia

Obliczenia z zastosowaniem funkcji ściany

Analiza wpływu warunków na wlocie do obszaru obliczeniowego

Siatka gęsta, podejście Enhanced Wall Treatment.

Opis danych eksperymentalnych oraz ich interpretacja graficzna

# Symulacja przepływu turbulentnego przez rurę o skokowo zmiennej średnicy

### Cel ćwiczenia

Symulacja przepływu turbulentnego przez rurę o zmiennej średnicy przy zastosowaniu modelu turbulencji k- $\epsilon$ , analiza wpływu warunków na wlocie do obszaru obliczeniowego i sposobu modelowania zjawisk przyściennych na wynik obliczeń.

#### Streszczenie

Obliczenia przepływu turbulentnego dla liczby  $Re_D = 200~000~z$  zastosowaniem tzw. standardowego modelu turbulencji k- $\epsilon$  przeprowadzone będą na dwóch siatkach obliczeniowych: bazowej - rzadkiej(coarse) i gęstej(fine). Liczba Reynoldsa bazuje na większej średnicy rury, D = 0.1524m i prędkości średniej na wylocie z obszaru obliczeniowego.

Symulacje na siatce bazowej wymagać będą stosowania funkcji ściany (Standard Wall Function) w celu poprawnego obliczenia prędkości średniej, energii kinetycznej turbulencji, k, oraz dyssypacji energii kinetycznej turbulencji,  $\epsilon$ , w pobliżu ściany. Obliczenia na siatce gęstej będą realizowane z wykorzystaniem modelu turbulencji k- $\epsilon$  w połączeniu z modelem jednorównaniowym Wolfsteina w pobliżu ściany. Podejście to nazywa się Enhanced Wall Treatment.

Czynnikiem roboczym jest woda.

Na wlocie do obszaru obliczeniowego przyjęty zostanie warunek brzegowy typu velocity inlet. Profil prędkości średniej zdefiniowano w oparciu o symulację w pełni rozwiniętego przepływu turbulentnego w rurze. Rozpatrywane będą trzy sposoby definiowania profili energii kinetycznej turbulencji i dyssypacji na wlocie:

- 1. w oparciu o profile uzyskane dla w pełni rozwiniętego przepływu w rurze (plik inlet\_profile\_keps.prof)
- 2. standardowe ustawienia Fluenta (nie mające znaczenia fizycznego)

3. wielkości zdefiniowane przez użytkownika (w oparciu o pewne oszacowania intensywności turbulencji, Tu [%] i skali długości turbulentnej, It [m]).

Student ma do dyspozycji przygotowane wcześniej pliki \*.cas zawierające siatkę obliczeniową (bazowa i gęsta). Nie ma więc konieczności przygotowania siatki.

Warunkiem zakończenia ćwiczenia jest przedstawienie prowadzącemu zajęcia otrzymanych wyników obliczeń oraz dokonanie analizy uzyskanych wyników. Całość w formie sprawozdania zawierającego obrazy jak również analizę wyników.

### Przebieg ćwiczenia Obliczenia z zastosowaniem funkcji ściany

- 1. Do okna projektu wyciągnij **Fluent** z zakładki **Component systems**. Otwieramy program Fluent przez otwarcie komórki *Setup* **(2D, Double precision, serial** (jeden proces) )
- 2. Wczytać plik \*.mesh z bazową siatką obliczeniową File/Import/Mesh....
  - Plik do ściągnięcia (http://ccfd.github.io/courses/data/momp/3/coarse.msh) Średnice rury to D = 0.1524m i  $D_{inlet} = 0.517D = 0.0788$  m.
- 3. Przepływ jest osiowosymteryczny. Zapewne program fluent to zauważy i wypisze odpowiednie ostrzeżenie w konsoli (dzięki odpowiedniemu nazewnictwu warunku brzegowego). Sprawdź ustawienia w **Setup/General** w polu **Solver**.
- 4. Wybieramy odpowiedni model turbulencji w **Define/Models** i odpowiednią opcję w **Near-Wall Treatment**.
- 5. Sprawdzamy poprawność zdefiniowania własności płynu. Setup/Materials/Fluid.
- 6. Pobieramy plik z zdefiniowanymi parametrami warunku brzegowego (http://ccfd.github.io/courses/data/momp/3/inlet\_profile\_keps.prof).
- 7. Wczytujemy pobrane profile. Można to zrobić na dwa sposoby:
  - W górnej belce: Physics/Zones/Profiles..
  - W drzewie po lewej stronie klikając dwukrotnie na Setup/Boundary Conditions i wciskając guzik Profiles...

Zostanie wczytanych 5 pól, z czego 3 są naszymi zmiennymi - **profil prędkości, energii** kinetycznej turbulencji i dyssypacji energii kinetycznej turbulencji.

- 8. Ustawiamy schemat dyskretyzacji I rzędu dla członów konwekcyjnych w równaniach pędu (upwind) oraz SIMPLE jako schemat sprzężenia prędkość-ciśnienie w **Solution/Methods**.
- 9. Ustawiamy poziom zbieżności rozwiązania, Solution/Monitors/Residual, 1e-5.
- 10. Inicjalizuj obliczenia z wlotu i przeliczyć. Zbieżność rozwiązania monitorować.

Sprawdź jak wyglądają wlotowe profile prędkości średniej, energii kinetycznej turbulencji i dyssypacji w **Results/Plots/Profile Data**. Otworzyć w notatniku plik, z którego zostały wczytane i zobaczyć w jaki sposób zostały zdefiniowane.

W sprawozdaniu podaj przykłady przypadków dla których można zastosować te go typu profile w określaniu warunków brzegowych, oraz takich dla których wskazane jest użycie funkcji UDF(jak w poprzedniej instrukcji).

11. Po uzyskaniu zbieżnego rozwiązania dla I rzędu, przełączyć na II rząd i kontynuować obliczenia (bez inicjalizacji). W niektórych przypadkach nie da się uzyskać zbieżności startując od razu od równań II rzędu.

Wykres zbieżności przedstaw w raporcie.

12. Wykonaj wizualizacje: konturów ciśnienia, prędkości, energii kinetycznej turbulencji i dyssypacji, wektorów prędkości i linii prądu korzystając z opcji pod zakładką **Results/Graphics/Contours**.

Przedstaw w raporcie.

13. Sprawdzić liczbę Reynoldsa w oparciu o prędkość średnią na wylocie z rury o średnicy D=0.1524m, **Results/Report/Surface Integrals**, Report Type: **Area-Weighted Average**.

Sprawdzić ile wynosi prędkość średnia i maksymalna w osi rury na wlocie. Prędkość średnią i prędkość maksymalną można policzyć w **Results/Report/Surface Integrals** 

- Report Type: Area-Weighted Average (dla prędkości średniej)
- Report Type: Vertex Maximum (dla prędkości maksymalnej).

Zanotować prędkość średnią,  $\mathbf{U}_{\acute{sr}}$ , i maksymalną prędkość ,  $\mathbf{U}_{xmax}$ . Informacje te będą potrzebne do normalizacji składowej osiowej prędkości średniej i energii kinetycznej turbulencji, celem porównania z danymi eksperymentalnymi.

- 14. Zdefiniować znormalizowane funkcje w górnej belce programu **User-defined/Field Functions/Custom**:
  - składowa osiowa prędkości znormalizowana maksymalną prędkością w osi rury na włocie do obszaru obliczeniowego, U<sub>x</sub> / U<sub>xmax</sub>

(z menu rozwijanego **Field Functions** wybrać Velocity oraz Axial Velocity, potwierdzić wybór klikając na Select, następnie wybrać znak dzielenia i wpisać zanotowaną wcześniej wartość maksymalnej prędkości na wlocie, po wpisaniu nazwy zatwierdzić Define)

• energia kinetyczna turbulencji znormalizowana kwadratem średniej prędkości na włocie do obszaru obliczeniowego,  $k/(U_{\acute{sr}})^2$ 

(z menu rozwijanego **Field Functions** wybrać Turbulence oraz Turbulent Kinetic Energy (k) i podzielić przez kwadrat odpowiedniej stałej)

- 15. Sprawdzić y+ na ścianach wall, wall di wall inlet. Results/Plots/XY Plot:
  - · Y axis function: Turbulence
    - Wall YPlus

Efektywne wykorzystanie funkcji ściany wymaga aby bezwymiarowa odległość y+ centroid komórek obliczeniowych znajdujących się przy ścianie była w zakresie y+=30-300.

Przedstaw w raporcie.

16. Porównać wyniki symulacji z danymi eksperymentalnymi w przekrojach poprzecznym x = -0.0381 i wzdłużnym r = 0.07271.

**Results/Plots/XY Plot, Load File** aby wczytać dane eksperymentalne. Podobnie jak w **poprzedniej instrukcji**, najpierw wyświetlić wykres dla danych eksperymentalnych, a następnie zastanowić się jaka funkcja powinna znajdować się na osiach X i Y. Zdefiniuj przekroje x=-0.0381 i r=0.07271. Należy pamiętać, że nie porównujemy **bezpośrednio** prędkości i energii kinetycznej turbulencji, a **znormalizowane** przez nas funkcje, które można znaleźć pod zakładką Custom Field Functions. Zwrócić uwagę na położenie pierwszego punktu w pobliżu ściany w przekroju poprzecznym.

Czy wyniki symulacji numerycznej dobrze oddają charakter zmian prędkości średniej wzdłuż x dla przekroju wzdłużnego? Zauważ, że w eksperymencie obserwuje się dwa obszary recyrkulacji. Mniejszy na wysokości uskoku.

 Zapisz wykres dla przekroju wzdłużnego w pliku tekstowym, Results/Plots/XY Plot opcja Write to File.

Przedstaw w raporcie.

18. Wyłącz program Fluent, w środowisu Workbench zapisz projekt.

### Analiza wpływu warunków na wlocie do obszaru obliczeniowego

#### Standardowe ustawienia programu fluent

- Zduplikuj blok z obliczeniami, odpowiednio nazwij, otwórz Fluent z nowopowstałego bloku klikając komórkę Setup
- 2. Zmień warunki brzegowe dla energii kinetycznej turbulencji i dyssypacji z profili UDF na standardowe warunki Fluenta const=1. **Setup/Boundary Conditions/Inlet/Velocity\_inlet**
- 3. Zainicjalizuj rozwiązanie z wlotu. Przelicz przypadek.
- 4. Porównaj uzyskane profile prędkości dla przekroju wzdłużnego z danymi eksperymentalnymi i z poprzednio uzyskanymi wynikami symulacji.

Czy wyniki symulacji znacząco odbiegają od danych eksperymentalnych? Zapisać uzyskany profil prędkości w pobliżu ściany Display/Plot/Xyplot, Write to File

Przedstaw w raporcie.

5. Wyłącz program Fluent, w środowisu Workbench zapisz projekt.

#### Warunki wynikające z teorii

- Zduplikuj blok z obliczeniami, odpowiednio nazwij, otwórz Fluent z nowopowstałego bloku klikając komórkę Setup
- Zmień warunki brzegowe dla turbulencji na wlocie, Setup/Boundary Conditions/Inlet/Velocity\_inlet w polu Turbulence zmień metode na Intensity and Hydraulic diameter.

Relacja pomiędzy energią kinetyczną turbulencji, k, intensywnością turbulencji, Tu, i prędkością średnią,  $U_{\text{sr}}$ :

 $k=1.5(Tu\ U_{\leq r})U^{2}$ .

Dla w pełni rozwiniętego przepływu w rurze można przyjąć Tu=4% w osi rury.

W przepływach wewnętrznych skala długości turbulentnej  $l_t$  nie może być większa od fizycznego rozmiaru obiektu L. Dla analizowanego przepływu w rurze  $L=D_{inlet}$ . Przyjmuje się, że skala długości turbulentnej:

```
I_t. Przy czym \epsilon = k^{3/2} / I_t.
```

Podaj warunki brzegowe: Tu=4% i L=D<sub>inlet</sub>. **Zainicjalizuj** obliczenia i **przelicz**.

Porównaj wyniki obliczeń dla przekroju wzdłużnego z danymi eksperymentalnymi i z poprzednio uzyskanymi wynikami.

Które wyniki symulacji są najbliższe danym eksperymentalnym i dlaczego? Czy stosowanie standardowych warunków Fluenta ma sens?

Przedstaw w raporcie.

3. Wyłącz program Fluent, w środowisu Workbench zapisz projekt.

### Siatka gęsta, podejście Enhanced Wall Treatment.

- 1. **Zduplikuj** blok z obliczeniami z akapitu 1, odpowiednio nazwij, otwórz Fluenta z nowopowstałego bloku klikając komórkę **Setup**
- 2. Ściągnij plik z zagęszczoną siatką:

Plik do ściągnięcia (http://ccfd.github.io/courses/data/momp/3/fine.msh)

3. Podmień siatki:

W górnej belce programu, w zakładce **Domain** za pomocą opcji **Replace Mesh...** w polu **Zone**.

Zauważ, że program Fluent wykona szereg operacji, który dostosuje obecne ustawienia do nowej siatki. Bardzo ważne aby nowa siatka miała dokładnie te same nazwy warunków brzegowych.

- 4. Zainicjalizuj i oblicz przypadek.
- 5. Po wykonaniu kilkudziesięciu iteracji, sprawdź y+ na ścianach wall\_inlet i wall\_d, **Results/Plots/XY Plot**, (Turbulence i Wall YPlus)

W celu zastosowania podejścia Enhanced Wall Treatment , y+ musi być mniejsze od 3, aby poprawnie uwzględnić dynamikę przepływu w subwarstwie lepkiej. Jeżeli warunek nie jest spełniony zagęścić siatkę obliczeniową. Powtarzać obliczenia i zagęszczanie siatki do uzyskania y+ bliskiego 5.


- W górnej belce programu wchodzimy w zakładkę Domain, później w polu Adapt klikamy Refine/Coarsening
- W nowo otwartym oknie wciskamy przycisk Cell Registers/New/Boundary...
- · Arbitralnie wpisujemy nazwę adaptowanego pola.
- Zaznaczmy nasze wall\_inlet oraz wall\_d
- W pole Number of cells wpisujemy ilość komórek do adaptacji licząc od ściany 2.
- Save/Display
- Po powrocie do okna **Adaptation controls** z rozwijanym menu **Refinement Criterion** wybieramy utworzone pole adaptacji.
- Adapt
- Porównaj wyniki symulacji z danymi eksperymentalnymi w przekroju poprzecznym
   Results/Plots/XY Plot. Porównaj wyniki symulacji na siatce gęstej dla przekroju wzdłużnego z danymi eksperymentalnymi i wynikami symulacji dla siatki bazowej.

Czy zwiększenie rozdzielczości siatki obliczeniowej pozwala uzyskać dużo lepsze wyniki w pobliżu ściany? Czy koszt obliczeń na siatce gęstej jest znacznie większy od kosztów obliczeń na siatce podstawowej?

7. Wykonać wizualizacje.


## Opis danych eksperymentalnych oraz ich interpretacja graficzna

- exper-axial-vel\_x-0\_0381.xy (http://ccfd.github.io/courses/data/momp/3/exper-axial-vel\_x-0\_0381.xy) profil składowej osiowej prędkości średniej znormalizowanej maksymalną prędkością w osi rury na włocie do obszaru obliczeniowego w funkcji promienia rury w przekroju x = 0.0381 (tuż przed uskokiem)
- exper-axial-vel\_r0.07271.xy (http://ccfd.github.io/courses/data/momp/3/exper-axial-vel\_r0.07271.xy) profil składowej osiowej prędkości średniej znormalizowanej maksymalną prędkością w osi rury na wlocie do obszaru obliczeniowego w funkcji współrzędnej x w odległości r = 0.07271 od osi rury (blisko ściany w rurze o większej średnicy).



Prędkości osiowe dla przekorów x = -0.0381 oraz r = 0.07271

exper-k-over-u2\_x-0\_0381.xy (http://ccfd.github.io/courses/data/momp/3/exper-k-over-u2\_x-0\_0381.xy) – profil energii kinetycznej turbulencji znormalizowany kwadratem prędkości średniej na włocie do obszaru obliczeniowego w funkcji promienia rury w przekroju x = - 0.0381 (tuż przed uskokiem);



Profil energii kinetycznej dla przekroju x = -0.0381