پروژه ی درس مدارهای الکتریکی ۲ محمد مهدی صمصامی (۹۲۳۲۸۰۸)

استاد: دکتر مسندی شیرازی

راهنمای استفاده از پروژه :

برای تحلیل مدار LTI مورد نظرتان کافی است طی چند مرحله ی کوتاه اطلاعات مدار را وارد کرده و سپس پاسخ تحلیل مورد نظرتان را دریافت کنید. تحلیل مدار شما طی دو مرحله انجام خواهد شد.

مرحله ی اول :

در ابتدا باید اطلاعات مدار خود را در اپلیکیشن iCircuitMaker وارد کنید. در واقع شما در این قسمت با وارد کردن اطلاعات مدار شما و مدارتان در این اپلیکیشن، آن را برای تحلیل آماده می کنید. iCircuitMaker وظیفه ی دسته ی بندی اطلاعات مدار شما و آماده سازی آن برای تحلیل را بر عهده دارد، در نتیجه خروجی این اپلیکیشن در واقع داده ی ورودی شما برای تحلیل اصلی در مرحله ی دوم می باشد.

🧼 iCircuit Maker — 🗆 🗅	×
Welcome!	
In this app we will help you to arrange your electrical circuit and make it ready for analysing. You just need to enter your circuit data into this app and get the output a use it for analysing.	nd
Number of nodes (beside of the base node) : The base node (ground) number will be : 0	
Elements (Branches)	
Add new element : Resistor Add	
Elements (branches) in Circuit :	_
3	
Remove Selected 4	
Output —	_
Select the type of your desired output : Node Voltage	
Node number : 1	
Response mode : Zero-input response V	
□Plot	
Save 6	ut

قبل از وارد کردن اطلاعات مدار در اپلیکیشن به چند نکته توجه کنید:

الف) گره ی مبنا (زمین) را در مدار خود مشخص کنید. اپلیکیشن این گره را با شماره ی **0** (صفر) می شناسد.

<u>ب</u>) هر عنصر از مدار (حتی شاخه ی اتصال کوتاه) باید بین دو گره قرار گرفته باشد. به این ترتیب گره های مدار را مشخص کرده و پس از گره ی مبنا، آن ها را از **1** تا ... شماره گذاری کنید.

پس از انجام مراحل بالا اپلیکیشن را اجرا کنید (در صورتی که اجرای برنامه با خطا روبرو شد، فایل vb6plugins.exe را اجرا کرده و دکمه ی Install را بزنید و پس از آن برنامه را اجرا کنید).

1: در این قسمت باید تعداد گره های مدار را وارد کنید. توجه داشته باشید که منظور از گره های مدار، تعداد کل گره ها منهای گره ی مبنا است؛ به عنوان مثال اگر شما یک گره ی مبنا (0) و سه گره ی دیگر با شماره های 1 و 2 و 3 دارید، تعداد گره های مدار برابر با 3 خواهد بود.

2: در این قسمت می توانید با انتخاب عنصر مورد نظر خود و زدن دکمه ی Add، آن را به مدار اضافه کنید. عناصری که توسط این برنامه پشتیبانی می شوند عبارت اند از : مقاومت خطی، خازن خطی، سلف خطی، شاخه ی اتصال کوتاه، منبع ولتاژ مستقل، منبع جریان مستقل، کلیه ی منابع ولتاژ و جریان وابسته، سلف مزدوج و ژیراتور. با زدن دکمه ی Add، پنجره ای جدید باز می شود که باید در آن مطابق با نوع عنصر، مشخصات خواسته شده را وارد کنید. مثلا مطابق شکل زیر، برای سلف باید مقادیر اندوکتانس، جریان اولیه، گره ی اولیه و گره ی ثانویه مشخص شوند.

nts (Brai New iei	nches) ———— Inductor			х	
ını Ind	uctance :	þ	(Henry)	first node	
Init	ial Current :	0	(Amper)	$\frac{1}{2}$	
Firs	t Node:	1		ع i	
Sec	cond Node :	2		್ರ√	
ıt .	Add			second node	
	6 1 1				


به تصویر راهنمای مربوط به هر عنصر که در پنجره ی مربوط به آن نمایش داده می شود دقت نموده و اطلاعات عنصر را با توجه به آن وارد کنید. ترتیب گره های اولیه و ثانیه ی هر عنصر می تواند با توجه به جهت جریان دلخواه شما انتخاب شود.

همچنین منابع مستقل می توانند مقادیر DC یا ac اختیار کنند. وارد کردن مقادیر DC نیاز به توضیح خاصی ندارد، مثلا برای وارد وارد کردن (3.5 را در قسمت Value وارد کنید. برای وارد کردن ورودی ac وارد کنید. برای وارد کنید. برای وارد کنید ورودی ac مقدار تابع مورد نظر خود را طبق syntax متلب برای نوشتن عبارات ریاضی، در قسمت $\sqrt{7}e^{-3t}u(t)$ آمپر باشد، مقادیر وارد کنید. مثلا اگر می خواهید مقدار منبع جریان مستقل شما $\sqrt{7}e^{-3t}u(t)$ آمپر باشد، مقادیر وارد

شده باید به صورت $5*\cos(3*t)$ یا $(7*6-0.5)*\exp(-3*t)$ باشند. همچنین (همانطور که در برنامه توضیح داده شده) تابع ضربه $\delta(t)$ با عبارت $\delta(t)$ شناخته می شود.

New Independent Current Source	x
Current Value : ((7)^0.5)*ex	p(-3*t) (Amper) first node
First Node: 1	
Second Node : 0	
Tip: If you want to use Dirac Delta input, use "dirac(t)" expression.	function as an
Add	second node
Output	

برای اضافه کردن شاخه ی اتصال کوتاه (شاخه ای که ولتاژ دو سر آن صفر بوده ولی هر جریان دلخواهی می تواند از آن عبور کند) بین دو گره، گزینه ی Resistor را انتخاب کرده و دکمه ی Add را بزنید و مقدار Resistance را برابر با صفر قرار دهید.



- 3 و 4: در لیست قسمت 3 عناصری که تاکنون به مدار اضافه شده، نمایش داده می شوند. برای حذف یک عنصر از مدار، می توانید آن را از لیست (جعبه ی) عناصر انتخاب کرده و دکمه ی Remove Selected در برنامه و یا دکمه ی Delete روی صفحه کلید را بزنید.
- 5: در این قسمت باید نوع خروجی مورد نظرتان را انتخاب کنید. در این برنامه پنج نوع خروجی مختلف در نظر گرفته شده که کاربر به دلخواه می تواند هر یک را انتخاب نماید. نوع خروجی شما می تواند ولتاژ گره، ولتاژ شاخه، جریان شاخه، فرکانس های طبیعی و یا تابع شبکه باشد. همچنین در هر نوع خروجی، در بخش Response mode مربوط به آن می توانید نوع پاسخ خود را نیز مشخص کنید؛ پاسخ ورودی صفر، پاسخ حالت صفر و یا پاسخ کامل. اگر مایل به مشاهده ی Plot خروجی خود هستید، گزینه ی Plot را تیک دار کنید.

در این قسمت به چند نکته توجه نمایید:

الف) برای انتخاب خروجی جریان (جریان شاخه یا متغیر خروجی جریان در تابع شبکه)، باید عنصری که جریانش مد نظرتان است را از جبعه ی عناصر مدار انتخاب کنید. اگر عنصر مورد نظر شما سلف مزدوج یا ژیراتور باشد، گزینه ی جدیدی برایتان نمایش داده می شود که با استفاده از آن می توانید مشخص کنید که جریان کدام شاخه از این عناصر مد نظر شماست.

Remove Selected Output Select the type of your desired output: Branch Current (Select your desired brach in the listbox above.) between nodes 1 and 0	2 farad capacitor b	veen nodes 1 and 0 etween nodes 1 and 2 with 0 odes 1, 0 and 2, 0 with g1=1	
Output Select the type of your desired output: Branch Current (Select your desired brach in the listbox above.) between nodes 1 and 0			
Select the type of your desired output : Branch Current (Select your desired brach in the listbox above.) between nodes 1 and 0	Remove Selected		
(Select your desired brach in the listbox above.) between nodes 1 and 0	Output		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Select the type of y	our desired output : Branch	Current V
between nodes 1 and 0	(Select your desire	ed brach in the listbox above.]	between nodes 1 and 0 V
Response mode : Complete response between nodes 2 and 0	Response mode :	Complete response V	between nodes 1 and 0

 $\frac{y}{2}$ تنها در صورتی گزینه ی Network Function به عنوان نوع خروجی برای شما فعال خواهد شد که تعداد منابع مستقل مدار برابر با یک باشد (یک منبع جریان مستقل یا یک منبع ولتاژ مستقل). یعنی در صورتی که مدار شما منبع مستقل نداشته و یا بیشتر از یک منبع مستقل داشته باشد، این گزینه برای شما فعال نخواهد شد (صفحه ی 7.7 کتاب درسی).

6: پس از وارد کردن کلیه ی اطلاعات و تعیین نوع خروجی، دکمه ی Save را بزنید تا فایل مربوط به اطلاعات مدارتان ذخیره شود. این فایل با نام inputz1.dat (یا inputz1.dat یا ...) در مسیر اجرایی اپلیکیشن ذخیره خواهد شد. این فایل، داده ی ورودی شما برای مرحله ی بعدی (تحلیل مدار) خواهد بود.

نکته: حین وارد کردن اطلاعات مدار، تا حد ممکن از خطاهای منطقی پیشگری نمایید. با اینکه این اپلیکیشن تا حدی نسبت به تشخیص داده های ورودی غلط مجهز شده است، ولی به صورت کامل خطاهای منطقی را شناسایی نخواهد کرد و ممکن است در ادامه ی روند تحلیل در مرحله ی دوم، با خطا مواجه شوید.

نمونه ای از خطاهای منطقی : اضافه کردن دو منبع ولتاژ با مقادیر مختلف بین دو گره ی مشخص، اضافه کردن منابع وابسته در حالی که جایی که ولتاژ یا جریان به آن ها وابسته است در مدار وجود نداشته باشد، وارد کردن یکسان گره ی اولیه و ثانویه برای یک عنصر و

مرحله ی دوم :

در این مرحله باید فایل خروجی iCircuitMaker را در مسیر اجرایی پروژه ی متلب (فایل pro.m) قرار دهید و سپس نام آن را (inputz1.dat یا ...) به عنوان ورودی در سورس کد برنامه (بخشی که با کامنت با نام inputz1.dat یا ...) مشخص شده است) وارد کنید. مثلا اگر نام فایل شما inputz1.dat باشد، سورس کد متلب را به شکل زیر تغییر دهید :

پس از آن با اجرا کردن برنامه، خروجی مورد نظر شما نمایش داده شده و همچنین در قالب یک فایل متنی با نام output.txt (یا output1.txt یا ...) در مسیر اجرایی برنامه ذخیره خواهد شد.

همچنین اگر گزینه ی مربوط به Plot را در مرحله ی قبل انتخاب کرده باشید، نمودار مربوط به خروجی شما نمایش داده شده و فایل outputPlot2.fig آن با نام outputPlot1.fig (یا outputPlot1.fig یا سا) در مسیر اجرایی برنامه ذخیره خواهد شد.