## Checklist "bundle" Impella CP (renal + vascular + hemólisis)

	1) Antes de implantar (pre-op)
	<ul> <li>□ Shock team activado (hemo + UCI + eco + perfusionista si aplica); objetivos hemodinámicos definidos.</li> <li>□ Eco femoral (diámetro, calcificación, bifurcación); planificar punción alta en CFA.</li> <li>□ Estrategia de cierre decidida: pre-cierre 2× ProGlide o MANTA (tener plan B).</li> <li>□ Plan de perfusión distal si CFA pequeña, vasculopatía o alto P-level previsto.</li> <li>□ Anticoagulación: heparina lista; alergias/HIT descartadas; aPTT/ACT basal.</li> <li>□ Perfil renal (Cr, urea, K, balance); minimizar contraste planificando ULC-PCI (ultra-low contrast).</li> <li>□ Analítica base de hemólisis: pfHb, LDH, haptoglobina, bilirrubina, Hb; tira de orina.</li> </ul>
	2) Implantación segura (intra-op)
	<ul> <li>☐ Micropunción + eco-guiado; punción CFA por encima de bifurcación (confirmar con angio).</li> <li>☐ ACT durante implante/PCI 250–300 s; luego objetivo ACT 160–180 s (o aPTT 50–70 s / anti-Xa 0,2–0,4).</li> <li>☐ Pre-cierre correcto y documentado; línea de perfusión distal si indicada.</li> <li>☐ Posicionamiento: inlet en VI libre de contacto; outlet en aorta; confirmar por eco/fluoro.</li> <li>☐ Purge sin burbujas; presión/flujo en rango; protocolo de BBPS disponible si sangrado/HIT.</li> </ul>
	3) Tras el implante: metas hemodinámicas y renal
•	<ul> <li>MAP ≥65–70 mmHg, lactato a la baja, diuresis ≥0,5 ml/kg/h.</li> <li>CPO objetivo ≥0,6 W (si disponible); reducir vasopresores/inotrópicos cuando sea posible.</li> <li>Estrategia renal: balance cuidadoso, evitar hipotensión sostenida, contraste mínimo; umbral bajo a RRT si sobrecarga/hiperK/uremia.</li> </ul>
	4) Monitorización de hemólisis (primeras 48-72 h)
•	<ul> <li>□ Cada 12 h (al inicio): pfHb, LDH, haptoglobina, bilirrubina indirecta, Hb + orina (color/dip).</li> <li>□ Disparadores de acción: pfHb &gt; 40 mg/dL en 2 determinaciones/24 h, o LDH &gt; 3× LSN, o hemoglobinuria (orina color "cola"), o alarmas de succión repetidas/caída de flujo.</li> </ul>
	Si hay hemólisis → algoritmo rápido
	<ul> <li>□ (1) Posición: eco/fluoro y corregir contacto/aspiración (inlet/outlet).</li> <li>□ (2) Carga/Pre-carga: bolos prudentes si PVC/PAOP bajas; bajar 1 nivel de P si succión.</li> <li>□ (3) Purga: revisar presión/flujo; cambiar cartucho/lines si sospecha coágulo/viscosidad.</li> <li>□ (4) Anticoagulación: en rango; descartar trombosis de purga/rotor (↑ presión de purga).</li> <li>□ (5) Purga con bicarbonato (BBPS) si sangrado/HIT o heparina contraindicada.</li> </ul>

	• $\square$ (6) Persistencia: re-posicionar, reducir soporte o intercambiar dispositivo; buscar causas alternativas (p. ej., MAT).
	5) Sitio vascular y perfusión de miembro
•	<ul> <li>□ Chequeos de miembro (pulso/oximetría Doppler, temperatura, dolor) cada 2–4 h.</li> <li>□ Vigilar hematoma/retroperitoneo (dolor inguinal/flanco, taquicardia, Hb ↓); eco/CT si duda.</li> <li>□ Perfusión distal: comprobar permeabilidad y conexiones; ajustar si signos de isquemia.</li> <li>□ Curación de herida con compresión dirigida; hemostasia sin tensión excesiva.</li> </ul>
	6) Anticoagulación y purga (mantenimiento)
•	<ul> <li>□ Objetivo: ACT 160–180 s (o aPTT 50–70 s / anti-Xa 0,2–0,4), individualizar si sangrado.</li> <li>□ Purge: heparinizada estándar; BBPS si sangrado/HIT (protocolo escrito a mano).</li> <li>□ HIT: si sospecha (plaquetas ↓, trombosis) → bivalirudina/argatroban y BBPS.</li> </ul>
	7) Weaning/destete y retirada
•	☐ Criterios de destete: lactato normalizando, CPO ≥0,8 W, menor vasopresión/inotropía, eco con VI mejorado.
•	☐ Paso a paso: bajar P-level en escalones cada 30–60 min con vigilancia de MAP/lactato/diuresis.
•	☐ Retirada: corregir coagulopatía (ACT <160 s), plan de cierre (suturas ProGlide/MANTA), eco del sitio si dudas y vigilancia post-retirada (sangrado/isquemia).
	8) "Rescue packs" de complicaciones (tener a mano)
•	☐ Sospecha de retroperitoneal: suspender anticoagulación, angio-CT, balón de oclusión si precisa, cirugía si inestable.
•	☐ Isquemia de miembro: re-posicionar, abrir perfusión distal, avisar a vascular, valorar fasciotomía si síndrome compartimental.
•	$\square$ AKI/hemólisis refractaria: intensificar bundle hemodinámico, RRT precoz, considerar cambio de dispositivo.
	Notas: Estandarizar rangos locales (ACT/aPTT/anti-Xa). Mantener registro de pfHb/LDH junto a parámetros hemodinámicos (MAP, CPO, lactato) para correlacionar riesgo renal con estrés mecánico del dispositivo.