


文件编号:	
密级:	
项目 ID:	
总页数:	

Gate6 云平台接口

产品接入规范 版本<1.0.1>

拟制	日期	2016-04-12
审核	日期	
批准	日期	





声明



修改记录

版本	日期	AMD	修订者	说明
1.0.0	20160225		陈智勇	建立
1.0.1	20160301		邹晓明	完善程序框架图和提供接口
1.0.2	20160412		邹晓明	精简部分内容作为客户版本
1.0.3	20160422		邹晓明	增加下发文件的接口。网关通过实时数据的返回来得知有下发文件的。然后网关通过下发文件接口,获取下发的文件信息,下发具体的文件,通知服务器接收完成。
1.04	20160712		邹晓明	增加整体流程图
1.05	20161222		邹晓明	增加压缩选项的说明
1.06	20191217		王锋 温天榕	增加上位机开发说明 增加 name 解析



1 文档介绍

1.1 文档目的

编写此文档的目的是为了明确云平台与产品之间的接口调用规范。

1.2文档范围

本文档系统阐述了所有使用到的接口

1.3读者对象

- > 云平台开发人员
- ▶ 产品开发人员

1.4术语与缩写解释


缩写、术语	解释



2 系统概述

云平台涉及存储与分析一体的大数据处理平台,通过接收设备上传的数据,对数据进行 建模分析。

整体流程图如下:





3 接口要求

3.1框架要求

为适应产品的通用性,本文档适配 JSON 和 XML 格式传输,本框架使用 RESTFUL 框架。

3.2安全要求

3.3共同约定

编码格式采用 UTF-8 格式。

3.4数据类型

采用 JSON 传递参数和返回结果,数据类型:

String: 字符、数字,不包含汉字

NString: 汉字、字符、数字, utf-8 编码

Number: 只能是数字




4 程序框架

4.1 说明

- 1. 通用上传,restful 方式 基本是给客户提供简单的上传, 并可以提供服务端的 php demo 给客户。
- 2. 整理统一下方式,避免每个定制零散
- 3. 本上传方式提供了压缩选项,压缩算法采用 deflate。主要应用场景为采集点多,需要上传的内容较多的情况。如果是采用压缩方式,http 上传的头部,会有选项 "Content-Encoding: deflate"。 服务端收到数据后,先要进行解压,然后和原来的处理一样。目前提供的 xampp.7z 绿色演示 demo,已经兼容压缩和非压缩的上传。


4.2系统框架图



Gate6 作为 Http Client,向 webservice 提交 Json/XML 流。



4.3模块框架图



如上图所示:

实时数据操作类:负责对共享内存的实时数据进行读写;

告警数据操作类:负责对 sqlite3 中的告警数据进行读写;

历史数据类:负责读写历史数据,查询指定时间的记录。

配置解析类:解析网关、仪表信息,解析实时数据点配置,解析服务器配置,服务器配置的选项有如下:

字段	说明						
url	上传的 url 基本前缀, 如						
	http://192.168.13.64:8080/test;						
	则网关创建接口为						
	http://192.168.13.64:8080/test/gateway						
https	是否是 https 上传						
certfile	证书(https 有效)						
realInterval	上传实时数据时间间隔						
alarmInterval	上传告警数据的间隔						



uploadtype	xml/json
------------	----------

生成文件类:提供生成文件(网关接口文件,仪表接口文件,实时数据文件,实时告警文件)接口,供调度类调用生成对应的文件;

//回召

调度类:负责按照设定好的上传时间规则,定时调用实时数据/告警数据类,获取所需的数据;然后调用生成文件类,生成上传的文件;调用 curl 包装上传类,进行 http/ftp/https 等的调用。

4.4基本目录

4.5网关接口

4.5.1 网关创建接口

4.5.1.1 接口定义

接口编号	0001	接口名称	/gateway						
接口描述	网关创建接口								
调用方式	POST								
调用说明	网关创建。								
Header 参数	Content-Type:application/json	Conten	t-Type:application/xml						
Body 参数	<pre>{ "sn":"GW1603019001", "name":"GateWay1", "ver":"1.0.0", "site":{ "name":"Pilot", "longitude":"120.23", "latitude":"120.23" }, "owner":{ "name":"User1", "desc":"description" }, "room":{ "name":"Room1",</pre>	<data></data>							
	<pre>"desc":"description" }, "room":{</pre>								



		nera":"cam	era"				
	}	}					
调用举例	http://192.168.13.64:80/gat			0/gateway			
参数说明							
参数名称	类型	长度	必填	说明			
sn	String	36	必填	序列号			
name	String	128	必填	网关名字			
ver	String	10	必填	网关软件版本号			
site	节点			站点信息			
name	String	128	必填	站点名称			
longitude	String	10		经度			
latitude	String	10		纬度			
owner	节点			业主信息			
name	String	128	必填	业主名称			
desc	String	128		业主描述			
room	节点			机房信息			
name	String	128	必填	机房名称			
desc	String	128		机房描述			
camera	String	128		摄像头编号			
				返回数据			
参数名称	类型	长度	必填	说明			

4.5.1.2 调用举例:

接口	/gateway	
(1)	提交申请, 返回值 http code 为 201 ,表示	示创建成功。http code 406,表示创建信息失败。
参	{	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?></pre>
数	″sn″:″GW1603019001″,	<data></data>



```
值
              "name":"GateWay1",
                                                             "ver":"1.0.0",
                                                                <site name="Pilot" longtitude="120.23" latitude="120.23"</pre>
             "site":{
              "name":"Pilot",
                                                                <owner name="User1" desc="description" />
             "longitude":"120.23",
                                                                <room name="Room1" desc="description" camera="1245689"</pre>
              "latitude":"120.23"
                                                             \langle /g_{W} \rangle
              "owner":{
                                                            <\!/\text{data}\!>
              "name":"User1",
              "desc": "description"
             "room":{
              "name":"Room1",
              "desc": "description",
              "camera":"camera"
返
         状态码返回: 201 Created 创建成功
                                                       406 创建的信息有错误
回
```

4.5.2 查看网关信息接口

4.5.2.1 接口定义

接口编号	0002			接口	名称	/gateway/ <gateway_sn></gateway_sn>				
接口描述	查看网关	查看网关信息接口								
调用方式	GET									
调用说明	查看网关	信息。								
Header 参数	Content-Type	Content-Type:application/json								
Body 参数										
调用举例	http://19	http://192.168.13.64:80/gateway/gw1603019001								
				参	≹数说明	1				
参数名称	类型	长度	长度 必填 说明							
				返	返回数据	द				
参数名称	类型	长度	必填	说明						



sn	String	36	必填	序列号
name	String	128	必填	网关名字
ver	String	10	必填	网关软件版本号
site	节点			站点信息
name	String	128	必填	站点名称
longitude	String	10		经度
latitude	String	10		纬度
owner	节点			业主信息
name	String	128	必填	业主名称
desc	String	128		业主描述
room	节点			机房信息
name	String	128	必填	机房名称
desc	String	128		机房描述
camera_num	String	128		摄像头编号

4.5.1.2 调用举例:

```
/gateway/GW1603019001
接口
        提交申请, 返回值 http code 为 200 ,表示查询成功。http code 404,表示查询网关不存在。
(1)
 参
 数
 值
                                                         <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
             "sn":"GW1603019001",
                                                         <data>
             "name":"GateWay1",
                                                           <gw sn="GW1603019001" name="GateWay1" ver="1.0.0">
             "ver":"1.0.0",
                                                              <site name="Pilot" longitude="120.23" latitude="120.23"</pre>
             "site":{
返回
             "name":"Pilot",
                                                              <owner name="User1" desc="description" />
             "longitude":"120.23",
                                                             <room name="Room1" desc="description" camera="1245689"/>
             "latitude":"120.23"
                                                           </gw>
                                                         </data>
             "owner":{
```



4.6仪表接口

4.6.1 仪表创建接口

4.6.1.1 接口定义

接口编号	0003			接口名称	ĸ	/device/{gateway_sn}			
接口描述	仪表创建接口								
调用方式	POST	POST							
调用说明	仪表创建。	0							
Header 参数	Content-Type	e:applicat	ion/json	Cont	ent-	Type:application/xml			
Body 参数	{"ch "name":"PMAC dev1"}, "name":"PMAC dev2"}, {"ch "name":"PMAC dev1"},	<pre>"device":[</pre>				rsion="1.0" encoding="UTF-8"?> e channel="1" id="1" name="PMAC201HW" desc =" desc dev1" /> e channel="1" id="2" name="PMAC201HW" desc =" desc dev1" />			
调用举例	http://19	92. 168.	13.64:8	0/device	'GW	1603019001			
				参数记	り				
参数名称	类型	长度	必填			说明			
device	节点			注意: channel+id 可以作为同一网关下设备的唯一标志					



channel	String	10	必填	通道号	
id	String	10	必填	设备通讯地址号	
name	String	128	必填	设备名称	
desc	String	128		设备描述	
返回数据					
参数名称	类型	长度	必填	说明	

4.6.1.2 调用举例:

接口	/device/GW1603019001							
(1)	提交申请, 返回值 http code 为 201 ,表示创建成功。http code 406,表示创建信息失败。							
参 数 值	{	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <data></data></pre>						
返回	状态码返回: 201 Created 创建成功 40	6 创建的信息有错误						

4.6.2 查看仪表信息接口

4.6.2.1 接口定义

接口编号	0004	接口名称	/device/ <gateway_sn></gateway_sn>				
接口描述	查看网关下仪表信息接口						
调用方式	GET						
调用说明	查看网关下仪表信息。						
Header 参数	Content-Type:application/json Content-Type:application/xml						
Body 参数							
调用举例	http://192.168.13.64:80/device/gw1603019001						
参数说明							



参数名称	类型	长度	必填	说明			
返回数据							
参数名称	类型	长度	必填	说明			
device	节点			注意: channel+id 可以作为同一网关下设备的唯一标志			
channel	String	10	必填	通道号			
id	String	10	必填	设备通讯地址号			
name	String	128	必填	设备名称			
desc	String	128		设备描述			

4.6.2.2 调用举例:

接口	/gateway/GW1603019001							
(1)	提交申请, 返回值 http code 为 200 ,表示	提交申请, 返回值 http code 为 200 ,表示查询成功。http code 404,表示查询网关不存在。						
参 数 值								
返回	{	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <data></data></pre>						

4.7上传实时数据接口

4.7.1 网关上传实时接口

4.7.1.1 接口定义

接口编号	0005	接口名称	/realdata/ <gateway_sn></gateway_sn>			
接口描述	网关实时数据上传接口					
调用方式	POST					
调用说明	网关实时数据上传。					
Header 参数	Content-Type:application/json	Content	-Type:application/xml			



```
Body 参数
                       "logdt": "2016-02-19 00: 05: 00",
                       "device":[
                           {
                           "id":"1",
                           "channel":"1",
                           "node":[
                               {
                                 "name": "Comm Status",
                                  "value":"1",
                                  "unit":""
                               },
                                   "name":"voltA",
                                                           <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
                                    "value":"220.1",
                                                           <data logdt="2016-02-19 00:05:00">
                                   "unit":"V"
                                                             <device id="1" channel="1">
                               },
                                                               <node name="Comm Status" value="1" unit=""></node>
                                                               <node name="voltA" value="220.1" unit="V"></node>
                                   "name":"voltB",
                                                               <node name="voltB" value="220.1" unit="V"></node>
                                   "value": "219.8",
                                                               <node name="voltC" value="220.1" unit="V"></node>
                                   "unit":"V"
                                                               <node name="currA" value="5.01" unit="A"></node>
                               },
                                                               <node name="currB" value="5.01" unit="A"></node>
                                                               <node name="currC" value="5.01" unit="A"></node>
                                   "name":"voltC",
                                                               .....
                                   "value":"219.9",
                                                             </device>
                                   "unit":"V"
                                                             <device id="2" channel="1">
                               },
                                                              . . . . . .
                                                             </device>
                                   "name":"currA",
                                                            . . . . . .
                                   "value":"4.89",
                                                           </data>
                                   "unit":"A"
                               },
                                    "name":"currB",
                                   "value":"5.01",
                                   "unit":"A"
                               },
                                   "name":"currC",
                                   "value":"4.98",
                                   "unit":"A"
                               }
                             ]
                           },
```



	{					
	"id":"2",					
	"channe1":"1",					
	"node":[
]					
	},					
	1					
)	1					
调用举例	http://192.168.13.64:80/realdata/ <gateway_sn></gateway_sn>					

参数说明

参数名称	类型	长度	必填	说明	
logdt	时间		必填		
device	节点			注意: channel+id 可以作为同一网关下设备的唯一标志	
channel	String	10	必填	通道号	
id	String	10	必填	设备通讯地址号	
	Ct	120	必填	采集点名称,(Comm_Status 是通讯状态点, 0 代表无法通	
name	String	128		讯, 1 通讯正常, -1 通讯有异常报文)	
value	String	128	必填	采集点数值	
unit	String	32		采集点单位	

返回数据

参数名称	类型	长度	必填	说明
------	----	----	----	----

提交申请, 返回值 http code 为 201 ,表示创建成功。http code 406,表示创建信息失败。http code 426(Upgrade Required)表示创建成功,并且有下发文件的请求。

4.8上传实时告警接口

4.8.1 网关上传告警接口

4.8.1.1 接口定义

接口编号	0006	接口名称	/alarmdata/ <gateway_sn></gateway_sn>
接口描述	网关告警上传接口		



调用方式	POST	POST						
调用说明	网关告警上传。							
Header 参数	Content-Type	e:applicat	ion/json		Content-Type:application/xml			
Body 参数	Content-Type:application/json {				<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <data> <node channel="1" device="1" flag="1" logdt="2016-02-19 00:05:00" name="voltA" threshold_value="220.1" type="1" unit="V" value="220.1"> </node> </data></pre>			
调用举例	http://192.168.13.64:80/realdata/			30/realdata/<	gateway_sn>			
				参数说明				
参数名称	类型	长度	必填		说明			
node	节点							
channel	Number	10	必填	通道号				
device	Number	5	必填	设备的地址	上号			
logdt	String	20	必填	告警发生时	寸 间			
threadhold_value	Number	20		设置的阈值	1			
type	Number	2	必填	0:越上限 1:越下限 2:异常				
flag	Number	2	必填	0:恢复 1:	发生			
				返回数据				
参数名称	类型	长度	必填		说明			
提交申请, 返	回值 http	code ナ	y 201 ,	表示创建成	功。http code 406,表示创建信息失败。			



4.9回召接口

4.9.1 查询网关回召接口

4.9.1.1 接口定义

接口编号	0007			接口名称	/calldata/ <gateway_sn></gateway_sn>			
接口描述	网关回召	查询接口	1					
调用方式	GET 查询	本网关需	· 等要回召	的数据				
调用说明	网关回召	查询						
Header 参数	Content-Type	:applicat	ion/json		Content-Type:application/xml			
Body 参数								
调用举例	http://19	92. 168.	13.64:8	0/calldata/<	gateway_sn>			
	返回数据							
返回参数	12:00:23", 10:12:31"},	t":"2015- "end t":"2016-0	dt ":" 2016-	-01-01	startdt="2016-02-19 00:05:00" enddt="2016-02-19 :00"/> startdt="2016-03-19 00:05:00" enddt="2016-03-19 :00"/>			
				参数说明				
参数名称	类型	长度	必填		说明			
startdt	String	20		回召的起始	台时间			
enddt	String	20		回召的结束时间				
返回值 h	ttp code >	为 200 ,	表示获	取成功。h	ttp code 404,表示没有该网关信息。			

4.9.2 删除网关回召接口

4.9.2.1 接口定义

接口编号 0008	接口名称	/calldata/ <gateway_sn></gateway_sn>
-----------	------	--------------------------------------



接口描述					
调用方式	DELETE 删除本网关需要回召的时间段				
调用说明	网关回召?	查询			
Header 参数	Content-Type	:applicat	ion/json		Content-Type:application/xml
Body 参数	{		12:00:23",	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?></pre>	
调用举例	http://192.168.13.64:80/calldata/ <gateway_sn></gateway_sn>				
	返回数据				
				参数说明	
参数名称	类型 长度 必填				说明
startdt	String 20 回召的起始时间		始时间		
enddt	String 20 回召的结束时间				
返回作	返回值 http code 为 204 ,表示删除成功。http code 406,表示删除失败。				

4.10下发文件接口

4.10.1 下发接口

4.10.1.1 接口定义

接口编号	0009	接口名称	/downfile/ <gateway_sn></gateway_sn>	
接口描述	网关下发接口接口			
调用方式	GET 查询本网关需要下载的数据			
调用说明	查询本网关需要下载的数据。			
Header 参数	Content-Type:application/json		Content-Type:application/xml	
Body 参数	{		<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?></pre>	
	"node":[<data></data>	
	{"file":"/down/update.pkg",		<node ,<="" file="/down/update.pkg" th=""></node>	
	"md5":"9798a99f0add45a8f6c4d31e5e88281d",		md5="9798a99f0add45a8f6c4d31e5e88281d",	



	"type":"0", "path":"/tmp/uploads"},			"}, type="0", path="/tmp/uplo	pads"/>
	{"file":"/down/config.conf",			<node f<="" th=""><th>ile="/down/config.conf",</th></node>	ile="/down/config.conf",
	"md5":"9798a	199f0add45	a8f6c4d31e	e88281d", md5="9798a99f0add45a8f6c4	d31e5e88281d",
	"type":"0",	"path":"/	tmp/upload	"} type="0", path="/tmp/uplo	oads"/>
]				
	}				
调用举例	http://19	92. 168.	<u>13. 64:8</u>	/downfile/ <gateway_sn></gateway_sn>	
参数说明					
参数名称	类型	长度	必填	说明	
file	String	200		下载文件的具体路径	
md5	String	20	下载文件的 md5		
	int 4			文件类型: 0-固件包 update.pkg 1-	-配置包 config.conf
type				9-其它类型	
path	String	50	网关中存放的位置,主要当 type 等于 9 的时候有意义		于9的时候有意义
	返回数据				
参数名称	类型	长度 必填 说明			
返回值 http code 为 200 ,表示获取成功。http code 404,表示没有该网关信息。					

4.10.2 下发更改状态接口

4.10.2.1 接口定义

接口编号	0010	接口名称	/downfile/ <gateway_sn></gateway_sn>			
接口描述	网关下发接口接口					
调用方式	PUT 修改本网关需要下载的数据记录状态 状态 0-未处理 1-已收到 2-处理完					
	成					
调用说明	修改本网关需要下载的数据记录状态					
Header 参数	Content-Type:application/json		Content-Type:application/xml			
Body 参数	{		<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?></pre>			
• 2 33	"node":[<data></data>			
	$ \{ \tt md5'': \tt "9798a99f0add45a8f6c4d31e5e88281d",$		<node< th=""></node<>			
	"status":"1"}		md5="9798a99f0add45a8f6c4d31e5e88281d",			
]		status="1"/>			
	}					



调用举例	http://192.168.13.64:80/downfile/ <gateway_sn></gateway_sn>			
参数说明				
参数名称	类型	长度	必填	说明
md5	String	20		下载文件的 md5
status	int	4		状态 0-未处理 1-已收到 2-处理完成
返回数据				
参数名称	类型	长度	必填	说明
返回值 http code 为 201 ,表示成功。http code 406,表示失败。				

4.11 上位机开发说明

4.11.1 实现接口说明

接口名称	实现	说明
realdata	必须实现	网关实时数据上传接口,用来接收实时数据
alarmdata	必 獨 亞 珂	网关告警上传接口,如没有特殊配置的话,该
ararmoata	必须实现	接口不会返回数据,但必须要实现
		网关创建接口,网关一开始运行的时候会调用
gateway	必须实现	一次(重启网关之后也会调用一次),必须要
		实现该接口
	<i>y (T -</i> - T)	查看网关接口,网关一开始运行的时候会调用
Gateway/{gateway_sn}	必须实现	一次,必须要实现该接口
device/{gateway_sn}	以/百分/切	<u>加</u> 寿况及校口 - 改為而內顶法校口
(Post 请求)	必须实现	创建设备接口,必须要实现该接口
device/{gateway_sn}	以公司 分 切	木毛
(Get 请求)	必须实现	查看设备接口,必须要实现该接口
备注:如继续正常运行,上面接口必须返回 HttpStatusCode. Created (201) Code		

4.11.2 C# 代码示例


#region Gate实时数据上传处理

DFUN

```
/// <summary>
       /// Gate 3G/4G网络版本
       //说明: POST请求
       //WebInvoke请求方式有POST、PUT、DELETE等,所以需要明确指定Method是哪种请求
的,这里我们设置POST请求。
       //UriTemplate(URL Routing)input必须要方法的参数名必须一致不区分大小写)
   //RequestFormat规定客户端必须是什么数据格式请求的(JSon或者XML),不设置默认为XML
       // ResponseFormat规定服务端返回给客户端是以是什么数据格返回的(JSon或者XML)
       [OperationContract]
       [WebInvoke(Method = "POST", UriTemplate =
"GateRealData/realdata/{gateway sn}", BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Bare,
RequestFormat = WebMessageFormat. Json, ResponseFormat = WebMessageFormat. Json)]
       void GateRealDataReceive(RealDataReceiveItem realdata, string gateway_sn);
       /// <summary>
       /// 告警数据上传接口
       /// </summary>
       /// <param name="alarmdata"></param>
       /// <param name="gateway_sn"></param>
       [OperationContract]
       [WebInvoke (Method = "POST", UriTemplate =
"GateRealData/alarmdata/{gateway_sn}", BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Bare,
RequestFormat = WebMessageFormat. Json, ResponseFormat = WebMessageFormat. Json)]
       void GateAlarmData(GateAlarmDataBody alarmdata, string gateway_sn);
       /// <summary>
       /// 创建网关接口,一般不会用到,但是必须要有。
       /// </summary>
       /// <param name="jsonStr"></param>
       /// <returns></returns>
       [OperationContract]
       [WebInvoke (Method = "POST", UriTemplate = "GateRealData/gateway", BodyStyle
= WebMessageBodyStyle.Bare, RequestFormat = WebMessageFormat.Json, ResponseFormat =
WebMessageFormat. Json) ]
       void CreateGateway(GateWayInfoItem gateWayInfo);
       /// <summary>
       /// 查看网关接口,一般不会用到,但是必须要有。
       /// </summary>
       /// <param name="jsonStr"></param>
       /// <param name="gateway_sn"></param>
       /// <returns></returns>
       [OperationContract]
       [WebInvoke (Method = "GET", UriTemplate = "GateRealData/gateway/{gateway sn}",
```



```
BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Bare, RequestFormat = WebMessageFormat.Json,
ResponseFormat = WebMessageFormat. Json) ]
        void GetGateway(string gateway_sn);
        /// <summary>
        /// 创建设备接口,一般不会用到,但是必须要有。
        /// </summary>
        /// <param name="jsonStr"></param>
        /// <returns></returns>
        [OperationContract]
        [WebInvoke (Method = "POST", UriTemplate = "GateRealData/device/{gateway sn}",
BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Bare, RequestFormat = WebMessageFormat.Json,
ResponseFormat = WebMessageFormat. Json)]
        void CreateDevice(GateWayDeviceItem deviceInfo, string gateway_sn);
        /// <summary>
        /// 查看设备接口,一般不会用到,但是必须要有。
        /// </summary>
        /// <param name="jsonStr"></param>
        /// <param name="gateway_sn"></param>
        /// <returns></returns>
        [OperationContract]
        [WebInvoke (Method = "GET", UriTemplate = "GateRealData/device/{gateway sn}",
BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Bare, RequestFormat = WebMessageFormat.Json,
ResponseFormat = WebMessageFormat. Json) ]
        void GetDevice(string gateway_sn);
        #endregion
/// <summary>
/// Gate/XGate 3G/4G 实时数据接收模型
/// </summary>
[DataContract]
[Serializable]
public class RealDataReceiveItem
{
   /// <summary>
   /// 时间
    /// </summary>
    [DataMember]
    public string logdt { get; set; }
    /// <summary>
    /// 具体内容
    /// </summary>
    [DataMember]
```





```
public List<RealDataBody> device { get; set; } = new List<RealDataBody>();
    [DataContract]
    [Serializable]
   public class RealDataBody
       /// <summary>
       /// Gate 通道
       /// </summary>
       [DataMember]
       public int channel { get; set; }
       /// <summary>
       /// Gate通道下面的设备,一般情况下为1,因为我们可能只会用到一个
       /// </summary>
       [DataMember]
       public int id { get; set; }
       /// <summary>
       /// 具体值
       /// </summary>
       [DataMember]
       public List<XGateUpload> node { get; set; } = new List<XGateUpload>();
        }
/// <summary>
   /// XGate 3G/4G 上传实体
   /// </summary>
    [DataContract]
    [Serializable]
   public class XGateUpload
       /// <summary>
       /// 点地址
       /// </summary>
       [DataMember]
       public string name { get; set; }
       /// <summary>
       /// 单位
       /// </summary>
       [DataMember]
       public string unit { get; set; }
       /// <summary>
       /// 值
       /// </summary>
```



```
[DataMember]
public decimal value { get; set; }
}
```

4.12服务器接收数据流解析说明

4.12.1 Name 属性名定义

Name 属性名	描述			
	组一单体实时数据(电压)			
8	组 1_电池单体_1_单体电压			
10	组 1_电池单体_2_单体电压			
12	组 1_电池单体_3_单体电压			
14	组 1_电池单体_4_单体电压			
	•••			
	•••			
244	组 1_电池单体_119_单体电压			
246	组 1_电池单体_120_单体电压			
组一单体实时数据(温度)				
248	组 1_电池单体_1_单体温度			
250	组 1_电池单体_2_单体温度			
252	组 1_电池单体_3_单体温度			
254	组 1_电池单体_4_单体温度			
484	组 1_电池单体 119_单体温度			
486	组 1_电池单体_120_单体温度			
组一单体实时数据(内阻)				



488	组 1_电池单体_1_单体内阻
490	组 1_电池单体_2_单体内阻
492	组 1_电池单体_3_单体内阻
494	组 1_电池单体_4_单体内阻
724	组 1_电池单体 119_单体内阻
726	组 1_电池单体 120_单体内阻
	组一单体实时数据(SOC)
728	组 1_电池单体_1_单体 soc
730	组 1_电池单体_2_单体 soc
732	组 1_电池单体_3_单体 soc
734	组 1_电池单体_4_单体 soc
• • •	
964	组 1_电池单体 119_单体 soc
966	组 1_电池单体_120_单体 soc
	组一单体实时数据(SOH)
968	组 1_电池单体_1_单体 soh
970	组 1_电池单体_2_单体 soh
972	组 1_电池单体_3_单体 soh
974	组 1_电池单体_4_单体 soh
1204	组 1_电池单体 119_单体 soh



Name 属性名	描述
	组二单体实时数据(电压)
1208	组 2_电池单体_1_单体电压
1210	组 2_电池单体_2_单体电压
1212	组 2_电池单体_3_单体电压
1214	组 2_电池单体_4_单体电压
•••	
1444	组 2_电池单体 119_单体电压
1446	组 2_电池单体_120_单体电压
	组二单体实时数据(温度)
1448	组 2_电池单体_1_单体温度
1450	组 2_电池单体_2_单体温度
1452	组 2_电池单体_3_单体温度
1454	组 2_电池单体_4_单体温度
•••	
1684	组 2_电池单体_119_单体温度
1686	组 2_电池单体_120_单体温度
	组二单体实时数据(内阻)
1688	组 2_电池单体_1_单体内阻
1690	组 2_电池单体_2_单体内阻
1692	组 2_电池单体_3_单体内阻



1694	组 2_电池单体_4_单体内阻
	•••
1924	组 2_电池单体_119_单体内阻
1926	组 2_电池单体_120_单体内阻
	组二单体实时数据(SOC)
1928	组 2_电池单体_1_单体 soc
1930	组 2_电池单体_2_单体 soc
1932	组 2_电池单体_3_单体 soc
1934	组 2_电池单体_4_单体 soc
	•••
2164	组 2_电池单体_119_单体 soc
2166	组 2_电池单体_120_单体 soc
	组二单体实时数据(SOH)
2168	组 2_电池单体_1_soh
2170	组 2_电池单体_2_soh
2172	组 2_电池单体_3_soh
2174	组 2_电池单体_4_soh
	•••
2404	组 2_电池单体_119_soh
2406	组 2_电池单体_120_soh

Name 属性名	描述	
组三单体实时数据(电压)		



2408	组 3_电池单体_1_单体电压		
2410	组 3_电池单体_2_单体电压		
2412	组 3_电池单体_3_单体电压		
2414	组 3_电池单体_4_单体电压		
• • •			
2644	组 3_电池单体_119_单体电压		
2646	组 3_电池单体_120_单体电压		
	组三单体实时数据(温度)		
2648	组 3_电池单体_1_单体温度		
2650	组 3_电池单体_2_单体温度		
2652	组 3_电池单体_3_单体温度		
2654	组 3_电池单体_4_单体温度		
• • •			
2884	组 3_电池单体 119_单体温度		
2886	组 3_电池单体_120_单体温度		
	组三单体实时数据(内阻)		
2888	组 3_电池单体_1_单体内阻		
2890	组 3_电池单体_2_单体内阻		
2892	组 3_电池单体_3_单体内阻		
2894	组 3_电池单体_4_单体内阻		
• • •			
• • •			
3124	组 3_电池单体_119_单体内阻		



3126 組3_电池单体_120_单体内阻 组三单体实时数据(SOC) 3128 组3_电池单体_1_单体 soc 3130 组3_电池单体_2_单体 soc 3132 组3_电池单体_3_单体 soc 3364 组3_电池单体_119_单体 soc 3366 组3_电池单体_120_单体 soc 4組三単体实时数据(SOH) 3368 3370 组3_电池单体_1_单体 soh 3372 组3_电池单体_2_单体 soh 3374 组3_电池单体_4_单体 soh </th <th></th> <th></th>					
3128 组 3_电池单体_1_单体 soc 3130 组 3_电池单体_2_单体 soc 3132 组 3_电池单体_3_单体 soc 3134 组 3_电池单体_4_单体 soc 3364 组 3_电池单体_119_单体 soc 3366 组 3_电池单体_120_单体 soc 组三单体实时数据(SOH) 3368 组 3_电池单体_1_单体 soh 3370 组 3_电池单体_2_单体 soh 3372 组 3_电池单体_3_单体 soh 3374 组 3_电池单体_4_单体 soh 3604 组 3_电池单体_119_单体 soh	3126 组 3 _电池单体_ 120 _单体内阻				
3130 组 3_电池单体_2_单体 soc 3132 组 3_电池单体_3_单体 soc 3134 组 3_电池单体_4_单体 soc 3364 组 3_电池单体_119_单体 soc 3366 组 3_电池单体_120_单体 soc 组三单体实时数据(SOH) 3368 组 3_电池单体_1_单体 soh 3370 组 3_电池单体_2_单体 soh 3372 组 3_电池单体_3_单体 soh 3374 组 3_电池单体_3_单体 soh 3604 组 3_电池单体_119_单体 soh		组三单体实时数据(SOC)			
3132 组 3_电池单体_3_单体 soc 3134 组 3_电池单体_4_单体 soc 3364 组 3_电池单体_119_单体 soc 3366 组 3_电池单体_120_单体 soc 组三单体实时数据 (SOH) 3368 组 3_电池单体_1_单体 soh 3370 组 3_电池单体_2_单体 soh 3372 组 3_电池单体_3_单体 soh	3128	组 3_电池单体_1_单体 soc			
3134 组 3_电池单体_4_单体 soc 3364 组 3_电池单体_119_单体 soc 3366 组 3_电池单体_120_单体 soc 41三単体实时数据(SOH) 3368 组 3_电池单体_1_单体 soh 3370 组 3_电池单体_2_单体 soh 3372 组 3_电池单体_3_单体 soh 3374 组 3_电池单体_4_单体 soh 3604 组 3_电池单体_119_单体 soh	3130	组 3_电池单体_2_单体 soc			
 … … 3364 组3_电池单体_119_単体 soc 组3_电池単体_120_単体 soc 组三単体实时数据 (SOH) 3368 组3_电池单体_1_単体 soh 3370 组3_电池单体_2_单体 soh 3372 组3_电池单体_3_单体 soh 3374 组3_电池单体_4_单体 soh … … … 3604 组3_电池单体_119_单体 soh 	3132	组 3_电池单体_3_单体 soc			
 … 3364 组3_电池单体_119_单体 soc 3366 组3_电池单体_120_单体 soc 组三单体实时数据 (S0H) 3368 组3_电池单体_1_单体 soh 3370 组3_电池单体_2_单体 soh 3372 组3_电池单体_3_单体 soh 3374 组3_电池单体_4_单体 soh … … … 3604 组3_电池单体_119_单体 soh 	3134	组 3_电池单体_4_单体 soc			
3364 组 3_电池单体_119_单体 soc 3366 组 3_电池单体_120_单体 soc 组三单体实时数据(SOH) 3368 组 3_电池单体_1_单体 soh 3370 组 3_电池单体_2_单体 soh 3372 组 3_电池单体_3_单体 soh 3374 组 3_电池单体_4_单体 soh 3604 组 3_电池单体_119_单体 soh		•••			
3366 组 3_电池单体_120_单体 soc 组三单体实时数据(SOH) 3368 组 3_电池单体_1_单体 soh 3370 组 3_电池单体_2_单体 soh 3372 组 3_电池单体_3_单体 soh 3374 组 3_电池单体_4_单体 soh 3604 组 3_电池单体_119_单体 soh					
组三单体实时数据(S0H) 3368 组 3_电池单体_1_单体 soh 3370 组 3_电池单体_2_单体 soh 3372 组 3_电池单体_3_单体 soh 3374 组 3_电池单体_4_单体 soh 3604 组 3_电池单体_119_单体 soh	3364	组 3_电池单体_119_单体 soc			
3368 组 3_电池单体_1_单体 soh 3370 组 3_电池单体_2_单体 soh 3372 组 3_电池单体_3_单体 soh 3374 组 3_电池单体_4_单体 soh 3604 组 3_电池单体_119_单体 soh	3366	组 3_电池单体_120_单体 soc			
3370 组 3_电池单体_2_单体 soh 3372 组 3_电池单体_3_单体 soh 3374 组 3_电池单体_4_单体 soh 3604 组 3_电池单体_119_单体 soh	组三单体实时数据(SOH)				
3372 组 3_电池单体_3_单体 soh 3374 组 3_电池单体_4_单体 soh 3604 组 3_电池单体_119_单体 soh	3368	组 3_电池单体_1_单体 soh			
3374 组 3_电池单体_4_单体 soh 3604 组 3_电池单体_119_单体 soh	3370	组 3_电池单体_2_单体 soh			
3604 组 3_电池单体_119_单体 soh	3372	组 3_电池单体_3_单体 soh			
3604 组 3_电池单体_119_单体 soh	3374	组 3_电池单体_4_单体 soh			
3604 组 3_电池单体_119_单体 soh	• • •				
	• • •				
3606 组 3_电池单体_120_单体 soh	3604	组 3_电池单体_119_单体 soh			
	3606	组 3_电池单体_120_单体 soh			

Name 属性名	描述	
组四单体实时数据(电压)		
3608	组 4_电池单体_1_单体电压	
3610	组 4_电池单体_2_单体电压	
3612	组 4_电池单体_3_单体电压	



3614	组 4_电池单体_4_单体电压			
3844	组 4_电池单体_119_单体电压			
3846	组 4_电池单体_120_单体电压			
	组四单体实时数据(温度)			
3848	组 4_电池单体_1_单体温度			
3850	组 4_电池单体_2_单体温度			
3852	组 4_电池单体_3_单体温度			
3854	组 4_电池单体_4_单体温度			
4084	组 4_电池单体_119_单体温度			
4086	组 4_电池单体_120_单体温度			
	组四单体实时数据(内阻)			
4088	组 4_电池单体_1_单体内阻			
4090	组 4_电池单体_2_单体内阻			
4092	组 4_电池单体_3_单体内阻			
4094	组 4_电池单体_4_单体内阻			
4324	组 4_电池单体_119_单体内阻			
4326	组 4_电池单体_120_单体内阻			
组四单体实时数据(SOC)				
4328	组 4_电池单体_1_单体 soc			
4330	组 4_电池单体_2_单体 soc			



4332	组 4_电池单体_3_单体 soc		
4334	组 4_电池单体_4_单体 soc		
	•••		
	•••		
4564	组 4_电池单体_119_单体 soc		
4566	组 4_电池单体_120_单体 soc		
组四单体实时数据(SOH)			
4568	组 4_电池单体_1_单体 soh		
4570	组 4_电池单体_2_单体 soh		
4572	组 4_电池单体_3_单体 soh		
4574	组 4_电池单体_4_单体 soh		
• • •	•••		
4804	组 4_电池单体_119_单体 soh		
4806	组 4_电池单体_120_单体 soh		

Name 属性名	描述	
组体实时数据		
4808	电池组 1_组电压	
4810	电池组 2_组电压	
4812	电池组 3_组电压	
4814	电池组 4_组电压	
4816	电池组 1_组电流	
4818	电池组 2_组电流	
4820	电池组 3_组电流	



4822	电池组 4_组电流
4824	电池组 1_SOC
4826	电池组 2_SOC
4829	电池组 3_SOC
4830	电池组 4_SOC
4832	组 1_电池组_均衡度
4834	组 2_电池组_均衡度
4836	组 3_电池组_均衡度
4838	组 4_电池组_均衡度
4840	组 1_电池组_电池组状态
4842	组 2_电池组_电池组状态
4844	组 3_电池组_电池组状态
4846	组 4_电池组_电池组状态

Name 属	性名	描述		
	模拟量状态			
5864	一路 DI 状态	1 表示接通,0 表示断开。		
5866	二路 DI 状态	1 表示接通,0 表示断开。		
5868	三路 DI 状态	1 表示接通,0 表示断开。		
5870	四路 DI 状态	1 表示接通,0 表示断开。		
5874	环境温度			
5876	环境湿度			



Name 属性名			描述
	电池连接状态		
5878	组 1_电池单体_1_电池连接状态		Bit0:通讯状态,1 表示正常,0 表示中断。
5880	组 1_电池单体_2_电池连接状态		Bit0:通讯状态,1 表示正常,0 表示中断。
5882	组 1_电泳	也单体_3_电池连接状态	Bit0:通讯状态,1 表示正常,0 表示中断。
5884	组 1_电泳	 也单体_4_电池连接状态	Bit0:通讯状态,1 表示正常,0 表示中断。
6834	│ │ 组 4_电池 │	单体_119_电池连接状态	Bit0:通讯状态,1 表示正常,0 表示中断。
6836	组 4_电池	单体_120_电池连接状态	Bit0:通讯状态,1 表示正常,0 表示中断。

4.12.2 接收数据流解析实例

以 json 数据流为例, Web Service 端接收 Json 数据流如下图 1, 各主要字段说明:

channel: Gate 通道号,如 1表示 Gate 通道口 1

id: 采集设备地址号,如1表示组采集器 PBAT600 地址为1;

name: 采集数据属性名,参照章节 4. 12. 1 中 Name 属性名定义,如红色方框中 5878 表示组 1_电池 单体_1_电池连接状态

unit: 采集数据单位符号,如"#"表示无具体单位,"m Ω "表示内阻单位为毫欧

value: 采集数据对应值,如 5878 对应值为 0表示组 1_电池单体_1_电池连接状态未连接(中断)



```
≣ 2019121521log.txt ●
C: > Users > user > Desktop > 

☐ 2019121521log.txt
        -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2019 / 12 / 15 21: 00: 55-- -- -- -- --
          Gate 2019 / 12 / 15 21: 00: 55: GW1501011111 {
                  "logdt": "2019-12-15 21:00:00",
                   "device": [{
                       "channel": 1,
                      "id": 1,
"node": [{
                          "name": "5878",
"unit": "#",
                           "value": 0.000
                       }, {
                           "name": "5880",
                           "unit": "#",
                           "value": 0.000
                      }, {
    "name": "5882",
                           "unit": "#",
                           "value": 0.000
                      }, []
| "name": "5884",
| "#",
                           "value": 0.000
                       }, {
                           "name": "5886",
                           "unit": "#",
                           "value": 0.000
                       }, {
                           "name": "5888",
                           "unit": "#",
                            "value": 0.000
                           "name": "5890",
                           "unit": "#",
                           "value": 0.000
                           "name": "5892",
                           "unit": "#",
                           "value": 0.000
                           "name": "5894",
                           "unit": "#",
                           "value": 0.000
                           "name": "5896",
                           "unit": "#",
                           "value": 0.000
                           "name": "5898",
                           "unit": "#",
```



5.1 附录

5.1.1 返回 http code 状态定义

RESTFUL 框架服务器常见返回状态码和提示信息,常见的有以下(方括号中是该状态码对应的 HTTP 动词).

- 200 OK [GET]: 服务器成功返回用户请求的数据,该操作是幂等的 (Idempotent)。
- 201 CREATED [POST/PUT/PATCH]: 用户新建或修改数据成功。
- 202 Accepted [*]:表示一个请求已经进入后台排队(异步任务)
- 204 NO CONTENT [DELETE]: 用户删除数据成功。
- 400 INVALID REQUEST [POST/PUT/PATCH]: 用户发出的请求有错误,服务器没有进行新建或修改数据的操作,该操作是幂等的。
- 401 Unauthorized [*]:表示用户没有权限(令牌、用户名、密码错误)。
- 403 Forbidden [*] 表示用户得到授权(与 401 错误相对),但是访问是被禁止的。
- 404 NOT FOUND [*]: 用户发出的请求针对的是不存在的记录,服务器没有进行操作,该操作是幂等的。
- 406 Not Acceptable [GET]: 用户请求的格式不可得(比如用户请求 JSON 格式, 但是只有 XML 格式)。
- 410 Gone -[GET]: 用户请求的资源被永久删除,且不会再得到的。
- 422 Unprocesable entity [POST/PUT/PATCH] 当创建一个对象时,发生一个验证错误。
- 500 INTERNAL SERVER ERROR [*]: 服务器发生错误,用户将无法判断发出的请求是否成功。