

MODEL & ERA GUIDE

VANS AUTHENTIC

年代別ディテール変身・識別徹底ガイド



【概要：VANSの歴史を紡ぐ原点モデル】

- ・1966年のブランド設立時に「#44」として登場したVANS最古のアイコン。
- ・ヒールパッチ、インソール表記、ソール形状の変遷から製造年代を見分けるポイントを分かりやすく解説。

VAN → VAN DOREN期

66～70s初期

VAN

ヒールパッチ (初期)

VAN DOREN
Made in U.S.A.

ヒールパッチ (後期)

VAN DOREN
表記インソール

インソール (VAN DOREN表
記)

スリットソール

ソール (スリット)

【詳解：最初期の変遷】

- ・最初期：社名がまだ「Van Doren Rubber Company」だった時代。ヒールパッチは飾り気のない「VAN」のみの表記から、程なく「VAN DOREN / Made in U.S.A.」表記へと切り替わっていく。この期間が、過渡期にあたる。
- ・特徴：この頃はまだサイドタグ自体が存在せず、ソールも後年主流になるワッフルパターンではない。青みがかった「スリットソール」が使われていた。