

 Recording / Запис



 Correction /
Корегування



 Recording / Запис



 Correction /
Корегування



 Switch full box
weight / Перемикач
ваги повного ящика



 Switch tare
(container weight) /
Перемикач тари



 Switch full box
weight / Перемикач
ваги повного ящика



 Switch tare
(container weight) /
Перемикач тари



 Recording / Запис



 Correction /
Корегування



 Recording / Запис



 Correction /
Корегування



 Switch full box
weight / Перемикач
ваги повного ящика



 Switch tare
(container weight) /
Перемикач тари





 Switch full box
weight / Перемикач
ваги повного ящика




 Switch tare
(container weight) /
Перемикач тари





Ввімкнення / Вимкнення сигналу, голосу та вібрації



Налаштування автоматичного вимкнення сканеру:

1. Спочатку скануємо "Sleep time SET"
2. Потім скануємо код-команду бажаного часу вимкнення

"No dormancy" - працює постійно (не рекомендується)!



** Normal mode

**Звичайний режим
(як клавіатура)**



Storage mode

Інвентаризація

Перед вивантаженням кодів підійдіть до підключеного пристрою, поставте курсор в поле введення і зіскануйте команду вивантаження. Не допускайте інших сканувань під час вивантаження.

ЗАВЖДИ перевіряйте чи всі дані з'явилися у вікні введення номерів.



Data uploads

**Вивантажити
зіскановані коди
на комп'ютер чи
планшет**



Clear data

**Видалити
зіскановані коди
(незворотня дія !!!)**

1. Normal mode: Scan the barcode to enter the normal mode, in which the scanning results will be uploaded to the computer in time (this mode is the default mode).
2. Inventory mode: scan the barcode to enter the inventory mode, in this mode will store the scanning results in the internal memory, and the inventory mode icon  will be displayed on the screen (when the internal memory is occupied, the buzzer will "beep" as a prompt).
3. Data upload: Scan the barcode to upload the data stored in the internal memory to the computer in turn (applicable in inventory mode, please ensure that the wireless signal is normal when uploading data, there will be voice prompts when data upload is successful, and there will be voice prompts when data upload fails.)
4. Storage Count: The screen of the barcode scanner will display the total number of stored data.
5. Clear data: Scanning the barcode will erase all the data in the internal memory.

1. **Звичайний режим (Normal mode):** результати сканування будуть одразу передаватися на комп'ютер як ввід з клавіатури (цей режим є стандартним).
2. **Режим інвентаризації (Storage mode):** у цьому режимі результати сканування зберігатимуться у внутрішній пам'яті сканера, а на екрані відображатиметься значок режиму інвентаризації та загальна кількість збережених кодів (максимум 9999).
3. **Завантаження даних (Data uploads):** відскануйте штрих-код команду, щоб по черзі завантажити дані, збережені у внутрішній пам'яті сканера, на комп'ютер (переконайтеся, що бездротовий сигнал стабільний під час завантаження даних; успішне або невдале завантаження супроводжуватиметься голосовими підказками).
4. **Очищення даних (Clear data):** сканування цього штрих-коду призведе до видалення всіх даних із внутрішньої пам'яті сканера.



** Normal mode

**Звичайний режим
(як клавіатура)**



Storage mode

Інвентаризація

Перед вивантаженням кодів підійдіть до підключеного пристрою, поставте курсор в поле введення і зіскануйте команду вивантаження. Не допускайте інших сканувань під час вивантаження.

ЗАВЖДИ перевіряйте чи всі дані з'явилися у вікні введення номерів.



Data uploads

**Вивантажити
зіскановані коди
на комп'ютер чи
планшет**



Clear data

**Видалити
зіскановані коди
(незворотня дія !!!)**

1. Normal mode: Scan the barcode to enter the normal mode, in which the scanning results will be uploaded to the computer in time (this mode is the default mode).
2. Inventory mode: scan the barcode to enter the inventory mode, in this mode will store the scanning results in the internal memory, and the inventory mode icon  will be displayed on the screen (when the internal memory is occupied, the buzzer will "beep" as a prompt).
3. Data upload: Scan the barcode to upload the data stored in the internal memory to the computer in turn (applicable in inventory mode, please ensure that the wireless signal is normal when uploading data, there will be voice prompts when data upload is successful, and there will be voice prompts when data upload fails.)
4. Storage Count: The screen of the barcode scanner will display the total number of stored data.
5. Clear data: Scanning the barcode will erase all the data in the internal memory.

1. **Звичайний режим (Normal mode):** результати сканування будуть одразу передаватися на комп'ютер як ввід з клавіатури (цей режим є стандартним).
2. **Режим інвентаризації (Storage mode):** у цьому режимі результати сканування зберігатимуться у внутрішній пам'яті сканера, а на екрані відображатиметься значок режиму інвентаризації та загальна кількість збережених кодів (максимум 9999).
3. **Завантаження даних (Data uploads):** відскануйте штрих-код команду, щоб по черзі завантажити дані, збережені у внутрішній пам'яті сканера, на комп'ютер (переконайтеся, що бездротовий сигнал стабільний під час завантаження даних; успішне або невдале завантаження супроводжуватиметься голосовими підказками).
4. **Очищення даних (Clear data):** сканування цього штрих-коду призведе до видалення всіх даних із внутрішньої пам'яті сканера.