磁石振り子シミュレータ PEM

牧野真人

2020年9月27日

目 次

第1章	はじめに	5
第2章	記号の説明	7
第3章	理論	11
3.1	基礎方程式	11
3.2	慣性モーメントテンソル	12
	3.2.1 一般の式	12
	3.2.2 解析解	13
	3.2.3 表面積分での評価	14
3.3	トルク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
	3.3.1 重力	15
	3.3.2 外場と磁気ダイポールによるトルク	-
	3.3.3 磁気ダイポール間のトルク	
笙 4 音	シミュレーション方法	19
4.1	慣性モーメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4.2	時間積分	
4.2	4.2.1 オイラー法	
	4.2.1 オイノー法	
第5章	UDF 説明	23
5.1	unitParameter	
5.2	body[]	23
5.3	simulaton	26
第6章	action 説明	27
第7章	Python 説明	29

第1章 はじめに

シミュレーションエンジン PEM についての説明をする。PEM は力学に関してのシミュレーションを行う。力学のシミュレーションであるから、力 F を受ける質量 m の物体が加速度 a で運動するニュートンの運動方程式

$$ma = F (1.1)$$

が基礎になる。しかし、PEMでは、回転の運動方程式を中心に解く。コマ、振り子のように、一様重力場中で一固定点を持った剛体の回転の問題を解く。特に、剛体は、磁石を持つとして、磁気ダイポールをもっており、外磁場やダイポール同士で相互作用する。

剛体の運動は、オイラー角あるいは、四元数を用いて計算されることが多いが PEM では、粒子固定の直交座標系 u_1,u_2,u_3 を計算していく。厳密解を解くなどの場合は、オイラー角は有用であるし、四元数は、分子動力学シミュレーションのような多数の多体問題を解く場合は効率が高い。一方で、粒子固定の直交座標系での基底を追っていく計算は、分かりやすく、ここでは、粒子固定の直交座標系を用いる。

さらに、他に見られない特徴として回転微分演算子

$$\mathcal{R} = \sum_{i=1,2,3} \mathbf{u}_i \times \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}_i}$$
 (1.2)

を用いた計算を行う。

従来の古典力学の計算と比べて、格段にわかりやすくなることはないと 思うが、異なった見方が出来るのではないだろうか。

第2章 記号の説明

このマニュアルでは、スカラー量は、通常のフォントでAのように書く。ベクトル、テンソル量は太字でx, B のように書く。

基底ベクトルの添字は、i,j,k,... もしくは a,b,c,... でベクトルのデカルト座標での成分はギリシャ文字 $\alpha,\beta,\gamma...$ で表すようにする。特に、ギリシャ文字が 2 つ並んでいる場合は、和を取るものとする。例えば、ベクトル x,y の内積は'、'を用いて、

$$\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = x_{\alpha} y_{\alpha} \tag{2.1}$$

のように書く。外積×に関しては、

$$(\boldsymbol{x} \times \boldsymbol{y})_{\alpha} = e_{\alpha\beta\gamma} x_{\beta} y_{\gamma} \tag{2.2}$$

となる。ここで $e_{\alpha\beta\gamma}$ は循環記号、エディントンのイプシロンなどと呼ばれる記号で、 α,β,γ の組が x,y,z の順、およびこれらの偶置換であれば 1 この奇置換であれば -1(たとえば y,x,z の順)、任意の置換で表されない場合は 0 である (たとえば x,x,z)。記号': ' に関しては、2 階のテンソル A,B の間で

$$\mathbf{A}: \mathbf{B} = A_{\alpha\beta} B_{\beta\alpha} \tag{2.3}$$

となる。ベクトルp,qが粒子固定の基底ベクトル u_1,u_2,u_3 で書けるとすると、

$$\boldsymbol{p} = \sum_{i=1,2,3} p_i \boldsymbol{u}_i \tag{2.4}$$

$$\boldsymbol{q} = \sum_{i=1,2,3} q_i \boldsymbol{u}_i \tag{2.5}$$

となる。粒子固定の座標系で p_i,q_i が定義しやすい、計算しやすい場合は、この表記が便利である。この内積は、

$$\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = \sum_{i,j=1,2,3} p_i q_j \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j$$

$$= \sum_{i,j=1,2,3} p_i q_j \delta_{ij}$$

$$= \sum_{i=1,2,3} p_i q_i \qquad (2.6)$$

である。ここで、 δ_{ij} はクロネッカーのデルタで、i と j が同じときは 1 それ以外は、0 となる。外積に関しては、

$$\mathbf{p} \times \mathbf{q} = \sum_{i,j=1,2,3} p_i q_j \mathbf{u}_i \times \mathbf{u}_j$$

$$= \sum_{i,j,k=1,2,3} p_i q_j e_{ijk} \mathbf{u}_k$$
(2.7)

と書ける。

実験室が基底ベクトル e_x,e_y,e_z で記述される空間とする。ここで、 $e_a\cdot e_b=\delta_{ab}, (a,b=x,y,z)$ である。右手系として $e_a\times e_b=e_{abc}e_c$ である。ある一体の剛体を考える。この剛体は剛体に固定された基底ベクトル u_1,u_2,u_3 で剛体の方向を定義する。この場合も $u_i\cdot u_j=\delta_{ij}, (i,j=1,2,3)$ である。

ベクトルァが

$$r = \sum_{a=x,y,z} r_a e_a = \sum_{i=1,2,3} r_i u_i$$
 (2.8)

と基底を変えて書けることは重要である。 r_x, r_y, r_z の値は、 ${\it GOURMET}$ 上で描画する際には、便利であり、 r_1, r_2, r_3 の値は、粒子固定で物理量を考えるときは有効である。テンソル $\it I$ は、

$$I = \sum_{a,b=x,y,z} I_{ab} e_a e_b = \sum_{i,j=1,2,3} I_{ij} u_i u_j$$
(2.9)

となる。

微分演算子 ∇ を用いて、ポテンシャルU(r) の微分から力F を

$$\boldsymbol{F} = -\nabla U(\boldsymbol{r}) \tag{2.10}$$

と計算できるように、回転微分演算子 $\mathcal R$ を定義して、ポテンシャルの微分からトルクが算出されると便利である。剛体の方向を表す u_1,u_2,u_3 でポテンシャル $U(u_1,u_2,u_3)$ が表されるとすると

$$T = -\mathcal{R}U(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3) \tag{2.11}$$

とする $\mathcal R$ を考えたい。微小の回転 $\delta\psi$ を考えて、この微小の変化で行われるトルク T による仕事と微小の回転の前後のエネルギー差から計算すれば良い。

$$-T \cdot \delta \psi = U(\boldsymbol{u}_{1} + \delta \boldsymbol{\psi} \times \boldsymbol{u}_{1}, \boldsymbol{u}_{2} + \delta \boldsymbol{\psi} \times \boldsymbol{u}_{2}, \boldsymbol{u}_{3} + \delta \boldsymbol{\psi} \times \boldsymbol{u}_{3}) - U(\boldsymbol{u}_{1}, \boldsymbol{u}_{2}, \boldsymbol{u}_{3})$$

$$= (\delta \boldsymbol{\psi} \times \boldsymbol{u}_{1}) \cdot \frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{u}_{1}} + (\delta \boldsymbol{\psi} \times \boldsymbol{u}_{2}) \cdot \frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{u}_{2}} + (\delta \boldsymbol{\psi} \times \boldsymbol{u}_{3}) \cdot \frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{u}_{3}}$$

$$= \left(\sum_{i=1,2,3} \boldsymbol{u}_{i} \times \frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{u}_{i}}\right) \cdot \delta \boldsymbol{\psi}$$
(2.12)

$$\mathcal{R} = \sum_{i=1,2,3} \mathbf{u}_i \times \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}_i}$$
 (2.13)

となる。

第3章 理論

3.1 基礎方程式

図 3.1 のように実験室が基底ベクトル e_x,e_y,e_z で記述される空間とする。この剛体は剛体に固定された基底ベクトル u_1,u_2,u_3 で表す。図 3.1 の (a) は剛体が剛体の基底ベクトルで表され、同様に、振り子も固定点のまわりで運動する剛体として計算できる。




図 3.1: 実験室の基底ベクトル e_x,e_y,e_z と剛体固定基底ベクトル u_x,u_y,u_z 。(a) 剛体の場合。(b) 振り子の場合も剛体として扱う。

トルクTが与えられた際、角運動量Lの時間微分で与えられる。

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{T} \tag{3.1}$$

また、剛体の角速度 ω は、剛体の慣性モーメントテンソル I として

$$I \cdot \omega = L \tag{3.2}$$

となる。慣性モーメントテンソルは、時間に応じて変化する。しかし、慣性モーメントテンソルはあらかじめ、粒子に固定した座標系で計算するほ

うが便利である。そのため、慣性モーメントテンソルは、次のようにする。

$$\boldsymbol{I}(t) = \sum_{i,j=1,2,3} I_{ij} \boldsymbol{u}_i(t) \boldsymbol{u}_j(t)$$
(3.3)

 I_{ij} は時間に依存しない定数である。粒子固定の座標系で最初に求めておけばよい。一方で、行列 I_{ij} の逆行列を $(I^{-1})_{ij}$ とすると角速度は

$$\boldsymbol{\omega} = \sum_{i,j=1,2,3} (I^{-1})_{ij} \boldsymbol{L} \cdot \boldsymbol{u}_i \boldsymbol{u}_j$$
 (3.4)

となる。これから、

$$\frac{d\mathbf{u}_i}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{u}_i \tag{3.5}$$

となる。

トルク T が与えられると式 (3.1) より角運動量 L の時間発展を計算する。次にあらかじめ計算していた慣性モーメントテンソル I_{ij} をもとに、式 (3.4) より角速度 ω を計算する。そして、式 (3.5) より、剛体に固定された基底ベクトル u_i を計算することで粒子の向きが計算されていく。このようにして、剛体の運動を計算していくのが、本シミュレータである。

3.2 慣性モーメントテンソル

3.2.1 一般の式

慣性モーメントテンソルは、一様な質量密度 ρ を持つとして

$$I = \rho \int_{V} (r^{2} \delta - rr) dV$$
 (3.6)

と表される。r は、回転中心からの位置ベクトルで、r は r の長さである。 積分は、物体の体積 V に渡って行う体積積分である。

式 (3.6) は、特定の回転中心で評価される。しかし、任意の回転中心で慣性モーメントテンソル I' を評価するために、力学の教科書でスタイナーの定理と呼ばれる平行移動の公式は、次のとおりとなる。移動前の慣性モーメントテンソルを I、質量を M、原点から r' の位置に平行移動すると、平行移動後のテンソル I' は

$$\mathbf{I}' = \mathbf{I} + M \left(r'^2 \boldsymbol{\delta} - \mathbf{r}' \mathbf{r}' \right) \tag{3.7}$$

となる。

また、複数の形状がいくつかで、一つの形状が出来ている場合、それぞれの形状での慣性モーメントテンソルを足し合わせれば良い。ただし、形状が重ねっている場合は、適切ではない。

3.2.2 解析解

PEM に図 3.2 の解析解の慣性モーメントを用いている。これらを平行移動の公式を用いて、さまざまな形状の振り子、コマなどのシミュレーションが出来る。




図 3.2: さまざまな形状。(a) 半径 a の球。(b) 底面の半径 a、高さ h の円筒。(c) 系の長さ a,b,c の楕円体。(d) 辺の長さが 2a,2b,2c の直方体。(e) 太さのない長さ 2l の直線。(f) 大きさのない質点

球

図 3.2(a) は、半径 a の球である。この慣性モーメント I は等方的で

$$I = \frac{2}{5}Ma^2\delta \tag{3.8}$$

となる。

円柱

図 3.2(b) は底面の円の半径が a で、長さが 2h の円柱である。円柱の軸の方向の単位ベクトルを d とすると慣性モーメントテンソル I は

$$I = M\left(\frac{a^2}{4} + \frac{h^2}{48}\right)(\boldsymbol{\delta} - \boldsymbol{dd}) + M\frac{a^2}{2}\boldsymbol{dd}$$
 (3.9)

となる。

楕円体

図 3.2(c) は径の長さが a,b,c の楕円体である。それぞれの径の方向の単位ベクトルを u_1,u_2,u_3 とする。このときの慣性モーメントテンソル I は

$$I = \frac{M}{5} \left\{ \left(b^2 + c^2 \right) \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1 + \left(a^2 + c^2 \right) \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2 + \left(a^2 + b^2 \right) \mathbf{u}_3 \mathbf{u}_3 \right\}$$
 (3.10) となる。

直方体

図 3.2(d) は辺の長さが 2a, 2b, 2c の直方体である。それぞれの方向の単位ベクトルを u_1, u_2, u_3 とする。このときの慣性モーメントテンソル I は

$$I = \frac{M}{3} \left\{ \left(b^2 + c^2 \right) \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1 + \left(a^2 + c^2 \right) \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2 + \left(a^2 + b^2 \right) \mathbf{u}_3 \mathbf{u}_3 \right\}$$
 (3.11)

直線

図 3.2(e) は長さが 2l で太さのない直線である。この直線の方向の単位 ベクトルを d とすると慣性モーメントテンソルは

$$I = \frac{Ml^2}{48} \left(\delta - dd \right) \tag{3.12}$$

となる。

点

図 3.2(f) は大きさのない質量 M のみの質点である。 慣性モーメントはゼロである。

3.2.3 表面積分での評価

一般の形状の場合、体積積分ではなく表面積分で慣性モーメント等が表されていると便利である。物体の体積Vは

$$V = \int_{V} dV$$

$$= \frac{1}{3} \int_{V} \nabla \cdot \mathbf{r} dV$$

$$= \frac{1}{3} \int_{S} \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} dS$$
(3.13)

となる。ここで最後の式は表面 S に渡っての表面積分で、n は表面 S においての法線単位ベクトルである。重心 \mathbf{R}_G は、密度が一様として、

$$\mathbf{R}_{G} = \frac{1}{V} \int_{V} \mathbf{r} dV$$

$$= \frac{1}{2V} \int_{V} \nabla r^{2} dV$$

$$= \frac{1}{2V} \int_{S} r^{2} \mathbf{n} dS$$
(3.14)

となる。慣性モーメントIは式(3.6)から、

$$I = \frac{\rho}{5} \int_{V} \nabla \cdot (rr^{2}\delta - rrr) dV$$
$$= \frac{\rho}{5} \int_{S} (r^{2}\delta - rr) r \cdot ndS$$
(3.15)

となる。

3.3 トルク

ここでは、シミュレーションに用いるトルクをあげる。

3.3.1 重力

重力加速度を g とし物体の質量を M、回転の中心から見た物体の重心の位置を $\mathbf{R}_G = \sum_{i=1,2,3} R_{Gi} \mathbf{u}_i$ とする。重力による位置エネルギーは、

$$U = -M\mathbf{g} \cdot \mathbf{R}_G \tag{3.16}$$

となる。回転微分演算子

$$\mathcal{R} = \sum_{i=1,2,3} u_i \times \frac{\partial}{\partial u_i}$$
 (3.17)

を用いて、トルクTは

$$T = -\mathcal{R}U$$

$$= \sum_{i} \mathbf{u}_{i} \times \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}_{i}} M \mathbf{g} \cdot \sum_{i} R_{Gj} \mathbf{u}_{j}$$
(3.18)

となる。

$$\left\{ \sum_{i} \mathbf{u}_{i} \times \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}_{i}} \left(\mathbf{g} \cdot \mathbf{u}_{j} \right) \right\}_{\alpha} = \sum_{i} e_{\alpha\beta\gamma} u_{i\beta} \frac{\partial}{\partial u_{i\gamma}} g_{\delta} u_{j\delta}
= \sum_{i} e_{\alpha\beta\gamma} u_{i\beta} g_{\gamma} \delta_{ij} \delta_{\gamma\delta}
= e_{\alpha\beta\gamma} u_{j\beta} g_{\gamma}
= (\mathbf{u}_{i} \times \mathbf{g})_{\alpha}$$
(3.19)

となることから、トルクTは、

$$T = M \sum_{j} R_{Gj}(\boldsymbol{u}_{j} \times \boldsymbol{g})$$

$$= M \boldsymbol{R}_{G} \times \boldsymbol{g}$$
(3.20)

となる。

3.3.2 外場と磁気ダイポールによるトルク

外磁場 B のもとで、粒子が磁気ダイポール p を持つとき、ポテンシャルは

$$U = -\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{B} \tag{3.21}$$

となる。 $m{p} = \sum_i p_i m{u}_i$ となることから、先の重力の場合と同様にして、トルク $m{T}$ は

$$T = p \times B \tag{3.22}$$

となる。

3.3.3 磁気ダイポール間のトルク

図 3.3 のように、 2 つの剛体に位置 r_a と r_b に磁気ダイポール p_a と p_b の相互作用を考える。

位置 r_a は、回転の中心のベクトル R_a と回転からの中心から磁気ダイポールまでのベクトルを r_a' とする。すなわち $r_a=R_a+r_a'$ である。また、 r_a' および p_a は、剛体 a の向き u_{a1},u_{a2},u_{a3} に依存する。

$$r_a = R_a + \sum_{i=1,2,3} r'_{ai} u_{ai}$$
 (3.23)

$$\boldsymbol{p}_a = \sum_{i=1,2,3} p_{ai} \boldsymbol{u}_{ai} \tag{3.24}$$




図 3.3: 磁気ダイポールの相互作用。位置 $r_a=R_a+r_a'$ と $r_b=R_b+r_b'$ に磁気ダイポール p_a および p_b がある。

と書くと便利である。また、剛体 b に関しても同様であるし、剛体に複数のダイポールがある場合に拡張は容易である。

2 つの磁気ダイポール p_a, p_b の相互作用によるポテンシャルエネルギーU は、以下のとおりである。

$$U = -\frac{\mu_0}{4\pi r_{ab}^3} \left(3 \frac{r_{ab} r_{ab}}{r_{ab}^2} - \boldsymbol{\delta} \right) : (\boldsymbol{p}_a \boldsymbol{p}_b)$$
 (3.25)

ここで μ_0 は透磁率で

$$\mathbf{r}_{ab} = \mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a$$

$$= \mathbf{R}_b + \sum_i r'_{bi} \mathbf{u}_{bi} - \mathbf{R}_a - \sum_i r'_{ai} \mathbf{u}_{ai}$$
(3.26)

である。剛体aに働くトルク T_a は、

$$T_{a} = -\mathcal{R}_{a}U$$

$$= -(\mathcal{R}_{a}r_{ab}) \cdot \frac{\partial U}{\partial r_{ab}} - (\mathcal{R}_{a}p_{a}) \cdot \frac{\partial U}{\partial p_{a}}$$
(3.27)

で計算される。ここで

$$\mathcal{R}_{a} = \sum_{i=1,2,3} \mathbf{u}_{ai} \times \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}_{ai}}$$
 (3.28)

である。

$$\frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{r}_{ab}} = -\frac{3\mu_0}{4\pi r_{ab}^5} \left(-5\frac{(\boldsymbol{r}_{ab} \cdot \boldsymbol{p}_a)(\boldsymbol{r}_{ab} \cdot \boldsymbol{p}_b)\boldsymbol{r}_{ab}}{r_{ab}^2} + (\boldsymbol{p}_b \cdot \boldsymbol{r}_{ab})\boldsymbol{p}_a + (\boldsymbol{p}_a \cdot \boldsymbol{r}_{ab})\boldsymbol{p}_b + (\boldsymbol{p}_a \cdot \boldsymbol{p}_b)\boldsymbol{r}_{ab} \right)$$
(3.29)

$$\frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{p}_a} = -\frac{\mu_0}{4\pi r_{ab}^3} \left(3 \frac{(\boldsymbol{r}_{ab} \boldsymbol{p}_b) \boldsymbol{r}_{ab}}{r_{ab}^2} - \boldsymbol{p}_b \right)$$
(3.30)

$$\mathcal{R}_{a\alpha}r_{ab\beta} = -\sum_{i} e_{\alpha\gamma\beta}u_{ai\gamma}r'_{ai} \tag{3.31}$$

$$\mathcal{R}_{a\alpha}p_{ab\beta} = \sum_{i} e_{\alpha\gamma\beta}u_{ai\gamma}p_{ai} \tag{3.32}$$

と計算されることから、

$$T_a = -\mathcal{R}_a U = r'_a \times \frac{\partial U}{\partial r_{ab}} - p_a \times \frac{\partial U}{\partial p_a}$$
 (3.33)

となる。

第4章 シミュレーション方法

4.1 慣性モーメント

剛体の回転運動を計算する前に、剛体の慣性モーメントテンソルを見積もる必要がある。図 4.1(c) の形の剛体の慣性モーメントテンソルを (a),(b) と計算して (c) を見積もる。(a) では、慣性モーメントテンソルを式 (3.8) および式 (3.9) から見積もる。ここでは、重心のまわりでの慣性モーメントテンソルとなる。(b) で、平行移動の公式 (3.7) を用いて目的の回転中心に移動した慣性モーメントテンソルを求める。(c) で、2 つの慣性モーメントを足し合わせて目的の慣性モーメントテンソルとなる。




図 4.1: 慣性モーメントテンソルの評価。(a) それぞれの重心のまわりで慣性モーメントテンソルを計算。(b) 平行移動の定理で平行移動した後のテンソルを評価。(c) 平行移動したテンソルを足し合わせる。

式 (3.4) で、慣性モーメントテンソルの逆行列を計算するが必要がある。 ただし、たとえば、大きさのない質点からなる振り子などでは、固有値が ゼロになる場合があり、逆行列が計算できない。慣性モーメントテンソル をスペクトル分解して、

$$I = \sum_{i=1,2,3} \lambda_i n_i n_i \tag{4.1}$$

と出来る。ここで、 λ_i は、固有値で、 n_i そのときの単位固有ベクトルが

 n_i である。逆行列の計算は、

$$I^{-1} = \sum_{\lambda_i \neq 0} \frac{1}{\lambda_i} n_i n_i \tag{4.2}$$

と固有値がゼロの場合を除いて計算する。

4.2 時間積分

時間 t の剛体の向きから、時間 $t + \Delta t$ の剛体の向きを計算する。

4.2.1 オイラー法

式 (3.1) を差分で

$$L(t + \Delta t) = L(t) + T(t)\Delta t \tag{4.3}$$

と計算する。式 (3.4) から、角速度 $\omega(t)$ を計算する。式 (3.5) から、

$$\mathbf{u}_i(t + \Delta t) = \mathbf{u}_i(t) + \boldsymbol{\omega}(t) \times \mathbf{u}_i(t) \Delta t \tag{4.4}$$

となる。このように時間発展を計算することで、剛体の向き u_i を計算できる。

4.2.2 4次のルンゲクッタ法

先のオイラー法では、十分な計算精度を確保するために、 Δt の値を小さくする必要がある。そのため、ここでは、4 次のルンゲクッタ法で計算する方法を述べる。 $t^1=t$ として、

$$T^1 = T(t^1), \quad \boldsymbol{\omega}_1 = \boldsymbol{\omega}(t^1), \quad \boldsymbol{u}_i^1 = \boldsymbol{u}_i(t^1)$$
 (4.5)

とする。次に

$$\Delta L^{1} = T^{1} \Delta t, \quad \Delta u_{i}^{1} = (\omega^{1} \times u_{i}^{1}) \Delta t$$
(4.6)

$$L^2 = L^1 + \frac{1}{2}\Delta L^1, \quad u_i^2 = u_i^1 + \frac{1}{2}\Delta u_i^1$$
 (4.7)

$$\omega^{2} = \sum_{i,j=1,2,3} (I^{-1})_{ij} \mathbf{L}^{2} \cdot \mathbf{u}_{i}^{2} \mathbf{u}_{j}^{2}$$
(4.8)

と計算する。これらから、 $t^2=t^1+\Delta t/2$ のトルク T^2 を計算する。同様に

$$\Delta L^2 = T^2 \Delta t, \quad \Delta u_i^2 = (\omega^2 \times u_i^2) \Delta t \tag{4.9}$$

$$L^{3} = L^{1} + \frac{1}{2}\Delta L^{2}, \quad u_{i}^{3} = u_{i}^{1} + \frac{1}{2}\Delta u_{i}^{2}$$
 (4.10)

$$\boldsymbol{\omega}^{3} = \sum_{i,j=1,2,3} (I^{-1})_{ij} \boldsymbol{L}^{3} \cdot \boldsymbol{u}_{i}^{3} \boldsymbol{u}_{j}^{3}$$
(4.11)

と計算する。また、 $t^3=t^1+\Delta t/2$ として、トルク ${m T}^3$ を計算する。さらに、

$$\Delta L^3 = T^3 \Delta t, \quad \Delta u_i^3 = (\omega^3 \times u_i^3) \Delta t \tag{4.12}$$

$$L^4 = L^1 + \Delta L^3, \quad u_i^4 = u_i^1 + \Delta u_i^3$$
 (4.13)

$$\omega^4 = \sum_{i,j=1,2,3} (I^{-1})_{ij} \mathbf{L}^4 \cdot \mathbf{u}_i^4 \mathbf{u}_j^4$$
 (4.14)

これから、やはりトルク T^4 を計算する。

$$\Delta L^4 = T^4 \Delta t, \quad \Delta u_i^4 = (\omega^4 \times u_i^4) \Delta t \tag{4.15}$$

これらから、

$$L(t + \Delta t) = L^{1} + \frac{1}{6}(\Delta L^{1} + 2\Delta L^{2} + 2\Delta L^{3} + \Delta L^{4})$$
(4.16)

$$u_i(t + \Delta t) = u_i^1 + \frac{1}{6}(\Delta u_i^1 + 2\Delta u_i^2 + 2\Delta u_i^3 + \Delta u_i^4)$$
(4.17)

$$\boldsymbol{\omega}(t + \Delta t) = \sum_{i,j=1,2,3} (I^{-1})_{ij} \boldsymbol{L}(t + \Delta t) \cdot \boldsymbol{u}_i(t + \Delta t) \boldsymbol{u}_j(t + \Delta t)$$
(4.18)

と計算する。

図 4.2 で、オイラー法と 4 次のルンゲクッタ法の比較である。楕円体の重心のまわりでの自由回転である。エネルギー保存と角運動量保存から、剛体から見た角運動量の軌跡は閉じたものになる。特に不安定な軌跡を選んで比較した。図の左はオイラー法の軌跡で、最初の軌跡から計算の誤差から別の閉じた軌跡に移動している。図の右は、ルンゲクッタ法の結果で閉じた軌跡になっている。この結果の通り、精度によっては、間違った結果となるのを気をつける必要がある。




図 4.2: オイラー法と 4 次のルンゲクッタ法との比較。左がオイラー法、右が 4 次のルンゲクッタ法。

第5章 UDF説明

5.1 unitParameter

単位を MKSA 単位系で指定する。

unitParameter.length unitParameter.mass unitParameter.time unitParameter.ampere

上から順番に、単位長さを m(メートル)、重さを kg(キログラム)、時間を $s(\mathfrak{P})$ 、電流を $A(\mathcal{P})$ ので指定する。特に、この値を指定しなくて も、シミュレーションは可能である。

5.2 body[]

剛体を定義する。ここで作った剛体が simulation で、振り子 (pendulum) や固定の物体 (body) として利用される。

body[].id

id は剛体 (body) の id で、simulation で利用する際に使う。値の重複は出来ない。

body[0].shape[]

shape[]は、剛体の形を指定する。質量や回転の中心も指定する。解析解の分かっているいくつかの形状か、メッシュを読み込むことが出来る。ここでの座標系は、粒子固定の座標系、すなわち $m{u}_1, m{u}_2, m{u}_3$ を基底ベクトルとする座標系を用いて記述する。

body[].shape[].center

は回転の中心を入れる。

body[].shape[].mass

は、この形状の質量を入力する。

body[].shape[].shape

は形状を sphere, cylinder, ellipsoid, cuboid, mesh, line, point から 選択する。sphere を選択した場合、

body[].shape[].sphere.radius

で球の半径を入力する。

cylinder を選択した場合、

body[].shape[].cylinder.radius

に円筒の底面の半径、

body[].shape[].cylinder.length

に円筒の半分の長さ、

body[].shape[].cylinder.d

に円筒の軸方向の単位ベクトルを入れる。 ellipsoidを選択した場合、

body[].shape[].ellipsoid.a

body[].shape[].ellipsoid.b

body[].shape[].ellipsoid.c

には、楕円体の径を入れる。

body[].shape[].ellipsoid.da

body[].shape[].ellipsoid.db

には、径 a,b の方向の単位ベクトルを入れる。c の方向は、a,b の方向に 垂直なため、入力を必要としていない。

cuboid を選択した場合、

body[].shape[].cuboid.a

body[].shape[].cuboid.b

body[].shape[].cuboid.c

には、直方体の辺の長さの半分長さを入れる。

body[].shape[].cuboid.da

body[].shape[].cuboid.db

には、長さa,bに対応した方向の単位ベクトルを入れる。cの方向は、a,bの方向に垂直なため、入力を必要としていない。

mesh を選択した場合、三角形の連結により、表面を記述した立体を指定できる。

body[].shape[].mesh.vertex[]

には、頂点の情報を入れる。

body[].shape[].mesh.vertex[].id

には、頂点のid を重複しないように入れる。

body[].shape[].mesh.vertex[].position

には、頂点の座標を入れる。

body[].shape[].mesh.face[]

には、三角形の3つの頂点を入れて三角形の表面を指定する。

body[].shape[].mesh.face[].id

には、表面のid を重複しないように入れる。

body[].shape[].mesh.face[].vertex[]

には、頂点の id を配列 3 つ分を使って入れる。 line を選択した場合、

body[].shape[].line.l

直線の半分の長さを入れる。

body[].shape[].line.d

には、直線の方向の単位ベクトルを入力する。point を選択した場合は、 特に何も指定しない。大きさのない質点である。

magnet[]

は、磁気ダイポールを指定する。

body[].magnet[].position

には磁気ダイポールの位置を指定する。

body[].magnet[].dipole

には、ダイポールベクトルを入れる。

color[]

は、色を指定する。この配列の要素数と body [] . shape [] の配列数が同じ場合は、それぞれの shape にそれぞれの color を指定する。この配列数が一つの場合は、全てこの body [] は、この色で描画する。

body[].analysis

には、action の analyzer また analyzer_all で解析できる。

body[].analysis.mass

body[].analysis.massCenter

body[].analysis.inertiaMoment

には、body[]の全質量、質量中心、慣性モーメントテンソルが入る。

5.3 simulaton

simulation.time.simulationSteps
simulation.time.reportSteps
simulation.time.dt

には、シミュレーションの全ステップ数、出力ステップ数、微小時間の大きさを指定する。

simulation.systemSize.min
simulation.systemSize.max

では、シミュレーションシステムを直方体で表す。システムの最小値を示す頂点と最大値を示す頂点を指定する。この値は周期境界条件をかけて、磁気ダイポールの相互作用をする場合のみ意味がある。

simulation.integrator

では、時間発展の数値積分方法として、4次のルンゲクッタ法4thOrderRungeKuttaかオイラー法 Euler を選ぶ。

simulation.periodicBoundaryCondition

では、周期境界条件を行う場合、true とする。

simulation.pendulum[]
simulation.body[]

では、それぞれ、回転する剛体および固定あるいは、等速直線、回転運動 する剛体を

第6章 action 説明

第7章 Python説明