

נמל התעופה חיפה (LLHA)

1. נקודת ציון מרכזית

ברשת WGS-84 : 32°48'35"N 035°02'38"E

2. מיקום השדה

כ- 12 ק"מ ממרכז העיר חיפה.

3. גובה השדה/טמפרטורה מייצגת לייחוס

28 רגל מעל פני הים / 31.5 °C (אוגוסט).

4. כתובות וטלפונים של הגורמים המפעילים

נמל התעופה חיפה

רחוב יוליוס סימון 99, חיפה.

רשות שדות התעופה / מנהל נמל התעופה חיפה

טלפונים ותקשורת :

טל' הנהלת הנמל : 04-8476100/1

טל' מגדל הפיקוח : 04-8476120

טל' יחידת הביטחון : 04-8476100, 050-9753105/6

טל' מגדל הפיקוח למקרה אבדן קשר **בלבד** : 04-8729361

דוא"ל הנהלת הנמל/מרכז תפעול וביטחון : mail_haifaairport@iaa.gov.il

דוא"ל מגדל הפיקוח : migdalha@iaa.gov.il

LLHAZTZX : AFTN

5. כללי הטיסה המורשים

א. השדה ותחום הפיקוח (CTR) מוגדרים לטיסה לפי כללי טיסת

ראיה מבוקרת (CVFR).

ב. כל הגבהים המצוינים בנוהל הנם מעל גובה פני הים לפי לחץ QNH,

אלא אם צוין אחרת.

6. שעות פעילות

בימים א', ה', בין השעות 0800-2200.

בימים ב', ג', ד', בין השעות 0800-2000, ובנוסף השדה יהיה פתוח בין

השעות 2000-2200 לפעילות של תובלה אווירית מסחרית (הובלת נוסעים)

בינלאומית ופנים-ארצית במטוסים המובילים 30 מושבים או יותר בלבד.

בימי ו' וערב חג, בין השעות 0700-1900.

בימי שבת וחג, בין השעות 0800-2000, ובנוסף השדה יהיה פתוח בין

השעות 2000-2200 לפעילות של תובלה אווירית מסחרית (הובלת נוסעים)

בינלאומית ופנים-ארצית במטוסים המובילים 30 מושבים או יותר בלבד.

בערב ראש השנה ובערב פסח א' ייסגר נמל התעופה בשעה 1800.
בערב יום כיפור ייסגר נמל התעופה בשעה 1400 ועד למחרת מוצאי החג.
יחידת הביטחון לא תהיה פעילה בערב ראש השנה, בערב פסח ובערב יום כיפור.

בשעות בהן נמל התעופה סגור, אין אישור למטוסי כנף קבועה לנחות.
בקשות לביצוע טיסות מעבר לשעות הפעילות, יוגשו למרכז תפעול וביטחון חיפה לאישור, לפחות 24 שעות מראש.
נחיתות או המראות של מסוקים במשימות מצילות חיים, או של משטרת ישראל במשימות חירום בלבד, מאושרות מעבר לשעות הפעילות, לצורכי תדלוק, העלאת/הורדת שוטרים/פצועים בלבד, ובתיאום מראש עם הנהלת נמל התעופה.

7. שרותי נמל התעופה

א. תדלוק:

קיים שרות תדלוק עצמי בשעות פעילות השדה לבעלי הסדר מיוחד עם חברת "פז שרותי תעופה" (באמצעות כרטיס תדלוק אישי). חל איסור על העלאת/הורדת נוסעים בעמדת תדלוק כלי הטיס.

שרותי תדלוק באמצעות מיכלית של החברה בעמדת המטוס, ניתן לקבל

בימים א' ו-ה' בין השעות 0800-2200 ז"מ

בימים ב', ג', ד' בין השעות 08:00-2000 ז"מ

בימי ו' וערב חג בין השעות 0700-1900 ז"מ

בימי שבת וחג בין השעות 0800-2000 ז"מ

סוגי הדלק המסופקים הם: דס"ל, JET A-1 ובנזין (100LL AVGAS).

עמדת התדלוק נמצאת בסמוך לעמדה J10.

תדלוק שלא במסגרת ההסדר הנ"ל או מחוץ לשעות הפעילות, יש לתאם 24 שעות מראש עם חברת "פז שירותי תעופה" במספר הטלפון 053-7211039.

ב. אחזקה למטוסים – חברת אירו טק GNS – 035477891.

ג. שירותי הנדלינג – יש לפנות לחב' QAS – 03-9751333.

ד. (1) שירותי מטאורולוגיה:

1	Associated MET office	Israel Meteorological Service, Bet Dagan (LLBD)
2	Hours of service MET office outside hours	Observations commence one hour before AD resuming operation and continue until closure. Briefing available from LLBD 24H each day.
3	Office responsible for TAF preparation Periods of validity	Israel Meteorological Service 24 HR (Long TAF)
4	Type of landing forecast Interval of issuance	Nil

5	Briefing/consultation provided	Telephone briefing with the Meteorological Watch Office at Israel Meteorological Service, Bet Dagan, can be established in the aerodrome meteorological station.
6	Flight documentation Language(s) used	By request from the local MET station, a folder may be provided containing: Charts, OPMET information, SIGMET, Aerodrome Warnings and low-level forecasts for TEL-AVIV FIR available in ICAO abbreviated text or in English.
7	Charts and other information available for briefing or consulting	Low level and upper wind and temperature chart for standard isobaric surface. Significant weather chart (low level, medium and high level)
8	Supplementary equipment available for providing information	Meteorological information terminal available at meteorological station in the AD containing: weather radar, weather satellite image display and animation, Upper Air temperature & wind profiles derived from Israeli radiosonds and AMDAR reports, SIGWX and T+W charts and updated OPMET information
9	ATS units provided with information	Haifa Tower.
10	Additional information (limitation of service, etc.)	Tel: 972-4-8476132

2) ATIS כולל מידע מטאורולוגי באזור ההקפה (Local report).

8. שרותי כיבוי אש והצלה

- א. קטגורית נמל התעופה לכיבוי אש - קטגוריה 5.
 - ב. שרותי הצלה - כבאית תעופתית עפ"י הקטגוריה, כולל ציוד פריצה וחילוץ, אמבולנס ועגלת אר"ן נגררת.
 - ג. פינוי כלי טיס תקוע - יש לפנות להנהלת נמל התעופה.
- באחריות הטייס/בעל כלי הטיס/חברת התעופה לה שייך כלי הטיס, לפנות את כלי הטיס המעורב בתאונה מאתר התאונה, לרבות מרצות המסלול, זאת לאחר קבלת אישור מהחוקר הראשי. במקרה של אי פינוי המטוס בזמן שירות מנהל נמל התעופה, תפעל הנהלת נמל התעופה על פי נהליה.

9. נתוני המסלולים (ראה נספח א')

Designations RWY NR	True BRG	Dimensions of RWY (m)	Strength (PCR) and surface of RWY and SWY	THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation	THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY	Slope of RWY-SWY
1	2	3	4	5	6	7
15	159.80°	1 318 X 30	320/F/C/X/ T	THR 324855.55N 0350229.26E; RWY END 324817.81N 0350245.71 E; GUND 20.5 M	THR 26 FT	-0.86%/+ Negligible (502 M) (785 M)
33	339.80°	1 318 X 30	320/F/C/X/ T	THR 324821.41N 0350244.14E; RWY END 324857.04N 0350228.58E; GUND 20.5 M	THR 16 FT	Negligible /+0.86% (785 M) (502 M)
SWY dimensions (m)	CWY Dimen- sions (m)	Strip dimensions (m)	Dimensions of RESA (m)	Location And Description Of Arresting System	OFZ	Remarks
8	9	10	11	12	13	14
Nil	90 X 80	1 318 X 80	RESA RWY 15 – 30 X 42	Nil	Nil	RESA + CWY: PART OF THE RWY*
Nil	90 X 80	1 318 X 80	RESA RWY 33 – 16 X 60	Nil	Nil	RESA + CWY: PART OF THE RWY

* שימוש ב-CWY למסלול 15 – נדרש תיאום עם מגדל הפיקוח לפני התיישרות.

* Aiming point למסלול 15 מסומן במרחק 250 מטר ממפתן המסלול, PAPI למסלול 15 ממוקם במרחק 300 מטר ממפתן המסלול.

9א'. מרחקים מוצהרים

RWY Designator	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Remarks
15	1 228	1 288	1228	1 177	Nil
15	1 228	1 318	1228	1 177	By prior coordination*
33	1 228	1 318	1228	1 119	Nil

* שימוש ב- CWY למסלול 15 – נדרש תיאום עם מגדל הפיקוח לפני התיישרות.

9ב'. מרחקים מקוצרים - להמראה מצמתי המסלול

TORA (מ')		מחבר
מסלול 15	מסלול 33	
1 086	לא מאושר	N
1 002	175	G
750	425	A/Z
560	615	Y-1
680	495	Y-3
462	716	U

10. עצמים בולטים בנמל התעופה וסביבתו

א. בשטח בתי הזיקוק שהינו אזור אסור לטיסה והנמצא דרומית לנמל התעופה, מזרחה להמשך ציר המסלול, מצויים מספר עצמים שהבולטים מבניהם הינם:

1) מגדל קירור ("לבניה") שגובהו המרבי 270 רגל.

2) ארובה בגובה 276 רגל, הפולטת אש שגובהה עשוי להגיע עד גובה 740 רגל.

3) מבנה סמוך לארובה בגובה 253.2 רגל.

ב. הרי הכרמל דרומית/מערבית לנמל התעופה, משתרעים עד לגובה של 1 870 רגל, כ- 6 ק"מ מדרום לנמל התעופה.

ג. עגורנים בשדה הקישון בגובה 220 רגל, 500 מטר מערבית לתחילת מסלול 15, מוארים בלילה בתאורת אזהרה.

ד. 4 ארובות במפעל "בלו-בנד" בגובה 145 רגל, 260 מטר צפון מזרחית לציר ולתחילת מסלול 15.

ה. מגדל מים בגובה 130 רגל, 530 מטר מזרחית למגדל הפיקוח.

ו. מבנה גלילים ("סילו") בגובה 147 רגל, מעל מספנות ישראל, כ- 500 מטר דרום מערבית לתחילת מסלול 15.

ז. מנוף בגובה 151 רגל, 2 300 מטר מערבית לתחילת מסלול 15.

ח. מתחם ציוד תמיכה לוגיסטי, הכולל מיכלים בגובה 72 רגל ובמרחק של 385 מטר, מבנים בגובה 80 רגל ובמרחק של 415 מטר, עמודי תאורה בגובה של 88 רגל ובמרחק של 500 מטר מצפון מזרח לתחילת מסלול 15.

ט. משטחים בגובה 46 רגל, 117 מטר מערבית לציר ולתחילת מסלול 15.

י. מבנה תחנת משנה לחשמל בגובה 71 רגל ובמרחק 690 מטר מצפון לתחילת מסלול 15.

- יא. 6 עגורני גשר במסוף כרמל א' בנמל חיפה עד גובה 348 רגל. העגורן הקרוב במרחק 2 270 מטר מערבית לתחילת מסלול 15 והעגורן הרחוק במרחק 2 460 מטר צפונית מערבית לתחילת מסלול 15. העגורנים מסומנים בצבע כתום לבן ומוארים בתאורת אזהרה מהבהבת ליום ולילה.
- יב. מנופים ועמודי תאורה בנמל חיפה החדש ברדיוס של 0.7-2.3 ק"מ צפונית מערבית לתחילת מסלול 15 ובגובה מרבי של 475 רגל.
- יג. תשומת לב נדרשת לריבוי מכשולים ברדיוס של 1.5 מייל ימי ממרכז השדה.

11. תאורות ושק רוח

- א. תאורת מסלול - חשמלית.
- ב. שילוט רחבות ומסלול - חשמלית.
- ג. PAPI, מצד שמאל של מסלול 15, בזווית גלישה של 3°.
- ד. PAPI, מצד שמאל של מסלול 33, בזווית של 4°.
- ה. נתון MEHT, גובה עין טייס מעל קו המפתן של מסלול 15, 12.27 מטר.
- ו. נתון MEHT, גובה עין טייס מעל קו המפתן של מסלול 33, 14.52 מטר.
- ז. תאורת סוף מסלול (REIL) בשני קצוות המסלול.
- ח. תאורה ירוקה בתחילת מסלול ותאורה אדומה בסוף מסלול, למסלולים 15 ו-33, בשני הכיוונים.
- ט. שני שקי רוח ממערב למסלול, אחד מול סף מסלול 15 והשני מול אזור הנגיעה של מסלול 33.

12. אזור פיקוח השדה (CTR)

- א. האזור המתוחם בין המקומות הבאים: "צומת יגור" ($32^{\circ}45'11''N$) $32^{\circ}04'18''E$ – "אפק" ($32^{\circ}50'25''N$ $35^{\circ}07'40''E$) – "מחלף ביאליק" ($32^{\circ}55'15''N$) $32^{\circ}06'02''E$ – "צומת עכו מזרח" ($32^{\circ}50'39''N$) $35^{\circ}05'50''E$ – מערבה לאורך רחוב "בן עמי" עד "צומת תל עכו" ($32^{\circ}56'40''N$) $35^{\circ}04'55''E$ – צפונה לאורך מסילת הרכבת ($32^{\circ}56'44''N$) $35^{\circ}04'21''E$ – "מערבית לסטלה מאריס" ($32^{\circ}49'33''N$) $34^{\circ}56'31''E$ – "מערבית למחלף דרום" ($32^{\circ}44'59''N$) $34^{\circ}56'31''E$ – "צומת אוניברסיטה" ($32^{\circ}47'40''N$) $35^{\circ}01'51''E$).
- ב. באמצע השבוע: מגובה הקרקע עד גובה 3 000 רגל מעפ"י.
- ג. בסוף השבוע: מגובה הקרקע עד גובה 3 500 רגל מעפ"י.
- הערך: הגדרות אמצע שבוע/סוף שבוע מפורטות בפרק א'-11.

13. קשר

- א. שפת דיבור – אנגלית (עברית באישור פקח).

ב. תדירים

133.000 מ"ה - ערוץ המגדל.

127.800 מ"ה - ערוץ מגדל משני.

135.400 מ"ה - שידורי ATIS.

121.500 מ"ה – ערוץ מצוקה בינלאומי.

14. עזרי ניווט

אין.

15. הוראות כלליות

א. למרות שהטיסה ב-CTR מבוצעת במרחב אויר מבוקר, האחריות להפרדה בין כלי הטיס הטסים בהקפה ו/או על הקרקע ברחבות החנייה חלה על הטייסים עצמם.

מגדל הפיקוח מספק לטייסים - אישורי המראה/נחיתה, הוראות הצטרפות וגבהי טיסה להפרדה ראשונית, מידע על מיקום התנועות האחרות בהקפה, מספר לנחיתה, מידע מטאורולוגי רלוונטי, סיוע במצבי חרום ומצבים חריגים כגון אבדן התמצאות.

ב. בקריאה ראשונה למגדל בהצטרפות, באחריות הטייס לדווח אות ATIS עדכנית (135.400 מ"ה).

ג. שטח מבצעי ורחבת חנייה

1. כניסה/שהייה/תנועה בשטח המבצעי מחייבת לבישת אפוד זוהר תקני מרגע הכניסה ועד לעזיבת שטח זה.

2. תנועת רכב בשטח המבצעי מחייבת הפעלת פנס מהבהב על גג הרכב.

3. חניית כלי טיס ברחבות "A", "N", "J", "L" ו-"Z" (ראה נספחים).

א. באחריות הטייס לתאם מראש בדוא"ל עם מרכז תפעול ובטחון חיפה, הגעה וחניה של כלי טיס שבסיס האם שלו אינו חיפה.

ב. עמדות A2 ו-A4 מאושרות לכלי טיס בעלי מוטת כנף של עד

27.43 מ' בלבד. עמדות A1 ו-A3 מאושרות לכלי טיס בעלי

מוטת כנף של 27.05 מ' בלבד. כניסה ויציאה מעמדות אלו

תתבצע לפי הסימון. כניסה בליווי מכון קרקעי.

ג. חל איסור על ביצוע תדלוק, טיפולים ועבודות תחזוקה מכל סוג בעמדות A16-A18.

ד. באחריות הטייס להחנות את המטוס אך ורק בעמדה המתאימה לגודלו. חניה בעמדה גדולה יותר מחייבת אישור ממרכז תפעול ובטחון חיפה.

ה. רחבה J: בעמדות J1 ו-J2 חל איסור על העמדת מטוס אשר חורג מקו ריסון אחורי.

ו. רחבה L: עמדה L5 מאושרת לכלי טיס בעל מוטת כנף של 11.00 מ' בלבד.

- ז. חל איסור על כניסה/יציאה בו זמנית של מטוסים משתי עמדות חניה צמודות, בהסעה ו/או בדחיפה לאחור.
4. חניית מסוקים:
 - א. חניית מסוקים מותרת ברחבה G. באחריות הטייס לתאם מראש בדוא"ל את עמדת החניה עם מרכז תפעול וביטחון חיפה.
 - ב. חל איסור על כניסה/יציאה בו זמנית של מסוקים משתי עמדות חניה צמודות, בהסעה ו/או בריחוף ברחבה G.
 - ג. רחבה G (ראה נספח ג'): מותרת למסוקים באורך של עד 17.12 מטרים.
 - ד. ברחבה G מותרת הסעה למסוק אחד בלבד בזמן נתון.
5. רחבה Z/N: גישת טייסים ונוסעים, לרבות הגעה לרחבה מהטרמינל ובחזרה – בתיאום מראש בדוא"ל עם מרכז תפעול וביטחון חיפה.
6. אין לבצע ריחוף מסוק לצורך בדיקה בתחום רחבות החניה.
7. אסורה כניסת מטוס לעמדת חניה בהסעה בכוח מנוע למעט בחניות A1-4 ורחבת N. יש לדומם מנוע ולדחוף את המטוס לאחור ידנית.
8. הזזת כלי טיס מעמדת החניה, לרבות בדחיפה, גרירה או הסעה, מחייבת תאום מוקדם עם מרכז תפעול וביטחון חיפה ותיאום עם המגדל לקבלת אישור לביצוע.
- ד. התנעה
 1. באחריות הטייס לקבל את אישור המגדל להתנעה.
 2. בקריאה ראשונה על הטייס לציין את עמדת החניה בה נמצא כלי הטיס, ואת אות ה-ATIS הרלוונטית.
 3. אישור מגדל להתנעה הינו משיקולי תעבורה בלבד. האחריות על הבטיחות בעמדת ההתנעה מוטלת על הטייס או אחראי הרחבה.
- ה. הסעה
 1. באחריות הטייס לבקש מהמגדל הוראות הסעה, לפני תחילת ההסעה.
 2. ההסעה ברחבת החנייה הינה באחריות הטייס.
 3. אסור לחצות קו עצירה בעמדת המתנה ללא אישור המגדל.
 4. באחריות טייס המבקש להתיישר להמראה להיות מוכן להמראה מיידית, אין להתעכב בתחילת מסלול ההמראה ללא אישור מוקדם.
 5. רחבה N: כניסה ויציאה מהרחבה בהסעה דרך מחבר N.
 6. רחבה G: הסעת כלי טיס או ריחוף מסוק בתחום הרחבה, מותר לכלי טיס אחד בלבד בו-זמנית.

7. רחבה Z:

א. כניסה דרך מחבר Y3, עד סופו, ופניה לרחבה Z. באחריות הטייס לתת זכות קדימה לכלי טיס היוצא מהרחבה, אלא אם המגדל הורה אחרת.

ב. ביציאה מהרחבה באחריות הטייס להסיע דרך Z2 ומימין ל"כיכר", אלא אם המגדל הורה אחרת.

ו. הרצת מנועים

1. לצורך ביצוע הרצה יש לשלוח דוא"ל למרכז תפעול וביטחון ולקבל אישור והנחיות לגבי מיקום ההרצה.

2. אין ליצור קשר עם המגדל בנושא לפני אישור בכתב ממרכז תפעול וביטחון.

3. באחריות החברה / הטייס המריץ סגירת אזור ההרצה והעמדת צופה על מנת לוודא שאיש לא נכנס לאזור זה.

16. תכנון טיסה

א. תוכנית טיסה תוגש לאישור מודיעין טיס כמפורט בנוהל א-11.

ב. מטאורולוגיה:

1) נתוני מטאורולוגיה ימסרו ע"י מודיעין טיס בעת אישור תוכנית הטיסה.

2) ניתן לקבל נתוני מטאורולוגיה בתחנה המטאורולוגית בשדה, או בטלפון: 8476132 - 04, פקס מס' 8476133 - 04.

ג. תוכנית טיסה לחו"ל - ראה סעיף 22 בהמשך.

ד. תוכנית טיסה באזורי האימון:

1) כלי טיס שבסיס האם שלהם חיפה - אין צורך בבקשת תוכנית טיסה (למעט אזור ג' באמצע שבוע).

2) כלי טיס אחרים - באחריות הטייס להגיש תוכנית טיסה, כאמור בנוהל א-11.

ה. טייס המתכנן לבצע טיסה חריגה, טיסת מרחב או טיסת צילום ב-CTR, נדרש לתאם זאת מראש עם מגדל הפיקוח.

ו. מדריך טיסה יודיע לפקח הטיסה במגדל לפני טיסת סולו ראשון של חניך.

17. אזורים אסורים ומוגבלים לטיסה

א. אזורי "קריות" ו"בתי הזיקוק" הינם אזורים אסורים לטיסה מגובה פני הקרקע ועד 3 000 רגל (ראה LLP03 ו-LLP04 בפרק א-17). באחריות הטייס לעקוף אזורים אלה ולטוס בהתאם לנתיבי הטיסה והגישות.

ב. טיסה מחוץ לנתיבים, במרחב שצפונית לסגירת LLP03 ועד גבול ה-CTR בעכו, מוגבלת לגובה מזערי 1 500 רגל.

ג. פעילות הצנחה יכולה להתבצע בגליל הצנחה "חוף התמרים". בזמן הפעלת גליל ההצנחה מגדל הפיקוח יגביל תנועות אחרות בהתאם לצורך. כמו"כ אין להשתמש בתשתיות הבאות:

(1) נתיב הכטר"ם (CVFR) "עכו" – "שמרת", "עכו" – "בת גלים", "עכו" – "קיריון", "עכו" – "דוגית", "עכו" – אחיהוד".

(2) נתיבי המסוקים של חיל האוויר "עכו" – "שמרת" – "בצת", מלבד בעת פעילות מבצעית של חיל האוויר אשר לה תינתן עדיפות על פני פעילות ההצנחה.

(3) נתיב תעופה ספורטיבית "עכו" – "צומת שמרת".

18. המראה

- א. מטוס בעל כנף קבועה - ההמראה תבוצע מתחילת המסלול.
- ב. מסוק - ההמראה תבוצע על מסלול הטיסה מקו המחר ממנו התיישר.
- ג. באחריות טייס המעוניין בהמראה ממחר מסלול אחר, לבקש זאת מהמגדל לפני התיישרות.
- ד. טבלת מרחקי המראה בסעיף 9ב'.

19. נחיתה

(ראה נספחים ג' ו-ד').
נחיתה מסוקים תבוצע על המסלול, אך מותרת גם לא דרך תחילתו הפיזית של המסלול.

20. הקפה

- א. תבנית ההקפה הסטנדרטית בנמל התעופה, כמפורט בנספח ז', היא:
 - (1) הקפה "ארוכה" בגובה 1 000 רגל העוקפת מדרום את אזור אסור לטיסה "בתי זיקוק" (LLP04), הן בגישה לנחיתה על מסלול 33 והן לאחר המראה ממסלול 15.
 - (2) למסוקים – הקפה "קצרה" בגובה 500 רגל, בשעות אור יום בלבד, צפונית לאזור אסור לטיסה "בתי זיקוק" (LLP04), הן בגישה לנחיתה על מסלול 33 והן לאחר המראה ממסלול 15.
 - ב. אין לעבור צפונה את הגבול של שטח חוות מיכלי הדלק על מנת שלא לחרוג לשכונות הדרומיות מטעמי הפחתת רעש לתושבים.
 - ג. כיוון ההקפה - הקפה ימנית למסלול 33, ושמאלית למסלול 15. המגדל רשאי לאשר למסוקים, ביום בלבד, בגובה 500 רגל, להצטרף או לעזוב בהקפה מערבית, דרך נמל הקישון.
 - ד. גבול ה-CTR המזרחי נמצא בקרבת נתיב הטיסה בין "כפר חסידים" ו"גילעם"/"אבליים".

- ה. הצטרפות להקפה
אין אישור להאריך את צלע צולבת לאחר המראה על 33 מעבר לנקודה A (אל מעבר לאזור המיושב).
ו. אסור לבצע פניה "קצרה"/מוקדמת, לאחר המראה ממסלול 15, צפונית לאזור אסור לטיסה "בתי זיקוק" (LLP04), ללא אישור המגדל.
ז. תרגולים בהקפה ועל המסלול:
1) אסור לבצע תרגולי משנה בהקפה, כולל תרגול נחיתת אונס או הפסקת המראה, ללא אישור המגדל.
2) אסור לבצע תרגול נחיתת אונס בצלע לאחר המראה ממסלול 15.
3) תרגול נחיתת אונס לאחר המראה ממסלול 33 מותר עד גובה מזערי 500 רגל מעל הים. באחריות הטייס להודיע למגדל "הולך סביב" בסיום התרגול. בהצטרפות להקפה באחריות הטייס לחצות קו חוף בגובה שאינו נמוך מ- 800 רגל.
4) תרגול נחיתת אונס מצלע "עם הרוח" לשני כיווני המסלול מותר עד נגיעה במסלול. הטייס יבקש מהמגדל בתחילת צלע "עם הרוח" לבצע תרגול וימתין לקבלת אישור לתרגול. לאחר קבלת האישור באחריות הטייס להודיע למגדל על תחילת ביצוע התרגול.
5) בעת תרגול נחיתת אונס מצלע "עם הרוח" למסלול 33 המגדל רשאי לאשר שימוש בתבנית ההקפה ה"קצרה".

21. עזיבה והצטרפות אל/מנתיבי התובלה הנמוכים (CVFR) ונתיבי

הגובה הנמוך (ראה נספחים ג' ו-ד'):

- א. עזיבה לנתיבי התובלה הנמוכים
לצפון – "עכו" 1 500 רגל דרך ה-"קיריון" או דרך "דוגית".
למזרח – "גילעם" 1 500 רגל.
לרמת דוד – "כפר חסידים" 1 500 רגל.
לנתיבים צפונה/דרומה בגובה 2 500 רגל ומעלה – באישור המגדל בלבד..
לדרום – "בת-גלים" 1 000 או 2 000 רגל ומ"בת-גלים" ל"מחלף דרום" 1 000 או 2 000 רגל, לפי הוראת פקח.
ב. הצטרפות מנתיבי התובלה הנמוכים (CVFR)
מצפון – "עכו" 2 000 רגל ומשם דרך ה-"קיריון" או דרך "דוגית".
ממזרח – "גילעם" 3 000 או 2 000 רגל למצטרפים מכיוון "אחיהוד".
מדרום מזרח – "כפר חסידים" 2 500 רגל.
מדרום – "מחלף דרום" 1 500 רגל.
ג. עזיבה לנתיבי הגובה הנמוך
לצפון – דרך "דוגית" 700 רגל לעכו.
לדרום – "מחלף דרום" 1 000 רגל.
למזרח – "אבלים" 1 300 רגל.
ד. הצטרפות מנתיבי הגובה הנמוך
מצפון – לאחר חליפת "עכו", דרך ה-"קיריון" 700 רגל.

ממזרח – "אבליים" 700 רגל.
 מדרום – באישור פקח/בקר בלבד, דרך "מחלף דרום" ובגובה 1 500 רגל.
 ה. בטיסה בנתיב עכו-חיפה מעל היבשה (בשני הכיוונים) באחריות הטייס להקפיד ולטוס מזרחית לאזור אסור לטיסה LLP03.
 ו. לאחר המראה ממסלול 15 באחריות הטייס לעקוף מדרום את האזור האסור של בתי הזיקוק LLP04 (אלא אם פקח אישר אחרת).
 ז. עזיבה, הצטרפות וחצייה של טיסות חקלאיות ומסוקים – חריגה מנתיבי טיסה מותרת באישור פקח הטיסה בלבד.

21.א' נהלי הצטרפות ועזיבה, אז"ם

הטיסה בתחום פיקוח השדה (CTR) מבוצעת בכללי CVFR.
 א. הפעלת אז"ם ב CTR חיפה מותרת בהתאם לסעיף 6א, בנוהל ב-08.
 ב. על אז"ם המתכנן לפעול ב-CTR חיפה ובאזורי האימון, או להמריא/לנחות בשדה, להגיש תכנית טיסה כמפורט בפרק א'-11. אין להתקשר למגדל הפיקוח לתאם את הטיסה, אלא במקרה חריג. שירות נת"א לאז"ם מותנה בקבלת תכנית הטיסה שלו במגדל.
 ג. לעיתים, עקב פעילות בעדיפות (כגון אימוני תעופה כללית אשר אינם מתוכננים מראש), ייתכן כי לא תתאפשר כניסת אז"ם לחיפה, גם במידה וטיסתו אושרה כאמור לעיל.
 ד. ב-CTR חיפה תינתן עדיפות לתעופה המסחרית והכללית על פני פעילות האז"ם.
 ה. יש להימנע מטיסה מעל אזור אסור או מוגבל לטיסת אז"ם (מאוכלס, ריכוזי קהל, וכד') וכן למזער את זמן שהותו באזור הגישה ועל המסלול.
 הערה: פרק זה עוסק בטיסת אז"ם יחיד בחיפה. הגעת קבוצות או מספר אז"ם בו-זמנית לחיפה מחייבת הגשת בקשה ע"פ נוהל ב-05 בפמ"ת (פעילויות אוויריות שונות).

22. יציאה לנתיבי ATS והצטרפות מהם

א. טיסה פנים ארצית
 1) היציאה מהשדה לאחר ההמראה וההצטרפות לנחיתה בשדה יבוצעו בכללי טיסת ראייה מבוקרת ובתנאי VMC בלבד. במידה ובהצטרפות לנחיתה לא ניתן לעבור לטיסה ע"פ כטר"ם, יש להודיע ל-"פלוטו מערב" ולפעול ע"פ הנחיותיו.
 2) הצטרפות לחיפה תעשה דרך הנקודה ATLIT.
 א) במידה וניתן, יש לבטל IFR ב-ATLIT ולהמשיך דרך נתיב ה-CVFR ל"מחלף דרום".

(ב) במידה ולא ניתן לבטל IFR ב-ATLIT, ניתן להמשיך לנקודה ZAHAV, ולא יאוחר ממנה, לבטל IFR.

- (3) עזיבת חיפה תבוצע דרך הנקודה ATLIT. יציאה מהשדה דרומה בגובה 1 000/2 000 רגל למחלף דרום, משם טיפוס באישור "פלוטו מערב", לגובה 5 000 רגל ל- ATLIT. במידה ויוצאים בגובה 1 000 במחלף דרום, יש לשים לב לאפשרות קיומה של תנועה נגדית בגובה 1 500 רגל בנתיב לכיוון חיפה.
- (4) הפעלת טרנספונדר - כמפורט בנוהל א-13.

ב. טיסה לחו"ל

טיסות חו"ל מ/אל נמל התעופה חיפה ניתנות לביצוע בכל ימות השבוע, בשעות פעילות נמל התעופה.

(1) טרום טיסה

(א) באחריות הטייס לתאם עם מנהל נמל התעופה את היציאה המתוכננת, 24 שעות לפחות לפני זמן ההמראה המתוכנן. טיסה המתוכננת להמריא בימים שישי/ ערב חג, שבת/ חג יש לתאם לא יאוחר מיום החול האחרון, בשעה 15:00. דוא"ל לתאום: mail_haifaairport@iaa.gov.il.

בכל שינוי בלוח הזמנים יש להודיע באופן מידי למרכז תפעול וביטחון בדוא"ל המצוין לעיל.

(ב) 3 שעות לפחות לפני זמן ההמראה המתוכנן, יגיש הטייס תוכנית טיסה לאישור מודיעין טיס.

(ג) עם קבלת אישור מודיעין טיס לתוכנית הטיסה, יעביר מודיעין טיס את פרטי התוכנית למגדל הפיקוח.

(ד) תדרוך, הגבלות טיסה (אם יש) ומידע מטאורולוגי יועברו לטייס ע"י מודיעין טיס.

הערה: ניתן לקבל מידע מטאורולוגי בנמל התעופה חיפה בלשכה המטאורולוגית בנמל בטל' 04-8476132 או בפקס' 04-8476133.

(ה) כל ההכנות לטיסה כולל טיפולים ובדיקת המטוס, יבוצעו לפני ההגעה לביקורת גבולות/ מכס.

ביקורת גבולות/מכס תבוצע רק בסמוך לזמן ההמראה.

(ו) בסיום הביקורת יעלו הטייס ונוסעיו למטוס ויתכוננו להמראה מידית.

(2) באחריות הטייס להודיע למגדל 15 דקות לפני זמן ההמראה המתוכנן.

(3) התנעה, מרשה והמראה

(א) הטייס יבקש רשות להתנעה ממגדל הפיקוח.

(ב) מרשה העזיבה יהיה דרך-GALIM.

4) גובה טיסה
לאחר ההמראה טיפוס עפ"י הוראת פקח. חציית GALIM בגובה 3000/5000 ר'.

5) קשר
א) מגדל חיפה יעביר את כלי הטיס לקשר עם פיקוח ת"א בנקודת דווח GALIM.
ב) תקלת קשר - כלי הטיס יחזור לנחיתה בנמל התעופה חיפה בגובה 3 000 רגל דרך GALIM, וימשיך עפ"י נוהל הצטרפות בתקלת קשר.

ג. טיסה מחו"ל לנחיתה בנמל התעופה חיפה.

1) טרום טיסה
א) לקבלת אישור הגעה בטיסה מחו"ל לישראל יש לפעול כמוכתב בנוהל א-10.
ב) לפני הגשת תוכנית טיסה מחו"ל, יגיש הטייס בקשת נחיתה למרכז תפעול וביטחון חיפה, לפחות 24 שעות לפני זמן הנחיתה המתוכננת בהתאם לרשום בסעיף ב', 1, א) – "טיסות לחו"ל" לעיל ויפעל עפ"י ההנחיות הרשומות שם.
ג) לאחר אישור הבקשה יגיש הטייס תוכנית טיסה.
ד) בעת הגשת תוכנית טיסה מחו"ל יודא הטייס רישום כתובת LLHAZPZX בעמודה המתאימה.
ה) מרכז תפעול וביטחון חיפה יזמין ביקורת גבולות/ מכס לשעת הגעת כלי הטיס, כפי שצוינה בבקשה הראשונה.
ו) כלי טיס שיקדים ביותר מ-15 דקות או יאחר מעבר ל-30 דקות מזמן ההגעה לחיפה (זמן שצוין בבקשת התאום למרכז תפעול וביטחון), יופנה לנחיתה בנתב"ג.

2) זמן הגעה
פיקוח תל-אביב (ACC צפון) יודיע למגדל פיקוח חיפה זמן הגעה משוער ל GALIM (עפ"י דווח טייס באוויר ו/או עפ"י הודעה שתתקבל מפיקוח ניקוסיה).

3) גובה טיסה
גובה ההצטרפות בנקודה GALIM 3000/5000 ר', לפי הוראות בקר/פקח.

4) קשר
א) הטייס ידווח מוקדם ככל האפשר לפיקוח תל-אביב על זמן ההגעה המשוער לחיפה.
ב) הטיסה מגבול ה-FIR עד GALIM תבוצע בקשר עם פיקוח תל אביב, בתיאום עם "פלוטו מערב".

ג) כלי הטיס יועבר לקשר עם מגדל חיפה לא יאוחר מהנקודה GALIM.

ד) תקלת קשר - כלי הטיס ימשיך לנחיתה בנמל התעופה חיפה בגובה 3 000 רגל דרך GALIM, ויפעל עפ"י נוהל הצטרפות בתקלת קשר (להלן).

23. טיסות באזורי האימון

- א. קיימים שלושה אזורי אימון לשימוש התעופה האזרחית, ראה נספח ה'.
- ב. השימוש באזור ג':
 - 1) הינו בסופי שבוע. שימוש באזור זה ביתר ימות השבוע יעשה בכפוף להגשת תכנית טיסה למודיעין טיס יממה לפני הטיסה ולאישור "פלוטו מזרח".
 - ג. האזורים מותרים לטיסה לכלי טיס אחד בו-זמנית בכל אזור.
 - גבהי האזורים הם כדלהלן:
 - 1) בימי אמצע השבוע בגבהים 3 000 - 1 000 רגל.
 - 2) בימי סוף השבוע בגבהים 3 500 - 1 000 רגל.
 - הערה: הגדרות אמצע שבוע/סוף שבוע מפורטות בפרק א'-11.
 - ד. הטיסה משדה התעופה לאזורי האימון וחזרה תבוצע בקשר עם מגדל חיפה ובנתיבים ובגבהים המצוינים בנספח ה'.
 - ה. הטיסה בתחומי אזור ג' תבוצע בקשר עם "פלוטו מזרח", הטיסה בתחומי אזורי אימון א' ו-ב' תבוצע בקשר עם מגדל חיפה בשעות הפעילות של השדה, אלא אם תואם אחרת בין היחידות. בשאר שעות היממה יהיו האזורים בבקרת "פלוטו מזרח".
 - ו. באחריות הטייס הפעלת טרנספונדר: באזור א' 5116, באזור ב' 5117.
 - ז. הערות והגבלות:
 - 1) הקצאת אזורים א', ב', תבוצע בזמן אמת ע"י פקח המגדל, עפ"י סדר המטוסים המתוכננים להיכנס לאזורים.
 - 2) טיפוס או הנמכה לגובה האימון (אם נדרש) יבוצעו בתחומי האזור.
 - 3) הנמכה מאזור האימון לצורך תרגול נ"א, מתחת לגובה 1 000 רגל, מאושרת בכללי טיסת VFR (See and Avoid). אחריות הטייס לשמור מרחק מפעילות אז"מ, מסוקים וכלי טיס חקלאים הטסים בבוטות זבולון עד לגובה מירבי 500 רגל QNH.
 - 4) אחריות טייס באזור לשמור מרחק מכלי טיס אחר הנמצא באזור סמוך.
 - 5) 2 דקות לפני סיום האימון נדרש לבקש אישור לעזיבת האזור (באזורים א' ו-ב' ממגדל חיפה, באזור ג' מ"פלוטו מזרח"), עם קבלת האישור יש לטפס/ להנמיך לגובה 2 000 רגל בתוך האזור.

6) באחריות טייס לא לחרוג מאזור טיסה שהוקצה ולא להתקרב לנתיבי טיסה (CVFR) למרחק הקטן מ-1 ק"מ, בכל גובה, למעט באישור פקח/בקר.

נתיבי טיסה (CVFR) הסמוכים לאזורים הינם:

- אזור א' - בגבהים 2 000 - 1 500 רגל בקטע הנתיב שדה התעופה חיפה- עכו על הגבול המערבי של האזור הנמצאים בקשר עם "מגדל חיפה".
- אזור ב' - בגבהים 2 000 - 1 500 רגל בקטע הנתיב גילעם-אחיהוד ובגובה 2 000 רגל מאחיהוד לעכו הנמצאים בקשר עם "פלוטו מזרח".
- אזור ג' - בגבהים 2 000 - 1 500 רגל בקטע הנתיב שבי ציון-עכו ובגובה 2 000 רגל מאחיהוד לעכו, הנמצאים בקשר עם "פלוטו מזרח".

ח. באחריות טייס של כלי טיס באזור האימונים, לבצע בדיקת קשר כל חצי שעה מזמן היכנסו לאזור.

24. פעילות הצנחה

א. פעילות ההצנחה תבוצע בגליל ההצנחה הנקרא "חוף התמרים" ומוגדר כחצי מעגל מצפון לנצ. $32^{\circ}54'47"N$ $35^{\circ}04'51"E$ ברדיוס 3 ק"מ וקטום בחלקו המזרחי לאורך כביש 4 ותוואי מסילת הרכבת.

ב. הפעלת גליל ההצנחה "חוף התמרים" מאושרת לביצוע בסופי שבוע ובחגים כהגדרתם בפרק א-11 בפמ"ת, ובנוסף: קבלת אישור מראש עפ"י נוהל הגשת טיסה חריגה, אשר מותנה באישור מנהל מגדל פיקוח חיפה. בשאר ימי השבוע הפעלת הגליל מחייבת תיאום ואישור מאת "פלוטו מערב", ובנוסף: קבלת אישור מראש עפ"י נוהל הגשת טיסה חריגה, אשר מותנה באישור מנהל מגדל פיקוח חיפה.

ג. גובה מרבי המאושר לצניחה הינו 9 000 רגל מעפ"י.

1) ניתן לבצע פעילות הצנחה עד גובה 11 000 רגל מעפ"י באישור בקר.

2) בסופי שבוע וחגים ניתן לבצע פעילות הצנחה עד גובה 14 000 רגל מעפ"י באישור בקר.

ד. טיפוס והנמכת המטוס המצניח יתבצעו בין נהריה לעכו מערבית לקו החוף עד לטווח של 3 מ"מ מקו חוף.

ה. פעילות חיל אוויר הינה בעדיפות על הפעילות בגליל הצנחה "חוף התמרים", גליל ההצנחה יוגבל או ייסגר בזמן אמת בהתאם לפעילות המבוצעת.

ו. החברה המבצעת את ההצנחות נדרשת להעביר לאישור מודיעין טיס את תוכנית ההצנחות היומית ולאחר מכן לעדכן את מגדל חיפה בתוכנית זו.

ז. בזמן ביצוע הצנחות אסורה כניסת כלי טיס וכלי רחיפה מכל סוג, מלבד המצניח, לגליל ההצנחה, בהתאם לאמור בסעיף 17-ג'.

ח. החברה המבצעת את ההצנחות נדרשת לקבל אישור 30 דקות לפני המראה ראשונה מיחידת הבקרה האזורית "פלוטו מערב".

ט. בכל שלב הטיסה נדרש קשר רדיו רצוף דו-כיווני עם היחידה הרלוונטית, ועל המטוס המצניח לדווח "הגעה לגובה הצנחה", "חמש דקות להצנחה", "דקה להצנחה", "סיום הצנחה" ו-"צנחן אחרון על הקרקע", בשלב המתאים של הטיסה. בסיום ההצנחה היומית יש לדווח "יעף אחרון להצנחה".

י. פירוט הגבלות ואיסורים בעת פעילות הצנחה – ראה סעיף 17 בפרק זה.

25. הצטרפות לנחיתה באובדן קשר (השלמה לנוהל ג' – 01 לפמ"ת)

במקרה של אבדן קשר ניתן להתקשר למגדל הפיקוח בטלפון 04-8729361. אם לא נוצר קשר טלפוני, פעל באופן הבא:

א. הצטרפות מנתיבי התובלה הנמוכים (ראה נספח ח'):

- 1) הצטרף להקפה בנתיבי וגבהי הכניסה לחיפה עם אורות נחיתה מופעלים.
- 2) זזה את המסלול בשימוש לפי תנועת כלי טיס אחרים שבהקפה, בנחיתה או בהמראה. בהעדר כלי טיס אחרים, בחר את המסלול לנחיתה לפי שק הרוח.
- 3) עבור מעל המגדל, היכנס לצלע "עם הרוח" של המסלול שבשימוש. הנמך בצלע "עם הרוח" לגובה 1 000 רגל.
- 4) נחת לאחר קבלת אור ירוק מהמגדל.

הערה: המגדל יתמיד בשידור הוראות לכלי הטיס.

ב. הצטרפות מסוקים

הערה: בעת תקלת קשר אין לחצות את ציר מסלול 33/15 ממזרח למערב או להיפך, אלא לבצע את ההמתנה המפורטת להלן מזרחית או מערבית לציר המסלול, בהתאם לנקודה ממנה הצטרף המסוק.

- 1) הצטרף להקפה בנתיבי וגבהי הכניסה לחיפה עם אורות נחיתה מופעלים.
- 2) זזה את המסלול בשימוש לפי תנועת כלי טיס אחרים שבהקפה, בנחיתה או בהמראה. בהעדר כלי טיס אחרים, בחר את המסלול לנחיתה לפי שק הרוח.
- 3) בשעות היום:
הצטרפות מאבליים/עכו - הצטרף לצלע "עם הרוח" למסלול בשימוש, בצע המתנות 360 בעם הרוח מול המגדל בגובה 500 רגל. הצטרפות ממחלף דרום – המשך דרך בת-גלים לנמל חיפה, בצע המתנות 360 בין נמל הקישון לנמל חיפה בגובה 500 רגל.
- 4) בשעות החשכה:
הצטרף להקפה בנתיבי וגבהי הכניסה לחיפה. עבור מעל המגדל. בצע הקפה בתבנית מטוסי כנף קבועה. היכנס לצלע "עם הרוח" של המסלול שבשימוש, הנמך בצלע "עם הרוח" לגובה 1 000 רגל.
- 5) נחת לאחר קבלת אור ירוק מהמגדל.

הערה: המגדל יתמיד בשידור הוראות לכלי הטיס.
ג. אז"ם, בתקלת קשר, אינו מאושר לנחות בחיפה.

26. רשימת נספחים

(AD 2 LLHA ADC)	א' - תרשים נמל התעופה
(AD 2 LLHA APDC)	ב' - תרשים חנייה
(AD 2 LLHA APDCG)	ב'1 - תרשים חנייה G
(AD 2 LLHA APDCN)	ב'2 - תרשים חנייה N
(AD 2 LLHA APDCZ)	ב'3 - תרשים חנייה Z
	ג' - נתיבי כניסה/ יציאה (CVFR)
	ד' - נתיבי כניסה/ יציאה בגובה נמוך
	ה' - אזורי אימון
(AD 2 LLHA VCC)	ז' - תרשים הקפה
	ח' - הצטרפות בתקלת קשר מנתיבי CVFR
(AD 2 LLHA AOC-15-33)	ט' - מפת מכשולים למסלול 15/33 (TYPE-A)