

מנחת באר-שבע (LLBS)

1. נקודת ציון מרכזית (ARP)
ברשת WGS 1984 : $31^{\circ}17'13''N$ $034^{\circ}43'22''E$
2. מיקום המנחת
כ- 7 ק"מ צפון מערבית לעיר באר-שבע, מקביל לכביש אשל הנשיא- באר שבע, 170 מטר דרומית מערבית לו.
3. גובה המנחת
656 רגל מעל פני הים.
כל הגבהים המצוינים לעיל ולהלן הינם מעל פני הים, לפי לחץ QNH, אלא אם צוין במפורש אחרת.
4. כתובות וטלפונים של הגורמים המפעילים
מנחת באר שבע מופעל על ידי מפעילים אזרחיים קבועים, כלהלן :
חברת "עייט שירותי תעופה בע"מ", ת.ד. 902, באר שבע 841108.
טלפון : 08-6104488, פקס : 08-6104489.
במקרים דחופים : מר אלי פרץ, טלפון : 050-4780097.
כתובת דואר אלקטרוני : Office@ayit.co.il
לתיאום נחיתה יש להתקשר בין השעות 00:00-17:00.
לפני הנחיתה במנחת, חובה לתאם נחיתה.
שליחת אי-מייל או הודעה למפעיל שבה לא התקבל אישור, אינה מהווה אישור נחיתה.
5. כללי הטיסה המורשים
המנחת מורשה לטיסה בכללי טיסת ראייה (VFR) בלבד.
6. שעות הפעילות
כל שעות היממה.
האחריות על השימוש במנחת חלה על הטייס, על מפעיל כלי הטיס ו/או על בעל המטוס בלבד.
האחריות לבדיקת ביצועי המטוס בהתאמה לנתוני המסלול לצורך נחיתה או המראה חלה על הטייס בלבד.
חובה לתאם ולקבל מראש את אישור המפעיל לפעילות יום או לילה.

7. שרותי המנחת

א. אחזקה:

שלוחה של מכון בדק "אחזקות 2000", טלפונים : 08-6434810,
09-9548448 פקס : 08-6104489.

ב. תדלוק:

דלק LL100 + דס"ל + דלק 95 לאז"מים.
טלפון : 08-6434810, פקס : 08-6104489.

8. שרותי הצלה וכיבוי אש

בהתאם להוראות תקנה 27(א)(1) ולתוספת לתקנות הטיס (מנחתים),
התשל"ה-1975.

9. נתוני המסלול (ראה נספח א')

סוג + PCN	נ.צ. מפתן מסלול	רוחב		אורך		כוון מגנטי מקורב	כנוי מסלול
		רגל	מטר	רגל	מטר		
אספלט PCN - TBD	31°17'0.60"N 34°43'35.63"E	69	21	4 603	1 403	136°	14
	31°17'25.20"N 34°43'08.95"E					316°	32

סף מסלול מוסט (סימון זברה) מתחילת מסלול 32 ב-165 מטר. ניתן
להתיישר להמראה מתחילת מסלול.

סף מסלול מוסט (סימון זברה) מתחילת מסלול 14 ב-204 מטר. ניתן
להתיישר להמראה מתחילת מסלול.

10. עצמים בולטים בשטח

א. בצד המזרחי של מסלול ההסעה קיימים מבנים לאחזקת מטוסים
וגדרות.

ב. בגישה למסלול 14 במרחק של כ-320 מטר צפונית לסף המסלול קיימים
עמודי תאורה ומגדל שמירה בגובה כ-25 רגל מעל פני השטח, בתוך
מתחם הבסיס הצבאי.

ג. בגישה למסלול 32, קיימת גדר מקבילה למסלול במרחק של כ-80 מטר
ממזרח למסלול בגובה כ-7 רגל מעל פני השטח.

ד. בגישה למסלול 32, כ-3 עד 4 ק"מ דרום-מזרחית למנחת, קיימים
בניינים ועגורנים עד גובה של כ-1,100 רגל.

11. תאורות, שק רוח

- א. תאורות (בתיאום מראש עם מפעיל המנחת):
תאורת מסלול חשמלית ניידת במרווחים של עד 60 מטר בין המנורות.
אורך המסלול המואר 900 מ' לפחות.
תאורת קו נחיתה בתחילת כל צד של המסלול.
ב. שק רוח:
ממוקם מערבית למסלול, כ-300 מטר צפונית לתחילת מסלול 32.

12. אזור השדה (ATZ) (ראה נספח ג')

- א. אזור השדה של המנחת מתוחם בחצי מעגל מנקודת הציון של
צפון מזרח ברדיוס של 3 קילומטרים. חצי המעגל נקטם בנקודות
הבאות: $31^{\circ}18'45"N/034^{\circ}41'35"E$, $31^{\circ}15'34"N/034^{\circ}45'00"E$,
מגובה פני השטח עד גובה 1 500 רגל מעפ"י (כ- 800 רגל מעפ"ש).
ב. המנחת נמצא בתחומי אזור הפיקוח של שדה קדם, הנכלל באזור
הפיקוח של שדה חצרים.

13. קשר

- א. 122.500 מ"ה - ערוץ קשר של המנחת. ערוץ זה ישמש להאזנה ושידור
עיוור לכל כלי טיס הנמצא בתחום אזור אבטחת המנחת.
ב. ערוץ גישה של שדה קדם ("קדם") לכלי טיס הטסים בנתיבי התובלה
והמסוקים (תדרים צבאיים ראה פרק א'-07).

14. עזרי ניווט

VOR/DME

- נקודת ציון: $31^{\circ}17'10.10"N$ $034^{\circ}43'17.50"E$
אות קריאה: BSA.
תדר: 114.300 מ"ה.

15. הוראות כלליות

- מטוסים ומסוקים הפועלים משדה חצרים חוצים וטסים בקרבת אזור
המנחת בגבהים שונים, מגובה 1 000 רגל ומעלה.
א. פעילות מסוקים לפינוי רפואי – המסוק וצוותו שוהים במנחת 24/7. יש
לפעול על פי הנחיות מפעיל המנחת, נהלי המנחת והפעילות זמינים על פי
בקשה ממנהל או מפעיל המנחת. תינתן עדיפות למסוק פינוי בהיטס.
ב. חניה – ברחבות החניה הממוקמות מזרחית למסלול (ראה נספח א').

ג. המראת ונחיתת מסוקים תתבצע על המסלול הראשי 32/14 בלבד. לאחר נחיתה או לפני המראה יש להסיע אל מסלול הטיסה תוך נקיטת אמצעי זהירות עד להגעת המסוק לעמדת החנייה וכיבוי המנועים.

ד. נוהלי תקשורת:

1) אין לבצע טיסות מ/אל המנחת ללא קשר אלחוט דיבור דו כווני תקין עם מגדל שדה קדם ("קדם").

2) עם ההגעה לאזור הפיקוח של המנחת ניתן לקבל מידע מייצץ (Advisory) על תדר המנחת לגבי המסלול שבשימוש.

3) כל טיפוס לאחר המראה ו/או כל הנמכה לקראת נחיתה, ייעשו בקשר עם "קדם" ולפי הנחיותיו.

4) בתחום המנחת יש לבצע שידור עיוור על תדר המנחת ולדווח על מיקום ומגמת טיסה.

ה. פעילות דאיה:

1) במנחת מתקיימת פעילות דאיה בסופי שבוע, ובאמצע שבוע בתיאום בזמן אמת עם מגדל קדם.

2) מודיעין טיס יודיע באם מתקיימת פעילות דאיה במנחת לכל טייס המגיש תוכנית טיסה למנחת.

3) במשך כל זמן פעילות הדאיה, יאזין מפעיל המנחת במנחת על תדר 122.500 MHz. כל מטוס שמבקש להמריא או להצטרף לנחיתה במנחת יקים קשר עם מפעיל המנחת (א.ק. "תימן") אשר ימסור דווח קיומה של פעילות הדאיה.

4) חובה על אחראי דאיה בקרקע להיות בהאזנה על ערוץ תימן במשך כל זמן פעילות הדאיה בתימן.

5) מפעיל המנחת אינו רשאי לבצע שירות פיקוח טיסה, אלא דיווח והעברת מידע כאמור על מצב פעילות הדאיה (דוגמא: "פעילות דאיה מתקיימת בהקפה ובאזורי ג' 1 וג' 2 עד גובה 7 000 רגל").

6) ההצטרפות להקפה תיעשה תוך מתן עדיפות לדאונים באוויר.

7) קשר באזורי דאיה (ראה פרק ב – 06 נספח ג'):

א) אזור א' – מזרחית לכביש 40 קשר עם חגב צפוני, מערבית לכביש 40 קשר עם קדם.

ב) אזור ב' – קשר עם קדם.

ג) אזור ג' – בתחום CTR קשר עם קדם. מחוץ

לתחום CTR קשר עם חגב דרומי.

ד) אזור ד' – בתחום CTR נבטים קשר עם נבטים/נגב,

מחוץ לתחום CTR קשר עם חגב צפוני.

ה) אזור ה' – בתחום CTR נבטים קשר עם נבטים/נגב,

מחוץ לתחום CTR קשר עם חגב דרומי.

1. פעילות הצנחה
במנחת מתקיימת פעילות הצנחה בסופי שבוע, ובאמצע שבוע בתיאום בזמן אמת עם מגדל קדם. פעילות זו מורשית ברדיוס של 5 ק"מ ממרכז המנחת (ARP), מגובה פני הקרקע ועד לגובה 11 000 רגל]. פעילות הצנחה מתקיימת במהלך כל סוף שבוע, חג או חוה"מ ומתואמת עם יחידת הבקרה ('חגב צפוני' קדם').
חל איסור מוחלט לבצע טיסה מערבית למסלול מגובה פני הקרקע ועד לגובה 14 000 רגל. זהו אזור אסור לטיסה שמתקיימת בו פעילות צניחה בלבד.

2. במנחת מתקיימת פעילות מטוסי ריסוס.

ח. הוראות לצורך מניעת מפגעי רעש לתושבי העיר באר שבע:

- 1) יש להימנע ככל הניתן מטיסה מעל שכונות סיגליות ושכונות כלניות בזמן הקפה למנחת.
- 2) אחרי המראה על מסלול 14 – יש לפנות בגובה בטוח לצלע צולבת ולשמור על טיפוס מיטבי עד לגובה 1500 רגל.
- 3) בזמן גישה למסלול 32 – יש להנמיך מתחת לגובה 1500 רגל בצלע סופית ("פיינל") בלבד.
- 4) אין לטוס מעל העיר באר שבע בגובה הנמוך מ-2000 רגל.

16. תוכנית טיסה

- א. תוכנית טיסה תוגש לאישור מודיעין טיס, כמפורט בנוהל א-11.
- ב. טיסה באזורים אינה מחויבת בהגשת תוכנית טיסה, אלא בתיאום ואישור המפורטים בסעיף 15 להלן.
- יש לדווח למפעיל המנחת על קיום הפעילות המתוכננת באזורים ובמנחת.
- ג. באחריות טייס מפקד לוודא קבלת נתוני מטאורולוגיה ונוטאמים ממודיעין טיס בעת אישור תוכנית הטיסה.

17. הגבלות טיסה ואיסורים

- א. המראת ונחיתת מסוקים תתבצע על המסלול הראשי 32/14 בלבד. לאחר נחיתה או לפני המראה יש להסיע אל מסלול הטיסה תוך נקיטת אמצעי זהירות. הנעת וכיבוי המנועים תתבצע בעמדות החניה בלבד.
- ב. מזרחית לכביש אשל-הנשיא/באר-שבע קיימים אזורי אימון של שדה קדם, המשמשים לתרגול מטוסים ומסוקים מגובה נמוך עד גובה 5 000 רגל (גם בימי שישי).
- ג. אין לטוס לנקודה "אשל הנשיא" ללא אישור מגדל קדם.
- ד. כלי טיס של שדה קדם עשויים לבצע תרגול במנחת בדרכם אל או חזרה מאזורי האימון שלהם.
- כלי טיס אלה יודיעו על כוונתם זו על ערוץ "תימן".
- ה. בעת פעילות הצנחה (כמפורט בסעיף 15 ד' לעיל):

- 1) נתיב תובלה נמוך באר-שבע – תימן – אשל-הנשיא, יהיה פתוח עבור מטוסים המתואמים מראש עם מפעיל המנחת בלבד.
- 2) אזורי אימון ג'-1, ג'-2 ישמשו לריתוקים וכניסות ויציאות מהמנחת. על מפעילי הדאונים להימנע מלחדור לתחומי הנתיבים החופפים לאזורי הדאיה – לפחות 500 רגל / 2 ק"מ מנתיב CVFR, לפחות 1 000 רגל / 5 מייל ימי מנתיב IFR.
- 3) יש לשים לב להימצאות ציפורים בסביבת המנחת.

18. המראה

- א. על פי הוראות מפעיל המנחת.
- ב. לאחר המראה ממסלול 14 : פנייה לצלע צולבת בגובה מרבי 1000 רגל, ומעבר קשר למגדל קדם, המשך טיפוס לגובה 1500 רגל בצלע עם הרוח.
- ג. כלי טיס הממריא לנתיבי התובלה הנמוכים יעבור קשר ל'קדם', כלי טיס הממריא לנתיבי המסוקים הצבאיים יעבור ל'קדם' גישה (תדרים צבאיים ראה פרק א'-07).

19. נחיתה

- א. נחיתה בגישה ישירה למסלול הינה אסורה (למעט מרססים ומסוקים). יש לקבל נתוני עוצמה וכיוון הרוח ממגדל קדם ולהצטרף מזרחית לכביש באר שבע-אשל הנשיא, ל-'צלע מתה' ולהיכנס לאמצע צלע עם הרוח של המסלול בשימוש, לפי שק הרוח (למעט במקרה של הצנחות במנחת, ראה סעיף 17).
- ב. כאשר אין רוח ינחתו כלי הטיס על מסלול 32.

20. הקפה (ראה נספח ב')

- א. גובה ההקפה : 1 500 רגל (כ- 800 רגל מעפה"ש).
- ב. מטוסים ממונעים (כולל אז"ם) יבצעו את ההקפה מזרחית למיכלי הדלק.
- ג. דאונים יבצעו את ההקפה מערבית למיכלי הדלק.
- ד. כיוון ההקפה : צפון מזרחית למסלול (הקפה ימנית למסלול 32 והקפה שמאלית למסלול 14). ראה נספח ג'.

21. כניסה ויציאה לנתיבי התובלה הנמוכים (CVFR)

- א. כניסה (ראה גם סעיף 17, הגבלות ואיסורים)
 - 1) מצפון : בנקודת דווח בית כמה מעבר לקשר עם "קדם", טיסה בגובה 2 500 רגל לאשל הנשיא ולאורך הכביש למנחת בהנמכה לגובה 2 000 רגל.
 - 2) מדרום : טיסה צפונה לאורך הכביש מצומת הנגב בגובה 3 500 רגל, ל-'צומת אוהלים' – 'עומר'. בקו 'אוהלים', הנמכה

באישור "חגב צפוני" לגובה 3 000 רגל לעומר, מעבר לקשר עם "קדם". קבלת אישורו להמשך הנמכה להקפה במנחת.

(3) ממזרח:

(א) טיסה מצומת שוקת לאורך הכביש, לאחר חליפת 'עומר' הנמכה לגובה 2500 באישור 'חגב', ומעבר לקשר עם "קדם" ל'צפון העיר', הנמכה לגובה 2000 'כובשים'.
הערה: בכניסה למנחת מכיוון באר-שבע - יש לשים לב לתנועה נגדית מהמנחת לבאר-שבע בטיפוס לגובה 2 500 רגל.

(ב) באישור מגדל קדם: הנמכה לגובה 2000 רגל ישירות לתימן.

(4) טרם הצטרפות למנחת, ינסה הטייס לקבל מידע אודות כיוון הרוח ומסלול בשימוש במנחת ממפעיל המנחת, מכילי טייס אחר הנמצא בקשר עם תימן, או משדה קדם. במידה ואין רוח - מסלול 32 בשימוש.

(5) הצטרפות למנחת כאשר אין פעילות הצנחה: כניסה לצלע מתה בגובה 2 000 רגל, במרחק של 200 מטר מזרחית לציר המסלול (מעל כביש באר שבע – אשל הנשיא). חובה לדווח על כל צלעות ההקפה על ערוץ תימן, הנמכה לגובה ההקפה בצלע עם הרוח בלבד.

(6) הצטרפות למנחת כאשר יש פעילות הצנחה: טיסה בגובה 2000 רגל מזרחית למכלים, הנמכה לגובה ההקפה תוך שידור עיוור על ההנמכה ומיקומו של כלי הטייס.

ב. יציאה

מיד לאחר ההמראה, בתחומי ה-ATZ ולא מעל גובה 1 500 רגל יש ליצור קשר עם "קדם", אין לעזוב את תחום ה-ATZ ללא אישור והנחיות מגדל קדם.

בהמראה על מסלול 14 נדרש להיות ערניים לנתיב המסוקים המגיע ל'כובשים' מכיוון מערב בגובה 2000 רגל.

(1) צפונה: טיסה לאורך הכביש לאשל-הנשיא ולבית קמה בטיפוס לגובה 3 000 רגל. בנקודת דווח שובל מעבר לקשר עם "חגב צפוני".

(2) מזרחה:

טיסה גובה 2000 מעל תימן, גובה 2000 ל'כובשים', המשך טיפוס לגובה 2500 רגל ל'צפון העיר' ומעבר לקשר עם "חגב צפוני".

הערה: באישור מגדל קדם טיסה ישירות לצפון העיר בטיפוס לגובה 2 500 רגל, ומעבר לקשר עם "חגב צפוני".

1. המשך מזרחה: לאורך הכביש ל-יעומר' - צומת שוקת, בטיפוס לגובה 3000 רגל.

2. המשך דרומה: לאורך הכביש ל-יעומר' - צומת אוהלים - רמת חובב, בטיפוס לגובה 3000 רגל.

22. יציאה לנתיבי ATS והצטרפות מהם

א. הצטרפות מנתיבי ATS:

עזיבת נתיב ה-J10 בנקודה VOR MZD הנמכה לנתיב CVFR בנקודה 'מור' - 'צומת ערד' - 'תל ערד' - 'מיתר' - 'צומת שוקת'. המשך טיסה בנתיבי CVFR בהתאם לסעיף 21 (א) (3).

ב. יציאה לנתיבי ATS:

המראה מזרחה לנתיב ה-CVFR בהתאם לסעיף 21 (ב) (2). המשך טיסה מ'צומת שוקת' - 'מיתר' - 'תל ערד' - 'צומת ערד' - 'מצדה'. טיפוס לנתיב ה-J10 בתיאום מול "חגב צפוני" מהנקודה 'מצדה'.

הערות להצטרפות ויציאה לנתיבי ATS:

- (1) יש להגיש תכנית טיסה משולבת בהתאם לאמור בפרק א-11 בפמ"ת.
- (2) הטיסה למנחת הינה לצרכי תחזוקה בלבד.
- (3) יש לתאם טלפונית מול מגדל קדם טרם נחיתה והמראה.
- (4) אין לטוס במהירות גבוהה בנתיב. יש לשמור מגבלת מהירות של 180 קשר.
- (5) נתיב זה, כולל קטעי ה-CVFR, יכול להיות מבוצע על ידי כל סוגי כלי הטיס (בוכנה, טורבו פרופ וסילון).

23. אזורי אימון

א. טיסות אימונים ניתן לבצע:

(1) באזורי הדאיה:

בימי שישי וערב חג החל משעה 1400 ובימי שבת וחג כל היום - בתיאום עם מגדל קדם, תיאום מפעיל המנחת ובאישור.

(2) באזורי אימון שדה קדם (ראה נספח ד'):

א) השימוש באזורי האימון ג-1, ג-2 של שדה קדם בימי א'-ה' יעשה על פי תיאום בזמן אמיתי עם מגדל שדה קדם. לא ניתן לתאם השימוש באזורים מראש.

ב) אזור ג' 3 מבוטל.

ג) כל טיסת אימון תבוצע בקשר אלחוט דיבור עם מגדל שדה קדם בדרך לאזור, במשך כל זמן האימון באזור ובדרך חזרה מהאזור למנחת.

ד) טיסה באזור ג'-4 תבוצע בקשר אלחוט דיבור עם חגב צפוני.

- ב. גבהי טיסה :
 (1) גובה מזערי :
 (א) מעל אזור מיושב - 1 000 רגל מעפה"ש.
 (ב) מעל אזור בלתי מיושב - 500 רגל מעפה"ש.
 (2) גובה מרבי - כפי שיוקצה ע"י מגדל שדה קדם.
 ג. נתיבי הטיסה אל אזורי האימון ומהם :
 (1) לאזור ג - 1 : מהמנחת ישירות לאזור ולפי הוראות המגדל.
 (2) לאזור ג - 2 : בנתיב CVFR מתימן למשמר הנגב.
 (3) לאזור ג - 3 : בנתיב CVFR מתימן לצפון באר-שבע.
 (4) לאזור ג - 4 : בנתיב CVFR מתימן ל-יאשל הנשיא ל-ישובל' (מחייב תיאום מראש עם מגדל 'קדם').
 ד. הערות והגבלות :
 (1) יש לשים לב ולא להתקרב למרחק הקטן מ-2 ק"מ מנתיבי CVFR העוברים לאורך הכביש הישיר מבית-קמה לבאר-שבע, ולאורך הכביש מבית-קמה דרך אשל-הנשיא לבאר-שבע.
 חציית הנתיבים תיעשה בהפרדה אנכית של 500 רגל מעל או מתחת לנתיבים.
 (2) חובת הדואים ובאחריותם לשמור מפעילות ההצנחה.
 (3) העדיפות לשימוש באזורים נתונה למטוסי חיל האוויר.
 (4) אזורי קדם האמורים חופפים לאזור א' של סניף הדאיה ועל כן, בנוסף לתיאום הנדרש עם מגדל שדה קדם, יש לתאם את האימון (בימי ששי ושב) גם עם אחראי הדאיה של סניף דאיה נגב. מטוס המתאמן באזור בו מבוצעות דאיות (לאחר תיאום) ייתן זכות קדימה לדאון.
 ה. דאיות :
 (1) מרכז דאיה נגב מבצע דאיות מהמנחת באזורים, על פי המפורט בנוהל ב - 06.
 (2) בדאיה באזורים, יש להקפיד להימצא אך ורק,
 (א) בתחום שאינו קטן מ-1 ק"מ מנתיבי התובלה הנמוכים העוברים בתחומם ובגובה של לפחות 500 רגל מעליהם או מתחתיהם.
 (ב) NM 5 ממרכז נתיבי ה-ATS (ATS Routes) או 1 000 רגל מתחתיהם. חציית נתיבים אלה תעשה רק לאחר קבלת אישור יחידת הנת"א.
 (ג) מחוץ לתחום גליל ההצנחה (בעת ביצוע הצנחות) כפי שהוא שמוגדר בסעיף 15-ד' בפרק זה.

24. הצטרפות לנחיתה באובדן קשר

יש לפעול בהתאם לנוהל ג-01.

25. נספחים

- נספח א' - תרשים המנחת
- נספח ב' - תרשים ההקפה
- נספח ג' - נתיבי כניסה ויציאה
- נספח ד' - אזורי אימון