

מנחת מצדה (LLMZ)

1. נקודת ציון מרכזית (ARP)
ברשת WGS-84 : 31°19'45"N 035°23'18"E
2. מיקום המנחת
מזרחית לכביש מספר 90, כ- 1.5 ק"מ צפונית לצומת מצדה.
3. גובה המנחת
233 1 (-) רגל (מתחת לפני הים).
הערה: כל הגבהים המפורטים הינם מעל פני הים QNH, אלא אם נאמר אחרת.
4. כתובות וטלפונים של מפעילי המנחת
החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ, מועצה אזורית תמר ד.ג. ים המלח
86910, טל' 08-6688811. פקס: 08-6688911.
מפעיל מנחת - מר אבי בנישו: 050-5969324.
כתובת דואר אלקטרוני: Avib@ma-tamar.co.il
5. כללי טיסה במנחת
א. המנחת מורשה לטיסה בכללי טיסת ראייה (כט"ר) בלבד.
ב. פעילות כלי טייס בלתי מאויש (להלן: כטב"מ).
6. שעות פעילות
ימים א'-ה': 08:00 עד 17:00.
ימי ו' וערבי חג: 08:00 עד 13:00.
7. שרותי המנחת
א. תדלוק - אין.
ב. אחזקה - אין.
ג. הסעות - אין.
8. שירותי כיבוי אש והצלה
בהתאם לרישיון ההפעלה של מפעיל המנחת.

9. נתוני מסלול טיסה (ראה נספח א')

כיוון מסלול	כיוון מגנטי	אורך ורוחב (מטרים)	סוג וחוזק PCN	מפתני מסלול	גובה נ.צ.
01	010°	30 x 1200	ASPHALT TBD	1 266 (-)	31°19'23"N 35°23'15"E
19	190°			1 233 (-)	31°20'01"N 35°23'23"E

* שיפוע המסלול 0.92%.

10. עצמים בולטים ומכשולים אין.

11. תאורות, שק רוח וסימון T

א. תאורת המסלול והנתיב לחניה תבוצע באמצעות תאורה ניידת בהתאם לפעילות הצפויה ובתיאום מראש עם מפעיל המנחת. המרחק בין המנורות יהיה 60 מ' לאורך 900 מ' ובמרחק מקסימלי של 3 מ' משולי המסלול.

ב. שק רוח - ממוקם מזרחית למסלול, כ- 50 מטר צפונית למרכז המסלול. אינו מואר.

ג. סימון T – אין.

12. אזור השדה

אזור השדה של המנחת מתוחם ברדיוס 3 ק"מ מנקודת הציון המרכזית (ARP) מגובה פני הקרקע ועד 300 רגל QNH.

13. קשר

א. 122.55 מ"ה - ערוץ מפעיל המנחת, אות קריאה: "מצדה".

ב. "חגב דרומי" – תדרים צבאיים ראה פרק א'-07 בפמ"ת.

14. עזרי נווט

MZD VOR/DME

נקודת ציון: 31°19'54.00"N 035°23'30.09"E

אות קריאה: MZD

תדר: 115.000 מ"ה.

גובה המשואה: 1 227 (-) רגל.

15.

הוראות כלליות

כל פעילות במנחת מחויבת בתיאום מוקדם עם מפעיל המנחת. האחריות על השימוש במנחת חלה על הטייס, על מפעיל כלי הטיס ו/או על בעל המטוס בלבד.

האחריות לבדיקת ביצועי המטוס בהתאמה לנתוני המסלול לצורך נחיתה או המראה חלה על הטייס בלבד.

א. חניה

קיימת רחבת חניה אחת מערבית לאמצע המסלול.

ב. התנעה: אין הוראות מיוחדות.

ג. הסעה: אין הוראות מיוחדות.

ד. קשר:

1) לפני המראה, יש ליצור קשר עם יחידת הנת"א ("חגב דרומי") ולתאם עזיבת שטח המנחת, הצטרפות לנתיב התובלה הנמוך (CVR) וקבלת לחץ (QNH) עדכני וקוד טרנספונדר.

2) יש לשדר שידור עיוור על תדר המנחת, מיקום וכוונות.

3) מיד לאחר המראה יש ליצור קשר עם "חגב דרומי" לתיאום ההצטרפות לנתיב. במידה ולא ניתן ליצור קשר עם "חגב דרומי" הטייס יכנס להקפה ויחזור לנחיתה.

16.

תוכנית טיסה

א. תוכנית טיסה תוגש לאישור מודיעין טיס, כמפורט בנוהל א-11.

ב. נתוני מטאורולוגיה ימסרו ע"י מודיעין טיס בעת אישור תכנית הטיסה.

17.

הגבלות טיסה ואיסורים

א. אין להמריא מהמנחת ללא אישור "חגב דרומי".

ב. אין לבצע טיסה מואל המנחת ללא קשר אלחוט דיבור דו-כיווני תקין.

ג. אין להיכנס לאזור המנחת ללא תיאום טלפוני מראש עם מפעיל המנחת (כולל לפני הצטרפות להקפה) וללא אישור היחידה המפקחת על הנתיב אל המנחת.

ד. אין לטפס לאחר המראה, מעל גובה 400(-) רגל ללא אישור "חגב דרומי".

ה. ביצוע המראות ונחיתות בפועל יעשה בתאום עם מפעיל המנחת, בתדר המנחת.

ו. טיסה מעל פארק לאומי "מצדה" מוגבלת לגובה מזערי של 1 000 רגל (QNH) ברדיוס 600 מטר ממרכז האתר.

18. **המראה**
אין הוראות מיוחדות.
19. **נחיתה**
אין הוראות מיוחדות.
20. **הקפה (ראה נספח ב')**
א. כיוון ההקפה
מזרחית למסלול 19\01, הקפה שמאלית למסלול 19 והקפה ימנית למסלול 01.
ב. גובה ההקפה
גובה ההקפה 400(-) רגל QNH (800 רגל מעל פני המנחת).
21. **יציאה וכניסה (ראה נספח ג')**
הערה כללית: כלי טיס בעלי תאורת נחיתה יפעילו אותה באופן קבוע בעת טיסתם בתחומי המנחת.
א. יציאה לנתיבי תובלה נמוכים
מיד לאחר המראה יש ליצור קשר עם "חגב דרומי" לתיאום הצטרפות לנתיב. במידה ולא ניתן ליצור קשר עם "חגב דרומי" הטייס יכנס להקפה ויחזור לנחיתה. בכל מקרה אין לחצות גובה 1 500 רגל בטיפוס ללא אישור "חגב דרומי"
(1) לצפון: טיפוס לנקודת דווח "מצפה שלם" עד גובה 4 000 רגל.
(2) למערב: טיפוס לנקודת דווח "מור" עד גובה 3 500 רגל ואח"כ פניה מערבה לנקודה "ערד" תוך טיפוס עד גובה 4 000 רגל.
(3) לדרום: טיפוס לנקודת דווח "מור" עד גובה 3 500 רגל.
ב. הצטרפות מנתיבי תובלה נמוכים
(1) מצפון: בנקודת "מצפה שלם", הנמכה מגובה 3 500 רגל לכיוון VOR מצדה באישור "חגב דרומי" בלבד.
(2) ממערב: בנקודת "ערד", הנמכה מגובה 4 000 רגל לכיוון VOR מצדה באישור "חגב דרומי" בלבד.
(3) מדרום: בנקודת "מור" הנמכה מגובה 4 000 רגל לכיוון VOR מצדה באישור "חגב דרומי" בלבד.
22. **יציאה לנתיבי ATS והצטרפות מהם**
אין.

23. הטסת כטב"מ במנחת

א. טרום טיסה

- (1) מפעיל המנחת/הכלי יגיש למודיעין טיס את הבקשה לביצוע פעילות ביום ראשון של כל שבוע עבור הפעילות בשבוע לאחר מכן, תכנית טיסה תוגש בהתאם למוגדר בפרק א' 11.
- (2) מפעיל המנחת/הכלי יצור קשר עם היב"א פעמיים לפני המראת הכלי:

a. שעה לפני תחילת פעילות.

b. חמש דקות לפני תחילת פעילות – הודעה על המראה והפעלת הסגירה.

ב. פעילות הקפות במנחת

- (1) אין צורך בבקשת אישור ממודיעין טיס לאימון הקפות, יש לאשר מול היב"א בזמן אמת.
- (2) פעילות הקפות תבוצע עד גובה 750- רגל QNH.
- ג. תשתית אזור אימון תקוע

(1) גבהים 8000-10000 רגל מעפ"י, בימי מתארים מתוכננים יוגבל האזור לגובה 8000 בלבד.

נ.צ.:

אזור אימון "תקוע":

מזרח (X)	צפון (Y)
35° 08' 02.40" E	31° 43' 54.60" N
35° 17' 37.20" E	31° 42' 14.40" N
35° 15' 09.60" E	31° 32' 50.40" N
35° 11' 06.00" E	31° 32' 50.40" N
35° 04' 28.20" E	31° 36' 31.80" N
35° 08' 02.40" E	31° 43' 54.60" N

מעגלי המתנה:

מצדה	מעגל שרדיוסו 1 מייל ומרכזו בנקודה:	
	35° 23' 18.60" E	31° 20' 35.40" N
חלד	מעגל שרדיוסו 1 מייל ומרכזו בנקודה:	
	35° 17' 57.00" E	31° 29' 41.40" N
נעים	מעגל שרדיוסו 1 מייל ומרכזו בנקודה:	
	35° 13' 24.00" E	31° 32' 50.40" N

ד. יציאת הכטב"מ ממנחת מצדה לאזור אימון "תקוע"

- (1) טיפוס בתחום מנחת מצדה במעגל "מצדה" לגובה 3000 רגל מעפ"י.
- (2) טיפוס לגובה 4000 רגל מעפ"י למעגל חלד."
- (3) טיפוס במעגל "חלד" לגובה 8000 רגל מעפ"י.

- 4) טיסה בגובה 8000 רגל מעפ"י למעגל "נעים"
- 5) כניסה לאזור "תקוע".
- ה. הצטרפות למנחת מצדה לאזור אימון "תקוע"
 - 1) יציאה מאזור "תקוע" בני"צ מעגל "נעים".
 - 2) טיסה בגובה 8000 רגל מעפ"י למעגל "חלד".
 - 3) הנמכה במעגל "חלד" לגובה 3000 רגל מעפ"י.
 - 4) טיסה בגובה 3000 רגל מעפ"י למנחת.
 - 5) הנמכה בתחום מנחת מצדה לגובה 733- רגל מעפ"י.
- ו. תקשורת
 - 1) תקשורת טלפונית מול יב"א 509 בעת פעילות הכטב"מ בתחומי המנחת.
 - 2) יציאה לאזור האימון מחייבת קשר רדיו מול יב"א 509 ("שנון 305", "שנון 307").
 - 3) באחריות מפעיל הכטב"מ לדווח בקשר על יציאה מתחומי המנחת וכן על תחילת טיפוס/הנמכה, ובכניסה ויציאה מאזור האימון.

24. אזורי אימון ופעילות הצנחה

- א. הפעילות תעשה בגליל הצנחה שממוקם סביב נקודת הציון המרכזית (ARP) של המנחת ברדיוס של 3 ק"מ, חריגה מתחום זה תיעשה באישור יחידת הנת"א הרלוונטיות.
- ב. על אף שגובה גליל ההצנחה מוגדר במרבי 9 000 רגל מעפ"י, כל הצנחה מעל גובה 8 000 רגל מעפ"י מחייבת אישור מקדמי מבקרה דרום.
- ג. ניתן לבצע הצנחות בסופי שבוע וחגים בשעות אור יום בלבד ובתנאי שבוצע תיאום מראש והתקבל אישור ממנהל בקרה דרום. כל פעילות תעבורה אזורית במרחב בקרה דרום תהיה בעדיפות על פעילות ההצנחה.
- ד. שימוש בנתיב הכטר"ם (CVFR) מצפה שלם-מצדה-מור בגבהים 3 500 רגל מעפ"י דרומה ו-4 000 רגל מעפ"י צפונה יבוצע בעדיפות על פעילות ההצנחה למעט לצורכי נחיתה במנחת מצדה, במקרה של שימוש בנתיב תיעצר פעילות ההצנחה וימתין המטוס המצנח בהפרדת גובה של 500 רגל לפחות מכלי הטיס בנתיב הכטר"ם. במידה והמצנח מעל התנועה ומעוניין לבצע הצנחה, יידרש אישור יחידת הבקרה האזורית "חגב דרומי" שהתנועה בנתיב פינתה את גליל ההצנחה.
- ה. בזמן ביצוע הצנחות אסורה כניסת כלי טיס מכל סוג מלבד המצנח לגליל ההצנחה למעט כאשר התקבל אישור לכך ממפעיל המנחת: כלי טיס המבקש להצטרף לנחיתה בעת ביצוע הצנחות ימתין בבקרת "חגב דרומי" מחוץ לגליל ההצנחה, עד לקבלת אישור ממפעיל המנחת שאזור המנחת התפנה ושניתן להצטרף לנחיתה.

- ו. על המטוס המצניח להקים קשר רדיו דו-כיווני עם יחידת הנת"א "חגב דרומי" מיד לאחר ההמראה מהמנחת, בכדי לקבל הוראות טיפוס לגובה שמעל 1500 רגל מעפ"י. אין לטפס מעל גובה זה ללא אישור יחידת הבקרה האזורית.
- ז. בטיפוס, המטוס המצניח יעבור לערוץ יחידת הנת"א "בקרה דרום" בחציית גובה 'QNH 4000, מתחת לגובה זה יהיה בקשר עם יחידת הבקרה האזורית "חגב דרומי". בהנמכה, המטוס המצניח יעבור לערוץ יחידת הבקרה האזורית "חגב דרומי" בחציית גובה '6000 QNH, מעל לגובה זה יהיה בקשר עם יחידת הנת"א "בקרה דרום".
- ח. בכל שלב הטיסה מחוץ למנחת נדרש קשר רדיו רצוף ודו-כיווני עם היחידה הרלוונטית, ועל המטוס המצניח לדווח "סיום הצנחה" ו"צנחנים על הקרקע" בשלב המתאים של הטיסה. בסיום ההצנחה היומית יש לדווח "יעף אחרון להצנחה".
- ט. על החברה המבצעת את ההצנחות לקבל אישור טלפוני 30 דקות לפני ההמראה הראשונה מיחידות הנת"א "בקרה דרום" ויחידת הבקרה האזורית "חגב דרומי".
- י. החברה המבצעת את ההצנחות נדרשת להעביר לאישור מודיעין טיס את תוכנית ההצנחות היומית.

25. הצטרפות לנחיתה בתקלת קשר פעל בהתאם לנוהל ג-01.

26. נספחים

- נספח א' - תרשים המנחת
- נספח ב' - תרשים ההקפה
- נספח ג' - כניסה ויציאה לנתיבי CVFR