

מנחת מגידו (LLMG) - מנחמי

1. **נקודת ציון מרכזית (ARP)**
ברשת WGS-84 : 035°14'05"E 32°35'50"N
2. **מיקום המנחת**
המנחת נמצא כ-750 מטר צפונית לכביש הסרגל, 5 ק"מ מערבית לעפולה וכ-5 ק"מ דרום מזרחית למאגר כפר ברוך.
3. **גובה המנחת**
200 רגל מעל פני הים.
4. **כתובות וטלפונים של הגורמים הפועלים במנחת**
 - א. מנחת מגידו הינו בבעלות משרד הביטחון והוא משמש לפעילות יחידות צבאיות שונות, בנוסף לפעילות אזרחית, הן כבסיס קבע והן לפריסות ואימונים.
 - ב. המנחת משמש לפעילות האזרחית כמפורט להלן ("המשתמשים הקבועים"):
 - 1) מגידו תעופה בע"מ, טיסות אזרחיות כולל בית ספר לטיסה.
 - 2) מטוסי ריסוס של חברת "כימניר אחזקות" וחברת "תלם";
 - 3) מרכז דאייה מגידו (כולל מרכז דאייה "עין שמר");
 - 4) טייסת כיבוי אש אווירי
 - ג. תיאום פעילות במנחת
 - 1) כל פעילות במנחת מחויבת בתיאום עם מפעיל המנחת. ראה גם נוהל א'-14 בפמ"ת.
 - 2) חובה לבצע תיאומי נחיתה במנחת באתר האינטרנט של מגידו תעופה בע"מ בכתובת: www.megido-air.co.il.
 - 3) טלפונים פרטי קשר של בעל הרישיון להפעלת המנחת:
ביה"ס "מגידו תעופה" בע"מ, טלפון 04-6528847.
פקס: 04-6593711.
5. **כללי הטיסה במנחת**
 - א. המנחת מוגדר לטיסה בכללי טיסת ראייה (VFR).
 - ב. כל הגבהים המפורטים בהמשך הינם מעל פני הים (QNH).

ג. פעילות ח"א במנחת

1) פריסת יחידות ח"א לביצוע אימונים במנחת מבוצעות בהתראה מוקדמת ומפורסמת לכלל המשתמשים.

2) בזמנים אלה (במידה והפריסה מאפשרת) יפעלו כלי טיס חקלאיים בהגבלות הבאות:

א) יציאה מהמנחת לאזורי העבודה וחזרה מהם לנחיתה תבוצע בגובה של 200 רגל מעפה"ש (400 רגל QNH) ודרך הנקודות הבאות: צומת מגידו, מאגר כפר ברוך, צומת עפולה.

ב) במידה ובתוכנית העבודה כלולים שטחי עבודה הסמוכים למנחת - יש לסיים את העבודה בהם תחילה (מומלץ לסיים בשעה 0900, שבה מתחילים אימוני ח"א במנחת).

ד. פעילות כלי טיס בלתי מאויש (להלן: כטב"ם) באזור המנחת מתבצעת פעילות טיסה של כטב"ם. כל פעילות כטב"ם חייבת לקבל אישור מראש של מפעיל המנחת בהתאם לסעיף 4(ג).

מרחב הפעילות: מגובה פני הקרקע ועד 1200 רגל (QNH) בתחומי המנחת, ובקרבתו.

זמני פעילות הכטב"ם בתחומי המנחת הינם: 0700-0715, 1000-1030, 1400-1430, 1800-1830, 2115-2130 או כפי שיפורסם ב-NOTAM מיוחד שיפורסם לעניין זה. המראת כטב"ם מהמנחת או הצטרפות לנחיתה בו מותנית בהודעה מקדימה מתאימה בערוץ המנחת (VHF).

לא תבוצע במנחת כל פעילות אווירית של כטב"ם (המראה, נחיתה, טיסה בתחום המנחת, הצטרפות או עזיבה), בו-זמנית עם פעילות אווירית של כלי טיס מאוישים.

פעילות כטב"ם במנחת מחוייבת בהודעה טלפונית למגדל "רמת דוד" וליחידת הנת"א "פלוטו" 10 דקות לפני המראה.

נהלי הצטרפות ועזיבת כטב"ם מפורטים בסעיף 21.ב ובנספח ה' לפרק זה.

6. שעות פעילות

כל שעות היממה, בתיאום מוקדם עם מפעיל המנחת. פעילות שמתבצעת אחרי אור אחרון יש לתאם 15 דקות לפני המראה עם יב"א 506 ("פלוטו").

7. שירותי המנחת

א. תדלוק

עפ"י הסדר מיוחד עם "שירותי תעופה" קיים שרות תדלוק עצמי למפעילי המנחת הקבועים. ניתן לספק בנזין מסוג 100LL ודס"ל JET A-1 למפעילים ללא הסדר בהתראה של 24 שעות מראש (טל. 04-6528847).

ב. תחזוקת מטוסים

מכון בדק 72 הנמצא בחצר מגידו תעופה בע"מ מספק שירותי תחזוקה למגוון נרחב של מטוסי התעופה הקלה. השירות בתשלום. נדרש תיאום מוקדם.

8. שירותי כיבוי אש והצלה

בהתאם לרישיון ההפעלה של מפעילי המנחת הקבועים.

9. נתוני מסלול הטיסה (ראה נספח א')

מפתני מסלול		סוג וחוזק	אורך ורוחב	כיוון	כינוי
גובה	נ.צ.	PCN	(מטרים)	אמיתי	מסלול
200'	32°35'50.40"N 35°13'10.75"E	ASPHALT	24 x 2128	085.20°	09
177'	32°35'48.98"N 35°14'25.65"E			265.20°	27

הערות:

- א. אורך המסלול המצוין הינו אורך הרצועה הסלולה.
ב. רוחב המסלול המצוין הינו הרוחב שבין קווי שפה המסומנים לאורך המסלול.

10. עצמים בולטים בשדה ובסביבתו

- א. סככה לפעילות הדאיה דרומית מזרחית לצומת המסלולים - במרחק של 38 מטר מאמצע המסלול בגובה 2.5 מטר.
ב. עמדת אחראי בשדה בפעילות הדאיה באזור הצומת ובמרחק של 50 מטר מאמצע המסלול בגובה 5 מטר.
ג. צפונית מזרחית וצפונית מערבית לצומת המסלולים עמדות המשמשות את טייסת הכיבוי במרחק 50 מטר ממרכז המסלול בגובה 5 מטר.

11. תאורות וסימונים**11א'. תאורות וסימונים מסלול ראשי (27/09)**

- א. תאורת מסלול: תסופק בתיאום מראש עם מפעיל המנחת בלבד.
- ב. שק רוח: דרומית למסלול, כ- 200 מטר מערבית להצטלבות המסלולים.
- ג. סימון T: לא קיים.
- ד. קו מרוסק לבן לסימון אמצע המסלול לכל אורכו.
- ה. קווים לבנים רצופים לרוחב המסלול, לסימון מפתן 27 ו 09.
- ו. פס לבן לרוחב המסלול מחלק את אורך המסלול לשליש ושני שלישי – שליש מכיוון 27 ושני שלישי מכיוון 09.
- ז. סימון זברה (מפתן מוזז) בתחילת 27 ו 09.
- ח. סימון נקודות מכוון כ-300 מטר מסימון מפתני המסלול מכיוון 27 ומכיוון 09.
- ט. פסי עצירה צהובים בכל הכניסות למסלול הראשי.
- י. לאורך שולי המסלול – קווים לבנים באורך 1.2 מטר במרווחים של 40 מטר לסימון שולי המסלול.

11ב'. סימונים וחנייה מסלול הסעה (33/15)

- א. קו צהוב מחבר את המסלול הראשי עם מתחמי מגידו תעופה וכימניר. יש להסיע על הקו הצהוב במדויק.
- ב. תחום בקו לבן בחלקו הצפון מערבי של מסלול ההסעה – חנייה לדאונים.
- ג. תחום בקו לבן בחלקו הדרום מערבי של מסלול ההסעה – חנייה למטוסים קלים חד מנועיים.
- ד. תחום בקו לבן בחלקו המזרחי של מסלול ההסעה – חנייה למטוסים קלים ודו מנועיים.
- ה. בצידי המסלול ישנן רחבות המסומנות ב-X ואסורות לחנייה. רחבות אלה מיועדות לשימוש רק במקרה של HEAD ON לא רצוני.
- ו. מטוסים אורחים נדרשים לתאם חנייה מראש עם מפעיל המנחת.
- ז. יש להקפיד על חנייה בתחום המסומן בלבד.

12. אזור השדה (ATZ)

- אזור השדה של המנחת מתוחם באופן הבא: מצפון למסלולים, רדיוס 1.8 ק"מ מנצ"מ השדה עד גובה 1 000 רגל; מדרום למסלולים, רדיוס 3 ק"מ מנצ"מ השדה עד גובה 1 200 רגל.
- מנחת מגידו מצוי בתחומי אזור הפיקוח של בסיס רמת דוד.

13. קשר

- א. ערוץ מגידו - 124.400 מ"ה.
- ב. ערוץ "פלוטו מזרח" / "פלוטו מערב" – תדרים צבאיים ראה פרק א'-07 בפמ"ת.
- ג. ערוץ "רמת דוד" – תדרים צבאיים ראה פרק א'-07 בפמ"ת.

14. עזרי ניווט

לא קיימים בתחום המנחת.

15. הוראות כלליות

- א. חניית מטוסים תעשה ברחבות החניה במקומות פנויים, בתאום עם מפעיל המנחת.
 - ב. התנעה: אין הוראות מיוחדות.
 - ג. הסעה: אין הוראות מיוחדות.
 - ד. קשר: חובה על הטייס לבדוק תקינות הקשר עם מפעיל המנחת (או עם אחראי הדאיה בעת פעילות דאיה) לאחר התנעה ולשדר שידור עיור בהצטרפות ובעזיבת המנחת, על תדר המנחת שבשימוש או תדר חיל האוויר בעת פריסה.
 - ה. נחיתת מטוסים ותדלוקים:
- (1) מסוק המעוניין לתדלק במנחת יבקש זאת ממפעיל המנחת בזמן תיאום הנחיתה.
 - (2) המסוק ישמור על קשר רדיו עם מפעיל המנחת, ויבצע הסעה לעמדות החניה בצד המערבי של הקושרת ב"ליין אורחים".
 - (3) המסוק יסיע מעמדת החנייה לעמדת התדלוק, רק לאחר קבלת אישור ממפעיל המנחת שתפקידו לוודא כי הקושרת ועמדת התדלוק פנויים מכל חפץ ואדם ונקיים לריחוף ונחיתה, לרבות כניסות/יציאות של מטוסים מחצר כיס-ניר.
 - (4) אם מפעיל המנחת לא זמין עם הגעת המסוק, ימתין המסוק בעמדת המבקרים עד לקבלת אישור הסעה לעמדת התדלוק.
 - (5) היציאה מעמדת התדלוק לעזיבת המנחת תתבצע באותו האופן אך בסדר הפוך.
- ו. כללי הטיסה הינם VFR באזורי האימון, באזור השדה, ובמהלך ההצטרפות והעזיבה (כל עוד לא ניתנים שירותים ע"י בקרת "פלוטו מזרח").

16. תוכנית טיסה

- א. תוכנית טיסה תגוש לאישור מודיעין טיס, כמפורט בנוהל א-11.
 ב. נתוני מטאורולוגיה באחריות הטייס.

17. הגבלות טיסה ואיסורים

- א. בעת ביצוע גישת מכשירים לרמת דוד
- (1) גישת המכשירים לבסיס רמת דוד חוצה את תחומי מנחת מגידו, בגובה של 1 400 רגל (QNH)
 - (2) הודעה על תחילת ביצוע הגישה תועבר ממגדל רמת דוד למנחת מגידו אם לא נוצר קשר טלפוני עם מפעיל המנחת, תועבר ההודעה ממגדל רמת דוד על תדר מגידו (124.40 מ"ה).
 - (3) בזמן ביצוע הגישה, תוגבל הטיסה במנחת מגידו כדלקמן:
 - (א) מטוסים חקלאיים יפעלו באזור המנחת ובנתיבי הכניסה או היציאה ממנו בגבהים שאינם עולים על 200 רגל מעפה"ש (QNH 400').
 - (ב) כל פעילות טיסה או דאייה אחרת אסורה.
- ב. הגבלות בקרבת המנחת והערות
- (1) נתיב הטיסה המשמש כלי טיס חקלאיים ואוירונים זעירי משקל החוצים את תחום המנחת הוא דרומית לכביש הסרגל בגובה 200 רגל מעפה"ש, ועובר בנקודות הבאות: צומת מגידו, דבורה וצומת עפולה. כלי טיס בנתיב החצייה ידווח בכניסה לנתיב על תדר מגידו (124.40), ויאזין לתדר זה במשך כל זמן החצייה.
 - (2) המנחת מצוי בחלקו בתחום אזור הפיקוח של בסיס רמת דוד, וחולפים מעליו, ובהפרדה מהפעילות בו, כלי טיס לאחר המראה או לקראת נחיתה ברמת דוד.

18. המראה

- המראה מותרת אך ורק כאשר המסלול המוגדר להמראה פנוי לכל אורכו.
 המראת כלי טיס מותרת שלא מתחילת מסלול, רק אם אורך המסלול הנותר הינו בהתאם לנתוני ההמראה המומלצים בספר המטוס ובהתאם ולהיתרים הרשומים בחברה.
- בהמראה על מסלול 09 או 27 יש לשים לב לתנועת כלי טיס חקלאיים הטסים בנתיב מדרום לכביש הסרגל, בגובה 200 רגל מעפה"ש (QNH 400') ולאווירונים זעירי משקל הטסים בנתיב העוקף את ATZ מגידו מדרום כפי שהוא מפורסם במפת הגובה הנמוך (נספח א' לפרק ב-08).

19. נחיתה

נחיתה מותרת אך ורק כאשר המסלול המוגדר לנחיתה פנוי לכל אורכו.
נחיתה בגישה ישירה מאושרת רק לכלי טיס חקלאיים ולגורר הדאוניים של קלוב הדאיייה ובתנאים הבאים:
א. אין כלי טיס נוספים בהקפה או,
ב. באישור מפעיל המנחת.

20. הקפה

א. ההקפה במנחת הינה הקפה דרומית למסלול (09/27). ההקפה תבוצע בפניות שמאליות למסלול 27 ובפניות ימניות למסלול 09.
ב. גובה ההקפה (ראה גם תרשים ההקפה בנספח ב')
1) לכלי טיס קלים ואז"ם - 900 רגל (700 רגל מעפה"ש) כולל בצלע מתה.
בעת ביצוע דאיות להקפיד במיוחד על ביצוע הצלע המתה בגובה 900 רגל.
2) לכטב"ם – 1000 רגל. מותרת הקפה צפונית.
3) בשטח שבין המסלול לבין הקפת הדאוניים כפי שמוגדרת בנספח ב' למסמך זה, יוכלו להימצא דאוניים בכל גובה. בכל שאר המקומות, יימצאו דאוניים בגובה של לא פחות מ- 1300 רגל (למעט ניתוקי חירום או תרגול ניתוק חירום).
ג. הטייס ידווח על כניסתו לכל אחת מצלעות ההקפה ויכריז "עם הרוח", בסיס ימני / שמאלי וצלע סופית.

21. יציאה לנתיבי התובלה הנמוכים (CVFR) והצטרפות מהם (ראה נספח ג')

הערה כללית: כלי טיס בעלי אורות נחיתה יפעילו אותם באופן קבוע בעת טיסתם בתחומי המנחת. בכל הצטרפות או יציאה לנתיבי התובלה, יש לשים לב לתנועת מסוקים ואז"ם בצומת מגידו ובקרבת צומת עפולה, בגבהים שבין 1700 ל-2000 רגל. בעזיבה לצפון, לפני הטיפוס לכפר תבור, יש לשים לב לתנועות המצטרפות למנחת מאזורי האימון א' מערב ו-ב' מערב בגובה 1500 רגל וייתכן שכבר עברו לתדר המנחת.
א. יציאה לנתיבי התובלה הנמוכים

1) לצפון

יציאה לצומת עפולה בטיפוס לגובה 1 000 רגל – מעבר קשר ל"פלוטו מזרח" ובאישורו טיפוס לאחר חציית קו עפולה עילית לגובה 2 500 רגל לכפר תבור והמשך טיסה בנתיב.
יציאה לצומת עפולה לאחר המראה ממסלול 27 תעשה תוך ביצוע טיסה בצלע עם-הרוח של מסלול 27 ועזיבה לצומת עפולה, מדרום למסלול.

(2) לדרום

יציאה לצומת מגידו בגובה 1 000 רגל – מעבר קשר ל"פלוטו מערב" ובאישורו, טיפוס לגובה 3 000 רגל לעירון והמשך טיסה בנתיב.
יציאה לצומת מגידו לאחר המראה ממסלול 09 תעשה תוך ביצוע פניה ימנית רחבה, דרך צלע עם-הרוח של מסלול 09, דיווח "עם הרוח" ויציאה לצומת מגידו.

(3) כאשר אין שרותי פיקוח אך במנחת נוכח מפעיל (המפעילים יתאמו ביניהם כך שבכל זמן נתון יהיה מפעיל אחראי אחד בפועל – המוסכם על כולם) יבוצעו הנתיבים בגבהים ובנקודות המפורטות בסעיף 21.א.2 תוך ציות להוראות מפעיל המנחת, בכל נושא שבסמכותו, דוגמת המסלול שבשימוש (לפרטים נוספים ראה פרק א-14).

ב. הצטרפות מנתיבי התובלה הנמוכים

(1) מצפון

כרי דשא - כפר תבור (3 000 רגל), הנמכה באישור "פלוטו מזרח" לצומת עפולה (1 500 רגל), מעבר קשר לתדר המנחת להצטרפות.

(2) מדרום

נחל חדרה - עירון (2 500 רגל) – לאחר רכס אום אל פחם, הנמכה באישור "פלוטו מערב" לצומת מגידו (1 500 רגל), מעבר קשר לתדר המנחת.

(3) כניסה להקפה

הכניסה להקפה מנקודות צומת עפולה או מצומת מגידו תבוצע באופן הבא:

א) מצומת עפולה –

למסלול 27 – לצלע מתה 27, ומשם לצלע עם הרוח 27 לביצוע הקפה.

למסלול 09 – ישירות לצלע עם הרוח של מסלול 09 (יש לשים לב לא להתחיל הנמכה ל-900 רגל לפני מעבר קו סף מסלול 09 בגלל מטוסים ממריאים היוצאים לצומת עפולה בגובה 1000 רגל).

ב) מצומת מגידו – למסלול 09 – כניסה לצלע בסיס ימנית או לצלע מתה של 09 בהתאם למצב כלי הטיס בהקפה.

למסלול 27 – כניסה ישירות לצלע עם הרוח של 27; הנמכה לגובה ההקפה, בהתאם למצב כלי הטיס בהקפה.

אם אין רוח ואין מידע ממפעיל המנחת, יש לנחות על מסלול 27.

21א. יציאה לנתיבי אז"ם והצטרפות מהם

א. עזיבה

(1) מערבה

בהמראה ממסלול 27 מערבה - פניה שמאלה לנתיב האז"ם ולצומת מגידו בטיפוס לגובה 1000 רגל, בצומת מגידו יש לעבור לקשר ל"פלוטו מערב".

בהמראה ממסלול 09 - פניה ימינה לצלע "עם הרוח" תוך טיפוס לגובה 1000 רגל והמשך טיסה לצומת מגידו. בצומת מגידו יש לעבור לקשר ל"פלוטו מערב".

(2) מזרח

בהמראה ממסלול 27 - פניה שמאלה לצלע "עם הרוח" וטיפוס לגובה 1000 רגל. טיסה לצומת עפולה בגובה 1000 רגל ומעבר קשר ל"פלוטו מזרח" בצומת עפולה.

בהמראה ממסלול 09 - טיפוס לגובה 1000' לצומת עפולה ובצומת עפולה מעבר לקשר ל"פלוטו מזרח".

ב. הצטרפות

(1) ממערב

למסלול 27 - דרך צומת מגידו 1500', צלע "עם הרוח" 900' והמשך טיסה בהקפה (ראה נספח ב').

למסלול 09 - מצומת מגידו בגובה 1500' לצלע "בסיס" ימנית למסלול 09, זאת בתאום עם כלי הטיס בהקפה, או לצלע מתה ל-09, אם לא ניתן להשתלב ל"בסיס" ימנית.

(2) ממזרח

למסלול 27 - דרך צומת עפולה 1500', הנמכה לצלע מתה 900' והמשך הצטרפות להקפה (ראה נספח ב').

למסלול 09 - דרך צומת עפולה 1500', הנמכה ל-900' לתחילת "עם הרוח" (יש לשים לב למטוסים העוזבים לכיוון צומת עפולה 1000' אחרי המראה).

(3) מדרום

למסלול 09 או למסלול 27 - דבורה 1000', כניסה לאמצע "עם הרוח" 900' והמשך טיסה בהקפה.

הערה כללית: למעט בימי סוף השבוע, ניתן לשמור גובה נמוך של 200 מעפה"ש (QNH 400) בעזיבה ובהצטרפות למנחת כאשר אין ולא מתוכננת פעילות אינטנסיבית במנחת. יש לקבל אישור ממפעיל המנחת, במידה ונמצא, ובכל מקרה להכריז, "עם הרוח", "צלע בסיס ימנית/שמאלית וצלע סופית" בהתאם, בשידור עיוור על תדר המנחת.

221. יציאה והצטרפות לכלי טיס בלתי מאוישים (ראה תרשים בנספח ה')

א. עזיבה

טיפוס בתחום המנחת לגובה 1000 רגל, לאחר יצירת קשר עם יחידת הנת"א "פלוטו מזרח" וקבלת אישור יציאה מתחום המנחת, טיפוס לגובה 3000 רגל לנקודה "ניב" (נ"צ $32^{\circ}36'00''N$ $35^{\circ}27'00''E$). באישור יחידת הנת"א – טיפוס במעגל "ניב" לגובה 9000 רגל והמשך טיסה לפי הנחיות הבקר ובהתאם לתשתיות הקיימות בנספחים א' ו-ב' בפרק ב-09.

ב. הצטרפות

מעל הנקודה "ניב" (נ"צ $32^{\circ}36'00''N$ $35^{\circ}27'00''E$) הנמכה לגובה 3000 רגל בקשר עם יחידת הנת"א "פלוטו מזרח". בתיאום עם מפעיל המנחת ובאישור בקר "פלוטו מזרח" הנמכה למנחת לגובה 1500 רגל. הערה: עזיבה והצטרפות כטב"ס במנחת מגידו מגבילה את הטיסות בנתיב התובלה (CVFR) בין "כפר תבור" ו-"עירון" החוצה מעל המנחת בגבהים 2500-3000 רגל. בהתאם לצרכי ניהול התעבורה בנתיב תעוכב המראתו של כטב"ס על הקרקע או שיוגבל לגובה 500 רגל בכדי לאפשר חציית הנתבי על ידי כלי טיס מאויש.

22. יציאה לנתיבי ATS והצטרפות מהם

אין.

23. אזורי אימון (ראה נספח ד')

א. טיסות אימון כלליות (לרבות אז"ס) ניתן לבצע עד גובה 2 000 רגל באזורים א' (מזרח ומערב) ו- ב' (מזרח ומערב) של מגידו. העדיפות בחלוקת האזורים הינה למטוסים קלים על-פני אז"ס. לא תבוצע הפרדה בין מספר אז"סים המתרגלים באותו האזור ע"י יחידת הבקרה של חיל האוויר. חלוקת האזורים למזרח ומערב מבוססת על הפרדה של 500 מטר מכל צד של התוואי החוצץ בין שני האזורים, כך שתשמר הפרדה של 1 ק"מ בין המטוסים המתרגלים. הפרדות באזורים יתבצעו בהתאם לפרק א-07 סעיף 8(ג).

ב. בימים א' – ה' ניתן לבצע טיסות אימון כלליות באזורי מגידו המזרחיים, אזורים אלו מוגדרים אזורי By request, טיסה באזורים אלו תלויה בפעילות חיל האוויר ותאושר בזמן אמת ע"י יחידת הנת"א/יחידת הבקרה. במידה ורוצים להשתמש באזורים אלו ללא תלות בזמינות האזור בזמן אמת, ניתן להגיש תכנית טיסת מרחב לאישור חיל האוויר.

ג. טיסות אימון כלליות באזורים המשמשים את אזורי הדאייה, בימי שישי וערבי חג ובימי שבת וחג מחויבת בתיאום עם סניף דאייה מגידו.

ד. הטיסה אל האזורים ומהם תבוצע כמפורט בסעיפים 21 ו-21א' דלעיל עד לנקודה צומת עפולה, וממנה לאזור ובחזרה בקשר עם "פלוטו מזרח" בהתאם למוגדר בנספח ד' של פרק זה.

ה. דאיה

1) סניף הדאיה במגידו מבצע דאיות באזורים על פי נוהלים המפורטים בפרק ב-06 ודאיה בתוך תחומי מנחת מגידו כמפורט בפרק זה בסעיף 20.

2) בדאיה באזורים, יש להקפיד להימצא אך ורק :

(א) בתחום שאינו קטן מ- 1 ק"מ מנתיבי התובלה הנמוכים העוברים בתחומם ובגובה של לפחות 500 רגל מעליהם.

(ב) NM 5 ממוקד נתיבי ה-ATS (ATS Routes) או 1 000 רגל מעליהם או מתחתיהם. חציית נתיבים אלה תעשה רק לאחר קבלת אישור יחידת הבקרה.

3) הצטרפות מאזורי הדאיה להקפה במנחת תעשה כמצוין בנספח ב'.

4) בעת ביצוע דאיות, נתיב התובלה (CVFR) בין עירון לבין כרי-דשא ייסגר לתנועה, למעט מטוסים המגיעים לנחות במנחת מגידו או הממריאים ממנו. טייסים אשר מבקשים לטוס מעירון לכרי דשא או בכיוון ההפוך, יבצעו את הטיסה בנתיב העוקף את CTR רמת דוד מצפון, דרך כפר חסידים.

5) מודיעין טיס יודיע על ביצוע דאיות במגידו לטייס המגיש תכנית טיסה למנחת, או לטייס היוצא צפונה לאזור ראש פינה או קריית שמונה.

ו. פעילות כלי טיס בעת ביצוע דאיות

1) כל פעילות דאיה במנחת מחייבת שהיית מפעיל מנחת מטעם מועדון הדאיה (להלן – "אחראי דאיה"), שעבר קורס הפעלת מנחת ברת"א.

2) אחראי הדאיה אינו רשאי לבצע שירות פיקוח טיסה או לנהל את התעבורה האווירית במנחת, אלא לתת מידע בלבד.

24. הצטרפות לנחיתה עם תקלת קשר

פעל בהתאם לנוהל ג-01.

25. נספחים

א' - תרשים המנחת

ב' - תרשים ההקפה

ג' - כניסה ויציאה לנתיבי CVFR

ד' - אזורי אימון

ה' - הצטרפות ועזיבה - כטב"ם