

# SSID / WIFI TIDAK MUNCUL (Sharing LAN/WIFI)

### EKSEKUSI :

- 1. Masukkan jastel klik CEK.
- 2. Klik menu ONT.
- 3. Klik Wifi Configuration.
- 4. Pastikan:
  - Enabled: dicentang agar SSID tampil.
  - Hide: tidak dicentang agar SSID tidak disembunyikan.

Cara edit dengan tekan klik tombol Action.





#### Jika Berhasil dipandu dan closed:

FCR (input Irma & Incident FCR YES dengan Symptom: Bisa Browsing - Lambat)

EDUKASI :Kondisi Lampu Indikator Wifi ONT ?

Hidup / Menyala

1. Matikan lalu hidupkan lagi wifi HP atau laptop atau Device Anda..

## Mati / Tidak Menyala

- 1. Tekan tombol wifi agak lama ( $\pm 5$  detik sampai lampu wifi nyala.)
- 2. Koneksikan gadget kembali ke wifi.



## ESKALASI

Symptom: Perangkat Pelanggan - Sharing Koneksi LAN/WiFi (Submit)