BANDWIDTH TIDAK SESUAI

EDUKASI:

1. Pandu Cust untuk bypas Modem - PC (Perangkat Cust) tanpa melalui router / Perangkat tambahan

Langkah Edukasi Bypass:

- 1. Masuk Control Panel pada komputer
- 2. Pilih Network & Sharing Center
- 3. Pilih Local Area Networking
- 4. Pilih General (Cari tulisan TCP/IPV4)
- 5. Pilih Default, Kemudian isikan:
 - Ip Adress : (Isikan Ip Ce / Customer Edge)
- 6. Masukan DNS milik telkom
- 7. Kemudian lakukan pengetesan jaringan
- 2. Lakukan pengecekan di aplikasi MRTG untuk melakukan pengecekan trafik apakah sedang full atau tidak
- 3. Lakukan Pengecekan BW per segment dari perangkat (PE ME1 ME2) apakah sudah sesuai atau belum

EKSEKUSI: -

ESKALASI :

- Open tiket pelaporan di Mycx dengan symptom Bandwidth tidak sesuai
- Koordinasi dengan DSO / ROC terkait
- Cek Bandwith per segmen perangkat (PE ME1 ME2 GPON) kordinasi dengan DSO / ROC
- Inject Traffik (Sesuai persetujuan Cust)

