## **AP Blinking**

Identifikasi : Lampu indikator AP blinking

Eksekusi : Edukasi : -

• Lampu indikator AP apakah blinking ?

• Jika iya, pastikan kabel RJ45 terpasang dengan baik.

Eskalasi : -