

ПДМ 10F

Материал для тех. обслуживания

Операция	Заказной №
1	548-10-11001-6-01
2	548-10-11002-6-01
3	548-10-11005-6-01
4	617-10-10525-0-01
5	548-10-11003-6-01
6	548-10-11004-6-01
7	549-20-10102-6-01
8	548-20-11903-6-01
9	548-07-01001-6-01
10	548-20-70018-6-01
11	548-20-73006-6-01
12	548-20-70014-6-01
13	548-20-75007-6-01

Место заливки	
A	Моторное масло
B	Охлаждающей жидкости
C	Гидравлическое масло
D	Стеклоомывающей жидкости
E	масло АКПП И ГТР
F	Кондиционер
G	масло в мостах

жидкости	Замена
Моторное масло	250мтч
Масло в дифференциале мостов	600мтч
Гидравлическое масло	1200мтч
масло АКПП И ГТР	1200мтч
Охлаждение двигателя	4000мтч

- Замена
- Заправка топливного бака
- долив масла

Примечание!

Следуйте инструкции по эксплуатации для обслуживания.
Используйте только запасные части FERRIT.

