

ПДМ 14F

Материал для тех. обслуживания

Операция	Заказной №
1	549-10-11001-6-01
2	549-10-11008-6-01
3	549-10-11003-6-01
4	549-10-11004-6-01
5	617-10-10525-0-01
6	549-10-11002-6-01
7	549-20-41207-6-01
8	549-20-51101-6-01
9	549-20-71007-6-01
10	549-20-75011-6-01
11	549-20-75013-6-01
12	549-20-73011-6-01
13	549-62-10102-6-01

Место заливки	
A	Моторное масло
B	Охлаждающей жидкости
C	Гидравлическое масло
D	Гидравлическое масло тормозов
E	Стеклоомывающей жидкости
F	масло АКПП И ГТР
G	Кондиционер
I	масло в мостах

жидкости	Замена
Моторное масло	300мтч
Масло в дифференциале мостов	600мтч
Гидравлическое масло	1200мтч
масло АКПП И ГТР	1200мтч
Охлаждение двигателя	4000мтч

- Замена
- Заправка топливного бака
- долив масла

Примечание!

Следуйте инструкции по эксплуатации для обслуживания.

Используйте только запасные части FERRIT.

