

DSK 30

Materiál pro údržbu

Operace	Obj.č.
1	54K-10-10080-6-01
2	54K-10-10081-6-01
3	617-10-10525-0-01
4	54H-10-40017-6-01
5	549-10-11001-6-01
6	549-20-41207-6-21
7	549-20-51101-6-01
8	54H-42-10007-6-01
9	549-20-75011-6-01
10	549-20-57013-6-01
11	54H-42-25003-6-01
12	54H-42-10006-6-01
13	54C-62-70021-6-01

Bod plnění	
A	Motorový olej
B	Chladicí kapalina
C	Hydraulický olej
D	Hydraulický brzdový olej
E	Kapalina do ostříkovačů
F	Olej pro automatické převodovky a převodové skříně
G	Klimatizace
I	Nápravový olej

Kapaliny	Výměna
Motorový olej	300 mth
Olej v nápravovém diferenciálu	600 mth
Hydraulický olej	1200 mth
Olej pro automatické převodovky a převodové skříně	1200 mth
Chlazení motoru	4000 mth

 **Výměna**

 **Plnění palivové nádrže**

 **Doplňování**

Poznámka!

Při údržbě postupujte podle návodu k obsluze.

Používejte pouze náhradní díly Ferrit

