AutoCAD 2D 入門(4)

張明泰 mtchang.tw@gmail.com


課程大綱

- ▶ 概念:投影的特性
- ▶ 概念:尺寸標注
- ▶ 概念:圖框與標題欄
- ▶ 範例:公共工程製圖手冊
- 實作:文字
- ▶ 實作:多行文字
- ▶ 實作:文字形式
- ▶實作:表格
- 實作:出圖
- ▶ 實作:配置出圖
- > 綜合練習
- ▶ 作業


概念:投影

- 由投影特性培養由立體想像的基礎觀念
- 了解投影的特性,包含線段、角度的失真特點
- 了解不同投影面投影的特性


長度投影




長度投影




長度投影



角度投影——平面與投影面成平行




角度投影—傾斜平面投影




角度投影—傾斜平面投影


已非60°

上視圖已不是 真實角度60°







三種投影面




正投影面



斜投影面



側斜投影面




線段投影

- 線段投影後,有可能維持原來長度,有可能變短,也有可能變成一個點。
- 角度經過投影後,可能維持原來的角度,有可能變小, 也可能變大,也可能變一條線。
- 投影面可分三類,正投影面會有一個投影維持真實長度角度,另一個投影為一條線。單斜投影面在一投影面上會有真實長度。複斜投影面則不會在任何面呈現真實長度。


概念:尺寸標注

- ▶ 繪圖者常忽略尺寸標註的重要性。
- 尺寸標註之於工程圖,好像文法之於一種語言,有好的文法,才能精準表達語意,好的標註才能表達清楚的圖形意義。
- 底下內容包含:
- ▶ (1) 尺寸標註的技術,包含線、間距、箭號等。
- ▶ (2) 尺寸標註的位置。
- ▶ (3)尺寸標註的選擇。


標註技術:物體輪廓邊線




標註技術:隱藏線




標註技術:中心線




標註技術:較複雜邊線




標註技術: 小尺寸




標註技術:角度



標註技術:表達物體斜率




混凝土堤防





混凝土河道


標註技術:弧度(a)





標註技術:位置及手法



















標註選擇






尺寸位置最佳選擇 是放於視圖外


(佳)

(不佳)

標註選擇




標註選擇



尺寸標註

- ▶ 正確的尺寸標註,可以讓工程圖清晰易懂。反之可能會混淆讀圖者,造成誤解。
- 尺寸標註需要注意各種繪製的細節,除了引線、箭頭、 文字外,還須熟悉小長度、角度、弧度等慣用標註習 慣。
- 標註的位置選擇需考慮圖的使用性。若有多個標註可能,需選擇讀圖者的理解,以及圖的使用情境,以最大化工程圖的清晰度。

概念:圖框與標題欄




單位: mm

格式	A0	A1	A2	А3	A4	A5
Α	15	15	15	10	10	5

標題欄的內容

- 工程名稱:案名
- ▶ 圖名:建築圖、結構圖、電氣設備圖、消防設備 圖......
- ▶圖樣編號
- ▶比例尺
- ▶單位
- ▶日期
- > 設計者
- ▶繪圖者
- ▶ 事務所(公司)名稱

標題欄(1/2)




標題欄(2/2)

修正	設計	TEME 0.47.400
修 正 REVISION	DESIGNED BY	SCALE S:1/ 100 日期 _{日期}
	PRAWN BY 作者 核 對	DATE DATE
	CHECKED BY 核 准	ポープ CM
	ÄPPROVED BY	


工程名稱 PROJECT	图 就 回址 ※章 DRAWING NO. 回班分類	審核			
■ ⁸ 圖名 一 圖名 一	景 號 SHEET NO. SSEET				
連 築工程					

圖紙的折疊法(1/4)


- 圖紙不論大小,折疊時 以標題欄向外為原則。
- 長邊折成數段後再折短邊,使成所需大小。
- ▶ 一般採以A4(16開)為最 終大小。
- 工程現場以8開或4開為 較常用大小。
- ▶ A4圖紙大 小:210mmX297mm




圖紙的折疊法(2/4)



圖紙的折疊法(3/4)




圖紙的折疊法(4/4)




圖紙的裝訂

- 圖紙的裝訂,並無硬性規定,可以需要在上、下、左、右任一側裝訂。
- ▶ 裝訂處之圖框線均應自外側留2.5cm, 做為裝訂空間。
- ▶ 在中央裝訂。

圖紙長邊的裝訂



圖紙中央裝訂



範例:公共工程製圖手冊

http://pcces.archnowledge.com /CSI/PicMaker/CD5/CD5-1.htm 7.4 文字之高度

範例:文字及字體

http://pcces.pcc.gov.tw/CSInew

/PicMaker/handbook/PDF/ch07.F

中文字高:5~8 mm

英文字高:3~5 mm

線寬: 0.25 ~ 0.35 mm

	表	7-1.	文字之高度
--	---	------	-------

			ф	文	數字及	と英文
<u>PDF</u>	項目	圖幅	字高	線寬	字高	線寬
			mm	mm	mm	mm
圖內之主標題 (主題名)		A1	8	0.35	5	0.35
圖內之副標題 (次題名)		A1	7	0.25	4	0.25
全圖之總說明 (含符號與圖例、圖目錄、總說明等)		A1	6	0.25	3	0.25
圖內之敘述文字		A1	5	0.25	2.5	0.25
圖內之一般說明 (含圖例、附註、表內文字等)		A1	5	0.25	2.5	0.25
標題欄	業主攔	-	7	0.25	4	0.25
	工程名稱	•	7	0.25	4	0.25
	圖 名	-	6	0.25	3	0.25
	日 期				3	0.25
	比例、單位				3	0.25
	圖 號、張 數	-	-	-	5	0.35


實作:剖面線(填充線)

▶ 指令:hatch 填充線樣式繪製區域的填充線。



實作練習:面積計算及用剖面線標注

▶ 計算凱達格蘭大道集會到底有多少人?




實作:文字形式

- ▶ 指令輸入:STYLE 設定目前文字型式
- ▶ 傳統的 .shx 英文字體,大字體.shx 中文

設定	預設	描述
型式名稱	STANDARD	最多包含 255 個字元的名稱
字體名稱	txt.shx	與字體 (字元型式) 相關聯的檔案
大字體	無	用於非 ASCII 字元集 (例如 Kanji) 的特殊造型 定義檔案
高度	0	字元高度
寬度係數	1	字元的展開或壓縮
傾斜角度	0	字元的傾斜
左右反向	否	左右反向文字
上下顛倒	否	上下顛倒文字
垂直	否	垂直或水平文字

實作:文字

- 可以使用單行文字來 建立單行或多行文字
- 其中每行文字都是獨立的物件。
- ▶ 指令:TEXT 指令建 立單行文字物件。









實作:多行文字


▶ 指令輸入: mtext 建立或修改單行或多行文字物件






實作:表格

- ▶ 指令:table
- ▶ 表格是包含列和欄中資料的物件。表格物件可從空表格或表格型式建 立。也可將表格連結至 Microsoft Excel 工作表中的資料。




實作:表格

▶ 當您變更表格的高度或寬度時,僅與已選取的掣點相 鄰的 列 或 欄 將變更。表格將保留其高度或寬度。若 要變更表格的大小,以在比例上適合您編輯的列或欄 的大小,請在使用欄掣點時按 Ctrl。




實作練習-繪製A4圖框



2014/6/19

實作:出圖

- ▶ 指令:PLOT 將圖面到繪圖機、設備、或檔案
- 如果您要列印圖面的單一配置或某一部份,請使用「出圖」對話方塊。
- 若要輸出多個圖面,請使用「發佈」對話方塊。



將模型空間的圖形,出圖到印表機。


▶ 印表機: DWG to PDF

▶ 圖紙大小: ISO full bleed A4

▶ 出圖範圍:視窗


▶ 出圖比例:1:1


▶ 出圖型式表:acad.ctb



實作:圖紙空間(配置)

- ▶ 有兩種不同的工作環境,稱為「模型空間」和 「圖紙空間」,您可在其中使用圖面中的物件。
- ▶ 指令: mview 建立與控制配置視埠





實作:配置出圖

- 在圖面視窗的底端,有一個「模型」頁籤以及一個或多個配置頁籤。
- 配置圖設定流程:當您準備一個配置時,通常要逐步執行下列程序:
- 1.在「模型」頁籤上,建立主旨的模型。
- ▶ 2.按一下某個配置頁籤。
- 3.指定配置頁面設置,例如出圖設備、圖紙大小、出圖範圍、出圖比例與圖面方位。
- ▶ 4. 將圖框插入配置中 (除非使用已包含圖框的圖面) ·
- ▶ 5.建立要用於配置視埠的新圖層。 (mview)
- ▶ 6.建立配置視埠並將其放置在配置中。
- 7.設定每個配置視埠中視圖的方位、比例與圖層可見性。
- ▶**-8.**依需要在配置中加入標註與註解。
- 9.關閉包含配置視埠的圖層。
- 10.將配置好的圖面輸出出圖。

實作:配置出圖(圖紙空間出圖)


▶ 印表機選:DWG TO PDF. Pc3

▶ 圖紙:ISO full bleed A4(210*297)

出圖內容:配置


▶ 出圖比例:1:1

▶ 出圖形式表:acad.ctb




- 先繪製圖框、表格及文字
- ▶ 使用配置建立 A4 版面 , 印表機選擇 DWG To PDF
- ▶ 建立 2 視景顯示圖。
- ▶ 在模型空間標註尺寸,並調整到適合的文字比例。
- ▶ 出圖成為 PDF 檔案

▶請從教師提供的練習檔案中,抓取這些模型或重新繪 製這些模型。



▶ 請完成圖面標註並將完稿輸出成為一個 PDF 檔案。




作業

- ▶ 1.請設計一個屬於你的圖框
- ▶ 2.使用配置建立 A4 版面 , 印表機選擇 DWG To PDF
- ▶ 3.繪製一個圖形物件
- ▶ 4.在模型空間標註尺寸、及標題圖框
- ▶ 5.使用配置出圖,建立1個視埠顯示圖形。
- ▶ 6.出圖成為 PDF 檔案


作業:設計一個屬於你的圖框

範例:




作業:繪製或使用現成圖塊

▶ 範例:一個辦公室的空間規劃,可使用現成圖塊規劃出你想要的空間。



作業:加上圖框並出圖



感謝與參考

- > 參考資料:
- https://class.coursera.org/graph-001/wiki/syllabus
- http://www.books.com.tw/products/0010592911
- AutoCAD HELP
- ▶ 公共工程製圖手冊