
Conexión al hardware ALUX v1.1 con Labview 2011

Para conectarse al hardware ALUX se debe de llevar la siguiente secuencia:

1. Abra un VI en blanco e inserte un Functions => Programming => Structures => Flat Sequence Structure y en la primera secuencia inicializar la clase Functions => Conectivity => .NET => Constructor Node:




... al salir la opción: Select .NET Constructor:




... presione el botón "Browse" busque y cargue el archivo USBGenericHID.dll




... Seleccione USBGenericHID que es el que acciona el botón "OK":



... al salir de la ventana anterior se obtiene lo siguiente:




... ahora sólo requiere introducir los valores que requiere:




2. Luego, se requiere elegir los métodos a utilizar, el primero se elige de la siguiente manera: Functions => Conectivity => .NET => Invoke Node :



... conecte las referencias como sigue:




... e inmediatamente la función queda disponible para elegir el método que se desea, presione el área donde dice "Method" y seleccione el primer método a utilizar:




... y obtenemos el primer bloque a utilizar:




- **3.** IMPORTANTE: Para poder recibir un dato PRIMERO tenemos que enviar un paquete, dentro del borde exterior del Flat Sequence Structure dé un click derecho con el mouse y seleccione la opción Add Frame After y dentro de la nueva secuencia recién creada agregue los siguiente:
 - a) Crear un Functions => Programming => Structures => Case Structures y seleccione la opción "True" como se muestra en la siguiente figura.
 - b) Crear un Functions => Array => Inicialice Array e introduzca los parámetros requeridos mostrados en la siguiente figura.
 - c) Crear un Functions => Array => Replace Subset e introduzca los parámetros requeridos mostrados en la siguiente figura. NO OLVIDE que en lugar de la función "Knob" puede utilizar cualquier otra variable e inclusive una constante.
 - d) Crear un Functions => Conectivity => .NET => Invoke Node conecte las referencias como se describe el paso 2 y seleccione el método mostrado en la figura.
 - e) En la opción de falso conecte las referencias como se muestra.
 - f) El botón marcado como "?" en el Case Structure se conecta a la salida del método usado anteriormente: "USBGenericHIDIsConnected".





- **4.** PARA RECIBIR datos agregue una nueva secuencia dándo un click derecho con el mouse y seleccionando la opción Add Frame After y dentro de la nueva secuencia recién creada agregue los siguiente:
 - a) Crear un Functions => Programming => Structures => Case Structures y seleccione la opción "True" como se muestra en la siguiente figura.
 - b) Crear un Functions => Conectivity => .NET => Invoke Node conecte las referencias como se describe el paso 2 y seleccione el método mostrado en la figura.
 - c) Crear un Functions => Array => Index Array e introduzca los parámetros requeridos mostrados en la siguiente figura. No olvide que éstos valores son los que apuntan a la posición del número de dato que desea extraer del arreglo. Se puede extraer 64 datos que comienza en 0 hasta 63. En éste caso sólo extraemos dos datos el 3 y 2.
 - d) Con los datos extraídos se pueden trabajar como se desee, en éste caso se juntan dos datos de 8 bits para formar un número de 16 bits y mostrarlo en un medidor de aguja. La función para pegar los bytes la encuentra en Functions => Programming => Numeric => Data Manipulation => Join Number.



... para la opción "False" se conecta igual que en el paso "f" del paso anterior.

- **5.** Para CERRAR las referencias de los datos agregue una nueva secuencia dando un click derecho con el mouse y seleccionando la opción Add Frame After y dentro de la nueva secuencia recién creada agregue los siguiente:
 - a) Crear un Functions => Conectivity => .NET => Invoke Node conecte las referencias como se describe el paso 2 y seleccione el método mostrado en la figura.
 - b) Crear un Functions => Conectivity => .NET => Close Reference conecte las referencias como se muestra en la figura.
 - c) Crear un botón con las propiedades que se muestran en la figura.
 - d) Crear Functions => Application Control => Stop conecte las referencias como se muestra en la figura.

Una vez concuido éstos pasos podrá conectarse al hardware y enviar / recibir datos las veces que Ud. desee!!!

