2.2.3 Como determinar a eficiência coulómbica e a capacidade total de uma célula

Você aprenderá a processar os dados coletados nos experimentos de laboratório descritos anteriormente para determinar dois parâmetros estáticos fundamentais do modelo de célula: a eficiência coulómbica e a capacidade total. O método baseia-se em uma análise cuidadosa do balanço de carga ao longo do ciclo completo de teste (descarga e carga), aproveitando os pontos de calibração de 0% e 100% de SOC.

Cálculo da Eficiência Coulômbica (η)

A derivação começa com a equação do Estado de Carga (SOC) em tempo discreto. O princípio fundamental que usamos é que o teste completo de OCV é um ciclo fechado: ele começa em um estado de carga calibrado de 100% e termina no mesmo estado de carga calibrado de 100%. Portanto, a mudança líquida no SOC ao longo de todo o experimento é zero.

Considerando que $z[k_{final}]=z[0]=1$, a equação de SOC se simplifica para:

$$0 = \sum_{j=0}^{k_{final}-1} \eta[j] i[j]$$

Dividimos esta soma em partes de descarga (onde $\eta=1$) e partes de carga (onde $\eta<1$) para resolver para a eficiência desconhecida.

O Caso para Testes a 25°C

Este é o caso mais simples, pois toda a sequência de teste ocorre a uma temperatura constante de 25°C. Isso significa que a eficiência coulómbica, $\eta(25^{\circ}C)$, também é constante durante todas as etapas de carga. Podemos então fatorá-la para fora da soma e resolver, o que resulta na seguinte relação:

$$\eta(25^{\circ}C) = rac{ ext{total de Ampere-horas absolutos descarregados}}{ ext{total de Ampere-horas absolutos carregados}}$$

O Caso para Testes em Outras Temperaturas

Quando o teste é realizado a uma temperatura T diferente de 25°C, o procedimento de calibração ainda inclui etapas a 25°C. A equação de balanço de carga agora tem dois termos de eficiência de carga diferentes: $\eta(T)$ e $\eta(25^{\circ}C)$. Como já determinamos $\eta(25^{\circ}C)$ a partir do teste de 25°C, podemos

rearranjar a equação de balanço de carga para resolver para a única incógnita restante, $\eta(T)$.

Cálculo da Capacidade Total (Q)

Teoricamente, a **capacidade total** (Q) é uma propriedade física da célula—relacionada ao número de locais disponíveis em seus eletrodos para armazenar lítio—e não deve ser uma função da temperatura. Podemos verificar isso experimentalmente.

O cálculo utiliza apenas a primeira metade do teste: da partida calibrada em 100% de SOC (z[0]=1) até o final da etapa de calibração em 0% de SOC (z[k]=0). Usamos novamente a equação de SOC, mas desta vez, a capacidade Q é a nossa incógnita. Rearranjando a equação, obtemos:

$$Q = \sum_{j=0}^{k-1} \eta[j] i[j]$$

Onde a soma é calculada sobre todos os pontos de dados desde o início do teste até a célula atingir 0% de SOC. As eficiências $\eta[j]$ em cada ponto (seja na temperatura de teste T ou em 25°C) já são conhecidas a partir do passo anterior. Este cálculo pode ser repetido para cada temperatura de teste para verificar que Q é, de fato, largamente independente da temperatura, como mostram os resultados experimentais.

Capacidade Total vs. Capacidade de Descarga**

Um ponto comum de confusão surge ao comparar a **capacidade total** do nosso modelo com a "capacidade" normalmente listada nas folhas de dados dos fabricantes, que muitas vezes mostra uma forte dependência da temperatura. A aparente contradição é resolvida ao entender a diferença entre dois tipos de capacidade:

- Capacidade Total (Q): É a quantidade máxima *física* de carga (em Ampere-horas) que pode ser armazenada na célula entre 0% e 100% de SOC. Esta é a capacidade que nosso modelo requer, e ela não é uma função da temperatura.
- Capacidade de Descarga: É a quantidade de carga que pode ser extraída de uma célula totalmente carregada a uma taxa de corrente constante específica antes que sua tensão terminal atinja o limite de tensão mínima (V_{min}) .

A **capacidade de descarga** é altamente dependente da temperatura. Em temperaturas frias, a resistência interna da célula aumenta significativamente. A maior queda de tensão interna $(I \times R)$ faz com que a tensão terminal atinja o limite V_{min} muito mais cedo, bem antes de a célula

estar verdadeiramente em 0% de SOC. Portanto, a capacidade *utilizável* que pode ser descarregada é menor em temperaturas frias. A capacidade total ainda está lá, mas não está acessível sem violar o limite de tensão. Nosso modelo precisa da capacidade total física para seus cálculos.





