



BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-50-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Balast Seviye Kontrol Sistemi, Yüzer Havuz 2

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Göstergeleri kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Elektrik kablolarını, bağlantı yerlerini, kablo girişlerini ve sigortaları kontrol et.	Periyodik	6 Ay
3	Sistem bataryasını kontrol et gerekiyorsa değiştir.	Periyodik	6 Ay
	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.		