

	SEPETLİ MAKİNA, BOMLU BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-114-01/900
		Sayfa No	2 / 4
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:**ADI** : Sepetli Makine**ADEDİ** :**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR** : Stop edilir ve 15 dk. beklenir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Hidrolik hortumlarının kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
2	Akülerin su seviyesini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Elektrik bağlantılarının kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
4	Eğer yakıt filtresinde su seperatörü varsa suyu boşalt.	Periyodik	1 Ay
5	Lastiklerin genel kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
6	Hidrolik yağ seviyesini ve dişli kutularının yağ seviyelerini kontrol et gerekiyorsa tamamla.	Periyodik	1 Ay
7	Motor yağ ve var ise su seviyelerini kontrol et, gerekiyorsa tamamla.	Periyodik	1 Ay
8	Yağlama noktalarını gresle. Gerekirse gresör memelerini değiştir.	Periyodik	1 Ay
9	Limit switchlerin ve acil durumda stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et	Periyodik	1 Ay
10	Yağ, yakıt ve su kaçağı var mı kontrol et	Periyodik	1 Ay
11	İkaz lambaları ve sirenlerini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
12	Motor kayış gerginliğini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
13	Frenleri kontrol et.	Periyodik	1 Ay
14	Akünün genel durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
15	Radyatör dış temizliğini yap.	Periyodik	1 Ay
16	Motor yakıt ve yağ filtrelerini değiştir	Periyodik	1 Ay
17	Teker civata-somunlarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
18	Akü kablolarında oksitlenme olup olmadığına bak.	Periyodik	1 Ay
19	Motor hava filtresini değiştir.	Periyodik	1 Ay
20	Hidrolik yağ geri dönüş ve doldurma filtresini temizle.	Periyodik	1 Ay

	SEPETLİ MAKİNA, BOMLU BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-114-01/900
		Sayfa No	3 / 4
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

21	Kule dönüş dişlisinin ve civatalarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
22	Motor yağını değiştir.	Periyodik	1 Ay
23	Mekanik aksam kontrolünü yap. (Sepet vardevelaları, motor kaportaları vb.)	Periyodik	1 Ay
24	Mekanik aksam bağlantı civataları ve somunlarını kontrol et. Gekekiyorsa değiştir. (Sepet , arka ağırlık , pim kilidi vb.)	Periyodik	1 Ay
25	Alternatör sargılarını hava ile temizle.	Periyodik	1 Ay
26	Akü suyunun özgül ağırlığının kontrolünü yap. (sulu akü ise)	Periyodik	3 Ay
27	Alternatör fırça ve kömürlerini kontrol et.	Periyodik	3 Ay
28	Hidrolik ekipmanların bakım ve temizliğini yap.	Periyodik	3 Ay
29	Tel halatın kontrolünü yap. Liflenip liflenmediğini ve çapında bir azalma var mı kontrol et.	Periyodik	3 Ay
30	Teleskop aşınmalarını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
31	Bom aşınma balatalarının genel kontrolünü yap gerekiyorsa değiştir.	Periyodik	6 Ay
32	Dişli donanımlarında bulunan yağları değiştir.	Periyodik	6 Ay
33	Hidrolik yağı değiştir ve hidrolik yağ tankı üzerinde bulunan emiş filtresini temizle.	Periyodik	1 Yıl

	SEPETLİ MAKİNA, BOMLU BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-114-01/900
		Sayfa No	4 / 4
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.		
--	--	--	--