PRINCIPAIS PROBLEMAS - ORDENS DE SERVIÇOS

MÁQUINA	TIPO	ELÉTRICOS / AUTOMAÇÃO	MECÂNICOS	HIDRÁUL./PNEUM.	OUTROS / PROCESSO
CB001	CABLEADORA	NOBREAK	GUIAS DE FIO	—	TESTE/POSICIONAMENTO
CC001	C. COSTURA	—	LANÇA, FACA, ABRIDOR, CORRENTE, MANCAL, LÂMINAS	MANGUEIRA DE AR / SOLENOIDE	RESISTÊNCIA, LIMPEZA
CC002	C. COSTURA	PLUG, ALIMENTAÇÃO	ROLDANA, ALAVANCAS, LÂMINAS, ROLAMENTOS, CINTA LIÇO, REDUTOR	—	AJUSTES E REAPERTOS
CC003	C. COSTURA	SENSORES, CONTROLADOR, CABO, CONEXÃO P4	FACAS, LÂMINAS, EIXO, CINTA, ABRIDOR, BOBINADOR	ATUADOR, CONEXÕES E MANGUEIRA DE AR	TEMPERATURA/REGULAGEM
CC004	C. COSTURA	FIAÇÃO E SENSORES DE TEMPERATURA	CORREIAS, CABEÇOTE, MOLA, ROLDANA, AGULHA	REGULADOR/AJUSTE DE AR	LIMPEZA DA FACA QUENTE
CL001	C. LONA	FIAÇÃO, IHM, SENSORES, MOTOR	LÂMINAS, CORRENTES, EIXOS, BIELA, ROLOS, REDUTOR, CORREIAS	ATUADORES	GRANDE VOLUME DE AJUSTES, SOLDAS E RECUPERAÇÃO
CL002	C. LONA	INVERSOR, SENSORES, DISJUNTOR, BORNES, CABOS	LÂMINAS, CORRENTES, BIELAS, REDUTOR, ROLAMENTOS, MANCAIS	MANGUEIRAS/ATUADORES	LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES RECORRENTES
CL003	C. LONA	DRIVE, CONTACTORA, ENCODER, CABEAMENTO	BIELA, EIXO, MOTOR, ROLAMENTOS, LÂMINA, PARAFUSOS	ATUADORES PNEUMÁTICOS	METRAGEM, RESISTÊNCIA E AJUSTES
CL004	C. LONA	—	ROLDANA DESGASTADA / EIXO TRAVANDO	—	FALHA OPERACIONAL
EC001	EXT. COMPOSTO	COMANDO ELÉTRICO DO MOTOR	CORRENTE, MOTOR, ROLAMENTO, LÂMINAS	CILINDRO PNEUMÁTICO	CHILLER EM ALTA TEMPERATURA
EL001	EXT. COATING	DOSADOR/BATERIA	EIXO BOBINADOR	VAZAMENTO DE AR	RESET
EL002	EXT. COATING	ELÉTRICA DO CHILLER / SENSOR	MOTOR	—	RESFRIAMENTO E TEMPERATURA
EM001	EXT. MULTIFILAMENTO	MOTOR, DISJUNTOR, INVERSOR, FUSÍVEL, PT100, TRANSFORMADOR, SENSORES	FREIOS, CORREIAS, ROLAMENTOS, MOTOR, FIEIRA	MANGUEIRAS	LIMPEZA/FILTROS
ER001	EXT. RÁFIA	DISJUNTORES, CONTATORES, PAINEL, KEYPAD	MOTOR TRAVADO, ROLAMENTO, CILINDRO, BOBINADEIRA	MANGUEIRAS/AR	LUBRIFICAÇÃO E HIDRÁULICO
MC001	M. COSTURA PANO	—	SUPORTES, POLIAS, CABEÇOTE	ATUADORES PNEUMÁTICOS	LUBRIFICAÇÃO
MC002	M. COSTURA PANO	—	LOOPER, BIELA, AGULHA, SUPORTE, PEDAL, POLIA	—	AJUSTES DE PONTO E COSTURA
MC003	M. COSTURA PANO	CONEXÃO ELÉTRICA	BIELA, LOOPER, HASTE, PARAFUSOS	—	AJUSTES MECÂNICOS
MC004	M. COSTURA PANO	MOTOR	BIELA, LOOPER, SUPORTE, LÂMINA	—	AJUSTES
TA001	TEC. ALÇA	SENSOR/LÂMPADAS	PREDOMINANTEMENTE MECÂNICO: AGULHAS, TRAMADOR, GUIA-FIO, ENGRENAGENS, CORREIAS, MOLAS, TENSORES	—	FALHAS DE COSTURA E REGULAGEM DE TRAMA
TA002	TEC. ALÇA	SENSORES/COMANDOS	AGULHAS, TRAMADOR, MOLA, GUIA-FIO, TENSOR, ENGRENAGENS, ROLAMENTOS	—	AJUSTES DE COSTURA
TA003	TEC. ALÇA	SENSORES	MUITO PREDOMINANTE: AGULHAS, BASES, TRAMADORES, BIELAS, ENGRENAGENS, MOLAS, ROLAMENTOS	—	FALHAS DE COSTURA/SINCRONISMO
TA004	TEC. ALÇA	SENSOR	AGULHA, LANÇADEIRA, ROLAMENTOS, COMPONENTES MECÂNICOS	—	AJUSTES
TA005	TEC. ALÇA	—	AGULHAS E CACHIMBO	—	—
TC001	TEC. CADARÇO	SENSOR	AGULHA, TENSOR, TRAMADOR	—	AJUSTES DE FIO
TC002	TEC. CADARÇO	GABINETE ELÉTRICO	AGULHAS, TENSORES, MOLAS, TRAMADORES	—	AJUSTES DE TRAMA
TL001	TEC. LEVE	COMUNICAÇÃO ELÉTRICA	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, TRILHOS, CILINDROS, PORTA-BOBINAS	—	LARGURA/TECIDO
TL002	TEC. LEVE	SENSORES/COMANDO	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, ROLAMENTOS, PORTA-BOBINAS, ALAVANCAS	—	AJUSTES DE TECIDO/LARGURA
TL003	TEC. LEVE	SENSOR/COMANDO	PORTA-BOBINAS, LANÇADEIRAS, ROLDANAS, TRILHOS, ROLAMENTOS	—	LARGURA/VELOCIDADE
TL004	TEC. LEVE	SENSORES	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, CILINDRO, ROLAMENTOS, PORTA-BOBINAS	MANGUEIRAS	LIMPEZA/AJUSTE
TL005	TEC. LEVE	CHAVE SECCIONADORA	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, CINTAS, ALAVANCAS, PORTA-BOBINAS	—	LARGURA DO TECIDO
TL006	TEC. LEVE	—	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, CACHIMBOS, CORRENTES, PORTA-BOBINAS	AR COMPRIMIDO	LIMPEZA/AJUSTES
TL007	TEC. LEVE	SENSORES	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, TRILHOS, ALAVANCAS, PORTA-BOBINAS	—	AJUSTES DE TECIDO
TL008	TEC. LEVE	SENSORES	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, TRILHOS, PORTA-BOBINAS, CORREIAS	—	AJUSTES DE TECIDO/CACHIMBO
TL009	TEC. LEVE	SENSORES/COMANDOS	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, PORTA-BOBINAS, TRILHOS	—	AJUSTES DE TECIDO
TL010	TEC. LEVE	SENSORES	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, ALAVANCAS, PORTA-BOBINAS	—	AJUSTES
TL011	TEC. LEVE	SENSORES	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, PORTA-BOBINAS, COMPONENTES MECÂNICOS	—	AJUSTES DE TECIDO
TL012	TEC. LEVE	SENSOR/COMANDO	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, PORTA-BOBINAS, CORREIAS	AR COMPRIMIDO	LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO
TL013	TEC. LEVE	SENSORES	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, PORTA-BOBINAS, ALAVANCAS	—	AJUSTES

PRINCIPAIS PROBLEMAS - ORDENS DE SERVIÇOS

MÁQUINA	TIPO	ELÉTRICOS / AUTOMAÇÃO	MECÂNICOS	HIDRÁUL./PNEUM.	OUTROS / PROCESSO
TL014	TEC. LEVE	SENSORES E EMERGÊNCIA	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, CINTAS, ALAVANCAS, PORTA-BOBINAS	—	MÁQUINA PARANDO
TL015	TEC. LEVE	SENSORES/COMANDO	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, PORTA-BOBINAS, COMPONENTES MECÂNICOS	—	AJUSTES
TP001	TEC. PESADA	SENSORES/COMANDOS	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, CINTAS, ROLAMENTOS, PORTA-BOBINAS	HIDRÁUL./PNEUM.	TEMPERATURA/CORTE
TP002	TEC. PESADA	SENSORES/COMANDO	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, PORTA-BOBINAS, ROLAMENTOS, CINTAS	HIDRÁULICO	LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO
TP003	TEC. PESADA	SENSORES E COMPONENTES ELÉTRICOS	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, ROLAMENTOS, CINTAS, ENGRENAGENS	—	AJUSTES
TP004	TEC. PESADA	SENSORES/COMANDO	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, CINTAS LIÇO, PORTA-BOBINAS, ROLAMENTOS	PNEUMÁTICO	CORTE/TEMPERATURA
TP005	TEC. PESADA	SENSORES/COMANDO	LANÇADEIRAS, ROLDANAS, CINTAS, ROLAMENTOS, PORTA-BOBINAS	—	CORTE TÉRMICO E AJUSTES
TT001	TEC. TRAVA	COMPONENTE ELÉTRICO	COMPONENTES MECÂNICOS	—	—
TT002	TEC. TRAVA	—	COMPONENTES MECÂNICOS	—	—