第十課:混音器(下)

2016年田景堂音響事奉訓練班

第十課:混音器(下)

混音器操作:Soundcraft GB2

Soundcraft GB2



Soundcraft GB2(位於音響室及音響室旁)

Soundcraft GB2



Soundcraft GB2(位於音響室及音響室旁)

第十課:混音器(下)

Soundcraft GB2




Soundcraft GB2(位於音響室及音響室旁)

Soundcraft GB2

• 特色:


- 1. 可提供六個 Aux 訊號輸出
- 2. 可針對每個音軌提供獨立的 +48V 的 Phantom Power
- 3. 可分 Group 1-4
- 4. 4-band EQ, 可調校中音頻率
- 5. 可提供 6x2 矩陣輸出
- 6. 單聲道音軌×24
- 7. 雙聲道音軌×2



3*. 48V SWITCH(幻像電源)

為該 Channel 提供 +48V DC 的幻像電源(如無接駁電容 咪, 則不需要提供幻像電源, 請勿按下按鍵以免破壞音響系統)

- 4. PHASE SWITCH(相位轉換鍵) 將輸入訊號進行 180 度的相位轉換
- 1. MIC GAIN CONTROL (訊號放大鈕) 控制訊號輸入的靈敏度, 只要轉一點點就會在音量上 造成很大的變化
- 5. HPF (High Pass Filter)(100 Hz 低頻濾波器) 用作消除 100 Hz 以下的低頻率聲音, 按下時能增加人 聲收音的清晰度, 也可以去除低頻率的「哼聲」



6*. EQ SECTION(等化器)

HF: 對 12 KHz 以上的聲音進行 ±15 dB 的調整

<u>Hi-mid</u>:對 550 Hz 至 13 kHz 範圍內的聲音進行±15 dB

的調整(上面的旋鈕用作調校頻率)


Lo-mid:對 80 Hz 至 1.9 kHz 範圍內的聲音進行±15 dB

的調整(上面的旋鈕用作調校頻率)

LF: 對 60 Hz 以下的聲音進行 ±15 dB 的調整

7. EQ SWITCH(等化器開關)

等化器的開關鍵




9*. AUX 1~6 SENDS

每個旋鈕可獨立控制該 Channel 在 AUX 1~6 的輸出音量

10*. PRE SWITCH

當按下時就可以將訊號先輸出到 AUX 3-4(台上監聽), 而不受 Fader 影響(PFL)。注意 AUX 1-2 必定是 PFL 而 AUX 5-6 必定是 AFL



12. PAN CONTROL(音場旋鈕)


控制聲音輸出到左聲道或右聲道的比例

8. MUTE SWITCH(靜音鍵)

按下可將該音軌靜音

13-15. STEREO MIX/ GROUP 1~2/3~4 SWITCH

按下 1-2(3-4)的按鈕就可以將訊號輸出到 Group 1/2 (Group 3/4);按下 MIX 表示將訊號直接輸出至總輸出



2. PEAK LED

紅燈表示訊號電平已達失真水平(輸入訊號電平過大,俗稱爆咪)

16. SIGNAL LED


SIGNAL LED 指示燈亮起表示有訊號輸入

17*. PFL SWITCH (PFL=Pre-fader Listen 監聽鍵)

按下就可將該聲軌的訊號傳送到監聽耳機(此時旁邊的 PFL 指示燈會亮起)

11. INPUT CHANNEL FADER(推軌)

控制單軌之音量大小, 推得越高就越大聲, 一般情況下會推到 U 的位置



3*. 48V SWITCH(幻像電源)


為該 Channel 提供 +48V DC 的幻像電源(如無接駁電容 咪, 則不需要提供幻像電源, 請勿按下按鍵以免破壞音響系統)

2. PHASE SWITCH(相位轉換鍵)

將輸入訊號進行 180 度的相位轉換

1. MIC GAIN CONTROL (訊號放大鈕)

控制訊號輸入的靈敏度,只要轉一點點就會在音量上造成很大的變化



5. LINE TO MIX/LINE TO CHAN SWITCH


當按鍵被按下, LINE TO CHAN 模式便會被選中, 表示該 Channel 會被使用為 LINE INPUT CHANNEL, 此時 XLR 輸入不能使用;當按鍵未被按下, LINE TO MIX 模式便會被選中,該 Channel 的 LINE INPUT 會被直接輸入到總輸出,而 XLR 輸入則由該 Channel 控制,這相當於把LINE INPUT 當作額外的立體聲回傳輸入(STEREO RETURN INPUT)

4. LINE LEVEL CONTROL

控制 LINE INPUT (1/4"Balanced Jack) 訊號的輸入電平

6. L/R SWITCH

把立體聲訊號變成單聲道訊號, 當按下 L(R) 按鍵, 該 聲軌的右(左)聲道會被輸入訊號的左(右)聲道取代




8*. EQ SECTION(等化器)

HF:對 12 kHz 以上的聲音進行 ±15 dB 的調整 Hi-mid:對 2.5 kHz 的聲音進行±15 dB 的調整 Lo-mid:對 450 Hz 的聲音進行±15 dB 的調整 LF:對 60 Hz 以下的聲音進行 ±15 dB 的調整

9. EQ SWITCH(等化器開關)

等化器的開關鍵




11*. AUX 1~6 SENDS

每個旋鈕可獨立控制該 Channel 在 AUX 1~6 的輸出音量

12*. PRE SWITCH

當按下時就可以將訊號先輸出到 AUX 3-4(台上監聽), 而不受 Fader 影響(PFL)。注意 AUX 1-2 必定是 PFL 而 AUX 5-6 必定是 AFL



13*. BAL CONTROL


調校訊號在立體聲音場的相對位置

10. MUTE SWITCH(靜音鍵)

按下可將該音軌靜音

15-17. STEREO MIX/ GROUP 1~2/3~4 SWITCH

按下 1-2(3-4)的按鈕就可以將訊號輸出到 Group 1/2 (Group 3/4);按下 MIX 表示將訊號直接輸出至總輸出



7. PEAK LED

紅燈表示訊號電平已達失真水平(輸入訊號電平過大 ,俗稱爆咪)

18. SIGNAL LED

SIGNAL LED 指示燈亮起表示有訊號輸入

19*. PFL SWITCH (PFL=Pre-fader Listen 監聽鍵)

按下就可將該聲軌的訊號傳送到監聽耳機(此時旁邊的 PFL 指示燈會亮起)

14. INPUT CHANNEL FADER(推軌)

控制單軌之音量大小, 推得越高就越大聲, 一般情況 下會推到 U 的位置

(群組控制 GROUPS)


4*. WIDTH POT(音場控制旋鈕)控制 Group 1~2/3~4 所在的音場位置,向左扭表示將 Group 1 及 2(3 及 4)的訊號同時輸出到 L.R. MIX,向右扭表示將 Group 1(3)的訊號同時輸出到 L.R. MIX 的左聲道,將 Group 2(4)的訊號同時輸出到 L.R. MIX 的右聲道

- 3. MIX SWITCH (MIX 輸出開關)
- 按下此鍵就會將該組的訊號輸出到 MIX
- 2. PFL SWITCH(PFL=Pre-fader Listen 監聽鍵)

按下就可將該聲軌的訊號不經 Fader 的控制而傳送到監聽器/監聽耳機


1. GRP FADER

控制 Group 1, 2, 3 & 4 的輸出電平



(群組控制 GROUPS)

5*. MATRIX INPUT POT(矩陣輸入控制旋鈕) 控制各群組分別在兩個矩陣輸出的音量




(AUX 控制 AUX MASTERS)

6*. AUX MASTER LEVEL POT

控制 AUX 1~6 的輸出電平

7. AFL SWITCH (AFL=After-fader Listen 監聽鍵) 按下就可將該聲軌的訊號經過 Fader 的控制後傳送到 監聽耳機(此時 RUDE AFL/PFL 指示燈會亮起)




(矩陣輸出控制 MATRIX MASTERS)

8*. MTX MASTER LEVEL POT(矩陣總輸出旋鈕) 控制該矩陣總輸出的音量


9*. AFL SWITCH (AFL=After-fader Listen 監聽鍵) 將該矩陣經 Fader 的控制後的訊號傳送到監聽器/監 聽耳機


10*. MUTE SWITCH(靜音鍵) 將該矩陣靜音(不輸出訊號)



(總輸出控制 L, R and MONO OUTPUTS)

12*. MATRIX INPUT POT(矩陣輸入控制旋鈕) 將總輸出(L.R. MIX)的訊號傳送到矩陣1或2







13. MONITOR SWITCH (MIX)

(監聽器切換鍵 - MIX) 按下就可以將 MIX 訊號傳送到 Monitor 及監聽耳機

> 11. MASTER FADERS 控制 MIX 的輸出電平



(監聽 MONITORING & PFL/AFL)




14. HEADPHONES OUTPUT(監聽耳機)

用作監聽不同音軌的訊號(如要監聽總輸出的訊號, 請務必檢查 13 的按鍵已被按下)

22*. L & R 12-SEGMENT METERS(輸出電平指示表)

顯示輸出電平的指示表

(監聽 MONITORING & PFL/AFL)



24. 2 TRK TO MIX SWITCH(雙軌道輸入之總輸出切換鍵) 控制是否將立體聲輸入的訊號輸出至總輸出

16. 2-TRK LEVEL CONTROL (雙軌道輸入控制) 旋鈕控制立體聲輸入的音量,按鍵控制是否輸出至總輸出

15. MONITOR SWITCH (2-TRACK INPUT) (監聽器選擇鍵一雙軌道輸入)控制將雙軌道輸入的訊號傳送到監聽器/監聽耳機

17. MONITOR SWITCH (GROUPS 1-2)

(監聽器選擇鍵ーGroup 1-2)


按下後就可以將 Group 1-2 的訊號傳送到 Monitor 及監聽耳機

18. MONITOR SWITCH (GROUPS 3-4)

(監聽器選擇鍵ーGroup 3-4)

按下後就可以將 Group 3-4 的訊號傳送到 Monitor 及監聽耳機

(監聽 MONITORING & PFL/AFL)



23. PFL/AFL LED(PFL/AFL 指示燈)

當指示燈亮起,表示某個或某些 PFL/AFL 訊號被傳送到監聽器/監聽耳機,而指示表(22)會顯示這個/些 PFL/AFL 訊號的電平

21. MONO SWITCH(單聲道切換鍵)

按下表示將立體聲音訊轉換為單聲道音訊


19. C/ROOM LEVEL POT(監聽器控制)

控制監聽器音量

20. H/PHONES POT(監聽耳機)

控制監聽耳機的音量

(通話系統 TALKBACK)



25*. TALKBACK MIC INPUT (XLR)(通話系統麥克風輸入端)用作輸入麥克風到通話系統


26. TALKBACK LEVEL POT(監聽器控制)

控制通話系統麥克風輸出到 Group 1~4/AUX 1~4 的音量

27*. AUX 1-4 / GRPS SWITCH (AUX 1-4 / GRPS 切換鍵)

按著 AUX 1-4/GRPS 後就可以將通話系統麥克風的訊號輸出到相應的地方,常用於與台上講者對話

(供電系統指示燈 PSU MONITOR LEDS)




28*. PSU MONITOR LEDS(供電系統指示燈)

48 V 指示燈顯示 Phantom Power 的供電情況; ±17 V指示燈顯示混音器的供電情況

(單聲道音軌 MONO INPUT)


圖上標示	全寫	輸入端子
INS	INSERT	1/4" TRS JACK
LINE	LINE INPUT	1/4" TRS JACK
MIC	MIC INPUT	3 pin female XLR
PRE	PRE SWITCH	
DIR	DIRECT OUTPUT	1/4" TRS JACK

*(a) DIRECT OUTPUT 一般都是 Post-fader(先經 Fader 再輸出), 按下 PRE 鍵可改為 Pre-fader(不經 Fader 就輸出)



(雙聲道音軌 STEREO INPUT)


圖上標示	輸入端子
LINE (L & R)	1/4" TRS JACKs
MIC (L & R)	3 pin female XLR



(主部分 MASTER SECTION)

圖上標示	全寫	輸入端子
INS (左起 : MIXL, MIXR, GRP3, GRP4, GRP1, GRP2)	INSERT POINTS (MIX L & R, Group 3,4,1,2)	1/4" TRS JACK
•	XL, MIXR, GRP3, RP1, GRP2)	3 pin male XLR
MONO	MONO OUTPUTS	3 pin male XLR


(b) MONO 是將 MIX L & R 的立體聲訊號變成 單聲道訊號輸出



(主部分 MASTER SECTION)


圖上標示	全寫	輸入端子
MTX2	MATRIX 1 OUTPUT	3 pin male XLR
MTX1	MATRIX 2 OUTPUT	3 pin male XLR

*(c) MTX2/MTX1 是將矩陣 1/2 的訊號輸出




(主部分 MASTER SECTION)

圖上標示	全寫	輸入端子
AUX OUTI	PUTS 1-4	3 pin male XLR
AUX OUTI	PUTS 5-6	1/4" TRS JACK



(主部分 MASTER SECTION)

圖上標示	全寫	輸入端子
2TRK	2-TRACK INPUTS	RCA PHONOS
REC	REC OUTPUTS	RCA PHONOS
MONITOR	L & R MONITOR OUTPUTS	1/4" TRS JACK



- (d) 2-TRACK INPUTS (RCA Phono) 是將立體聲播放裝置經 RCA 端子輸入到混音器
- (e) RECORD OUTPUTS (RCA Phono) 是將混音器的輸出經 RCA 端子輸入到立體聲錄音裝置

- 完 -