


(PA = 0,76 e)

# Modèle de la MCC en régime permanent : relations fondamentales

# Fonctionnement en moteur à excitation indépendante



Aimants permanents


### Relations:


## Modèle de la MCC en régime permanent : relations fondamentales

### Fonctionnement en moteur à excitation indépendante

### Caractéristique à vide.

La machine est entraînée à vitesse nominale et fonctionne donc en génératrice. On trace  $E=f(I_d)$ . La vitesse est maintenue constante.






Détermination de la résistance de l'induit

E= 0 : rotor blague, 1=0


(Mesures à chand après l'avoir Foit tarmor à puissance nominale)



$$R_A = \frac{U}{I_A}$$
 over  $I_A = I_A$  (nominale)


# Modèle de la MCC en régime permanent : relations fondamentales

## Caractéristiques $\Omega$ =f(la), Cem=f(la), Cem=f( $\Omega$ ).



Beaucoup de couple à bas régime 1 moteur thermique U = E+RATA  $T_A = \frac{U - E}{R_A} = \frac{U - K' \Omega}{R_A}$ ⇒ Cem = KILI - KIZ O

Point de fonctionnement en régime permanent.





Principe fondamental de la dynamique : (a l'arbre)

$$\Sigma C = J.d\Omega/dt$$

$$J \frac{d\Omega}{dt} = C_{ij} - C_{ij}$$

$$Columbe la charge$$







Point de fonctionnement en régime

### Fonctionnement en moteur à excitation indépendante

#### Fonctionnement à vide : le moteur n'entraîne aucune charge



### Bilan de puissances :



#### Variation de vitesse d'un moteur à excitation indépendante

Relation entre vitesse et tension d'alimentation :

$$U = E + RaTa = K'\Omega + RaTa$$

$$\Omega = \frac{U}{K'} - \frac{RaTa}{K'}$$
Pour Faire varier  $\Omega$ : Faire varier  $U$  (si an travaille à comple constant)

