# Script

- 1 Faça o download de Armbian Buster https://www.armbian.com/orange-pi-pc/ ou
- 2 Grave da imagem **Armbian\_20.11 Orangepipc\_buster\_current\_5.8.16.img.xz** pelo balenaEtcher no sd card
- 3 Ao ligar com display é possível ver o ip atual, caso não use display, terá que buscar o ip por algum programa localizador de ip, ex: Angry IP Scanner
- 4 Conecte por ssh a orange como root@iporangepi, senha padrão 1234
- 5 Ao fazer o primeiro login, o armbiam pede para mudar a senha do root, mude para rootIF!

```
[New root password: ******
[Repeat password: ******
```

6 - Sendo o primeiro acesso, você deverá criar um novo usuário chamado if

```
Detected timezone: America/Sao_Paulo (-03, -0300)

Generating locales: pt_BR.UTF-8

Adding console keyboard layout: br

Creating a new user account. Press <Ctrl-C> to abort

Please provide a username (eg. your forename): if
```

7 - Defina a senha do usuário if, como laken@if01

```
[Please provide a username (eg. your forename): if
[Create password: *********
[Repeat password: ********
```

8 - Defina o 'real name' do usuário if, como if

```
Please provide your real name (eg. John Doe): if
```

9 - Depois do SO terminar de criar o usuário, o login permanecerá como root

```
Dear if, your account if has been created and is sudo enabled.

Please use this account for your daily work from now on.

root@orangepipc:~#
```

Neste ponto, na placa Orange Pi Pc +, se deve gravar o SO na memória eMMC

A - sair do usuário root e se logar como usuário if

```
root@orangepipcplus:~# exit
logout
Connection to 192.168.0.209 closed.
iMac-de-iMac-3:~ juanjose$ ssh if@192.168.0.209
if@192.168.0.209's password:
```

B - digitar o comando sudo nand-sata-install, ingressar senha de usuario if e seguir os passos

```
if@orangepipcplus:~$ sudo nand-sata-install
```

C - Escolher a opção de system on eMMC

```
Choose an option:


Current root: UUID=0d6062bb-954a-4d8c-8f47-062efe50c5d3

Boot from eMMC - system on eMMC
5 Install/Update the bootloader on SD/eMMC


Ceitar > <Cancelar>
```

D - Aceitar e continuar


E - Escolher o sistema de arquivos ext4



F - começa o processo de gravação



G - Aceitar a opção de desligar a placa



- H Uma vez a placa esteja desligada tirar o cartão sd e ligar a placa
- I logar se com o usuário if

```
iMac-de-iMac-3:~ juanjose$ ssh if@192.168.0.209
if@192.168.0.209's password:
     1 1 (_1 1 1 1 (_1 1
Welcome to Armbian 20.11 Buster with Linux 5.8.16-sunxi
System load:
              2%
                               Up time:
                                               7 min
                                               192.168.0.209
Memory usage:
              8% of 998M
CPU temp:
              40°C
                                Usage of /:
                                               16% of 7.1G
 General system configuration (beta): armbian-config ]
```

J - uma vez conferido o processo logar se como usuário root para continuar com a atualização do sistema

```
if@orangepipcplus:~$ sudo su
[sudo] senha para if:
root@orangepipcplus:/home/if#
```

#### CONTINUANDO COMO USUÁRIO ROOT

10 - Atualize o SO

sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y

11 - Instale as dependências

sudo apt install curl -y && sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y && sudo apt install -y build-essential git cmake pkg-config gcc g++ make && curl -sL https://deb.nodesource.com/setup\_10.x | bash - && sudo apt install -y nodejs libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libtiff5-dev libpang-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev libxvidcore-dev libx264-dev libfontconfig1-dev libcairo2-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libpango1.0-dev libgtk2.0-dev libgtk-3-dev libatlas-base-dev gfortran libusb-1.0-0-dev libudev-dev libusb-0.1 x11vnc rsync connman python-dev avahi-daemon avahi-discover avahi-utils libnss-mdns mdns-scan nginx tmux v4l-utils acpid armbian-config

12 - Desabilite atualização automática da hora e o bluetooh

sudo vim /var/lib/connman/settings

[global]
OfflineMode=false
TimeUpdates=manual
TimezoneUpdates=manual

[Bluetooth] Enable=false Tethering=false [Wired] Enable=true Tethering=false

- 13 Reinicie com sudo reboot
- 14 Conecte por ssh como if@iporange
- 15 Gere a chave ssh com ssh-keygen

```
if@orangepipc:~$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/if/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/if/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/if/.ssh/id rsa.
Your public key has been saved in /home/if/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:xXTQWd09S6ReTEicRQX+nYNLKrNtdXkeFDMkSQDgkL8 if@orangepipc
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
      ----++**@0=
      .0 0 .0*=*+
       .. 0 .00*
             . 0+0
         S
              +.0+
             0 .. +0
   --[SHA256]--
```

16 - salve a o valor da chave no bitbucket, para copiar a chave execute cat /home/if/.ssh/id\_rsa.pub


```
if@orangepipc:~$ cat /home/if/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCzQ/5JAPcamqo8uFG17wDmF7jbAbk30b2Mh3tl
pH/MHmYgpqNQ9mCXSxbBERdi6JuQEXVt52ro+kWTiDPFZARAJ2BE0H4zWzsjoM7iHFIRBnpX/8dl
wujagzcHR/IetAQJKh/L6+PdXigBjQ2C66HITbeBmYJKqn4sx+zzaZ9yBKg4SGuGc4mnz339SsPogww2GnnquWG5JWd6XP6xMplH8H8aIQqiT6zHPhBY4/oIZ8saGYU9M3wyZuAlwGV/dPoHEZxPjdyLtEiJRBq5E4V1ZhPJfpNa+e6qMOLZpEcR4wulEyQz+Abm6aMbIcV1gF2Yo3 if@orangepipc
```

17 - Defina a frequencia do cpu

root@orangepipc:~\$ sudo cpufreq-set -u 1.20GHz

Usando armbian-config

para usar o armbian-config, execute sudo armbian-config



Configurar serial 3 (ttyS3) para uso do leitor QRCODE - E21W

menus: System -> Hardware

```
I Install to/update boot loader
F Disable Armbian kernel upgrades
N Switch to nightly automated builds
L Stop low-level messages on console
B Edit boot environment
C Set CPU speed and governor
A Disable system announce in the network
Hardware
O Switch to other kernels
S Reconfigure SSH daemon
F Run apt update & apt upgrade
```

Selecione a opção: uart3 e depois em Save



#### Clique em 'Back' e reinicie



Habilite a interface gráfica

menus System -> Default e aguarde a instalação dos pacotes

```
Switch to other kernels
Reconfigure SSH daemon
Run apt update & apt upgrade
Z Install ZSH with plugins and tmux
Desktop
```

```
Configurando aspell (armhf)
```

### Desabilite IPv6 menus System -> Network

```
Configure Debian buster based Armbian for the Orange Pi PC

SoC runs between 480 and 1368 MHz using ondemand governor.

Support: https://forum.armbian.com

System and security settings
Network
P Timezone, language, hostname
System and 3rd party software install
H Documentation, support, sources

Accitar < Exit >
```

```
IP (eth0) via Network Manager: 192.168.88.43

Note: This tool can be successful only when drivers are configured properly. If auto-detection fails, you are on your own.

I Select dynamic or edit static IP address
IPV6
I Enable network throughput tests daemon
C Clear possible blocked interfaces
```

# Desabilitando botão Power

habilite o serviço acpid sudo systemctl enable acpid.service && sudo systemctl start acpid.service

altere o arquivo /etc/systemd/logind.conf sudo vim /etc/systemd/logind.conf descomente a linha #HandlePowerKey=poweroff

e altere o valor para ignore. HandlePowerKey=ignore

reinicie o servico acpid sudo systemctl restart acpid.service

## Esconder menus da barra de tarefa

# Mudar a logo

Mudar a logo do raspbian para a logo do IF no papel de parede do desktop. Isso deve ser f

# Instalação dos projetos

Como usuário if e no home, baixe os projetos

#### Desktopif

git clone git@bitbucket.org:if\_linux/desktopif.git

Interface HTML, ex: da smartfit

baixe o repositório da interface renomeando o checkout como 'Desktop', ex:

if@orangepipc:~/desktopif/environment\$

git clone git@bitbucket.org:if linux/desktopif-interface-smartfit.git Desktop

#### **Preface**

\$ cd /home/if

git clone git@bitbucket.org:if linux/preface-service.git

mude para o branch indicado pelo desenvolvimento e siga os procedimentos de instalação. Para instalar o opency e as dependencias

OBS1: A instalação do opency é bem demorada, na orange pi pc, é recomendavel setar o máximo de processamento usando: sudo cpufreq-set -u 1.20GHz

OBS2: No meio do processo pode acontecer de pedir a senha do sudo novamente, basta setar e prosseguir

if@orangepipc:~/preface-service\$ ./install-opencv.sh

depois de instalar o opency, instale as dependências do projeto

trocar no arquivo requirements.txt a linha python-apt==1.8.4.1 por python-apt==1.8.4.2 (pendente conferir)

if@orangepipc:~/preface-service\$ pip3 install -r requirements.txt

para conferir que o opency tenha sido instalado corretamente

\$ sudo journalctl -b -f -u preface

#### Projeto QRCode e21w\_reader

\$ cd /home/if

git clone git@bitbucket.org:if\_linux/e21w\_reader.git

OBS: Atualize para as versões mais recentes

#### Atualização e instalação dos projetos

Mude para os branches recentes dos projetos, verifique com o desenvolvimento quais são. Depois execute o script de instalação dos pacotes, se for um projeto node use npm install

DesktopIF/2.0 -> branch desktopif (pode mudar - verificar com desenvolvimento)

if@orangepipcplus:~/desktopif\$ npm install

if@orangepipcplus:~/e21w reader\$ npm install

if@orangepipcplus:~/desktopif/setup/distros/orangepi\$ sudo ./finger-display-install.sh

if@orangepipcplus:~/desktopif/setup/distros/linux\$ sudo ./configure\*.sh

Se for ligar um display na orange

if@orangepipcplus:~/desktopif/electron\$ npm install

# Gerar arquivo de imagem

Para copiar o SO da emmc e gerar a imagem em uma outra máquina usando a rede local

pelo ssh

if@orangepipcplus:/dev\$ dd if=/dev/mmcblk1 | pv | ssh usuario@ip-desktop dd of=/path-no-desktop/orangepipcplus-if.img

# Gravar placa com arquivo gerado

OBS: A placa nova deve ter um sistema na emmc previamente instalado

- Gravar imagem em um cartão sd usando o balena (caso de erro na 1ra tentativa no balena tentar de novo)
- 2. colocar cartão na placa nova e ligar
- 3. vai aparecer um erro pedindo definir manualmente o root file system
- Conectar um teclado e definir o arranque pela sd com o comando (initramfs) fsck -y /dev/mmcblk0p1
- 5. Dar um reboot na placa

(initramfs) reboot

- 6. Uma vez inicialize copiar o sistema na emmc conforme o ponto B sudo nand-sata-install
- 7. Quando terminar os passos aceitar para o sistema desligar

É possível aconteça erro na PLC e na câmera quando inicializar, para corrigir é preciso apagar a pasta node\_modules no desktopif e instalar os módulos de node:

if@orangepipcplus:~/desktopif\$ sudo rm -r node\_mudules

if@orangepipcplus:~/desktopif\$ npm install

if@orangepipcplus:~/desktopif\$ sudo reboot