






Siamo corosciuti per









TFIFIEUILLI TRIBITATION

Per cominciare

Video della prima versione: Youtube

Video della seconda versione:

Youtube2

Repo github:

https://github.com/Jaeger87/Ardui no-Bomb

Componenti	Costo	Provenienza
Resistenze: 10Khom – 390hom		GiuPar
Condensatori Elettrolitici: 470uF -1500uF		GiuPar
Porte Logiche		GiuPar
Buzzer		GiuPar
Bottone		GiuPar
ATmega328P Arduino Compatible Nano V3	3,40	Bang Good
2 Way Relay Module With Optocoupler Protection	1,99	Bang Good
Prototype Board 400 Hole Breadboard + 65pcs Breadboard Jump Cable	3,24	Bang Good
Mini Wired Siren	3,06	Bang Good
MAX7219 Red 8 Bit Digital Tube LED Display Module	3,47	Bang Good
20A 12V Red Car Modification Toggle Switch ON/OFF	2,25	Bang Good
12V LED Security Alarm Strobe Signal Warning Lamp Blue Red Flashing Light	3,86	Bang Good
DC Converter Module 12V To 5V With USB Output Power Adapter	4,18	Bang Good
DC Power Female 5.5X 2.1mm Connector Adapter	0,88	Bang Good
12V 1A DC Connector Switch Power Plug Cord For 3528/5050 Strip	1,81	Bang Good
5.5X 2.1mm Female To Male Plug DC Splitter Connector For LED Lighting	1,91	Bang Good
DC 12V 20000mAh Super Rechargeable Portable Lithium-ion Battery Pack	33,82	Bang Good

Materiali per la Valigetta




Valigetta per utensili Dexter 16'' 29,90 € Lastra vetro sintetico trasparente 1000 x 500 mm

6,90€

Consigli di Lavoro

- ·Cercare di modularizzare il più possibile il lavoro.
- ·Tenere i probleni elettronici lontani da quelli informatici.
- ·Prendere confidenza con i singoli pezzi prima ancora di iniziare il progetto vero.





Frini Passi

- Consultare il data sheet
- -http://playground.arduino.cc/Main
 - /LedControl
- Scaricare le librerie
- •Sperare che ci siano degli esempi di codice e giocarci

E se volessi fare qualcosa di non previsto dalla libreria?



Tipo scrivere parole sullo schermo?

Diamo uno sguardo alla libreria (il file .h)

```
const static byte charTable [] PROGMEM = {
 B01111110, B00110000, B01101101, B01111001, B00110011, B01011011
 B01111111, B01111011, B01110111, B00011111, B00001101, B00111101
 B00000000, B01110111, B00011111, B00001101, B00111101, B01001111
 B00110111, B00000000, B00000000, B00000000, B000001110, B00000000
```

Versione modificata

```
const static byte charTable[128] = {
  B0111111, B01111011, B01110111, B00011111, B00001101, B00111101
  B00111011, B00111110, B00011100, B00100011, B00001110, B00110111
  B00010101,B00000101,B00001101,B11100000,B01001011,B00000011
  B11101110, B11110011, B11001010, B00000111, B11000110, B01100011
  B01000000, B01001100, B10100001, B00101010, B10000000, B00000001
  B01111111, B01111011, B00000000, B00111100, B00000000, B00000000
  B00000000, B01110111, B00011111, B00001101, B00111101, B01001111
  B00110111, B00000000, B00000000, B00000000, B00001110, B00000000
  B00000000, B01110111, B00011111, B00001101, B00111101, B01001111
```


Ancora non funziona (C Apriamo anche il file .cpp

```
void LedControl::setDigit(int addr, int digit, byte value, boolean dp) {
    int offset;
    byte v;
    if(addr<0 | addr>=maxDevices)
        return;
    if(digit<0 || digit>7 || value>15)
        return;
    offset=addr*8;
    v=pgm_read_byte_near(charTable + value);
    if(dp)
        v = B10000000;
    status[offset+digit]=v;
    spiTransfer(addr, digit+1,v);
```

Basta mettere il giusto Valore

```
void LedControl::setDigit(int addr, int digit, byte value, boolean dp) {
    int offset;
    byte v;
    if(addr<0 || addr>=maxDevices)
    return;
    if(digit<0 || digit>7 || value>127)
    return;
    offset=addr*8;
    v=charTable[value];
    if(dp)
    v = B10000000;
    status[offset+digit]=v;
    spiTransfer(addr, digit+1,v);
```

Ura funziona!




Un po' di teoria, Come organizzo il mio codice?

Possiamo vedere la bomba come una macchina a stati finiti senza stati di uscita.


Per approfondire: Likipedia

Ma la teoria è molto più complessa di quello che servire a noi!

Una rappresentazione sbagliata



KI55: Keep it simple, stupid!





Con uno suitchone!

```
void loop()
  switch(statoBomba)
  case SETUP:
      initialize();
      statoBomba = SETTIME;
      break;
  case SETTIME:
      int val = digitalRead(buttonTime);
      if (val == HIGH)
           (!premuto)
          if(minuti == 255)
```


L'intuizione del ground

Collegando un cavo da pin digitale a ground la sua lettura dara sempre come valore zero. Un cavo fluttuante (staccato) invece da valori random superiori allo zero.

Codice d'esempio

```
boolean tagliato = false;
int pinFilo = 9;
void setup() {
 pinMode(pinFilo, INPUT_PULLUP);
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 if (!tagliato) //se non è tagliato
  int val = digitalRead(pinFilo); //controllo
  if (val > 0)
    tagliato = true;
 else
  Serial.println("Tagliato!");
```

Schema elettronico (lol XD)



In seguito, per risparmiare pin, siamo passati ad una soluzione più elaborata collegando tutti i fili ad un solo pin analogico utilizzando un DAC.

È una soluzione un po' troppo articolata per un corso introduttivo, per chi è comunque interessato può chiedere dopo.

Turbo kid O





I rostri consigli

- Guardate il mondo arduino e maker come un hobby.
- · Specialmente all'inizio cominciate com progetti divertenti
- · Fate cose costte e fighte.
- E sopratutto...



I mostri contatti Andrea:

- www.jaegerbox.net
- Twitter: @.jaeger1987
- Linkedin: Andrea Rosati • . . .
 - Valenio:
- www.lexetrecords.com
- Linkedin: Valerio Marta

