


Lezione 5

Un corso gentilmente offerto con il sudore e le lacrime di MugRomaTre e Roma Tre





Prusa i3



Cosa serve la stampa 3d

- Ricreare Oggetti
- Realizzare Oggetti non possibili tecniche classiche di produzione
 - vedi motori superdraco
- Prototipare rapidamente
- Stupire gli amici (e non)





Stampanti 3d

- non esiste "La" stampante 3d
- Tecnologie differenti, capacità differenti, pubblico differente
- 100€ ~ 100000€
 - il prezzo non è sbagliato
- chiaramente non tutti hanno bisogno del macchinario di fascia alta
 - grazie ai brevetti scaduti abbiamo anche macchine a basso prezzo



Tecnologie di Stampa

La tecnica fa la macchina

- filamento fuso (la più vecchia?)
- resina indurita (DLP-SLA)
- synthering (SLS)
 - metallo
 - plastiche

•




La stampa a filamento fuso


- un filamento di plastica è fuso e depositato un livello sopra l'altro
- quando sono scaduti i brevetti, sono nate delle versioni opensource sviluppate dal progetto RepRap di stampanti
 - la nostra è la Prusai3
- vari meccanismi per muovere la testina di stampa, doppia testina
- bassi costi (quanto? 300\$ sembra essere il minimo per un kit, ma esistono progetti fatti di materiali di recupero)
 - vedi: junkyard 3d printer, dvd drive 3d printer
- il problema dell'overhang e del supporto
 - ogni layer deve poggiare su qualcosa, per oggetti più complicati bisogna stampare anche del materiale di supporto, che porta via tempo e qualità finale



La stampa a filamento fuso



La testina (1) deposita materiale fuso, che si solidifica e si lega al materiale (2) già depositato in precedenza sul (3) piano di stampa. O la testina, o Il piatto, o tutti e due si muovono per poter raggiungere 3 gradi di libertà



Resina Indurita Digital Light Processing – StereoLitography (credo)

- della resina è indurita un livello dopo l'altro
 - si usa un proiettore o un laser per "disegnare" un livello dell'oggetto, la resina di indurisce quando viene esposta a questa immagine



- stampe più accurate, più costose
 - più alta risoluzione e precisione usando un laser
- il problema inverso del supporto
 - la resina deve avere un qualcosa a cui aggrapparsi




Selective Laser Synthering

- Stampe a livello professionale
 - i film recenti di stopmotion hanno usato questo processo per realizzare i volti e le espressioni dei personaggi
- su uno strato di polvere di materiale, un laser crea un livello, e poi viene steso un nuovo strato
- precisione molto più alta
 - sempre grazie al laser
- forme più ardite: non ho bisogno di sostegni
 - il materiale non aggregato fornisce sostegno ai livelli creati
 - ma ho bisogno di vie di fuga per la polvere non utilizzata
- una variante è usare un agente aggregante al posto del laser
 - questo permette anche la stampa diretta di oggetti colorati, basta usare delle colle con inchiostro



Selective Laser Synthering






Alcune Nostre Stampanti

- Noi in quanto hobbysti poveri possediamo una stampante a filamento
 - prusa i3, kit, costato poco
 - tanto sudore, tante lacrime, problemi frequenti
- l'università ci ha prestato una nuova stampante 3d, sempre a filamento
 - vertex3d, kit, costato un poco di più
 - tanto sudore, tante lacrime, ma dovrebbe essere più reliable
- Per il resto della lezione farò riferimento solo a loro



Le nostre stampe





Materiali Per la stampa

Ogni produttore ha le sue varianti, la qualità della miscela e <u>la consistenza delle</u> <u>dimensioni</u> del filo sono importanti

- Pla
 - plastica biodegradabile
 - presenta problemi di stoccaggio
 - facile da stampare
- Abs
 - meccanicamente più resistente, plastica dei lego
 - i fumi sono irritanti X_X
- Pet
 - la stessa delle bottiglie dell'acqua
 - interessanti proprietà ottiche e meccaniche
- NinjaFlex
 - filamento elastico e gommoso
 - costoso, per utilizzi specializzati come giunti e ruote



Ma cosa si manda in stampa?

- in input la stampante prende un file Gcode
- il file Gcode è un protocollo di comandi che dicono alla stampante dove muovere la testina e quanto materiale estrudere
- è a basso livello: il risultato va bene solo per una stampante. Su un'altra potrebbe produrre spazzatura



Gcode - 1

- Protocollo a basso livello per il controllo dei macchinari CNC
 - Computer Numerical Control
 - stampanti 3d, frese computerizzate, macchine da taglio
- https://en.wikipedia.org/wiki/G-code
- http://reprap.org/wiki/G-code
- G0 X10 Y2 Z200; vai a punto 10,2,200 muovendoti in linea
- G0 X23 Y32 Z200 E22 F1500; vai estrudendo 22 mm di materiale e con velocità 1500 mm/min
- G28; torna all'origine degli assi



Gcode - 2

- una stampante esegue quello che gli dice il gcode
 - a parte errori meccanici
- non tutte le sequenze di gcode producono un oggetto che abbia un senso
 - alcune sequenze però producono della musica, facendo risuonare i motori https://www.youtube.com/watch?v=pKsvXfUvCkQ
- per produrre un oggetto, mandiamo alla stampante una sequenza di comandi che disegna un oggetto per fette



Slicing

- è l'azione di affettare un modello per produrre gcode
 - è necessario conoscere i parametri della stampa e del materiale
- Cura e Slic3r gratis
 - ma anche soluzioni a pagamento
- tanti parametri per una stampa
 - orientamento, riempimento, velocità, temperatura, riempimento, sostegno
- Demo



Stampabilità - 1


Per ottenere buoni risultati, due requisiti:


- Watertight
 - superficie chiusa
 - praticamente se il modello fosse riempito d'acqua, non dovrebbe perdere
 - è resposabilità del modellatore
 - molti modelli dei videogiochi non sono watertight




Stampabilità – 2

- Orientamento delle superfici
 - in grafica, ogni superficie ha una direzione che indica dove è il fuori e il dentro
 - i software di slicing usano questa informazione per capire dove è il dentro e il fuori
 - è responsabilità del software di modellazione calcolare l'orientamento
 - per favore non usate Sketchup, che tende a fare casini








Watertight Mesh

Not Watertight





Modellazione

- lo slicer prende in input un modello 3d. Come produco questo modello?
 - Software di modellazione
 - Maya, Blender, Meshmixer, 123d design...
 - Openscad, Autocad, Librecad...
 - Scansione3D
 - fotogrammetria
 - scansioni laser
 - Molto spesso si lavora con più programmi per completare un modello



Openscad

- http://www.openscad.org/index.html
- Software di modellazione basato sulla geometria costruttiva
 - Unione, Differenza, Intersezione di forme
- Demo



Openscad – il codice



Costi

- Abbiamo creato il modello, lo abbiamo affettato con delle impostazioni appropriate, e lo abbiamo mandato in stampa. Quanto ci è costato?
- Sorprendentemente, il materiale è il minore dei costi
 - pochi grammi di materiare, su bobine da 1kg dal costo di 30€
- Il costo maggiore è l'operatore umano
 - e la stampante, se è costata molto



Tempi

- Anche per produrre qualcosa di semplice, I tempi che una persona spende a lavorare su un modello, a scegliere i parametri di stampa, e a seguire una stampa, sono alti
- Senza contare il tempo necessario per la manutenzione dei macchinari
 - e per chi è malato di questo hobby, anche i tempi dedicati al tuning e all'upgrade della tua macchina



Ricapitolando: Lavoro Necessario per una stampa

- costruzione della stampante e calibrazione
 - o solo accensione, se spendiamo di più per una stampante già assemblata e calibrata
- scelta del modello
 - o costruzione del modello
- slicing
 - non una scienza
- stampa



e non dimentichiamo la manutenzione



Stampa 3D: tanto lavoro, ma i risultati possono essere incredibili




Link Utili

- https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_M anual
- https://www.thingiverse.com/
- https://www.reddit.com/r/reprap
- https://www.reddit.com/r/3dprinting
 - hanno anche una lista di kit economici!
- http://reprap.org/
- http://www.123dapp.com/
 - software gratuiti di modellazione di autodesk



Grazie! una parola dal nostro Presidente





Cosa proviamo oggi? - 1

- Blink
- SerialAnalogRead
- Knob
- Wave
- PhotoServo
- PhotoServoClock



Blink

- Voglio accendere e spegnere il led sul pin 13, acceso per 700ms e spento per 350ms
- Hint: delay(ms) aspetta ms millisecondi
- Hint: non devo aggiungere nessun led, perché ce n'è uno già sulla scheda arduino



Blink Soluzione

```
* the setup function runs once when you press
 * reset or power the board
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
          // initialize digital pin 13 as an output.
}
          // the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
          // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(700);
          // wait for 700 ms
  digitalWrite(13, LOW);
          // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(350);
           // wait for 350 ms
```



SerialAnalogRead

- Voglio stampare sul monitor seriale il voltaggio letto sul pin A0
- Ricordati di aprire il monitor seriale!
 - puoi anche aprire il plotter seriale per vedere
- Sul pin A0 potrei mettere il trimmer o il la fotoresistenza
 - come spiegato nelle slide della lezione precendente
- Hint: analogRead(pin) tutta la vita
- Hint: Serial.println(val)



SerialAnalogRead Soluzione



Knob

- Voglio controllare la posizione del servo con un potenziometro
- Servo: marrone → gnd, rosso→ 5V, arancione → pin 9
- Hint: int res= map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) scala value da un range ad un altro.
 - -y = map(x, 0, 1023, 0, 180); scala x da 1023 a 180

Knob Soluzione

#include <Servo.h>

```
Servo myservo:
   // create servo object to control a servo
   // hint: variables outside a function are accessible everywhere
void setup() {
   myservo.attach(9);
          // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {
   int val = analogRead(A0);
          //reads the value of the potentiometer
          //(value between 0 and 1023)
   val = map(val, 0, 1023, 0, 180);
          //scale it to use with a servo (value between 0 and 180)
   myservo.write(val);
          //sets the servo position according to the scaled value
   delay(15);
          // waits for the servo to get there
```



Wave

- Voglio essere salutato dal servo
- Il servo dovrebbe muoversi a destra e sinistra, e poi aspettare 10 secondi prima di salutare di nuovo
 - Hint: per chi non sa cosa è un for loop: http://www.arduino.cc/en/Reference/For
- Pro: posso utilizzare la fotoresistenza per farmi salutare solo quando sono davanti alla arduino?
 - Hint: si

Wave Soluzione

#include <Servo.h> Servo myservo; // create servo object to control a servo void setup() { myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object myservo.write(90); //go to middle position delay(1000); void loop() { //a for loop that repeats 3 times for(int i=0; i<3; i++){ myservo.write(0); delay(1000); myservo.write(180); delay(1000); myservo.write(90); delay(10000);

Wave Pro Soluzione

```
#include <Servo.h>
Servo myservo;
     // create servo object to control a servo
void setup() {
     myservo.attach(9);
                // attaches the servo on pin 9 to the servo object
     mvservo.write(90);
                //go to middle position
     delay(1000);
void wave(){
           //using a separate function to keep everything clean
     for(int i=0; i<3; i++){
                myservo.write(0);
                delay(1000);
                myservo.write(180);
                delay(1000);
     myservo.write(90);
     delay(1000);
int lastReading=0;
     //a good place to remember last value, across function calls
void loop() {
     int reading=analogRead(A0);
     if(abs(reading - lastReading) > 20){
           //we have a significant change in luminosity! somebody is here
           wave();
     lastReading=analogRead(A0);
           //update value for next cycle
     delay(100);
}
```



PhotoServo

- Voglio controllare la posizione del servo con la fotoresistenza
- Praticamente il codice uguale all'esempio Knob
 - La fotoresistenza non ha una risposta lineare, ci si può sbizzarrire con map
- Hint: nelle slide della scorsa volta ho mostrato come collegare una fotoresistenza



PhotoServoClock

- Come l'esempio di prima, ma voglio che ogni 3 secondi il braccetto vada a 90 gradi
- Hint: long val = millis() ritorna il numero di millisecondi passati dall'inizio dello sketch
 - Se chiamo millis() più volte, posso sottrarre i risultati per sapere quanti millisecondi sono passati fra due chiamate
 - Posso controllare che siamo passati 3000 millisecondi per fare una azione, e aggiornare un contatore



PhotoServoClock Soluzione

```
#include <Servo.h>
Servo myservo:
     //create servo object to control a servo
int potpin = 0:
     // analog pin used to connect the potentiometer
int val:
     // variable to read the value from the analog pin
long timePoint:
     //variable to save a time
void setup() {
     myservo.attach(9);
           // attaches the servo on pin 9 to the servo object
     timePoint = millis();
           //record current time
void loop() {
     if(millis() - timePoint > 3000){
           //have 3000 ms passed? if yes execute this action
           myservo.write(90);
           delay(500);
           timePoint = millis():
                //update timePoint, ready for next tick
     val = analogRead(potpin);
                                       // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
     val = map(val, 0, 1023, 0, 180); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
     myservo.write(val);
                                       // sets the servo position according to the scaled value
     delay(200);
                                        // waits for the servo to get there
```



Cosa proviamo oggi? - 2

- Tone
- LightTeremin
- Rgbled
- Buttons
- TeaTimer



Tone

- Voglio usare la funzione tone() per far suonare un buzzer
 - http://arduino.cc/en/Reference/Tone
 - tone(pin, frequency, duration)
 - noTone(pin) per interrompere la nota
 - delay(duration*1.3) dopo tone, per separare più note
- Hint: Il La ha una frequenza di 440Hz
- il Buzzer lo spiego nella prox slide



Buzzer

- è un cosetto che fa rumore
- Quello nel nostro kit è un cristallo piezoelettrico che con una corrente alternata vibra
 - ha un senso: il va collegato a GND, il + al pin arduino



Tone Soluzione

```
void setup() {
    tone(8,220,500);
    delay(500*1.3);
    tone(8,220,500);
    delay(500*1.3);
    tone(8,220,500);
    delay(500*1.3);
    tone(8,174,375);
    delay(375*1.3);
    tone(8,262,125);
    delay(125*1.3);
    tone(8,220,500);
    delay(500*1.3);
    tone(8,174,250+125);
    delay(375*1.3);
    tone(8,262,125);
    delay(125*1.3);
    tone(8,220,1000);
    delay(1000);
    noTone(8);
void loop() {
  // empty
```



LightTeremin

- The theremin (/'θετəmɪn/[1] THERR-ə-min; originally known as the ætherphone/etherphone, thereminophone[2] or termenvox/thereminvox) is an early electronic musical instrument controlled without physical contact by the thereminist (performer)" - Wikipedia
- Voglio controllare il suono emesso dal buzzer con una fotoresistenza
 - la fotoresistenza l'abbiamo vista alla lezione 2
 - bisogna convertire il range dell'analogRead nel range di tone
 - value=map(value, 0, 1023, 50, 10000); //per esempio



LightTeremin Soluzione

```
void setup() {
    //non serve niente
}

void loop() {
    int note = map(analogRead(A0), 0, 1023, 50, 10000);
    tone(8, note);
}
```



RGBled

- Nel kit di oggi è incluso un led rgb, già fornito di resistenze
 - possiamo attaccarlo direttamente ad arduino
 - un led rgb contiene all'interno 3 led separati
 - infatti si controlla con 4 piedini: \rightarrow GND, R \rightarrow Rosso, G \rightarrow Verde, B \rightarrow Blu
- Voglio accendere e spegnere i led
- Hint: per accendere un led lo si attacca ad un pin, si imposta il pin come output, e si mette il pin nello stato high
 - per accenderne 3 basta collegare il led a tre pin differenti e ripetere la procedura
- Hint: è possibile anche usare analogWrite al posto di digitalWrite per ottenere meno luminosità e combinare i colori
 - random(max) o random(min, max) ritornano un valore a caso nell'intervallo



RGBled Soluzione

```
void setup() {
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
}

void loop() {
  analogWrite(3, random(255));
  analogWrite(5, random(255));
  analogWrite(6, random(255));
}
```



Buttons

- Un bottone, quando è premuto, conduce elettricità fra i due piedini posti sullo stesso lato
 - attenzione quando lo mettete nella breadboard perché può essere un po' duro



Buttons - 2

- Voglio leggere via seriale quando un bottone su un pin INPUT_PULL viene premuto o rilasciato
 - il bottone collega il pin a GND
- Voglio leggere solo una volta per pressione il messaggio in seriale
 - se stampo in seriale semplicemente il risultato di digitalRead, ad ogni esecuzione di loop il messaggio verrà rimandato
 - ho bisogno di ricordarmi lo stato precendente del bottone, e mandare un messaggio solo quando lo stato attuale cambia rispetto al precendete

Buttons Soluzione

```
int button1 = 4; //pin for button 1
int button2 = 5; //pin for button 2
int but1 status = HIGH;
int but2 status = HIGH;
     //variables to save previous buttons state
void setup(){
     pinMode(button1, INPUT PULLUP);
           //default state of button1 is HIGH
     pinMode(button2, INPUT PULLUP);
           //default state of button2 is HIGH
     Serial.begin(9600);
void loop(){
     int but1 now=digitalRead(button1);
     if(but1 now != but1 status){
           if(but1 now==HIGH){
                Serial.println("bottone 1 rilasciato!");
           }else{
                Serial.println("bottone 1 premuto!");
           but1 status=but1 now;
     int but2 now=digitalRead(button2);
     if(but2 now != but2 status){
           if(but2 now==HIGH){
                Serial.println("bottone 2 rilasciato!");
           }else{
                Serial.println("bottone 2 premuto!");
           but2 status=but2 now;
     delay(300);
```



Tea Timer

- Qualcosa di più complicato
- Voglio programmare un timer per il tè, che mi avvisi con il buzzer quando è il momento di levare la bustina
- il programma ha un conto alla rovescia. ogni volta che premo il pulsante il conto alla rovescia dovrebbe essere aumentato di 10 secondi
- quando il conto alla rovescia è esaurito, il programma dovrebbe emettere 3 toni con il buzzer
- Hint: usare delay() renderebbe più complicato l'algoritmo, è meglio usare millis() per confrontarlo con l'istante in cui dovrebbe scadere il conteggio

Tea Timer Soluzione

```
int but = 4;
int but status = HIGH;
int bzz = 8;
long future;
     //here we will save when the timer will expire
void setup(){
      pinMode(but, INPUT PULLUP);
      int first press=digitalRead(but);
      while(first press==HIGH){
            delay(50);
            first press=digitalRead(but);
                  //wait a little and read again
           //button pressed! we can start the timer
     future=millis() + 10000;
void loop(){
     int but now=digitalRead(but);
     if(but now == LOW && but s == HIGH){
            //we have a press if the previous state was different from this state
            future = future + 10000;
                 //increment timer deadline
      but status=but now;
            //remember button state
      if(millis() > future){
            //timer finished! it's time to buzz
            tone(8, 440, 500);
            delay(500 * 1.3);
            tone(8, 660, 500);
            delay(500 * 1.3);
            tone(8, 990, 1000);
            delay(1000 * 1.3);
            noTone(8);
```



Cosa proviamo oggi? - 3

- sciacquone a stati
- simone dice



Sciacquone a stati

- usiamo una macchina a stati per implementare uno sciacquone
- praticamente completiamo il codice di prima
- usiamo un buzzer per fare il rumore dell'acqua che scarica, e dell'acqua che ricarica
 - vedi esercizi buzzer
 - hint: tone(8, random(50, 10000)); fa un bel rumore
- e un bottone per simulare il pulsante
 - vedi esercizi button

soluzione

```
enum StatoSciacquone {SCIACQUONABILE, SCARICO ACQUA, RICARICO ACQUA};
StatoSciacquone wc;
int buzz=8;
int button = 9;
void setup(){
        pinMode(button, INPUT_PULLUP);
        wc=SCIACQUONABILE;
}
void ricaricaAcqua(){
        for(int i=0; i<5; i++){
                tone(buzz, 1000 + i*100, 100);
                delay(1000);
        noTone(buzz);
void scaricaAcqua(){
        long future= millis() + 4000;
        while(millis()<future){</pre>
                tone(buzz, random(50, 10000));
                delay(10);
        noTone(buzz);
void aspettaCatenella(){
        while(digitalRead(button)==LOW);
                //wait for button to be in a rest state
                //here button is HIGH
        while(digitalRead(button)==HIGH);
                //wait for a press
void loop(){
        switch(wc){
        case RICARICO ACQUA:
                ricaricaAcqua();
                wc=SCIACQUONABILE;
                break;
        case SCARICO_ACQUA:
                scaricaAcqua();
                wc=RICARICO ACQUA;
               break;
        case SCIACQUONABILE:
                aspettaCatenella();
                wc=SCARICO_ACQUA;
                break;
```



simone dice

- simon says, il gioco come è spiegato nelle slide
- un led rgb, 3 bottoni. niente più
- magari anche un buzzer, no?



simone dice soluzione

```
int difficolt;
long istante_spegnimento;
int led_color;
//0 per rosso, 1 per verde, 2 per blu
//variabili di stato per i bottoni
int rb_status=HIGH;
int qb status=HIGH:
int bb_status=HIGH;
//pin dei componenti
int red pin=3;
int green_pin=4;
int blue pin=5;
int red_button=6;
int green button=7;
int blue_button=8;
int buzz = 9;
void setup(){
    pinMode(red_pin, OUTPUT);
pinMode(green_pin, OUTPUT);
    pinMode(blue_pin, OUTPUT);
    pinMode(red_button, INPUT_PULLUP);
    pinMode(green_buttón, INPUT_PULLÚP);
    pinMode(blue_button, INPUT_PULLUP);
    difficolt = 0:
    istante spegnimento = 0;
//sporco trucco: così obbligo la prima esecuzione di loop a scegliere il colore del led
    //parte 1: scelta del nuovo colore
    if (millis() > istante_spegnimento) {
        digitalWrite(red_pin, LOW);
        digitalWrite(green_pin, LOW);
        digitalWrite(blue pin, LOW);
        led_color = random(3);
             //scegli il nuovo colore
        digitalWrite(led_color + red_pin, HIGH);
        istante_spegnimento = millis() + 2000 - difficolt * 100;
            //spegni il led fra 2 secondi, meno se sei stato bravo
    //parte 2: leggo l'input dei bottoni (ma solo uno per loop viene registrato)
    int button_pressed=-1;
        //-1 per nessun bottone premuto, 0 per rosso, 1 per verde, 2 per blu
    if(rb_status == HIGH && digitalRead(red_button) == LOW){
        button pressed=0;
    }else if(qb status == HIGH && digitalRead(green button) == LOW){
        button_pressed=1;
    }else if(bb status == HIGH && digitalRead(blue button) == LOW){
        button_pressed=2;
        //update buttons
    rb_status = digitalRead(red_button);
    gb_status = digitalRead(green_button);
    bb_status = digitalRead(blue_button);
    //parte 3: controllo se ho dato una risposta sbagliata o giusta
    if(button_pressed != -1){
        if(button_pressed==led_color){
            difficolt++;
            istante_spegnimento=0;
            noTone(8);
            tone(buzz, 440, 500);
        }else{
            //lose
            istante_spegnimento=0;
            noTone(8);
            tone(buzz, 100, 1000);
```



Cosa proviamo oggi? - 4

Cassaforte



Cassaforte

- Voglio realizzare un sistema di cassaforte con arduino in cui la combinazione per aprire la inserisco tramite un potenziometro (un po' come le manopole delle cassaforti vere).
- -Per inserire i numeri tramite potenziometro posso dividere il range dei valori in segmenti (nel nostro caso 4 quindi da 0 a 255,256 a 511 ecc..) e premere un pulsante quando decido di inserire quel numero.
- -Per rendere più facile l'inserimento conviene usare un buzzer che notifica l'utente quando sta passando da un segmento ad un altro.
- -Quando l'arduino aspetta l'inserimento del primo numero il led si illumina di rosso, quando aspetta il secondo di verde ed infine per il terzo di blu.
- -Se l'utente inserisce il numero giusto la cassaforte aspetterà il prossimo numero giusto, altrimenti tornerà allo stato iniziale e cioè aspetterà il primo numero della combinazione.
- -Quando la combinazione inserita sarà giusta possiamo creare una breve animazione col buzzer e il led per notificarlo (ma se siamo creativi possiamo anche fare qualcosa di più figo con motori, relè, petardi o qualsiasi cosa ci venga in mente)
- https://www.youtube.com/watch?v=Iq0LVFTbjg4&feature=youtu.be per vedere il video di una soluzione

Cassaforte – parte 1

```
enum StatiCassaforte {ROSSO, VERDE, BLU};
enum StatiManopola {UNO, DUE, TRE, QUATTRO};
StatiCassaforte stato = ROSSO;
StatiManopola manopola = UNO;
int pinPotenziometro = A0;
int pinRosso = 7:
int pinVerde = 8;
int pinBlu = 9;
int pinBuzzer = 6;
int pinBottone = 10;
boolean premuto = false:
void setup() {
  pinMode(pinRosso, OUTPUT);
  pinMode(pinVerde, OUTPUT);
  pinMode(pinBlu, OUTPUT);
  pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);
  pinMode(pinBottone, INPUT PULLUP);
  Serial.begin(9600);
```



Cassaforte - parte 2

void loop() {

```
StatiManopola newManopola = aggiornaManopola(analogRead(pinPotenziometro));
if (newManopola != manopola)
  tone(pinBuzzer, 700, 50);
manopola = newManopola:
Serial.println(analogRead(pinPotenziometro));
switch (stato)
  case ROSSO:
    digitalWrite(pinRosso, HIGH);
    digitalWrite(pinVerde, LOW);
    digitalWrite(pinBlu, LOW);
    if (leggi_bottone())
      if (manopola == TRE)
        stato = VERDE;
    break;
  case VERDE:
    digitalWrite(pinRosso, LOW);
    digitalWrite(pinVerde, HIGH);
    digitalWrite(pinBlu, LOW);
    if (leggi bottone())
      if (manopola == UNO)
        stato = BLU:
      else
        stato = ROSSO;
    break;
    digitalWrite(pinRosso, LOW);
    digitalWrite(pinVerde, LOW);
    digitalWrite(pinBlu, HIGH);
    if (leggi_bottone())
      if (manopola == QUATTRO)
        stato = ROSSO;
       youWin();
      else
        stato = ROSSO;
    break;
    Serial.println("Se sei entrato qui è successo qualcosa di molto strano");
   break;
delay(50);
```



Cassaforte - parte 3

```
StatiManopola aggiornaManopola(int potenz)
  if (potenz < 256)
    return UNO:
  if (potenz < 512)
    return DUE;
  if (potenz < 768)
    return TRE;
  return QUATTRO;
boolean leggi_bottone()
  if (digitalRead(pinBottone) == LOW)
    if (!premuto)
      premuto = true;
      tone(pinBuzzer, 200, 50);
      return true;
  else
    premuto = false;
  return false:
void youWin()
  tone(pinBuzzer, 700);
  digitalWrite(pinBlu, LOW);
  digitalWrite(pinRosso, HIGH);
  delay(550);
  tone(pinBuzzer, 860);
  digitalWrite(pinVerde, HIGH);
  digitalWrite(pinRosso, LOW);
  delay(550);
  tone(pinBuzzer, 900);
  digitalWrite(pinVerde, LOW);
  digitalWrite(pinBlu, HIGH);
  delay(1580);
  noTone(pinBuzzer);
```