

Lezione 3

Un corso gentilemente offerto con il sudore e le lacrime di MugRomaTre e Roma Tre



Grazie

- shootout a chi ha linkato sulla pagina del mug https://123d.circuits.io
 - per simulare circuiti, contiene anche una arduino uno programmabile



Oggi parliamo di

- Protocolli hardware di comunicazione
- Internet of things
- Il braccio di leonardo
 - ha fatto palestra ultimamente
- Esercizi vecchi e nuovi per arduino



Protocolli di comunicazione Hardware – un accenno

- accendere e spegnere pin è bello, ma a volte bisogna trasmettere byte
 - sensori più complessi, orologi, altre arduino...
- 3 famiglie di protocolli supportati da arduino
 - Serial
 - detta anche usart, uart
 - comunicazione alla pari
 - SPI
 - un master, uno slave
 - i2c
 - chiamata anche TWI
 - un master, più slave



Serial

- già usato negli esempi
 - Serial.begin, Serial.println ...
 - https://www.arduino.cc/en/Reference/Serial
 - 3 fili: RX → TX, TX → RX, GND \rightarrow GND
- gli interlocutori decidono a priori la velocità di lettura e scrittura
 - 90% se non funziona è perché usano velocità differenti
- ciascuno scrive e legge quando vuole
 - attenzione che potrei saturare il mio buffer
- utilizzata per comunicare con gli umani, o come interfaccia semplice per moduli bluetooth, xbee...



SPI

- https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
- 4 (+1 connessioni) MOSI → MOSI, MISO→MISO, CLK→CLK, GND→GND
 - opzionale: per comunicare con più slave, da arduino un pin SS (slave select) è connesso ad uno slave per selezionarlo. Ogni slave è connesso ad uno SS differente
- Il Master inizia la comunicazione, e trasmette dei byte
 - Se lo slave è un sensore, il master dovrà "chiedergli" di inviare i dati
- Molto veloce, usato dove è necessario tramsettere molti byte



i2c - twi

- https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire
- 3 connessioni: SDA→SDA*, SCL→SCL*, GND→GND*
- un Master, più slave. Ogni slave ha un indirizzo
 - il master deve richiedere agli slave di parlare
- Bassa Velocità, usato per sensori che devono trasmettere poco
 - Ma una arduino può essere configurata anche come slave



Quale dei 3?

- Dipende da cosa parla chi sta dall'altra parte della comunicazione
 - Molti componenti parlano più protocolli. alcuni hanno una uscita analogica ed una connessione spi o i2c per comunicazioni avanzate
- i protocolli sono semi-standard, è importante leggere il datasheet
 - nel datasheet ci stanno i messaggi che si possono inviare
 - se il componente è stato fatto per arduino, ci sarà una libreria



IOT

- Internet of thing letteralmente internet delle cose
 - si, non significa assolutamente niente
 - e significa tutto allo stesso tempo
- L'idea è di avere oggetti "aumentati" con la capacità di comunicare in rete
 - per esempio una rete di sensori remota, o strumenti di telepresenza



IOT – chi può farlo?

- non essendo uno standard, ma solo una filosofia, chiunque può fare la sua cosa
 - Arduino Yun, Temboo, Proton, MQTT...
- non è necessario neanche avere una cosa troppo complicata – dopo faremo una demo
- Di solito se nel tuo progetto internet è usato in qualche maniera, potresti essere considerato IOT



IOT – cose serie MQTT


- https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
- http://pubsubclient.knolleary.net/
- é un protocollo per scambio di messaggi da usare via internet
 - molto leggero, molto elastico
 - Serve una macchina che fa da server
 - permette di scoprire altre risorse nella stessa rete
 - usato spesso per sensori remoti



IOT - Arduino

Arduino ha molti modi per connettersi ad internet, ma di solito il processo è sempre lo stesso: lo sketch che scriviamo comunica con un modulo intermediario che si preoccupa di comunicare con la rete. alcune opzioni:

- Arduino Yun: una arduino leonardo unita ad un router wifi, la arduino è L'utente del Router
- ESP8266: un modulo poco costoso che funziona da scheda wifi per arduino. Può sostituire completamente l'arduino
- moduli bluetooth vari: costano poco e hanno più utilizzi, servono per connettersi ad un device (lo smartphone per esempio)



Arduino: come ci connettiamo?

- Cavo Usb:
 - Pro
 - L'alimentazione passa per il pc
 - Funziona tramite il seriale quindi la trasmissione è veloce
 - Non c'è bisogno di moduli aggiuntivi per l'arduino.
 - Contro:
 - Non portabile.
 - Necessita di un pc acceso con un programma in esecuzione che legge e spara i dati.
- demo alla fine



Arduino: come ci connettiamo?

Modulo Bluetooth:

- Pro:
 - Facilissimo da montare
 - Funziona tramite seriale quindi la trasmissione è veloce
 - Portabile
 - Possibilità di collegare il dispositivo ad uno smartphone.
 - Il modulo bluetooth costa pochissimo.


- Contro:

- Ha bisogno di uno smartphone vicino per inviare dati su internet.
- Anche se poco costoso bisogna comunque aggiungere il modulo bluetooth
- Piace un sacco a Rosati



Arduino: come ci connettiamo?

- Soluzione wi-fi:
 - Pro:
 - Il dispositivo può connettersi ad internet in maniera totalmente indipendente.
 - Contro:
 - Collegarsi con una rete wifi è molto lento e non si può eseguire in parallelo.
 - Gestire il codice lato arduino della comunicazione wifi non è semplicissimo
 - Solitamente per connettersi ad un wi-fi bisogna inserire una password, salvo non la si cabli nel codice non è un'operazione banale.
 - Il wi-fi è un modulo in più da aggiungere.
 - Necessita comunque di un access point per connettersi.
 - Non portabile quanto il bluetooth




Demo

- Usiamo un bot Telegram per controllare dei led sulla arduino
 - Telegram è una applicazione di chat che permette di essere usata con dei bot
 - piace molto ad Andrea Rosati
 - https://telegram.me/mugroma3
 - è il cananle telegram del mug
- il codice è disponibile online
 - https://github.com/mugroma3/EsempioArduinoTelegram
 - http://dummyscodes.blogspot.it/2014/08/using-java-rxtx-library-for-s erial.html
 - http://www.massimobiagioli.it/blog/arduino-java-serial-rxtx-it-works/
 - http://jaegerbox.net/botticelli-index/



Architettura





Demo

 \$ □

 |□

 |□

 |□

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |


 |

 |

 |

 |

 |





Ospiti di Oggi

- Leonardo Franco
- Il suo braccio bionico





Idea per chi è riuscito a finire gli esercizi dell'ultima volta:

https://www.youtube.com/watch?v=8AKZk2ldPWs





Cosa proviamo oggi? - 1

- Blink
- SerialAnalogRead
- Knob
- Wave
- PhotoServo
- PhotoServoClock



Blink

- Voglio accendere e spegnere il led sul pin 13, acceso per 700ms e spento per 350ms
- Hint: delay(ms) aspetta ms millisecondi
- Hint: non devo aggiungere nessun led, perché ce n'è uno già sulla scheda arduino



Blink Soluzione

```
* the setup function runs once when you press
 * reset or power the board
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
          // initialize digital pin 13 as an output.
}
          // the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
          // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(700);
          // wait for 700 ms
  digitalWrite(13, LOW);
          // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(350);
           // wait for 350 ms
```



SerialAnalogRead

- Voglio stampare sul monitor seriale il voltaggio letto sul pin A0
- Ricordati di aprire il monitor seriale!
 - puoi anche aprire il plotter seriale per vedere
- Sul pin A0 potrei mettere il trimmer o il la fotoresistenza
 - come spiegato nelle slide della lezione precendente
- Hint: analogRead(pin) tutta la vita
- Hint: Serial.println(val)



SerialAnalogRead Soluzione



Knob

- Voglio controllare la posizione del servo con un potenziometro
- Servo: marrone → gnd, rosso→ 5V, arancione → pin 9
- Hint: int res= map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) scala value da un range ad un altro.
 - -y = map(x, 0, 1023, 0, 180); scala x da 1023 a 180

Knob Soluzione

#include <Servo.h>

```
Servo myservo:
   // create servo object to control a servo
   // hint: variables outside a function are accessible everywhere
void setup() {
   myservo.attach(9);
          // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {
   int val = analogRead(A0);
          //reads the value of the potentiometer
          //(value between 0 and 1023)
   val = map(val, 0, 1023, 0, 180);
          //scale it to use with a servo (value between 0 and 180)
   myservo.write(val);
          //sets the servo position according to the scaled value
   delay(15);
          // waits for the servo to get there
```



Wave

- Voglio essere salutato dal servo
- Il servo dovrebbe muoversi a destra e sinistra, e poi aspettare 10 secondi prima di salutare di nuovo
 - Hint: per chi non sa cosa è un for loop: http://www.arduino.cc/en/Reference/For
- Pro: posso utilizzare la fotoresistenza per farmi salutare solo quando sono davanti alla arduino?
 - Hint: si

Wave Soluzione

#include <Servo.h> Servo myservo; // create servo object to control a servo void setup() { myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object myservo.write(90); //go to middle position delay(1000); void loop() { //a for loop that repeats 3 times for(int i=0; i<3; i++){ myservo.write(0); delay(1000); myservo.write(180); delay(1000); myservo.write(90); delay(10000);

Wave Pro Soluzione

```
#include <Servo.h>
Servo myservo;
     // create servo object to control a servo
void setup() {
     myservo.attach(9);
                // attaches the servo on pin 9 to the servo object
     mvservo.write(90);
                //go to middle position
     delay(1000);
void wave(){
           //using a separate function to keep everything clean
     for(int i=0; i<3; i++){
                myservo.write(0);
                delay(1000);
                myservo.write(180);
                delay(1000);
     myservo.write(90);
     delay(1000);
int lastReading=0;
     //a good place to remember last value, across function calls
void loop() {
     int reading=analogRead(A0);
     if(abs(reading - lastReading) > 20){
           //we have a significant change in luminosity! somebody is here
           wave();
     lastReading=analogRead(A0);
           //update value for next cycle
     delay(100);
}
```



PhotoServo

- Voglio controllare la posizione del servo con la fotoresistenza
- Praticamente il codice uguale all'esempio Knob
 - La fotoresistenza non ha una risposta lineare, ci si può sbizzarrire con map
- Hint: nelle slide della scorsa volta ho mostrato come collegare una fotoresistenza



PhotoServoClock

- Come l'esempio di prima, ma voglio che ogni 3 secondi il braccetto vada a 90 gradi
- Hint: long val = millis() ritorna il numero di millisecondi passati dall'inizio dello sketch
 - Se chiamo millis() più volte, posso sottrarre i risultati per sapere quanti millisecondi sono passati fra due chiamate
 - Posso controllare che siamo passati 3000 millisecondi per fare una azione, e aggiornare un contatore



PhotoServoClock Soluzione

```
#include <Servo.h>
Servo myservo:
     //create servo object to control a servo
int potpin = 0:
     // analog pin used to connect the potentiometer
int val:
     // variable to read the value from the analog pin
long timePoint:
     //variable to save a time
void setup() {
     myservo.attach(9);
           // attaches the servo on pin 9 to the servo object
     timePoint = millis();
           //record current time
void loop() {
     if(millis() - timePoint > 3000){
           //have 3000 ms passed? if yes execute this action
           myservo.write(90);
           delay(500);
           timePoint = millis():
                //update timePoint, ready for next tick
     val = analogRead(potpin);
                                       // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
     val = map(val, 0, 1023, 0, 180); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
     myservo.write(val);
                                       // sets the servo position according to the scaled value
     delay(200);
                                        // waits for the servo to get there
```



Cosa proviamo oggi? - 2

- Tone
- LightTeremin
- Rgbled
- Buttons
- TeaTimer
- ALG ← chi arriva a questo mi contatti



Tone

- Voglio usare la funzione tone() per far suonare un buzzer
 - http://arduino.cc/en/Reference/Tone
 - tone(pin, frequency, duration)
 - noTone(pin) per interrompere la nota
 - delay(duration*1.3) dopo tone, per separare più note
- Hint: Il La ha una frequenza di 440Hz
- il Buzzer lo spiego nella prox slide



Buzzer

- è un cosetto che fa rumore
- Quello nel nostro kit è un cristallo piezoelettrico che con una corrente alternata vibra
 - ha un senso: il va collegato a GND, il + al pin arduino



Tone Soluzione

```
void setup() {
    tone(8,220,500);
    delay(500*1.3);
    tone(8,220,500);
    delay(500*1.3);
    tone(8,220,500);
    delay(500*1.3);
    tone(8,174,375);
    delay(375*1.3);
    tone(8,262,125);
    delay(125*1.3);
    tone(8,220,500);
    delay(500*1.3);
    tone(8,174,250+125);
    delay(375*1.3);
    tone(8,262,125);
    delay(125*1.3);
    tone(8,220,1000);
    delay(1000);
    noTone(8);
void loop() {
  // empty
```



LightTeremin

- The theremin (/'θετəmɪn/[1] THERR-ə-min; originally known as the ætherphone/etherphone, thereminophone[2] or termenvox/thereminvox) is an early electronic musical instrument controlled without physical contact by the thereminist (performer)" - Wikipedia
- Voglio controllare il suono emesso dal buzzer con una fotoresistenza
 - la fotoresistenza l'abbiamo vista alla lezione 2
 - bisogna convertire il range dell'analogRead nel range di tone
 - value=map(value, 0, 1023, 50, 10000); //per esempio



LightTeremin Soluzione

```
void setup() {
    //non serve niente
}

void loop() {
    int note = map(analogRead(A0), 0, 1023, 50, 10000);
    tone(8, note);
}
```



RGBled

- Nel kit di oggi è incluso un led rgb, già fornito di resistenze
 - possiamo attaccarlo direttamente ad arduino
 - un led rgb contiene all'interno 3 led separati
 - infatti si controlla con 4 piedini: \rightarrow GND, R \rightarrow Rosso, G \rightarrow Verde, B \rightarrow Blu
- Voglio accendere e spegnere i led
- Hint: per accendere un led lo si attacca ad un pin, si imposta il pin come output, e si mette il pin nello stato high
 - per accenderne 3 basta collegare il led a tre pin differenti e ripetere la procedura
- Hint: è possibile anche usare analogWrite al posto di digitalWrite per ottenere meno luminosità e combinare i colori
 - random(max) o random(min, max) ritornano un valore a caso nell'intervallo



RGBled Soluzione

```
void setup() {
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
}

void loop() {
  analogWrite(3, random(255));
  analogWrite(5, random(255));
  analogWrite(6, random(255));
}
```



Buttons

- Un bottone, quando è premuto, conduce elettricità fra i due piedini posti sullo stesso lato
 - attenzione quando lo mettete nella breadboard perché può essere un po' duro



Buttons - 2

- Voglio leggere via seriale quando un bottone su un pin INPUT_PULL viene premuto o rilasciato
 - il bottone collega il pin a GND
- Voglio leggere solo una volta per pressione il messaggio in seriale
 - se stampo in seriale semplicemente il risultato di digitalRead, ad ogni esecuzione di loop il messaggio verrà rimandato
 - ho bisogno di ricordarmi lo stato precendente del bottone, e mandare un messaggio solo quando lo stato attuale cambia rispetto al precendete

8

Buttons Soluzione

```
int button1 = 4; //pin for button 1
int button2 = 5; //pin for button 2
int but1 status = HIGH;
int but2 status = HIGH;
     //variables to save previous buttons state
void setup(){
     pinMode(button1, INPUT PULLUP);
           //default state of button1 is HIGH
     pinMode(button2, INPUT PULLUP);
           //default state of button2 is HIGH
     Serial.begin(9600);
void loop(){
     int but1 now=digitalRead(button1);
     if(but1 now != but1 status){
           if(but1 now==HIGH){
                Serial.println("bottone 1 rilasciato!");
           }else{
                Serial.println("bottone 1 premuto!");
           but1 status=but1 now;
     int but2 now=digitalRead(button2);
     if(but2 now != but2 status){
           if(but2 now==HIGH){
                Serial.println("bottone 2 rilasciato!");
           }else{
                Serial.println("bottone 2 premuto!");
           but2 status=but2 now;
     delay(300);
```



Tea Timer

- Qualcosa di più complicato
- Voglio programmare un timer per il tè, che mi avvisi con il buzzer quando è il momento di levare la bustina
- il programma ha un conto alla rovescia. ogni volta che premo il pulsante il conto alla rovescia dovrebbe essere aumentato di 10 secondi
- quando il conto alla rovescia è esaurito, il programma dovrebbe emettere 3 toni con il buzzer
- Hint: usare delay() renderebbe più complicato l'algoritmo, è meglio usare millis() per confrontarlo con l'istante in cui dovrebbe scadere il conteggio

Tea Timer Soluzione

```
int but = 4;
int but s = HIGH;
int bzz = 8;
long future;
     //here we will save when the timer will expire
void setup(){
      pinMode(but, INPUT PULLUP);
      int first press=digitalRead(but);
      while(first press==HIGH){
            delay(50);
            first press=digitalRead(but);
                  //wait a little and read again
           //button pressed! we can start the timer
     future=millis() + 10000;
void loop(){
     int but now=digitalRead(but);
     if(but now == LOW && but s == HIGH){
            //we have a press if the previous state was different from this state
            future = future + 10000;
                 //increment timer deadline
      but status=but now;
            //remember button state
      if(millis() > future){
            //timer finished! it's time to buzz
            tone(8, 440, 500);
            delay(500 * 1.3);
            tone(8, 660, 500);
            delay(500 * 1.3);
            tone(8, 990, 1000);
            delay(1000 * 1.3);
            noTone(8);
```