תקשורת ורכיבים בשכבה השניה

בשכבה שניה יש לנו 3 ריכיבים שמאפשרים תקשורת:

- 1. כרטיס רשת
- (רכזת) Hub .2
- (מתג) Switch .3

כרטים רשת:

לכרטיס רשת שני תפקידים עקריים:

- 1. להמיר אות (impulse) חשמלי לביטים ולהיפך. הכרטיס רשת מקבל את הסיגנל החשמלי מהכבל רשת שמוכנס לתוכו וממיר אותו לביטים . וממיר מביטים לאות חשמלי כאשר המחשב מוציא מידע החוצה.
- 2. לספק כתובת MAC למערכת הפעלה. הכתובת MAC צרובה על גבי כרטיס הרשת והמערכת הפעלה מקבלת את המידע אודות הכתובת MAC שלה מהכרטיס רשת.

Hub

HUB תפקידו של ה

תפקידו של ה HUB לקשר בין כמה מחשבים.

הכרטיס רשת מכיל פורט (כניסה של כבל רשת) בודדת מה שואמר שזה אפשרי לחבר שני מחשבים אחד לשני אבל ברגע שיש לנו 3 מחשבים או יותר נוצרת לנו מגבלה פיזית בחיבור שלושלת מחשבים אחד לשני (כייון שנדרש כבל רשת לחיבור של כל מחשב אבל יש רק פורט אחד בכרטיס רשת).ה HUB נועד לגשר על בעיה זו ולקשר בין כמה מחשבים.

: HUB אופן פעולה של ה

ה HUB הוא רכיב תקשורת שמורכב מפורטים (כניסות של כבלי רשת) שמקושירם אחד לשני ברמת הלוח אם.



הוא "רכיב טיפש" כלומר אין לו מערכת הפעלה מורכבת הוא יודע לקבל קלט ספציפי ולספק פלט.

הלקט הוא שקיבל לכל הפורטים שלו HUB לוקח ומשכפל את ה Frame שקיבל לכל הפורטים שלו הלקט הוא הודעה / Frame הלקט הוא התקבל ה

HUB מחוברים אליו 4 שמחובר ב פורטים 1-4 ומחשב שמחובר לפורט 1 שולח הודעה ה Hub כלומר אם יש לנו לנו אותה דרך פורטים 2,3,4 פשוט ישכפל את ההודעה הנ"ל ויוציא אותה דרך פורטים 2,3,4

המחשבים שמחוברים בפורטים 2-4 יקבלו את ההודעה. אם ההודעה לא מיועדת אליהם

לאופן פעולה זה יש שתי חסרונות עקריים:

ביוון ש הHUB צריך לשכפל את ההודעה לכל הפורטים שלו רק מחשב אחד יכול לשלוח הודעה בו זמנית.

במידה ומחשבים שולחים הודעות שמגיעות לה Hub בו זמנית ה Hub יזרוק את ההודעה עד שתגיע אליו הודעה בודדת.

ל את יקבלו ברשת שכל המחשבים שלו זה אומר לכל הפורטים שהוא מקבל לכל הודעה שהוא מקבל לכל החדעה אומר שלו אומר שבורות אומר הודעה שהוא האודעות שעבורות דרך הHUB.

כאשר ל HUB מחוברות מספר תחנות בודד אז הבעיות הנ"ל זניחות אבל ככל שרשת המחשבים גדלה כך בעיות אלה מקבלות משקל יותר גדול מפגיעה בתקשורת ואיבודי מידע עד למצב של רשת בלתי שמישה עם כמות מאוד גדולה של תחנות.

(מתג)Switch

. HUB זה רכיב תקשות דומה מאוד לHUB שנועד לתת מענה לחסרונות שנוצרים עקב שימוש ב switch

מבחינה פיזית ה switch נראה אותו דבר כמו ה HUB . ההבדל בניהם הוא ברמת מערכת הפעלה.

לעומת ה Hub שהוא "רכיב טיפש" המתג מכיל מערכת הפעלה מורכבת והוא ניתן להגדרה ע"י משתמש.

והמתג יודע להוציא פלט שונה על בסיס סוג הקלט. (הקלט במקרה שלנו הוא תוכל ההודעה)

אופן פעולת המתג

המתג מכיר) MAC של מכילה מיפוי של כתובות mac address table המתג מחזיק טבלה שנקראת של ממלה הודעה המבלה הזאת מכילה מיתוג לפורטים פיזיים במתג.בזכות הטבלה הנ"ל לא ישכפל את ההודעה תמיד לכל הפורטים אלה יוכל לקבל החלטות מיתוג ולשלוח את הודעה רק דרך פורט ספציפי.

המתג מקבל החלטות מיתוג וממלא את הטבלה שלו לפי השלבים הבאים:

- destination ו source מגיעה הודעה ובוחן את הודעה ומתג פותח את המתג פותח את הודעה למתג דרך פורט כלשהו. המתג פותח את הודעה ומתג address
- 2. במידה וה source mac לא נמצא בטבלה שלו המתג רושם רשומה חדשה בטבלה שמקשת בין ה source אז המתג במידה וכתובת הפורט הפיזי שדרכו קיבל את ההודעה. במידה וכתובת ה source כבר קיימת בטבלה אז המתג עובר ישר לשלב 3.
- 3. במידה ו ה destination address קיים בטבלה של המתג אז לפי הטבלה הוא ידע לאיזה פורט מחובר מחשב היעד , וישלח את ההודעה רק לפורט הספציפי הנ"ל.
- 4. במידה ה destination address לא נמצא בטבלה של המתג אז המתג לא "ידע" לאזיה פורט ספציפי לשלוח את ההודעה ולכן במקרה הזה הוא יפעל כמו ה HUB וישכפל את ההודעה לכל הפורטים שלו. במידה והמחשב הנ"ל קיים ברשת אז ברגע שיחזיר תשובה המתג ילמד מאיזה פורט פיזי התשובה הגיעה וימלא רשומה בטבלה.

מושגים שדיברנו אליהם בשיעור

Broadcast domain אותו שאליו תגיע הודעת Broadcast . לדוגמא כל המחשבים שמחוברים ל אותו Broadcast domain . Broadcast domain ומצאים באותו

יוכלו ההודעות התנגשות ההודעה בו זמנית תיווצר התנגשות וההודעות לא יוכלו - Collision domain התחום שבו אם תחנות יישלחו הודעה בו זמנית לעומת זאת במתג כל פורט פיזי להשלח. לדוגמא כל מה שמחובר ל Hub זה collision domain אחד גדול . לעומת נפרד.

destination mac הגדרה של הודעת broadcast רגילה היא כאשר בשדה ה Artificial broadcast הגדרה של הודעת של היא כאשר בשדה ה FF:FF:FF:FF:FF. משפיעה הכתובת הודעה שתגיע לכל התחנות הרצה לשלוח הודעה שתגיע לכל התחנות ברשת היא תשתמש בתכובת יעד הנ"ל. וכל תחנה שתקבל הודעה עם הכתובת יעד כזאת תתייחס להודעה כאילו decapsulation מיועדת אליה ותתחיל בתהליך

או מתג משכפלים את שמחברות וחדעת שמחברות וחדעת שמחברות או HUB unicast לעומת אולחת כאשר לכל התחנות אל אותו המתג או HUB אז הכתובת יעד נשארת של תחנה ספציפית .

ולכן התחנות שיקבלו את ההודעה הנ"ל יתעלמו ממנה .

ההודעה הזאת נקראת broadcast מלאכותי כיוון שהשולח לא רצה לשלוח את ההודעה לכל הרשת אך היא הגיע לכל הרשת בגלל פעולה של רכיב התקשורת.



פורט פיזי – פורט פיזי זו בכרטים רשת שמיועדת לכבל רשת:

בכרטיס רשת יש פורט פיזיים שממוספרים במספרים HUB יש כמות רבה של פורטים פיזיים שממוספרים במספרים לדוגמא port0 , port1 ו.

TCP ברשמת service לא לבלבל את המושג פורט פיזי עם פורט לוגי (שמתקשר לפורט שמייצג אפלקציה או לע לבלבל את לשמת שורט לוגי (UDP או

שאלות לתירגול

- ? כדי לקשר 3 או יותר מחשבים (switch או HUB למה צריך 1.
 - ? מה הפעולה ש hub מבצע כאשר מקבל הודעה 2
 - ? hub מה הם החסרונות באופן הפעולה של ה
- ? HUB מה ההבדל עקירי בין אופו פעולת המתג לאופן פעולת ה
- 5. במידה וחיברנו מחשב חדש למתג שלא היה מחובר למתג לפני כן. מה הפעולה שהמתג יעשה כאשר יקבל הודעה מחשב זה בפעם הראשנה ?
- אותה destination mac address מה תהיה הכתובת broadcast של אותה 6. המידה ותחנה רוצה לשלוח הודעת 6. הודעה ?