PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
MELEPAS TEGANGAN TRAFO SAAT PEMELIHARAAN

Nomor	IK -OPRELC-001-019
Revisi	00
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
MELEPAS TEGANGAN TRAFO SAAT PEMELIHARAAN
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
MELEPAS TEGANGAN TRAFO SAAT PEMELIHARAAN

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
Melepas Tegangan Trafo saat Pemeliharaan

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pelepasan tegangan trafo KIT pada saat kondisi pemeliharaan pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Untuk mensupply tegangan dari trafo unit yang sedang beroperasi ke trafo unit yang akan dilakukan pemeliharaan

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Senter

3. PELAKSANA

3.1. Operator Alat Bantu

3.2. Operator Control Room

4. SUPERVISI

4.1. Pelaksanaan pelepasan diawasi oleh Leader Shift Operasi

5. BATASAN OPERASI

5.1. Tegangan trafo LV KIT : 13,8 kV

5.2. Tegangan trafo HV KIT : 150 kV

5.3. Tegangan trafo LV PS : 6,3 kV

5.4. Tegangan trafo HV PS : 13,8 kV

5.5. Tegangan trafo LV PC : 400 V

5.6. Tegangan trafo HV PC : 6,3 kV

6. LANGKAH PERSIAPAN

6.1. Melakukan koordinasi ke operator GI sebelum pelepasan trafo.

6.2. Pastikan panel-panel di lokal dalam kondisi aman.

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Melepas Tegangan Trafo Unit 1

7.1.1. Klik **'CB Shutdown Load Other Unit'** pada DCS unit 2 yang akan menyuplai >> **ON** >> **ACK.**

7.1.2. Klik **'FAST CUT'** pada DCS unit 1 >> Klik **Q1** >> **ACK** (panel **unit 1 shutdown Load Other** akan Close dan **Incomming Feeder Bus B** Open)

7.1.3. Reset Alarm Pada BUS HSBT Panel (Equipment Room Unit 1)

7.1.4. **CLOSE** TIE BREAK 400V >> OPEN PC A 400V (pada switchgear room)

7.1.5. **OPEN** Auxiliary CB LV Unit Auxilary Transformer

7.1.6. **OPEN** CB 6 kV Incomming Feeder Bus A

7.1.7. Koordinasikan dengan operator GI bahwa Trafo Pembangkit pada GI siap dilepas.

7.2. Melepas Tegangan Trafo Unit 2

7.2.1. Klik **'CB Shutdown Load Other Unit'** pada DCS unit 1 yang akan menyuplai >> **ON** >> **ACK.**

7.2.2. Klik **'FAST CUT'** pada DCS unit 2 >> Klik **Q1** >> **ACK** (panel **unit 2 shutdown Load Other** akan Close dan **Incomming Feeder Bus B** Open)

7.2.3. Reset Alarm Pada BUS HSBT Panel (Equipment Room Unit 2)

7.2.4. **CLOSE** TIE BREAK 400V >> OPEN PC A 400V (pada switchgear room)

7.2.5. **OPEN** Auxiliary CB LV Unit Auxilary Transformer

7.2.6. **OPEN** CB 6 kV Incomming Feeder Bus A

7.2.7. Koordinasikan dengan operator GI bahwa Trafo Pembangkit pada GI siap dilepas.