PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
BLOCKING LOWER STROBE COAL FEEDER

Nomor	IK-OPRBLR-005-010
Revisi	00
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR Supervisor Operasi	TRI RINANTO M Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
BLOCKING LOWER STROBE COAL FEEDER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu, SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
BLOCKING LOWER STROBE COAL FEEDER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
BLOCKING LOWER STROBE COAL FEEDER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Safety Helm

2.1.2. Safety Shoes

2.1.3. Sarung Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT).

2.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

2.2.3. Senter.

2.2.4. Sekop.

2.2.5. Hammer.

3. SPESIFIKASI PERALATAN

3.1. COAL FEEDER

Coal Feeder model	: F57
Quantity	: 6 set
Output range	: 0-27 t/h
Drive motor model	: AEUV1H112M-4
Power	: 4 kW
Power source	: 400 V

3.2. CLEANING CHAIN MOTOR MODEL

Power	: 1.1 kW
Power source	: 400 V

3.3. AIR CANON OF AIR BUNKER

Air Canon model	: KQP-B-220L

INSTRUKSI KERJA
BLOCKING LOWER STROBE COAL FEEDER

Quantity	: 30 Set
Working Medium	: Compressed air
Working preasure	: 0.4-0.8 Mpa

4. PELAKSANA

4.1. Operator Boiler (CCR dan Local)

4.2. Operator Alat Bantu

5. SUPERVISI

Pelaksanaan penanganan blocking diawasi oleh Operator Control Room dan disupervisi oleh Supervisor Regu.

6. BATASAN OPERASI

6.1.	Minimum Flow	: 3 t/h
6.2.	Maximum Flow	: 27 t/h
6.3.	Over Temp. Alarm	: 80 ºC

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Pelaksanaan Penanganan Blocking

7.1.1. Lakukan pengecekan temperature pada lower strobe menggunakan thermal camera untuk mengetahui posisi blocking

7.1.2. Kurangi bukaan damper Secondary Air Fan (SAF) dan Primary Air Fan (PAF)

7.1.3. Posisikan IDF otomatis dan set pressure furnace -300 s.d – 400 Pa

7.1.4. Lakukan hammering pada lower strobe Coal Feeder secara perlahan dan berkala

7.1.5. Lakukan pemantauan temperature lower strobe Coal Feeder secara berkala

7.1.6. Lakukan pemantauan pressure furnace pada DCS untuk memastikan Batubara yang blocking sudah jatuh ke furnace dengan indikasi pressure furnace berubah dari negatif ke positif

7.1.7. Periksa mode Induced Draft Fan pada saat pressure furnace naik ke +1000 Pa (akan berubah ke manual) dan posisikan kembali ke mode automatis untuk membantu mengatur pressure furnace ketika Batubara yang menempel pada lower strobe Coal Feeder jatuh ke furnace

7.1.8. Kurangi pengaturan bukaan damper Secondary Air Fan dan Primary Air Fan

7.1.9. Lakukan penambahan bukaan damper Induced Draft Fan

7.1.10. Jaga pressure furnace tetap dibawah +1800 Pa

7.2. Penormalan Pasca Blocking

7.3.1. Kurangi bukaan damper IDF

7.3.2. Lakukan penambahan bukaan damper PAF

7.3.3. Jaga pressure furnace pada range -200 s.d +200 Pa