PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
FEEDING MATERIAL BED

Nomor	IK-OPRBLR-005-019
Revisi	00
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ASHARRI RIZAL Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
FEEDING MATERIAL BED

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
FEEDING MATERIAL BED

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
FEEDING MATERIAL BED

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI

Berfungsi untuk pengisian material bed pada saat operasi normal agar pressure windbox terjaga dan saat stop unit agara dapat mengisi dengan aman, efisien, handal dan tepat waktu.

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

3.1. APD yang digunakan

3.1.1. Helm safety

3.1.2. Sepatu Safety

3.1.3. Kaos Tangan

3.1.4. Ear plug

3.1.5. Kaca mata pelindung

4. PELAKSANA

4.1. Operator Boiler (CCR dan local)

5. SUPERVISI

Pelaksanaan pengisian diawasi oleh operator Control Room Dan disupervisi oleh leader shift

6. PERSIAPAN

6.1. Pastikan nilai pressure windbox <10 kPa

6.2. Cek level bottom ash silo (hopper) >3 m

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. **Melalui Hopper (Ketika Unit Tidak Operasi)**

7.1.1. Operasikan Start-up Bed material system A & B (Ketika materialbed kurang dan ditambah menggunakan gerobak untuk di masukkan di Hopper) "Lokal".

7.1.2. Operasikan Motor supplay Materialbed dari hopper ke furnace.

7.2. **Melalui Bottom Ash Silo (Ketika Unit Operasi)**

7.2.1. Operasikan Bucket elevator A atau B (Untuk memastikan sudah tidak ada Materialbed/Ash di line tersebut)

7.2.2. Operasikan Chain Bucket A atau B

7.2.3. Level Bottom Ash terpenuhi (Ada)

7.2.4. Pastikan Valve manual compressor yang ke transmit silo dan cyclone posisi open.

7.2.5. Operasikan Motor ST OPR BED 2ND STG CNV

7.2.6. Operasikan Motor ST OPR BED 1ST STG CNV

7.2.7. Operasikan Motor ST OPR BED MTL SYS VBR

7.2.8. Operasikan Motor BED MTL SYS

7.2.9. Open valve BED MIL SYSTEM UNLOADING (Untuk mengisi Materialbed dari Bottom Ash silo ke Hopper)

7.2.10. Close valve BED MIL SYSTEM UNLOADING (Apabila level Hopper indikasi High)

7.2.11. Stop Motor BED MTL SYS

7.3. **Pengisian ke Trasmit Silo**

7.3.1. Open Valve BED TRNS SILO BLNC

7.3.2. Open Valve BED TRNS SILO INLET <5 Detik