PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
HP OIL PUMP

Nomor	IK-OPRTRB-001-002
Revisi	03
Tanggal	25 Oktober 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ASHARRI RIZAL Supervisor Operasi	PRASETYA WAHYU HIDAYAT Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
HP OIL PUMP

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
HP OIL PUMP
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua Hlm	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manajer" -IK-SPG-OPS-023	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi "UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi" Manager Bagian" -Menjadi 'SOP-560400-OPSB-021	
2	14 okt 2020	Semua hlm	No.Dokumen SOP – 560400 – OPSA – 021 Cover	Menjadi IK-OPRTRB-001-002 Menambahkan ISO 45001 & *mengubah Perkapolri* No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019 **7. LANGKAH PELAKSANAAN** 8.1.4.Pastikan Emergency Stop pada posisi release (Local)	

INSTRUKSI KERJA
HP OIL PUMP

				8.1.5.Pastikan level dearator diatas 1350 mm	
3.	25 Okt 2021		7.2. Pelaksanaan Start 7.2.1. Buka menu Lube Oil klik Hp Oil Pump klik Start lalu klik ACK	7.2. Pelaksanaan Start 7.2.2. Pastikan pressure outlet HP Oil Pump 20 Barg/2 Mpa	

INSTRUKSI KERJA
HP OIL PUMP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi untuk menekan diaprhagma valve agar oli dari EH pump bisa membuka MSV dan GV

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. Kaos Tangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Kunci F

2.3.2. Thermogun

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksanapengoperasian HP Pump terdiridari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan HP pump beserta instalasinya

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

5. SPESIFIKASI

5.1. Pompa

Model : SWH210R40U12.1W27

Type : Centrifugal

Flow	: 19.2m^3/h
Rotating speed	: 2900r/min
Power	: 14.1kw
Pressure	: 2.0mpa

5.2. Motor

Model	: YB3-160L-2
Power supply	: DC220V
Motor power	: 400V
Current	: 31.2A
Rotating speed	: 2940r/min
Weight	: 177kg

6. BATASAN OPERASI

6.1. Level Oil Tank

6.1.1. Level High > 100 mm

6.1.2. Level normal -100 mm s/d 100 mm

6.1.3. Level low -100 mm

6.2. Temperatur Oli

6.2.1. Outlet oil HE < 40^{0}C

6.2.2. Return oil < 75 ^{0}C

6.2.3. Temperature bearing turbine < 110^{0}C

INSTRUKSI KERJA
HP OIL PUMP

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Pastikan kondisi sekitar peralatan dalam kondisi aman operasi dan tidak ada tagging card

7.1.2. Check power motor dalam kondisi terenergize

7.1.3. Pastikan level oli dalam kondisi normal

7.1.4. Pastikan Emergency Stop pada posisi release (Local)

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Buka menu Lube Oil klik Hp Oil Pump klik Start lalu klik ACK

7.2.2. Pastikan pressure outlet HP Oil Pump 20 Barg / 2 MPa

7.3. Pelaksanaan Stop

7.3.1. Setelah putaran 3000 rpm stop Hp Oil Pump

7.3.2. Buka menu Lube Oil klik Hp Oil Pump klik Stop lalu klik ACK