PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
CHANGEOVER SUPPLY SISTEM PENDINGIN BANTU

Nomor	IK-OPRTRB-001-004
Revisi	02
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	M. NUR PANGHURIAN Supervisor Operasi	PRASETYA WAHYU Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
CHANGEOVER SUPPLY SISTEM PENDINGIN BANTU

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
CHANGEOVER SUPPLY SISTEM PENDINGIN BANTU

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	14 OKT 2020	Semua Hlm	SOP – 560400 – OPSB – Cover	Menjadi' IK OPRTRB 001-004 Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019 **1. LANGKAH PELAKSANAAN** 1.1. Pelaksanaan Start 6.2.2 Berkoordinasi antara operator Turbin CCR dan Turbin lokal untuk full open valve inlet (CCWP yang akan menyuplai) dan full close valve inlet (CCWP yang akan di change over) secara bertahap dan bersamaan, kemudian full open valve outlet (CCWP yang akan menyuplai) dan	

INSTRUKSI KERJA
CHANGEOVER SUPPLY SISTEM PENDINGIN BANTU

				full close valve outlet (CCWP yang akan di change over) secara bertahap dan bersamaan. 6.2.3 Atur bukaan MOV outlet CCWP (CCWP yang tidak menyuplai) dan jaga pressure outlet CCWP 0.70 – 0.80 Mpa	
			7.LANGKAH PELAKSANAAN 6.2.2.Pelaksanaan Start 6.2.2 Berkoordinasi antara operator Turbin CCR dan Turbin lokal untuk full open valve inlet (CCWP yang akan menyuplai) dan full close valve	**8.LANGKAH PELAKSANAAN** 8.2. Pelaksanaan Start 8.2.1. Full Open Outlet MOV CCWP yang akan menyuplai. 8.2.2. Berkoordinasi antara operator Turbin CCR dan Turbin lokal untuk full open valve manual **inlet connecting(**	

INSTRUKSI KERJA
CHANGEOVER SUPPLY SISTEM PENDINGIN BANTU

			inlet (CCWP yang akan di change over) secara bertahap dan bersamaan, kemudian full open valve outlet (CCWP yang akan menyuplai) dan full close valve outlet (CCWP yang akan di change over) secara bertahap dan bersamaan.	CCWP yang akan menyuplai) dan full close valve manual **inlet connecting** (CCWP yang akan di change over) secara bertahap dan bersamaan, kemudian full open valve manual **outlet connecting** (CCWP yang akan menyuplai) dan full close valve manual **outlet connecting** (CCWP yang akan di change over) secara bertahap dan bersamaan.	

INSTRUKSI KERJA
CHANGEOVER SUPPLY SISTEM PENDINGIN BANTU

INSTRUKSI KERJA
CHANGEOVER SUPPLY SISTEM PENDINGIN BANTU

9. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

10. PERALATAN/PERLENGKAPAN

10.2. Fungsi Peralatan

Digunakan sebagai media air pendingin pada peralatan bantu PLTU Punagaya.

10.3. APD yang digunakan

10.3.1. Helm safety

10.3.2. Sepatu Safety

10.3.3. KaosTangan

10.3.4. Ear plug

10.4. Peralatan yang digunakan

10.4.1. Kunci Pemutar Valve (kunci F)

10.4.2. Thermogun

10.4.3. Handy Talkie (HT)

11. PELAKSANA

11.2. Pelaksana pengoperasian changeover suplai sistem pendingin bantu terdiri dari 5 (lima) orang Operator :

11.2.1. 2 (dua) orang Operator Control pada system DCS Turbin

11.2.2. 2 (dua) orang Operator Lokal pada valve suplai pendingin

11.2.3. 1 (satu) orang Operator Lokal pada expansion tank

12. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

INSTRUKSI KERJA
CHANGEOVER SUPPLY SISTEM PENDINGIN BANTU

13. BATASAN OPERASI

13.2. Pressure CCWP : 0.7 ~ 0.8 Mpa

13.3. Temperatur Pendingin : 30 ~ 40 °C

13.4. Level Expansion Tank : 1700 ~ 2200 mm

14. LANGKAH PELAKSANAAN

14.2. Persiapan

14.2.1. Pastikan Level expansion tank normal 1700 – 2200 mm

14.3. Pelaksanaan Start

14.3.1. Full Open Outlet MOV CCWP yang akan menyuplai.

14.3.2. Close outlet valve expansion tank unit yang akan meyuplai air pendingin

14.3.3. Berkoordinasi antara operator Turbin CCR dan Turbin lokal untuk full open valve manual **inlet connecting**(CCWP yang akan menyuplai) dan full close valve manual **inlet connecting** (CCWP yang akan di change over) secara bertahap dan bersamaan, kemudian full open valve manual **outlet connecting** (CCWP yang akan menyuplai) dan full close valve manual **outlet connecting** (CCWP yang akan di change over) secara bertahap dan bersamaan.

14.3.4. Atur bukaan MOV outlet CCWP (CCWP yang tidak menyuplai) dan jaga pressure outlet CCWP 0.70 – 0.80 Mpa.

14.3.5. Pastikan Pressure Outlet CCWP normal (0.7 ~ 0.8 Mpa)

14.3.6. Open kembali outlet valve expansion tank dan pastikan level normal