PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
JACKING OIL PUMP

Nomor	IK-OPRTRB-001-010
Revisi	03
Tanggal	12 APRIL 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	ACHMAD AFRIZAL ISKANDAR Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
JACKING OIL PUMP
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	
			-"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	-Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	
			-"Manager Sektor"	-Menjadi"Manager UPK Punagaya"	
			-"Asisten Manager "	-Menjadi"Manager Bagian"	
			-IK-SPG-OPS-024	-Menjadi 'SOP-560400-OPSB-022	
2	5 Nov 2020		-No.Dok SOP-560400-OPSB-022	-Menjadi IK-OPRTRB-001-010	
			-Cover	- Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	12 April 2021		**6.BATASAN OPERASI** 6.3.Temperatur Oil 6.3.1.Outlet oil HE < 400C 6.3.3.Temperature bearing turbine <	6. BATASAN OPERASI 6.3 Temperatur Oil 6.3.1 Outlet oil HE < 40 'C 6.3.3 ds Temperature bearing turbine < 105'C	

INSTRUKSI KERJA
JACKING OIL PUMP

			1100C		

INSTRUKSI KERJA
JACKING OIL PUMP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi untuk mengangkat poros turbin

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. Kaos Tangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Kunci Pemutar Valve (kunci F)

2.3.2. Thermogun

2.3.3. HTHandy

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana Pelaksana pengoperasian JOP terdiridari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan Jacking oil pump beserta instalasinya

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

5. SPESIFIKASI

5.1. Pompa

5.1.1. Type Manufacturer : LIWEI TECH/ Gear oil pump

5.1.2. Pressure : 16 Mpa

5.1.3. Flow : 64L/Min

5.2. Motor

5.2.1. Model : YB2E-200L-4

5.2.2. Power supply : 400V

5.2.3. Motor power : 30kW

5.2.4. Rotating speed : 1480r/min

6. BATASAN OPERASI

6.1. Level Oil Tank

6.1.1. Level High > 100 mm

6.1.2. Level normal -100 mm s/d 100 mm

6.1.3. Level low -100 mm

6.2. Pressure Pompa

6.2.1. Pressure Normal >15 Mpa

6.3. Temperatur Oil

6.3.1. Outlet oil HE < 40 'C

6.3.2. Return oil < 75 'C

6.3.3. Temperature bearing turbine < 105'C

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Pastikan kondisi sekitar peralatan dalam kondisi aman operasi dan tidak ada tagging card

7.1.2. Check power motor dalam kondisi terenergize

7.1.3. Pastikan Emergency Stop telah terelease

7.1.4. Pastikan bahwa kondisi oil filter bersih dan siap digunakan

7.1.5. Buka main inlet valve pompa

7.1.6. Buka inlet valve manual accumulator

7.1.7. Buka valve manual venting oil filter (tutup kembali bila oli telah keluar)

INSTRUKSI KERJA
JACKING OIL PUMP

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Buka menu Lube Oil (2527) klik Jacking Oil Pump yang siap dioperasikan, klik Start lalu klik ACK.

7.2.2. Posisikan Jop pada stand by On apabila pada putaran 1250rpm

7.3. Pelaksanaan Stop

7.3.1. Buka menu lube oil pada DCS

7.3.2. Klik JOP yang beroperasi , klik StoP ,klik ACK