PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
AKSES RUANGAN CCR DAN RUANGAN LOKAL OPERATOR

Nomor	PT– OPR –022
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
BAMBANG DWI P.P Manager UPK Punagaya	PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	ACHMAD AFRIZAL ISKANDAR Staff Operasi

PROSEDUR
AKSES RUANGAN CCR DAN RUANGAN LOKAL OPERATOR
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
AKSES RUANGAN CCR DAN RUANGAN LOKAL OPERATOR
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
	17 Maret 2020			Pembuatan Prosedur Akses Ruangan CCR dan Ruangan Lokal Operator	

PROSEDUR
AKSES RUANGAN CCR DAN RUANGAN LOKAL OPERATOR

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dan pihak internal / eksternal ketika ingin mangakses CCR, sehingga dapat terlaksana secara aman.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

2.1.1. Sebagai media mencegah debu dan virus

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Masker

2.2.2. Hand Sanitizer

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Handphone (WA), DLL

3. PELAKSANA

3.1. Operator dan Supervisi CCR

3.2. Pihak Eksternal (Tamu)

3.3. Pihak Internal (pegawai PLN diluar operator)

3.4. Petugas Cleaning Service

4. SUPERVISI

Pelaksanaan kegiatan diawasi oleh supervisi dan operator CCR yang diberi wewenang

5. LANGKAH PELAKSANAAN

5.1. Persiapan

5.1.1. Pastikan semua pintu akses CCR dikunci oleh Supervisi dan operator yang diberi wewenang oleh Supervisi CCR setelah digunakan.

5.1.2. Pastikan Hand Sanitizer standby di pintu akses CCR dan pintu ruangan rapat CCR.

PROSEDUR
AKSES RUANGAN CCR DAN RUANGAN LOKAL OPERATOR

5.1.3. Pastikan Supervisi atau Operator yang diberi wewenang oleh Supervisi CCR berada di dalam CCR

5.2. Pelaksanaan Akses CCR

Supervisi CCR dan Operator

5.2.1. Operator lokal dapat masuk ke CCR setelah mendapat izin dari Supervisi CCR atau Operator yang diberi wewenang oleh Supervisi CCR .

5.2.2. Supervisi CCR dan Operator yang bertugas di CCR masuk melalui pintu utama.

5.2.3. Sebelum memasuki CCR wajib menggunakan sanitizer.

5.2.4. Supervisor CCR atau Operator yang diberi wewenang oleh Supervisi CCR wajib mengunci pintu utama setelah masuk CCR.

Pihak Internal dan Eksternal

5.2.5. Pihak Internal (diluar Supervisi dan Operator) dan Eksternal dapat masuk ke CCR setelah mendapat izin dari Supervisi CCR atau Operator yang di beri wewenang oleh Supervisi CCR.

5.2.6. Pihak Internal dan Eksternal dapat masuk CCR melalui pintu rapat CCR.

5.2.7. Sebelum memasuki ruang rapat CCR wajib menggunakan sanitizer.

5.2.8. Pihak internal dan Eksternal hanya dapat di terima di ruang rapat CCR.

5.2.9. Pihak Internal dan Eksternal dapat masuk ke CCR bila ada kepentingan khusus.

5.2.10. Supervisi CCR atau Operator wajib mengunci pintu setelah menerima tamu pihak internal dan Eksternal.

PETUGAS CLEANING SERVICE

5.2.11. PETUGAS CLEANING SERVICE dapat memasuki seluruh area CCR (CCR dan Ruang Rapat CCR) untuk melakukan tugas rutin setelah mendapat izin dari Supervisi CCR atau Operator yang diberi wewenang oleh Supervisi CCR.

PROSEDUR
AKSES RUANGAN CCR DAN RUANGAN LOKAL OPERATOR

5.2.12. Sebelum memasuki CCR atau Ruang Rapat CCR wajib menggunakan sanitizer.

5.2.13. Supervisi CCR dan Operator wajib mengunci pintu setelah PETUGAS CLEANING SERVICE selesai melakukan tugas rutin

5.3. Pelaksanaan Akses Ruangan Boiler dan Turbin Lokal

Supervisi CCR dan Operator

5.3.1. Supervisi CCR dan Operator wajib menggunakan sanitizer sebelum memasuki ruangan Boiler Lokal dan Turbin Lokal.

5.3.2. Supervisi atau Operator wajib mengunci pintu setelah masuk diruangan Boiler Lokal dan Turbin Lokal.

Pihak Internal dan Eksternal

5.3.3. Pihak Internal (diluar Supervisi CCR dan Operator) dan Eksternal dapat masuk ke ruangan Boiler lokal dan Turbin lokal setelah mendapat izin dari Supervisi CCR atau Operator yang di beri wewenang oleh oleh Supervisi CCR.

5.3.4. Sebelum memasuki ruangan Boiler Lokal dan Turbin Lokal wajib menggunakan sanitizer.

5.3.5. Operator wajib mengunci pintu ruangan Boiler Lokal dan Turbin Lokal setelah menerima tamu pihak internal dan Eksternal.

PETUGAS CLEANING SERVICE

5.3.6. PETUGAS CLEANING SERVICE dapat memasuki ruangan Boiler Lokal dan Turbin Lokal untuk melakukan tugas rutin setelah mendapat izin dari Supervisi CCR atau Operator yang diberi wewenang oleh Supervisi CCR.

5.3.7. Sebelum memasuki ruangan Boiler Lokal dan Turbin Lokal wajib menggunakan sanitizer.

5.3.8. Operator wajib mengunci pintu ruangan Boiler Lokal dan Turbin Lokal setelah PETUGAS CLEANING SERVICE selesai melakukan tugas rutin

PROSEDUR
AKSES RUANGAN CCR DAN RUANGAN LOKAL OPERATOR

Catatan:

- Akses CCR hanya dilakukan setelah ada persetujuan dari Supervisi CCR / Operator CCR.
- Jika tidak ada kepentingan dilarang masuk ke CCR.