

618飞机烤盘

首先需要准备一个原盘，可以从已经装好的618飞机上拿下来，将源盘（里面有东西的）与目标盘插入，打开烤盘器，长按按钮5s，松开之后再按2s，之后等待靠完即可。





