INSTRUCCIONES

Por favor siga los siguientes pasos para configurar su Clave personal:

- 4. Ponga los Discos (B) en su clave original, por defecto es 0-0-0.
- 2. Presione el Botén de Reinicio (A) con una hetramienta hasta escuchar el "click".
- 3. Gire los Discos (B) y elija su clave personal.
- 4. Empuje la Tecla (C) hacia la direcci6n de la flecha y el Botén de Reinicio (A) volvera a su posicién original con un "click".

Recuerde siempre su clave personal.

Para volver a cambiar su clave, repita los pasos anteriores, partiendo siempre de la clave actual.