CARA MERUBAH SSID NAME DAN PASSWORD ROUTER LINK TECH

Tujuan:

Keamanan dan melayani kenyamanan Internet Pelanggan

Perlengkapan:

- 1. Perangkat Handphone / Ponsel
- 2. Perangkat Router

Langkah- Langkah kerja :

- 1. Pastikan Router dalam keadaan Power On (Hidup)
- 2. Siapkan Ponsel sudah terkoneksi pada Router (Catatan: Sesuaikan dengan Nama perangakat Wifi)
- 3. Buka Halaman Google dan ketik IP Adderss perangkat: 192.168.1.1 [ZTE]
- 4. Isi / masukan Username dan Password halaman login pada ZTE, kemudian tekan LOGIN

Username : user Password : user

- 5. Pilih menu: +Network pada tampilan login menu
- 6. Pilih Menu yang ingin dirubah / diganti
 - 6a. SSID Name (Untuk mengganti nama Wifi)
 - 6b. Password (Untuk mengganti Sandi / Kode rahasia), [jangan lupa di screenshots].

Note: Pastikan tombol Submit ditekan setelah merubah.

Gambar / Tampilan :





STANDART OPERATIONAL PROSEDUR [SOP]			REG. NO.
Cara merubah SSID name dan Password Router LINK TECH			
Disetujui	Pengawas	Draft	
			MLT-SOP-001
ILham Imamudin		M. Husni	