

Anwendungsbereich: Fahrradreparatur und -wartung;
Austausch von Fahrradkurbeln; Einstellung der
Kurbelposition

Packungsinhalt: Fahrradkurbelabzieher, obere Kappe,
Schmieröl, Fett

Markenname: MUMUQ

Name: Kurbelabzieher Fahrrad

Modell: BB0048

Material: Kohlenstoffstahl

Hersteller: Shenzhen Aotuolang Technology Co., Ltd

Kontakt E-Mail: atl2021@163.com

Adresse: 401, No. 88 Hekan Village, Wuhe
Community, Bantian Street, Longgang District,
Shenzhen, China

Hersteller: SHENZHEN TUBOES LUBRICANTS
TEC.CO.,LTD.


Kontakt E-Mail: SZTBSRHKJYXGS@outlook.com

Kurbelabzieher Herstellers Adresse: TAIWEI
INDUSTRIAL PARK, YANLUO COMMUNITY,
SONGGANG STREET, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN
CITY, GUANGDONG PROVINCE

PRODUKTDDETAILS

Druckstange

Stecker



Obere Kappe



Schmieröl



Schmierfett

UNTERSCHIEDUNG DER KURBELGARNITUR



Spline Kurbelgarnitur



**Ausbau der
Spline-Kurbelgarnitur:
Kurbelabzieher + obere Kappe**



**Kurbelgarnitur mit
quadratischem Loch**





**Ausbau der Kurbelgarnitur
mit quadratischem
Loch: Kurbelabzieher**

ZUBEREITUNGSMITTEL

**Vorbereitung zur Verwendung der
Fahrrad Kurbelabzieher.**

1. Bitte bereiten Sie einen verstellbaren Schraubenschlüssel, Innensechskantschlüssel und Handschuhe für die Bedienung vor.
2. Stellen Sie einen Kurbelabzieher, Schmieröl und Schmierfett.



ENTFERNUNG DER FAHRRADKURBEL

Für weibliche Benutzer wird empfohlen, bei mangelnder Kraft einen längeren Schraubenschlüssel zu verwenden oder durch Erhöhung des Körpereinsatzes mehr Kraft aufzuwenden.

1. Bereiten Sie die Kurbelabnahme vor (Hinweis: Wenn Sie die Pedale austauschen möchten, entfernen Sie diese zuerst. Wenn Sie das Tretlager austauschen, können die Pedale an Ort und Stelle bleiben). Stellen Sie die Kette auf das kleinste Kettenblatt und positionieren Sie die Kette in der Mitte des Tretlagers (Dies verhindert ein Festziehen der Kette während der Entfernung, um Verletzungen zu vermeiden).



2. Entfernen Sie die Schutzkappe der Kurbelbolzen. (Hinweis: Wenn es sich um eine Innensechskantschraube handelt, können Sie einen Innensechskantschlüssel verwenden, um sie direkt zu entfernen).

ENTFERNUNG DER FAHRRADKURBEL



3. Richten Sie den Kurbelabzieher mit der externen Sechskantschraube aus (Hinweis: Beim ersten Entfernen kann es eng sein. In diesem Fall können Sie 2-3 Tropfen Schmieröl auftragen und zwei Minuten warten, um zu schmieren) und verwenden Sie einen verstellbaren Schraubenschlüssel, um die Schraube gegen den Uhrzeigersinn zu lösen.

ENTFERNUNG DER FAHRRADKURBEL



4. Nachdem Sie die Schraube entfernt haben, reinigen Sie den Kurbelgewinde von Schmutz. Wenn es sich um ein Verzahnungs-Kettenblatt handelt, muss es mit einer oberen Kappe entfernt werden. Wenn es sich nicht um ein Verzahnungs-Kettenblatt handelt, ist keine obere Kappe zum Entfernen erforderlich.

ENTFERNUNG DER FAHRRADKURBEL



5. Reinigen Sie zuerst jeglichen Schmutz von der Verstopfung und dem Gewinde und richten Sie dann die Verstopfung mit dem Gewinde aus. Ziehen Sie es zuerst im Uhrzeigersinn mit der Hand an, bis es den richtigen Winkel erreicht hat, ohne zu kippen. Verwenden Sie anschließend einen Schraubenschlüssel, um es ein zweites Mal anzuziehen (ungefähr 70% angezogen, um das Gewinde nicht zu beschädigen).

ENTFERNUNG DER FAHRRADKURBEL



6. Richten Sie den Schraubenschlüssel am äußeren Sechskantteil des Auswerferstifts aus und drehen Sie den Auswerferstift im Uhrzeigersinn, um die Kurbel herauszudrücken.

7. Nach der Entfernung fahren Sie mit dem notwendigen Austausch fort.

MONTAGE DER FAHRRADKURBEL

Für weibliche Benutzerinnen, die ihre Kraft als unzureichend empfinden, können sie einen verlängerten Schraubenschlüssel verwenden oder durch Verwendung des eigenen Körpergewichts das Drehmoment erhöhen.

1. Während des Installationsvorgangs reinigen Sie zunächst den Schmutz an den Gewinden der Kurbel und Tretlager. Nach der Reinigung eine kleine Menge Fett gleichmäßig auf die Gewinde der Kurbel und die Position des Tretlagers auftragen, so dass etwa 0,5 cm Fett herausgedrückt werden (je nach Bedarf anpassen), um eine gute Schmierung und einfache Demontage in der Zukunft zu gewährleisten.



2. Bei der Montage der Kurbel kann eine Papierdichtung verwendet werden, um die Kurbel beim Aufsetzen enger mit dem Tretlager in Kontakt zu bringen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.


MONTAGE DER FAHRRADKURBEL



3. Bei der Montage von Schrauben und Muttern die verbleibenden Verschmutzungen gründlich reinigen, um Beschädigungen der Gewinde zu vermeiden.



MONTAGE DER FAHRRADKURBEL



4. Das Kurbelgarnitur mit dem Kettenblatt auf der rechten Seite (Seite mit der Kette) montieren. Bei einer Außensechskantmutter die Mutter mit der Heckstange des Kurbelabziehers ausrichten und die Stange mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel fixieren und festziehen. Bei einer Innensechskantmutter einen Inbusschlüssel verwenden, um die Mutter festzuziehen. Nach dem Anziehen die Abdeckung auf das Kurbelloch montieren.

MONTAGE DER FAHRRADKURBEL



5. Die linke Kurbel mit dem gleichen Verfahren montieren. Wenn Sie eine Pedale an der Kurbel montieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie links und rechts unterscheiden. Die Kurbel und die Kurbel auf der anderen Seite sollten auf einer horizontalen Linie sein.

ACHTUNG

1. Stellen Sie sicher, dass die Kurbel beim Abbau in die richtige Richtung gedreht wird.
2. Stellen Sie sicher, dass das Fahrrad in einer stabilen Position ist, bevor Sie den Kurbelabzieher verwenden.
3. Achten Sie darauf, die Fahrradkomponenten zu schützen, um Kratzer oder Schäden zu vermeiden.
4. Reinigen Sie den Kurbelabzieher nach Gebrauch rechtzeitig und lagern Sie ihn ordnungsgemäß, um das Werkzeug zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern.
5. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um rostlösendes Öl. Bei Rost verwenden Sie bitte professionelles Rostlöseröl.