
Clk
Acc
00
01
02
03
04
05
...
...
...
3E
3F
00
01
Accumulator
overflow