
B'
Reset
B
S0
[G,D]
S1
[G,D,T5]
TC
S4
[R,W]
S2
[Y,D]
TC'
S3
[Y,D,T25]
TC
TC'