



Redes de Computadores 2014/2

Prof. Galvani Cavalcante

- http://redes.galvani.org
- redes@Galvani.org
- enviar mensagem com nome, matrícula e correio-eletrônico

Listagem de alunos inscritos

- Passar pela turma a lista dos alunos inscritos, obtida no Professor Online (mostrar PDF aos alunos)
- Quem não estiver com seu nome na lista, favor procurar a Secretaria do IME para verificar o que houve
- Não há a possibilidade de segurar a nota de 2014/2 para o próximo período de 2015/1

P1 em 19/11/2014

- quarta-feira, 21:10-22:30, sala 6145-2F
- permitida saída da sala de aula somente após 22:00
- respostas a caneta; anotações de rascunho podem ser feitas a lápis, todavia não serão validadas
- lembro que em concursos só é permitido caneta preta de corpo transparente
- comentar expulsão por uso de relógio ao ir no banheiro
- correção da prova em 21/11/2014. Importante verificar o somatório dos pontos das questões certas

Próximas provas

• P2: 14/01/2015, quarta-feira

• Reposição: 16/01/2014, sexta-feira

• PF: 21/01/2015, quarta-feira

Redes sem fio

- Padrões IEEE 802.11 a/b/g/n
- Mais comum hoje em dia b/g/n (11/54/300Mbps). Há variações nos formatos adotados
- Não deve ser usado para servidores (computadores com alto fluxo de dados): impressoras de rede, servidores de arquivos, Proxy Server (lembrar que a rede cabeada é sempre mais rápida, de menor latência e com menos erros)
- Gigabit Wi-Fi, por William Stallings

http://www.internetsociety.org/doc/internet-protocol-journal-volume-17-number-1-september-2014

Redes sem fio

- A comunicação se dá na camada física do modelo OSI (n1)
- A criptografia ocorre na camada 2 (n2) Enlace de Dados (Data Link), ou seja, antes de obter o endereço IP (n3)
- Largura de banda (n1) maior com aumento de antenas disponíveis. Ex: 1 antena 150Mb/s, 4 antenas vazão de até 600Mb/s.

Redes sem Fio - Segurança

- A rede sem fio está na camada física do modelo OSI (n1), usando um meio de transmissão (ar) onde é difícil de se controlar quem entra e quem sai
- Estão na camada física:
 - Funcionário responsável pela guarda patrimonial
 - Cadeado de metal, chave de porta
 - 2 níveis de segurança para acessar sala do LabIME (funcionário, chave da sala)
 - como restringir acesso ao ar?
 - blindagem do forno micro-ondas impede a propagação das ondas de Rede
 Sem fio na frequência 2,4GHz

Redes sem Fio - Interferência

- Telefone sem fio que use a frequência 2,4GHz. Há modelos que usam a faixa de 900MHz. Relatos que sempre que o telefone toca, a rede cai
- Forno de micro-ondas quando está ligado derruba a rede sem fio

http://pt.wikipedia.org/wiki/Micro-onda

Um forno de micro-ondas usa um gerador de micro-ondas do tipo magnetron para produzir micro-ondas em uma frequência de aproximadamente 2,45 GHz para cozinhar os alimentos. As micro-ondas cozinham os alimentos, fazendo com que as moléculas de água e outras substâncias presentes nos alimentos vibrem. Esta vibração cria um calor que aquece o alimento. Já que a maior parte dos alimentos orgânicos é composta de água, este processo os cozinha facilmente. Micro-ondas são usadas nas transmissões de comunicações, porque as micro-ondas atravessam facilmente a atmosfera terrestre, com menos interferência do que ondas mais longas. Além disso, as micro-ondas permitem uma maior largura de banda do que o restante do espectro eletromagnético.

O Radar também usa radiação em micro-ondas para detectar a distância, velocidade e outras características de objetos distantes. Redes Locais semfio, tais como Bluetooth, WIFI, WiMAX e outros usam micro-ondas na faixa de 2,4 a 5,8 GHz. Alguns serviços de acesso à Internet por rádio também usam faixas de 2,4 a 5,8 GHz.

Redes sem Fio - Segurança

- A segurança dá-se com uso de criptografia no nível 2 (n2) Enlace de Dados (Data Link), ou seja, antes de obter o endereço IP (n3). Protocolos de criptografia: WPA2, WEP (pre shared key)
- Além disso, se o meio de transmissão de dados for inseguro, você pode usar de segurança nos protocolos da camada 07: HTTPS, SSH, IMAP com SSL, envio de arquivos comprimidos com senha (ZipCrypto)

Adicionar ao arquivo

X	

competicoes.7z				
-				
Formato do <u>a</u> rquivo:	7z	~	<u>M</u> odo de atualização:	
Nível da <u>c</u> ompressão:	Mais rápida	~	Adicionar e substituir arquivos	
Método de <u>c</u> ompressão:	LZMA2	~	Opções Criar arguivo SFX	
<u>T</u> amanho do dicionário:	64 KB	~	Comprimir arquivos compartilhados	
<u>T</u> amanho da palavra:	32	~	Encriptação	
Tamanho do bloco sólido:	8 MB	~	Inserir senha: senha do arquivo a ser transmitido	
Número de threads da CPU:	8 🔻	/ 4	serina do arquivo a ser transmitido	
Uso de memória para compres	são:	36 MB		
Uso de memória para descomp	oressão:	3 MB	<u>✓</u> <u>M</u> ostrar senha	
Dividir em <u>v</u> olumes, bytes:			Método de encriptação: AES-256 ✓	
		~	Criptografar os <u>n</u> omes dos arquivos	

14 canais na frequência 2,4GHz

- frequência estudada neste exemplo: 2,4GHz
- Há 14 sub-faixas (canais) de frequência disponíveis para uso. Elas distam de 5MHz uma da outra. Essa quantidade de canais varia conforme a legislação de telecomunicações de cada país
- Para transmissão de dados utiliza-se uma banda de 22MHz, ocupando uma faixa de frequência equivalente a 5 canais
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels
- Palavras-chave: wifi channel frequencies, channel planning 1 6 11, Vertical Channel Separation

Varredura de canais (scanner)

 Faremos uso dos aplicativos disponíveis para celulares Smartphone, disponíveis nas lojas virtuais. Ex.: Wifi Analyzer









Wifi Analyzer

INSTALL








★★★★ 137,007 10,000,000+ downloads

Mar 10, 2014 1.06 MB



81,846 people +1'd this.














Description

Turns your android phone into a Wi-Fi analyzer!!
Shows the Wi-Fi channels around you. Helps you to find a less crowded channel for your wireless router.




























Redes sem fio: canais 1 - 6 - 11

- Com a frequência previamente definida (frequências estáticas), uma emissora de rádio não interfere na transmissão de outra rádio. Exemplos:
 - Rádio Cidade 102,9 MHz;
 - JB FM 99,7MHz;
 - Radio Livre AM 1440KHz.
- No Brasil existe um órgão regulamentador das telecomunicações: a Anatel.

Redes sem fio: canais 1 - 6 - 11


• Já com frequências dinâmicas, não há como impedir a interferência de um transmissor (AP – Access Point, ponto de acesso a rede sem fio) com outro transmissor (AP).

• Nas redes sem fio a transmissão ocupa uma faixa de 22MHz dentro da banda de 2,4GHz.

Redes sem fio: canais 1 - 6 - 11

• Para minimizar a interferência entre redes sem fio vizinhas, seus canais de transmissão tem que distar 25MHz um do outro (equivale a 5 canais de intervalo entre eles). Exemplo: 1-6-11, 2-7-12, 3-8-13.


• Nem todos dispositivos enxergam os canais 12 e 13. Exemplos: Kindle da Amazon (não vê canal 13), celulares antigos que aceitam Wifi etc.






IEEE 802.11 RF Channelization Scheme

http://www.metageek.net/support/why-channels-1-6-and-11/ http://www.metageek.net/images/landingPages/1611/1-6-11_landingpage_channel-overlap.png




http://labcisco.blogspot.com.br/2013/03/padrao-jeee-80211ac-de-redes-wireless.html

http://labcisco.blogspot.com.br/2013/03/padrao-ieee-80211ac-de-redes-wireless.html http://1.bp.blogspot.com/-mvWjbLJq8gs/USkVCFA_XxI/AAAAAAAAAAAAWIM/WIMC0d2d_nQ/s1600/WiFi-24-Channels.png



http://blog.digitaltel.com/?Tag=Meru%20Networks http://blog.digitaltel.com/Portals/114029/images/Microcell.png



Dúvidas de sala de aula: unidades

- 1 bit: ativado/desativado, 1/0, booleano, acesso/apagado, cheio/vazio, +5Volts, 0 Volts
- 8 bits = 1 Byte = 1 caractere na tabela ASCII = 1 octeto
- $1KB = 1 \text{ KiloByte} = 1.024 \text{ Bytes} = 2^{10} \text{ Bytes}$
- $1MB = 1 MegaByte = 1.024 KB = 1.048.576 Bytes = 2^{20} Bytes$
- $1GB = 1 GigaByte = 2^{30} Bytes$
- $1TB = 1 TeraByte = 2^{40} Bytes$

Dúvidas de sala de aula: unidades

• 1Kilobits = 1Kb = 1.000 bits

- Kbps: Kilobits por segundo
- KB/s: Kilobytes por segundo
- Interface de Rede a 10Mbps
 - -10Mbits = 10.000.000 bits por segundo
 - $-10.000.000 / 8 \Rightarrow 1.250.000$ Bytes
 - -1.250.000 Bytes = 1,19MB

Dúvidas de sala de aula

Modem ADSL com acesso 10Mb na GVT

- Taxa teórica máxima de upload: 1.159 Kbps = 144KB/s
 - $-1159 \div 8 = 144$
- Taxa teórica máxima de download: 12.797 Kbps = 1.599KB/s = 1,56MB/s (Megabytes por segundo)
 - $-12.797 \div 8 = 1599$
 - $-1599 \div 1024 = 1,56$

Filme: Guerreiros da Internet (1999)

- http://www.youtube.com/watch?v=hoZov_-rh3U
- Há versões em inglês, português e legendada
- As falas do filme manuscritas em português: http://www.warriorsofthe.net/misc/Story_pt.html
- http://penta3.ufrgs.br/midiasedu/etapa3/videos/guerreiros/index2.
 html

O vídeo apresenta, de maneira lúdica, o trajeto que as informações percorrem para chegar ao usuário final. São exibidos componentes e pacotes como, por exemplo, o pacote TCP, o pacote Ping ICMP e pacote UDP. Com isso, você conhecerá também como funciona o Roteador e o switch, além de entender a importância do IP no processo de empacotamento das informações. O filme ainda mostra a atuação e o funcionamento do Proxy, do firewall e do vírus. Outro ponto importante e interessante é que o vídeo explica como o Proxy é utilizado por muitas empresas com função de "intermediário", por questões de segurança. Assim, o Proxy abre o pacote e procura o endereço da WEB ou URL e se o endereço for aceitável, o pacote é enviado para a Internet

Vídeos do NIC.Br

- Diversos vídeos educativos sobre as tecnologias de rede em volta da Internet http://www.youtube.com/user/NICbrvideos
- A importância da hora certa na Internet e o NTP.br http://www.youtube.com/watch?v=hyCrd0x2yGg