

## Signal Processing FSR 和注意事项 By Ryan, MuseLab

1. 关于小锤敲击频率, signal sampling rate 和 raspberry pi 处理速度(SFFT) 的关系。

树莓派并没有提供 AD 转换设备(line in / Mic), 需要外接设备, 然后设置 sampling rate。

以下两张图展示了在同一个 time slot 里面一个敲击和两个敲击的 time domain and frequency domain 信号区别:





由于 iPhone 的 sampling rate 是 48kHz , 所以 FFT 频谱的截止范围在 24000 Hz (从图上可以看到,实际采样频率只有41kHz 左右, iPhone 虚标? )

可以看出,在同样的 time-period 里面,如果存在一个或多个 punch 而不作任何处理,对于fft 频谱的影响非常大,所以第一个需要考虑的是如何保证在每一个 time-perid 里,获得的是固定数


目的敲击 N, 而 N 是由 sampling frequency Fs 和本身敲击频率 Fk 共同决定的,然后 Fs 本身也需要由硬件的规格和树莓派的工作速度共同决定(perhapls two microphone needed)。

结论: 树莓派舵机的敲击频率需要根据 AD 的抽样频率和处理器的处理速度三方共同决定。

## 2. Signal pre-processing


由于 hard-window (square-box) 在 frequency domain 会产生一个 Sinc function (sinx / x) , 所以在 frequency domain 进行 convolution 的时候会产生大量的 frequency domain noise (aliasing),上面最后一个频谱产生很多 spike noise 就是因为这个原因, 随着 time-period 里敲击数量的增加会越来越严重, 所以在截取信号时,我们需要至少使用其中一种 decaying window (hamming, Kaiser etc.), 如下图,using Kaiser window with selected parameter , 上图信号的频 谱将变成:

汉宁窗 
$$w_{Hann}(n-m)=\frac{1}{2}\bigg[1+cos\left(\pi\frac{n-m}{m}\right)\bigg]$$
 海明窗 
$$w_{Hamming}(n-m)=\frac{1}{2}\bigg[1.08+0.92cos\left(\pi\frac{n-m}{m}\right)\bigg]$$
 高斯窗 
$$w_{Gauss}(n-m)=e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{n-m}{\sigma}\right)^2}$$



在这个基础上我们才可以开始尝试进行正确的 signal classification。

3. 以上第二步的 pre-filtering 达到的目的是去掉 frequency domain noise,但同时也会破坏 signal 本身所携带的 information, 因此在截取信号时,为还需要考虑不同截取信号片段之间的 over-lapping 问题,最大程度减少 losing information。



4. 最后的问题可能也是最麻烦,就是针对不同材质如何处理的问题。合理的做法是根据当前环境和材料做 calibration, 这个可能需要大量的实验和试错 ,需要时间投入。

End.