VIDEO APP INTRODUCTION

Sep. 27, 2016 王智华



Agenda


- ➤ VIDEO APP的功能
- ➤ VIDEO APP的框架
- ➤ VIDEO APP的主流程
- ▶ 增加Stream PU
- ▶显示
- ➤ 使用ION
- > Q&A

VIDEO APP的功能

VIDEO APP的功能

- > 支持前置、后置双摄像头画中画预览
- ▶ 支持前置录像、后置录像、前置后置同时录像
- ▶ 支持录像模式、拍照模式、回放模式
- ➤ 支持3DNR(夜视增强)
- ➤ 支持ADAS LDW(车道偏离预警)
- > 支持白平衡设置,包括自动、日光、荧光、阴天、灯光
- > 支持曝光补偿
- > 支持自定义视频水印
- > 支持电力线频率选择,中国、欧洲使用50Hz,美国、日本使用60Hz

VIDEO APP的框架



VIDEO APP的主流程

VIDEO APP的主流程

- 1. initrec
- 获取前置、后置摄像头的分辨率和帧率参数,设置录像模式或者拍照模式
- 2、video_record_init 获取3DNR和LDW开关,获取FB的width、height,依次打开video0-5
- 3、video_record_addvideo 查询video节点总线信息,根据总线信息初始化ISP camera或者USB camera
- 4、isp_video_init or usb_video_init 初始化mpath or spath,设置电力线频率
- 5、video_record
- 根据isp和usb的数据流程初始化相应的模块,主要初始化MJPEG解码、DSP初始化、isp_video_path、isp_video_start、usb_video_path、usb_video_start、ENCODE初始化。根据ISP和USB的数据流程增加相应的StreamPU,并将后级加入到前一级的notifier,前一级数据准备好了之后会将数据自动传递给后级处理。Start 后camera开始取数据,按照相应流程一级级处理数据并传递给下一级,完成显示、拍照、编码。

增加StreamPU

增加StreamPU——以拍照为例

1、定义类class NV12_MJPG,继承于StreamPUBase

主要实现processFrame函数,在这个函数里面我们完成拍照功能

2、将NV12_MJPG加入到YUYV_NV12

调用YUYV_NV12的addBufferNotifier将NV12_MJPG加入它的通知链

3、调用NV12_MJPG的开始函数

调用NV12_MJPG的start函数开始在后台运行,等待数据到来进行处理

4、退出时,将NV12_MJPG从YUYV_NV12移除

调用YUYV_NV12的removeBufferNotifier将NV12_MJPG移除它的通知



显示

1、显示包括GUI显示和视频显示 通过fb的win0显示视频(NV12)、win1显示GUI(RGB565),win1在顶层通过设置colorkey 将关键色透明显示win0层视频

2、GUI如何旋转

gal_engine 选择 shadow,同时shadow选择rkfb,将defaultmode设置为854x480-16bpp,将rotate_screen设置为ccw

3、VIDEO如何旋转

当只有一路camera的时候,通过rga直接旋转并缩放到fb上显示;

当有两路camera的时候,第二路camera通过rga将数据旋转并缩放为屏幕1/16大小,再将两路 camera的数据通过rga合成一个画面,实现画中画显示

使用ION

使用ION

- 1、为了底层能够直接操作buffer的物理地址,而不需要拷贝,保证每一级的处理更高效
- 2、使用libion
- (1)使用ion_open打开一个client
- (2)设置ion的width和height,所需申请的size
- (3)调用ion_alloc申请ION_HEAP_TYPE_DMA_MASK类型的内存
- (4)调用ion_share将ion的fd分享出来
- (5)使用ion_get_phys获取物理地址,供底层使用
- (6)使用mmap将ion的fd的内存映射为虚拟地址,供上层使用
- (7)退出时,调用munmap,ion_free,ion_close释放相应的资源

Q&A

Thanks!