# RK1108 DSP 系统介绍

Sep., 2016 余智超


# Agenda

- > 简介
- > DSP 软件基本框架
- ▶ 框架层 DPP
- ➤ DSP 驱动介绍
- ▶ DSP 系统介绍
- ➤ DSP 开发说明
- > Q&A


# 简介

#### **RK1108 SoC DSP Architecture**

- > DSP 为 RK1108 的主要运算单元
- > DSP 可访问外部 DDR ,应用范围广泛
- ▶ DSP 和 ARM 之间通过 Mailbox 进行通讯
- DSP 运算能力强大,未优化前 800MS 的计算量,经过优化后只需要 20MS,还可以更低
- 可根据算法的复杂度选择合适的 DSP 频率,从 而达到能耗最优化



## DSP 在 CVR 上的应用



通过 3DNR 来降低 ISP 输出图像的噪声

# DSP软件框架介绍

### **RK1108 DSP Software Architecture**

Case 1:如果客户不需要添加算法,则


只需要开发应用层

法

Case 2:如果客户添需要加自己的算法,则需要开发应用层、框架层以及 DSP 算

加用层 应用层 框架层 (DPP) 框架层 (DPP)

ARM





# **DSP Software Layer Introduction**

#### 1、应用层

<SDKRoot>/app/video,实现了 CVR 的功能,串联起各个模块,通过调用 DPP 接口来使用 3DNR 算法和ADAS算法处理 ISP 出来的图像数据

#### 2、框架层 ( DPP )

<SDKRoot>/external/dpp,管理输入输出 Buffer,管理工作队列,准备好算法参数,调用 DSP Kernel Driver。目前 DPP 没有开源,已经支持了 3DNR 和 ADAS

#### 3. DSP Kernel Driver

<SDKRoot>/kernel/arch/arm/mach-rockchip/dsp,负责引导和加载 DSP、ARM 和 DSP 的通讯、DSP 设备的电源状态以及管理各个进程的工作请求。

#### 4. DSP System & DSP Algorithm


<SDKRoot>/external/dpp/out/firmware/rkdsp.bin,实际运行在DSP上的代码,负责监听ARM的工作请求,调用算法,并返回处理结果




# 框架层 DPP

### **DSP Process Platform Introduction**

- > 管理输入输出Buffer
- > 管理工作队列
- > 准备 DSP 工作参数
- ▶ 向应用层返回 DSP 处理结果



# **DPP Buffer Management**



- > 需要减少 Buffer 的申请和拷贝
- ➤ 必须处理好 Buffer 引用关系
- ➤ DSP 操作的 Buffer 必须物理连续,应从 CMA 分配



### DPP 接口说明

DPP 框架的接口头文件在 <SDKRoot>/external/dpp/inc 目录里面

- 1、dpp\_create() 创建 dpp context, 一个 dpp context 是对一个算法的抽象。
- 2、dpp\_start() 启动 dpp 工作线程, dpp 开始处理工作队列
- 3、dpp\_packet\_init() 创建 dpp packet , packet 中包含了算法所需的参数 , 由应用层配置
- 4、dpp\_put\_packet() 向 dpp 工作队列添加工作请求包
- 5、dpp\_get\_frame() 从 dpp 获取处理结果
- 6、dpp\_stop() 停止 dpp 工作线程
- 7、dpp\_destroy() 销毁 dpp context

# DSP 驱动介绍

### **DSP Kernel Driver Introduction**

#### DSP 驱动主要功能:

- → 引导和启动 DSP
- > 管理不同进程的 DSP 工作请求
- ➤ 管理 ARM 和 DSP之间的通讯
- > 管理 DSP 的电源状态
- > DSP 算法参数对 DSP 驱动来说是透明的,通用性强
- ➤ DSP 驱动是开源的,客户一般不需要改动

### **DSP Kernel Driver User Interface**

➤ 设备文件 /dev/dsp 用户态进程通过 open() 接口打开 DSP 设备文件来操作 DSP 驱动

> IOCTL

用 ioctl() 接口调用DSP驱动的 IOCTL:

1) DSP\_IOC\_QUEUE\_WORK:

传递工作参数 struct dsp\_user\_work 给 DSP , 请求 DSP 调用适合的算法进行运算

2) DSP\_IOC\_DEQUEUE\_WORK

获取 DSP 的计算结果,此接口为阻塞接口,会在 kernel 中等到 DSP 工作完成

### **DSP Kernel Driver Work Parameter**

- packet 作为一个容器,客户可以将自己定制化的结构体作为 packet 传递给 DSP 驱动, 驱动会将这些参数透传给 DSP
- ➤ DSP 操作的 Buffer 必须物理连续
- > DSP 会根据 type 的值来选择算法运行

```
73 * dsp_render_params - parameters used by DSP core
    * hardware to render a frame
    * @type: render type, DSP_RENDER_3DNR etc
    * @reserved: reserved for kernel driver use
    * @packet_virt: packet virt address
   * @size: render algrithm config packet size
81 struct dsp_render_params {
          u32 type;
          u32 reserved;
          u32 packet_virt;
          u32 size;
86 };
87
88
89 /*
   * dsp_user_work - This struct is used by user ioctl
    * @magic: work magic should be DSP_RENDER_WORK_MAGIC
    * @id: work id
   * @result: work result, if success result is 0
   * @render: render params
97 struct dsp_user_work {
          u32 magic;
          u32 id;
          u32 result;
           struct dsp_render_params render;
```



## **DSP Kernel Driver Debug Tips**

- ➤ 跟踪 DSP 驱动 Log: echo 0xffffffff > /sys/kernel/debug/dsp/debug
- → 查看 DSP 状态:
  io -4 -I 64 0x620bfc00
- → 查看 DSP 是否挂起:
  io -4 -l 8 0x33400680
- ▶ 查看 Mailbox 消息:io -4 -l 128 0x33810000


# DSP 系统介绍

## **DSP System Introduction**

DSP System 运行在 DSP 内部的 PTCM 上,它的主要功能如下:

- ➤ 监听来自 Mailbox 的工作请求
- > 负责加载不同算法的代码和数据
- > 调用执行算法
- ➤ 通过 Mailbox 将处理结果返回给 ARM


# **DSP System Architecture**





# DSP 开发说明

## **DSP Algorithm Development Workflow**





# **DSP Algorithm Development Tips**

- 1、算法中的所有代码段和数据段都必须按 RK 提供的段名定义好
- 2、DSP 内部资源有限,仅将占用大部分运算量的代码和数据放到 DSP 内部的 TCM,其他代码和数据均放到外部 DDR,PTCM 的限制为 28K,DTCM的限制为 118K
- 3、得到 License 后,RK 会提供一个算法开发的基础工程,里面包含必要的库和驱动,建议客户基于我们的基础工程 开发算法
- 4、算法调试完成,可以用 RK 提供的脚本生成算法的 Library 文件
- 5、Library 的接口统一定义格式为: int do\_your\_algorithm(void \*params);
- 6、DSP 固件目前由 RK 打包提供,特殊情况下,客户也可以自行通过 RK 提供的固件打包工具生成 DSP 固件
- 7、开发适配算法的框架层是可选的,客户也可以在应用层直接调用 DSP 驱动来实现 DSP 算法的调用



## 如何开发 DSP 算法?

由我们的核心算法同事在另外一个课程介绍,大致包含如下内容:

- ➤ CEVA-XM4 架构介绍
- > 算法的实现
- > 算法在 DSP 上的优化

# Q&A

# Thank you!