RK1108 网络互联

Sep., 2016 雷起斌

前言

在最近的几年里,移动通信和互联网成为了当今世界发展最快、市场潜力最大、前景最为诱人的两大业务。随着时代的发展,手机互联网正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域,短信、铃图下载、移动音乐、手机游戏、视频应用、手机支付、位置服务等丰富多彩的移动互联网应用迅猛发展。人们已经越来越习惯于通过手机来完成各类工作,海量的应用程序的出现也给设备提供了无限的可能。因此,手机与终端设备的网络互联可谓是大势所趋。

RK1108网络互联功能由流媒体服务器和手机APP两部分组成。目前,主要针对的是RK1108行车记录仪相关需求进行设计。采用WIFI进行通信,能够满足手机摄像头直播、文件下载、参数设置等需求。


手机APP有iOS和Android两个版本,分别采用object-c和java进行开发。能够实现修改设置、直播、在线播放、下载文件等功能。流媒体服务器采用C语言进行开发,能够提供流媒体和文件下载等服务。

APP功能特性

- 1) 摄像头直播
- 2) 文件下载(支持断点续传和多任务并行)
- 3) 视频播放(在线播放、本地播放、截图、手势控制等)
- 4) 本地文件管理
- 5) 相册(支持手势缩放、切换等)
- 6)参数设置
- 7) 具有iOS和Android版本,分别采用object-c和java开发




界面风格



界面风格














基本架构





基本架构

Encoder

本案采用FFmpag进行编码,Camera采集到的音视频数据会经过ffmpag编码转为TS流推送给服务器,或是转成MP4文件写入SD卡。

Servers

本案中的Servers由RTP服务器、Web Server和自定义的Manager三部分组成,其中对于TS流的网络封装由FFmpag完成。Web Server采用轻量级Web服务器Lighttpd,主要用于实现文件下载、网络缩略图截取等功能。而Manager主要负责完成WIFI的初始化及一些自定义协议的实现。

WIFI

WIFI目前采用标准的WPA实现。

Player

本案中使用VLC作为手机端的流媒体播放器。具有Android和iOS版,支持RTP、RTSP、RTMP等协议,众多的音视频格式。

操作流程

- 1)设备端video程序执行,发出名为RK_CVR_*的热点。
- 2) 手机通过系统的设置菜单,连接热点。
- 3) 打开APP, APP将自动搜索到该设备。
- 4) 通过设置菜单切换成STA模式或修改密码。
- 5)设备重启以新的配置初始化WIFI。
- 6) 手机应用程序退出,用户进入系统设置菜单,设置手机热点或重新链接WIFI。



WIFI初始化

WIFI的初始化,默认在\app\video\wifi_management.c完成,\app\video\wifi_management.c是应用程序video的一部分,当video运行时将调用wifi_management_start函数。wifi_management_start将通过WPA对WIFI进行初始化。用户也可以不运行video,通过终端输入如下命令完成初始化:

STA Mode:

```
echo 1 > sys/class/rkwifi/driver ifconfig wlan0 up; wpa_supplicant -Dnl80211 -c /tmp/wpa_supplicant.config -iwlan0 -B; udhcpc -i wlan0 -b;
```

AP Mode:

```
echo 1 > sys/class/rkwifi/driver
ifconfig lo 127.0.0.1 netmask 255.255.255.0;
ifconfig wlan0 192.168.100.1 netmask 255.255.255.0;
dnsmasq -C /etc/dnsmasq.conf;
hostapd /tmp/hostapd.conf -B;
```

AP配置文件

/tmp/hostapd.conf决定了AP的SSID、PASSWORD等信息,参考配置如下所示:

```
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=RK_CVR
channel=6
hw_mode=g
ignore_broadcast_ssid=0
auth_algs=1
wpa=3
wpa_passphrase=123456789
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
```

STA配置文件

/tmp/wpa_supplicant.config为STA模式的配置文件,参考配置如下所示:

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ap_scan=1
network={
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP TKIP
    group=CCMP TKIP
    ssid=RK_CVR
    psk=123456789
}
```

注意事项

- 1) 目前仅有tmp文件夹是可写的
- 2) WPA默认不编译,可以通过\config\package_config.sh中的enable_wpa=yes开启

自定义协议

\app\video\wifi_management.c除WIFI初始化外,还负责自定义socket通信协议的处理。主要用于完成设备发现、文件列表获取以及参数设置。用户可以通过修改\app\video\wifi_management.c来定制协议,或是通过后续的APP SDK将提供的API来使用这些功能。

Web Server

本案嵌入Web Server主要用于实现回放和下载功能。iOS和Android系统,对于HTTP协议都提供了大量的方法。手机开发人员可以非常轻松的利用这些系统接口来完成文件下载、断点续传、缩略图获取。此外,诸如iOS内置的AVPlayer、MPMoviePlayer都提供了很好的HTTP点播支持,对于某些仅需点播功能的需求来说,甚至无需移植流媒体服务器。

本案采用Lighttpd作为Web Server,就功能性而已,Lighttpd足以应用当前的功能需求,并且CPU占用率低,内存消耗少。并且经过测试,Lighttpd相比BOA、thttpd等兼容性和稳定性也相对较好。

Web Server

Web Server默认不编译,用户可以通过\config\package_config.sh中的enable_web=yes使能。当video运行时,将自动执行lighttpd -f /usr/local/etc/lighttpd.conf。\external\lighttpd\Lighttpd\Lighttpd\conf为Lighttpd的默认配置,核心内容如下:

```
server.port = 80

server.use-ipv6 = "disable"

server.document-root = "/mnt/sdcard/"

server.errorlog = "/dev/null"

server.event-handler = "linux-sysepoll"

server.max-fds = 2048

server.stat-cache-engine = "simple"

server.max-connections = 1024
```



VLC

手机端目前采用的了VLC播放器,支持windows、iOS、Android、Linux、windows等系统,支持各类音频与视频解码器及文件格式,RTP、RTSP、RTMP、HTTP等各类流媒体协议。以iOS为例,程序仅需编译好对应的.framewark,并完成相关的初始化即可。VLC将根据传入的URL自动完成播放。

```
NSString *cacheOption = [NSString stringWithFormat:@"--network-caching=0"];
NSArray* options = @[cacheOption];

VLCMediaPlayer *player = [[VLCMediaPlayer alloc] initWithOptions:options];
UIView * playerView = [[UIView alloc] init];
[self.view addSubview:playerView];
[player setDrawable:playerView];
[player play];
```



Q&A Thanks!

Contact Us

Building No.18, A District, Fuzhou Software Park, 89 Soft Avenue, Tongpan Road, Gulou District, Fuzhou, Fujian, China

P.C: 350003

TEL: 86-591-83991906 FAX: 86-591-

83951833



